

TOHATSU PORTABLE FIRE PUMP

① 出水口	② 注油器
② 出水閥	② 蓄电池启动器
③ 出水閥手柄	② 蓄电池
④ 活塞	② (手抬) 手柄
⑤ 点火线圈	② 消音器
⑥ 火花塞	② 排水活塞 (消音器)
⑦ 曲轴	② 排水活塞 (水泵)
⑧ 汽缸盖	③ 螺旋形壳体
⑨ 汽缸	② 导向叶片
⑩ 簧片閥	③ 泵罩
⑪ 吸气管	③ 叶轮
⑫ 曲轴箱	③ 机械式密封
⑬ 飞轮	③ 诱导器
⑭ 飞轮悬挂机	③ 吸水口
⑮ 真空泵过滤器	③ 止水閥
⑯ 真空泵壳体	③ 吸水口盖
⑰ 吸水杆	④ 节流刻度
⑱ V型皮带	④ 复合型真空计
⑲ 反動式启动器把手	④ 复合型真空计
⑳ 油杯	④ 主开关
㉑ 汽化器	④ OK 检验器
㉒ 空气分离器	⑤ 油箱盖

① 放水口	Discharge port
② 放水弁	Discharge valve
③ 放水弁ハンドル	Discharge valve handle
④ ピストン	Piston
⑤ イグニッションコイル	Ignition coil
⑥ スパークプラグ	Spark plug
⑦ クランクシャフト	Crank shaft
⑧ シリンダヘッド	Cylinder head
⑨ シリンダ	Cylinder
⑩ リードバルブ	Reed valve
⑪ インテークマニホールド	Intake manifold
⑫ クランクケース	Crank case
⑬ ガバナ	Governor
⑭ マグネット	Magneto
⑮ 真空ポンプストレーナ	Vacuum pump strainer
⑯ 真空ポンプ	Vacuum pump
⑰ 吸水レバー	Suction lever
⑱ V-ベルト	V-belt
⑲ リコイルスタータ	Recoil starter
⑳ リコイルスタータグリップ	Recoil starter grip
㉑ オイルタンク	Oil tank
㉒ キャブレタ	Carburetor
㉓ エアサイレンサ	Air silencer
㉔ 燃料ドレインポット	Fuel drain pot
㉕ スタータモータ	Starter motor
㉖ バッテリ	Battery
㉗ 運搬ハンドル	Carrying handle
㉘ マフラ	Muffler
㉙ ドレンコック (マフラ)	Drain cock (Muffler)
㉚ ドレンコック (ポンプ)	Drain cock (Pump)
㉛ ボリュート室	Volume chamber
㉜ 案内羽根	Guide vane
㉝ ポンプカバー	Pump cover
㉞ インペラ	Impeller
㉟ メカニカルシール	Mechanical seal
㊱ インデューサ	Inducer
㊲ 吸水口	Suction port
㊳ 止水弁	Water stop valve
㊴ 吸水口キャップ	Suction port cap
㊵ スロットルダイヤル	Throttle dial
㊶ 圧力計	Pressure gauge
㊷ 真空計	Vacuum gauge
㊸ メインスイッチ	Main switch
㊹ OKモニタ	OK monitor
㊺ 燃料タンクキャップ	Fuel tank cap

