

MFS75/90/115/140A メンテナンスチャート(定期点検項目)

7 スタータモータ

200 hours or 1 year

10 オイルフィルタ

20 hours or 1 month 200 hours or 1 year

22 リモートコントロール/シフトケーブル

20 hours or 1 month 50 hours or 3 months

17 パワートリム&チルト

20 hours or 1 month 100 hours or 6 months

21 アノード

50 hours or 3 months

19 摺動部&回転部、グリスニップル

20 hours or 1 month 50 hours or 3 months

15 ギヤオイル

20 hours or 1 month 50 hours or 3 months 100 hours or 6 months

12 タイミングベルト

200 hours or 1 year

3 パイピング

20 hours or 1 month 50 hours or 3 months

6 スパークプラグ

100 hours or 6 months
ギャップ 0.8-0.9mm

11 バルブクリアランス

200 hours or 1 year

13 サーモスタット

200 hours or 1 year

2 高圧フューエルフィルタ

200 hours or 2 years

1 フューエルフィルタ

100 hours or 6 months

9 エンジンオイル

20 hours or 1 month 100 hours or 6 months
① オイルレベルゲージ ② 上段 ③ 下段

4 フューエルタンク・キャップ

20 hours or 1 month 50 hours or 3 months

21 アノード

100 hours or 6 months
① アノード ② O-リング ③ スクリュー

14 プロペラ

20 hours or 1 month 50 hours or 3 months

8 バッテリ

20 hours or 1 month 50 hours or 3 months

水洗い

16 ウォータポンプ(インペラ)

50 hours or 3 months 200 hours or 1 year

定期点検整備 船外機は、定期的に点検整備を行う必要があります。
下記表に示した点検時期の運転時間または使用期間(月/年数)のうち早い方の時期に、指定の整備を行います。最寄りの販売店にご相談ください。

区分	点検部品	点検時間					点検事項	備考
		初回20時間 または 1か月	50時間 または 3か月毎	100時間 または 6か月毎	200時間 または 1年毎	400時間 または 2年毎		
燃料系統	1 フューエルフィルタ			○			点検、清掃、必要に応じ交換	
	2 高圧フューエルフィルタ				●*		交換	*交換(200時間又は、2年毎)
	3 パイピング						点検、清掃、必要に応じ交換	
	4 フューエルタンク・キャップ	○	○				点検、清掃、必要に応じ交換	
	5 フューエルポンプ					○	点検、清掃、必要に応じ交換	
点火系統	6 スパークプラグ			○			ギャップの点検、カーボン清掃、必要に応じ交換	ギャップ:0.8-0.9 mm
始動系統	7 スタータモータ				○		始動確認、接続部点検	
	8 バッテリ及びケーブル接続	○	○				ターミナルの緩み、バッテリー液量	
エンジン	9 エンジンオイル	●		●			交換	約4200mL (SH, SJ, SL級, SAE#10W-30, 10W-40)
	10 オイルフィルタ	●			●		交換	カートリッジ交換
	11 バルブクリアランス				○		点検、調整	MFS75/90/115A IN吸気:0.10-0.20mm, EX排気:0.15-0.25mm MFS140A IN吸気:0.20-0.24mm, EX排気:0.30-0.34mm
	12 タイミングベルト				○		伸び・摩耗点検、必要に応じ交換	
	13 サーモスタット				○		点検、必要に応じ交換	
ロウユニット	14 プロペラ	○	○				羽根の曲がり・損傷・摩耗点検、必要に応じ交換	
	15 ギヤオイル	●	○	●			浸水のチェック、補充、交換	約1000mL (純正オイル: GL5, SAE#80-90)
	16 ウォータポンプ(インペラ)		○		●		羽根の曲がり・損傷・摩耗点検、必要に応じ交換	インペラ交換(200時間又は、1年毎)
	17 パワートリム&チルト	○		○			オイルチェック、補充、マニュアルバルブ作動確認	フルード:ATF デキシロンIII
	18 ボルト&ナット	○	○				増締め	
	19 摺動部&回転部、グリスニップル	○	○				グリス塗布、グリス注入	耐水グリス
	20 外観	○	○				腐食点検	
	21 アノード		○(ロウ側)	○(エンジン側)			腐食・摩耗点検、必要に応じ交換	2/3以下に摩耗したら交換
コントロール系	22 リモートコントロール/シフトケーブル	○	○				機能確認、アウタケーブルの点検	

○ 点検 ● 交換 ※それぞれの項目の詳細は、サービスマニュアルを参照ください。

Simpliq™ Technology

BACKS YOU UP

TOHATSU

004-21532-0