


TOHATSU PORTABLE FIRE PUMPS



PARTS LIST

V20D2S. V20D2

#3001~



 **トーハツ株式会社**

TOHATSU CORPORATION

Address: 5-4, 3-chome, Azusawa, Itabashi-ku, TOKYO, 174-0051 JAPAN

Phone: TOKYO (03) 3966-3115

Fax: TOKYO (03) 3966-2951

002-22025-0

03.12.200(M)

パーツリストのご使用について

- 1.このパーツリストは、トーハツ消防ポンプを構成している部品を収録したものです。
- 2.部品の新設、廃止または、変更が生じた場合は、インフォメーション等にてお知らせ致しますので、その都度、ご訂正ください。
- 3.アッセンブリまたは、キットでの販売部品は、その構成する部品名の頭に
＊ 印をつけて表しています。
- 4.本文中に記載されている記号は、次の様になっています。

S タイプ :セルスタートタイプ
M タイプ :マニュアルスタートタイプ
Ass'y :アッセンブリ

AR :必要に応じて選択
OPT :オプション

HOW TO USE THIS PART LIST

1. This Parts List contains the component parts of the Tohatsu Fire-Fighting Pumps.
2. Please keep the Parts List updated each time when receiving the Service Bulletin describing the addition, abolition and/or change of parts.
3. Given mark in * to description shows assembly or kit part.
4. Marks in this Parts List show:


S Type :Electric Start Type
M Type :Manual Starter Type
Ass'y :Assembly

AR :As required
OPT :Optional Parts

目 次 CONTENTS


	page
Fig. 1 ピストン・クランクシャフト・シリンダ PISTON・CRANK SHAFT・CYLINDER	1
Fig. 2 クランクケース CRANK CASE	3
Fig. 3 キャブレタ CARBURETOR	5
Fig. 4 マフラ・ファンケース MUFFLER・FAN CASE	9
Fig. 5 マグネト MAGNETO	11
Fig. 6 エレクトリックスタータ ELECTRIC STARTER	13
Fig. 7 リコイルスタータ RECOIL STARTER	15
Fig. 8 フュエルタンク FUEL TANK	17
Fig. 9 ガバナ・スロットル GOVERNOR・THROTTLE	19
Fig. 10 コントロールパネル CONTROL PANEL	23
Fig. 11 ポンプケース PUMP CASE	25
Fig. 12 バキュームポンプ VACUUM PUMP	27
Fig. 13 ディスチャージバルブ式放水弁 DISCHARGE VALVE CHAMBER	33
Fig. 14 フレーム FRAME	35
Fig. 15 ラベル LABEL	37
Fig. 16 付属品 ATTACHMENTS	39

ピストン・クランクシャフト・シリンダ
 Fig. 1 PISTON・CRANK SHAFT・CYLINDER




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty		備 考 Remarks
			S type	M type	
1-1	128-00001-1	ピストン (Std) Piston (Std)	1	1	
1-2	128-00011-0	ピストン リング 1st Piston Ring 1st	1	1	
1-3	336-00011-0	ピストン リング 2nd Piston Ring 2nd	1	1	
1-4	3C8-00021-0	ピストンピン Piston Pin	1	1	
1-5	334-00024-1	クリップ、ピストンピン Clip, Piston Pin	2	2	
1-6	151-00042-0	ニードルベアリング、17-21-25 Needle Bearing, 17-21-25	1	1	
1-7	1F2-00050-0	クランクシャフト Crank Shaft	1	1	
1-7-1	336-00040-1	* コネクティングロッド * Connecting Rod	1	1	
1-7-2	336-00043-1	* ニードルベアリング、20-28-18 * Needle Bearing, 20-28-18	1	1	
1-7-3	1F2-00031-0	* クランクシャフト、マグネトサイド * Crank Shaft, Magneto Side	1	1	
1-7-4	1F2-00034-0	* クランクシャフト、ポンプサイド * Crank Shaft, Pump Side	1	1	
1-7-5	334-00061-0	* クランクピン * Crank Pin	1	1	
1-8	658-30061-0	マグネトキー Magneto Key	1	1	
1-9	930124-1600	マグネトナット、16P-1.5 Nut Magneto, 16P-1.5	1	1	Right
1-10	941322-1600	スプリングワッシャー Spring Washer	1	1	
1-11	128-01001-0	シリンダヘッド Cylinder Head	1	1	
1-12	128-01005-0	シリンダヘッドガスケット Gasket, Cylinder Head	1	1	
1-13	9701-1-1004	スパークプラグ Spark Plug	1	1	NGK B7HS
1-14	128-01603-0	シリンダナット A Nut "A", Cylinder	2	2	
1-15	930121-0800	シリンダナット B Nut "B", Cylinder	2	2	
1-16	345-01015-0	ワッシャー、8.5-19.5-3.2 Washer, 8.5-19.5-3.2	4	4	
1-17	1D7-01600-0	シリンダ Cylinder	1	1	# 0423～
1-17-1	915321-0825	* スタッドボルト * Stud Bolt	2	2	for Carburetor
1-17-2	915324-0820	* スタッドボルト * Stud Bolt	2	2	for Muffler
1-18	128-01601-0	シリンダガスケット Gasket, Cylinder	1	1	

クランクケース
Fig. 2 CRANK CASE




[illegible]

キャブレタ
Fig. 3 CARBURETOR




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty		備 考 Remarks
			S type	M type	
3-1	1D7-03009-2	キャブレタ Carburetor	1	1	
3-1-1	1C4-03051-0	* メインジェット # 116 * Main Jet # 116	1	1	
3-1-2	128-03645-0	* スロージェット # 65 * Slow Jet # 65	1	1	
3-1-3	151-03031-0	* フロート * Float	1	1	
3-1-4	151-03032-0	* ピン、フロートヒンジ * Pin, Float Hinge	1	1	
3-1-5	1C4-03040-0	* フロートバルブ * Float Valve	1	1	
3-1-6	1C4-03052-0	* メインノズル * Main Nozzle	1	1	
3-1-7	151-03022-0	* ガasket、フロートチャンバー * Gasket, Float Chamber	1	1	
3-1-8	128-03026-0	* スペーサ、メインジェット * Spacer, Main Jet	1	1	
3-1-9	103-03025-0	* ガasket、メインジェット * Gasket, Main Jet	1	1	
3-1-10	1C4-03007-0	* ホルダー * Holder	1	1	
3-1-11	1A6-03015-0	* オープナ * Opener	1	1	
3-1-12	1C4-03016-2	* バキュームパイプ * Vacuum Pipe	1	1	
3-1-13	353-84398-0	* バンド、リードワイヤ 100 * Band, Lead Wire 100	2	2	
3-1-14	1F2-01140-0	* チャンバ、チェックバルブ * Chamber, Check Valve	1	1	
3-1-15	98AB-3-0035	* コムパイプ * Rubber Pipe	1	1	
3-1-16	369-70098-0	* クリップ、6.8 * Clip, 6.8	2	2	
3-2	126-02011-0	ガasket、キャブレタ Gasket, Carburetor	3	3	
3-3	126-02013-0	インシュレータ Insulator	1	1	
3-4	634-02601-0	エアクリーナ Air Cleaner	1	1	
3-5	128-02605-1	スペーサ、6-8-28.5 Spacer, 6-8-28.5	2	2	
3-6	921521-0642	スクリュー Screw	2	2	
3-7	941322-0600	スプリングワッシャ Spring Washer	2	2	
3-8	940121-0600	ワッシャ Washer	2	2	
3-9	152-02606-0	エアクリーナガasket Gasket, Air Cleaner	1	1	
3-10	1F2-35078-0	フュエルパイプ Fuel Pipe	1	1	
3-11	178-01639-0	ホースクランプ 10 Hose Clump 10	1	1	
3-12	1F2-03201-0	オーバーフローパイプ、キャブレタ Over Flow Pipe, Carburetor	1	1	
3-13	930221-0800	ナット Nut	2	2	
3-14	941322-0800	スプリングワッシャ Spring Washer	2	2	


キャブレタ
Fig. 3 CARBURETOR




マフラ・ファンケース
Fig. 4 MUFLER・FAN CASE




マグネト
Fig. 5 MAGNETO




エレクトリックスタータ
Fig. 6 ELECTRIC STARTER



リコイルスタータ
Fig. 7 RECOIL STARTER




フュエルタンク
Fig. 8 FUEL TANK




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty		備 考 Remarks
			S type	M type	
8-1	1D7-35000-0	フュエルタンク Fuel Tank	1	1	
8-2	128-35020-0	タンクキャップアッソ Cap Ass'y, Fuel Tank	1	1	
8-2-1	174-35020-1	* キャップ、フュエルタンク * Cap, Fuel Tank	1	1	
8-2-2	128-35024-0	* インナープレート、キャップ * Inner Plate, Cap	1	1	
8-2-3	128-35023-0	* ガasket、タンクキャップ * Gasket, Fuel Tank Cap	1	1	
8-4	128-35018-0	フュエルゲージ Fuel Gauge	1	1	
8-4-1	128-35019-0	* ガasket、フュエルゲージ * Gasket, Fuel Gauge	1	1	
8-5	159-35003-0	フュエルゲージプレート Fuel Gauge Plate	1	1	
8-6	921653-0510	スクリュー Screw	2	2	
8-7	1D7-35200-1	フュエルコック Fuel Cock	1	1	
8-8	921503-0610	スクリュー Screw	2	2	
8-9	940103-0600	ワッシャ Washer	2	2	
8-10	369-02230-0	フュエルフィルタ Fuel Filter	1	1	
8-11	98AB-5-0065	ゴムホース Rubber Hose	1	1	Fuel Tank - Fuel Cock
8-12	98AB-5-0120	ゴムホース Rubber Hose	1	1	Fuel Cock - Fuel Filter
8-13	98AB-5-0060	ゴムホース Rubber Hose	1	1	Fuel Filter - Carburetor
8-14	121-35143-0	クリップ、φ9.5 Clip, φ9.5	5	5	
8-15	128-35040-1	ブラケット、フュエルタンク Bracket, Fuel Tank	1	1	
8-16	910121-7820	ボルト Bolt	2	2	
8-17	910121-7612	ボルト Bolt	2	2	
8-18	345-05122-0	ワッシャ、6.5-23-1.5 Washer, 6.5-23-1.5	2	2	
8-19	126-35063-0	マウントラバー A Mount Rubber "A"	2	2	
8-20	951622-0600	R ピン、d=6 R-Pin, d=6	2	2	
8-21	126-35067-0	マウントラバー B Mount Rubber "B"	2	2	
8-22	345-70114-0	クリップ、φ11.3 Clip, φ11.3	1	1	

ガバナ・スロットル
Fig. 9 GOVERNOR·THROTTLE




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty		備 考 Remarks
			S type	M type	
9-1	1F2-07100-0	ウェイトアッシ Weight Ass'y	1	1	
9-2	151-07101-0	ノック、5-5 Knock, 5-5	1	1	
9-3	1F2-07102-0	アーム、ガバナ Arm, Governor	1	1	
9-4	921521-6412	スクリュ Screw	2	2	
9-5	1F2-07103-0	スライダ Slider	1	1	
9-6	121-07113-0	ワッシャ、20.5-30-1 Washer, 20.5-30-1	1	1	
9-7	1F2-07121-0	ガバナシャフト Governor Shaft	1	1	
9-8	151-07122-0	O リング、1.5-5.5 O-Ring, 1.5-5.5	1	1	
9-9	1D7-07131-0	ガバナレバー Governor Lever	1	1	
9-10	910124-0625	ボルト Bolt	1	1	
9-11	941322-0600	スプリングワッシャ Spring Washer	1	1	
9-12	1D7-07147-0	ロッド、ガバナレバー Rod, Governor Lever	1	1	
9-13	103-07148-0	サポートスプリング Support Spring	1	1	
9-14	1D7-07143-2	スプリング、ガバナ Spring, Governor	1	1	
9-15	1E0-07410-0	ダイヤル、スロットル Dial, Throttle	1	1	
9-16	174-35064-0	ワッシャ、8.5-20-2 Washer, 8.5-20-2	1	1	
9-17	180-07424-0	ホルダ、スロットル Holder, Throttle	1	1	
9-18	921521-7612	スクリュ Screw	2	2	
9-19	180-07425-0	ブッシング、8.4-10-19.5 Bushing, 8.4-10-19.5	1	1	
9-20	180-07421-0	アジャストプレート Adjust Plate	1	1	
9-21	180-07422-0	アジャストスクリュ Adjust Screw	1	1	
9-22	930121-0500	ナット Nut	1	1	
9-23	180-07433-0	ワッシャ、スロットル Washer, Throttle	3	3	
9-24	180-07434-0	スプリング、ウォーム Spring, Warm	1	1	
9-25	180-07431-0	ウォーム、スロットル Warm, Throttle	1	1	
9-26	951603-0800	R ピン、d=8 R-Pin, d=8	2	2	
9-27	1D7-07427-2	コネクタ、ガバナ Connector, Governor	1	1	
9-28	180-07436-0	ウォームホイール、スロットル Warm Wheel, Throttle	1	1	
9-29	180-07437-0	ワッシャ、8.5-14-1 Washer, 8.5-14-1	2	2	
9-30	1F2-07445-0	ワイヤ、スロットル Wire, Throttle	1	1	

ガバナ・スロットル
Fig. 9 GOVERNOR・THROTTLE




コントロールパネル
Fig. 10 CONTROL PANEL




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty		備 考 Remarks
			S type	M type	
10-1	1H0-33004-0	コントロールパネル Control Panel	1	1	
10-2	1D7-33001-0	ラバー、コントロールパネル Rubber, Control Panel	1	1	
10-3	1F2-35042-0	ステー、コントロールパネル Stay, Control Panel	1	1	
10-4	921521-7612	スクリュー Screw	4	4	
10-5	1D7-31158-0	ラバー、バキュームポンプレバー Rubber, Vacuum Pump Lever	1	1	
10-6	1H0-34030-0	ストップスイッチ Stop Switch	—	1	
10-7	159-35021-0	パイロットランプ Pilot Lamp	1	1	
10-8	159-34321-0	バルブ、3.4W Bulb, 3.4W	1	1	
10-9	624-34050-0	カバー、パイロットランプ Pilot Lamp	1	1	
10-10	159-34000-1	コンセント Plug Receptacle	1	1	
10-11	1D7-34001-0	キャップ、コンセント Cap, Plug Receptacle	1	1	
10-12	921621-2306	スクリュー、2.3-6 Screw, 2.3-6	3	3	
10-13	174-34010-1	メインスイッチ Main Switch	1	—	
10-13-1	174-34011-1	* ノブ、メインスイッチ * knob, Main Switch	1	—	
10-14	174-34012-1	シートプレート、メインスイッチ Seat Plate, Main Switch	1	—	
10-15	1D7-34080-0	ヒューズボックス Fuse Box	1	—	
10-15-1	159-39042-0	* ヒューズ 5A * Fuse 5A	1	—	
10-16	345-67117-0	グロメット、17-2.7 Grommet, 17-2.7	—	1	
10-17	1D7-34112-0	アースコード Ground Cable	1	1	Black AV2, L=230
10-18	1D7-34109-0	パイロットランプコード Pilot Lamp Cable	—	1	Green AV0.5, L=200
10-19	1D7-34113-0	ストップスイッチコード Stop Switch Cable	—	1	Black AV0.75, L=200
10-20	921521-6612	スクリュー Screw	1	1	
10-21	1C5-36089-0	グロメット、36-1.5 Grommet, 36-1.5	1	1	

ポンプケース
Fig. 11 PUMP CASE




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty		備 考 Remarks
			S type	M type	
11-1	1H0-30000-1	ポンプケース Pump Case	1	1	
11-2	910121-5620	ボルト Bolt	6	6	
11-3	1H0-30020-2	ポンプカバー Pump Cover	1	1	
11-4	101-30021-0	O リング、3.1-147 O-Ring, 3.1-147	1	1	
11-5	910121-0825	ボルト Bolt	4	4	
11-6	940121-0800	ワッシャ Washer	4	4	
11-7	1H0-30040-0	インペラ Impeller	1	1	
11-8	931126-1000	ナット、10P-1.25 Nut, 10P-1.25	1	1	
11-9	940103-1000	ワッシャ Washer	1	1	
11-10	121-30071-0	メカニカルシール Mechanical Seal	1	1	
11-11	6B3-30001-0	ボールコック、1/4 Ball Cock, 1/4	1	1	
11-12	121-30141-0	キャップサクションアイ Cap, Suction Opening	1	1	
11-13	121-30142-0	ガスケット、63-82-4 Gasket, 63-82-4	1	1	
11-14	151-30143-0	チェーン、キャップ Chain, Cap	1	1	
11-15	1F2-33140-1	パイプ、プレッシャゲージ Pipe, Pressure Gauge	1	1	
11-16	1F2-33142-0	パイプ、バキュームゲージ Pipe, Vacuum Gauge	1	1	
11-17	1D7-33115-0	アダプタ、ゲージ Adapter, Gauge	2	2	
11-18	659-33110-1	プレッシャゲージ、1.5Mpa Pressure Gauge, 1.5Mpa	1	1	
11-19	659-33120-1	バキュームゲージ、0.6Mpa Vacuum Gauge, 0.6Mpa	1	1	
11-20	151-33159-0	ガスケット、6.2-11-1 Gasket, 6.2-11-1	2	2	
11-21	921521-6306	スクリュー Screw	7	7	
11-22	921521-6310	スクリュー Screw	1	1	
11-23	128-30151-0	サクションホースストレーナ Suction Hose Strainer	1	1	
11-24	910421-5618	ボルト Bolt	1	1	

バキュームポンプ
Fig. 12 VACUUM PUMP




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty		備 考 Remarks
			S type	M type	
12-1	1D7-31000-1	バキュームポンプ Vacuum Pump	1	1	
12-1-1	699-31091-0	* ケース、バキュームポンプ Case, Vacuum Pump	1	1	
12-1-2	699-31040-0	* ロータ Rotor	1	1	
12-1-3	699-31041-0	* ベーン Vane	4	4	
12-1-4	699-31045-0	* サイドプレート Side Plate	2	2	
12-1-5	699-31094-0	* カバー、バキュームポンプ Cover, Vacuum Pump	1	1	
12-1-6	151-31021-0	* Oリング、2.4-13.8 O-Ring, 2.4-13.8	2	2	
12-1-7	699-31037-0	* ガasket、バキュームポンプ Gasket, Vacuum Pump	AR	AR	t=0.03
	699-31039-0	* ガasket、バキュームポンプ Gasket, Vacuum Pump	AR	AR	t=0.06
12-1-8	910121-5516	* ボルト Bolt	3	3	
12-1-9	910121-5520	* ボルト Bolt	1	1	
12-1-10	910103-0508	* ボルト Bolt	2	2	
12-1-11	680-31098-0	* ガasket、5.2-10-1 Gasket, 5.2-10-1	2	2	
12-1-12	951103-0306	* ノック、3-6 Knock, 3-6	2	2	
12-1-13	680-31048-0	* ベアリング、12-28-8 Bearing, 12-28-8	2	2	
12-1-14	945003-2800	* Cリング、d=28 C-Ring, d=28	2	2	
12-1-15	699-31600-0	* インレットケース Inlet Case	1	1	
12-1-16	699-31015-0	* Oリング、2-29.5 O-Ring, 2-29.5	1	1	
12-1-17	910121-7625	* ボルト Bolt	2	2	
12-1-18	699-31601-2	* キャップ、インレットケース Cap, Inlet Case	1	1	
12-1-19	699-31615-0	* Oリング、2-27.5 O-Ring, 2-27.5	1	1	OUT
12-1-20	151-32001-0	* Oリング、2.25-15.7 O-Ring, 2.25-15.7	1	1	IN
12-1-21	699-31608-0	* ストレーナ Strainer	1	1	
12-1-22	159-30636-0	* ラバー、ウォーターストップバルブ Rubber, Water Stop Valve	1	1	
12-1-23	699-31603-0	* ワッシャ、インレットケース Washer, Inlet Case	1	1	
12-1-24	699-31604-0	* シャフト、インレットケース Shaft, Inlet Case	1	1	
12-1-25	699-31605-0	* スプリング、インレットケース Spring, Inlet Case	1	1	
12-1-26	345-66021-0	* Oリング、1.9-6.8 O-Ring, 1.9-6.8	1	1	
12-1-27	930403-0500	* ナイロンナット、5P-0.8 Nylon Nut, 5P-0.8	1	1	
12-1-28	940103-0500	* ワッシャ Washer	1	1	

バキュームポンプ
Fig. 12 VACUUM PUMP




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty		備 考 Remarks
			S type	M type	
12-1-29	699-31606-1	レバー、インレットケース * Lever, Inlet Case	1	1	
12-1-30	121-07114-1	リベット * Rivet	1	1	
12-1-31	951503-0215	スプリットピン * Split Pin	1	1	
12-2	699-31607-0	ロッド、インレットケース Rod, Inlet Case	1	1	
12-3	345-05223-1	ロッドスナップ、3.5-2 Rod Snap, 3.5-2	1	1	
12-4	128-31011-0	アウトレットエルボ、VP Outlet Elbow, VP	1	1	
12-5	99AB15-0420	アウトレットホース、VP Outlet Hose, VP	1	1	
12-6	128-31201-1	クリップ、20.8 Clip, 20.8	1	1	
12-7	128-31202-0	クランプ Clamp	1	1	
12-8	98AL-4-0110	ゴムホース Rubber Hose	1	1	
12-9	910121-7835	ボルト Bolt	2	2	
12-10	121-31101-0	Vプーリー V Pulley	1	1	
12-11	930121-0800	ナット Nut	1	1	
12-12	941322-0800	スプリングワッシャ Spring Washer	1	1	
12-13	940121-0800	ワッシャ Washer	1	1	
12-14	9751-1-0026	Vベルト、A-26 V Belt, A-26	1	1	
12-15	634-31304-0	ホルダー、ベルトカバー B Holder, Belt Cover "B"	1	1	
12-16	930121-0500	ナット Nut	1	1	
12-17	940121-0500	ワッシャ Washer	1	1	
12-18	126-31121-0	テンションプーリー Tension Pulley	1	1	
12-19	699-31122-0	シャフト、テンションプーリー Shaft, Tension Pulley	1	1	
12-20	3B7-01116-0	ワッシャ、10.5-20-3.2 Washer, 10.5-20-3.2	1	1	
12-21	105-31136-1	アーム、テンションプーリー Arm, Tension Pulley	1	1	
12-22	105-31137-0	シャフト、テンションハンドル Shaft, Tension Handle	1	1	
12-23	930121-0600	ナット Nut	2	2	
12-24	941322-0600	スプリングワッシャ Spring Washer	1	1	
12-25	128-31138-0	スプリング Spring	1	1	
12-26	699-31131-4	テンションハンドル Tension Handle	1	1	
12-27	98AB-7-0020	ゴムホース Rubber Hose	1	1	
12-28	699-31144-2	スプリング、テンションハンドル Spring, Tension Handle	1	1	


バキュームポンプ
Fig. 12 VACUUM PUMP




デイスチャージバルブ式放水弁
 Fig. 13 DISCHARGE VALVE CHAMBER




フレーム
Fig. 14 FRAME



ラベル
Fig. 15 LABEL



付属品
Fig. 16 ATTACHMENTS



営業品目

可搬消防ポンプ
防災システム
ジェットポンプ・揚水ポンプ
船外機
和船
輸送用冷凍装置

トーハツ株式会社

防災 営業部	〒174-0051	東京都板橋区小豆沢3-5-4	TEL 03(3966)3115(代表)	FAX 03(3966)2951
防災 九州	〒816-0092	福岡市博多区東那珂2-10-55	TEL 092(411)8770(代表)	FAX 092(411)8790
防災 関西	〒530-0043	大阪市北区天満1-8-27	TEL 06(6358)2971(代表)	FAX 06(6358)3176
防災 中部	〒530-0043	大阪市北区天満1-8-27	TEL 06(6358)2971(代表)	FAX 06(6358)3176
防災 豊橋	〒440-0802	豊橋市御園町7-12	TEL 0532(54)5551(代表)	FAX 0532(54)5552
防災 中央	〒174-0051	東京都板橋区小豆沢3-5-4	TEL 03(3966)3115(代表)	FAX 03(3966)2951
防災 東北	〒981-1106	仙台市太白区柳生2-23-1	TEL 022(306)9131(代表)	FAX 022(306)9134
防災 北海道	〒060-0031	札幌市中央区北一条東11-22-41	TEL 011(241)8301(代表)	FAX 011(241)8303