

2022 PARTS CATALOG


トーハツ可搬消防ポンプ パーツカタログ



VF53AS(-Ti) VF63AS(-Ti/R)

DOMESTIC Model

Serial Number 0969BB~
No. 002-22028A-0BB



パーツカタログのご使用について

- このパーツカタログは、2022 年 4 月現在で編集してあります。
- このパーツカタログは、トーハツ消防ポンプの構成部品を収録してあります。
- 部品のご注文について
部品のご注文の際は、必ず部品番号、部品名称、注文数、機種名を明確にしてください。
- 予告なく部品の新設、廃止、または変更が生じる場合がございます。
- イラストは「国内、海外」と共用しておりますので見出し番号の飛び番、欠番がございます。
- 部品番号の 4 桁目に“B” 記号が記載されているものは、船外機と共通部品を使用していますので黒色 (Black) の“B” が記載されています。
- 本文中に記載されている記号は次の様になってます。
 STD :スタンダード S :セルスタータタイプ
 OPT :オプション ASSY :アッセンブリ
 DO :日本国内向け EX :海外輸出向け
 A :必要に応じて選択
- 同一イラストでモデルによって異なるパーツがありますので枝番と適用モデルを確認してからご注文をお願いします。

Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	適用モデル Applicable Model 適用モデル					Remarks 備 考
			Q'ty 個数	VF63AS	VF63AS	VF63AS-Ti	VF63AS-R	
2-1	3AC-00030-1	CRANKSHAFT ASSY クランクシャフトアッ	1	●	●	●	●	
2-2	1AE-07407-0	PLAIN SHAFT BEARING プレーンシャフトベアリング (レッド)	A	●	●	●	●	Red (B) See Service Manual
2-2	1AE-07408-0	PLAIN SHAFT BEARING プレーンシャフトベアリング (ブルー)	A	●	●	●	●	Blue (A) See Service Manual
2-3	3R0-00122-0	OIL SEAL 38-50-8 オイルシール 38-50-8	1	●	●	●	●	Upper
2-4	3R0-00121-0	OIL SEAL 35-50-8 オイルシール 35-50-8	1	●	●	●	●	Lower
②③	3R0-00040-1	CONNECTING ROD ASSY コンロッドアッ	3	●	●	●	●	

① 仕様違い
 ② イラスト位置 No.
 ③ Fig. No.

- アッセンブリまたはキットでの販売部品は、その構成する部品の頭に（*）印を付けて表しています。
- ボルト・ナット・ワッシャのサイズ記号に付いて
 ボルト 910121 - 5612
 首下長さ
 径
 座付き (0) : 座なし
 ナット・ワッシャ 940121 - 0800
 径

11. ホース / パイプは長巻（備考を参照）に代替されます。

ホース

98AG - 95 - 250

長さ
径

パイプ

991007 - 0300

長さ
径

HOSE/PIPE

Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Bulk part No. バルク部品番号	Bulk part バルク部品	
				Inner Diameter(mm) 内径(ミリ)	Length(m) 長さ(メートル)
5-22	98AL-40-110	HOSE ホース	98AL-401000	4	1
6-19	98AB-30-300	* HOSE * ホース	98AB-301000	3	1
6-26	98AB-30-540	HOSE ホース	98AB-301000	3	1
6-47	98AT-60-750	HOSE ホース	98AT-601000	6	1
6-55	98AB-50-370	HOSE ホース	98AB-501000	5	1
6-56	98AB-50-600	HOSE ホース	98AB-501000	5	1
6-65	98AB-50-600	HOSE ホース	98AB-501000	5	1
10-14	98AG-95-200	HOSE ホース	98AG-951000	9.5	1
10-18	98AT-60-650	HOSE ホース	98AT-601000	6	1
10-20	99AB12-0160	VINYL PIPE ビニルパイプ	99AB12-1000	12	1
14-10	98AH-95-185	HOSE ホース	98AH-951000	9.5	1
14-29	98AG-95-250	HOSE ホース	98AG-951000	9.5	1
15-18	991007-0280	PIPE ビニルパイプ	991007-1000	7	1
18-21	99AC19-0640	VINYL PIPE ビニルパイプ	99AC19-1000	19	1
18-22	99AB10-0550	VINYL PIPE ビニルパイプ	99AB10-1000	10	1
18-30	991007-0510	PIPE ビニルパイプ	991007-1000	7	1
22-45	98AB-50-630	HOSE ホース	98AB-501000	5	1
26-17	98AB-70-450	RUBBER HOSE ゴムホース	98AB-701000	7	1
26-21	98AB-50-400	HOSE ホース	98AB-501000	5	1
26-29	98AB-70-610	RUBBER HOSE ラバーホース	98AB-701000	7	1
27-4	991007-0300	VINYL PIPE ビニルパイプ	991007-1000	7	1

HOW TO USE THIS PARTS CATALOG

1. This Parts Catalog provides information as of the end April, 2022.
2. This parts catalog contains component parts of Tohatsu Fire-Fighting Pump models.
3. Attention to order;
Make sure to specify the part number, the description, quantity for every parts as well as the model to which the part is applied referring to the parts catalog.
4. Any part of this product may be subject to new addition, abolition, or change without prior notice.
5. Since the illustrations are used in common for “domestic and overseas”, some reference numbers are not consecutive or missing.
6. “B” appearing in the fourth place of a part number specifies the part to be used for a fire-fighting pump and an outboard engine in common. “B” that means “black” coating color is used to discriminate the part for a fire-fighting pump from those in different colors used for outboard engines. “B” is not included in part numbers of parts exclusively used for fire-fighting pumps.
7. Marks in this Parts Catalog Show.
 STD : Standard
 OPT : Optional Parts
 DO : Domestic Model
 A : As required
 S : Stater Motor Model
 ASSY : Assembly
 EX : Export Model
8. One illustration is given more than one article number. Please confirm the sub-number and applicable model before ordering parts.

Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Applicable model 適用モデル					Remarks 備 考
			Q'ty 個数	VF3AS	VF3AS	VF3AS-TI	VF3AS-R	
2-1	3AC-00030-1	CRANKSHAFT ASSY クランクシャフトアッシー	1	●	●	●	●	
2-2	1AE-07407-0	PLAIN SHAFT BEARING プレーンシャフトベアリング (レッド)	A	●	●	●	●	Red (B) See Service Manual
2-2	1AE-07408-0	PLAIN SHAFT BEARING プレーンシャフトベアリング (ブルー)	A	●	●	●	●	Blue (A) See Service Manual
2-3	3R0-00122-0	OIL SEAL 38-50-8 オイルシール 38-50-8	1	●	●	●	●	Upper
2-4	3R0-00121-0	OIL SEAL 35-50-8 オイルシール 35-50-8	1	●	●	●	●	Lower
②⑤	3R0-00040-1	CONNECTING ROD ASSY コンロッドアッシー	3	●	●	●	●	

Different specification
 Illustration position number
 Fig. No.

9. Parts sold as an assembly or kit are marked with “*” at the head of individual component parts.
10. About dimensional identification of bolts, nuts and washers.

BOLT 910121 - 5612
 Length below neck
 Diameter
 With flange; 0 means no flange
 NUTS & WASHERS 940121 - 0800
 Diameter

11. Hose/Pipe, that is a standard part, is replaced with long hose.

HOSE

98AG - 95 - 250

Length

Diameter

PIPE

991007 - 0300

Length

Diameter

HOSE/PIPE

Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Bulk part No. バルク部品番号	Bulk part バルク部品	
				Inner Diameter(mm) 内径(ミリ)	Length(m) 長さ(メートル)
5-22	98AL-40-110	HOSE ホース	98AL-401000	4	1
6-19	98AB-30-300	* HOSE * ホース	98AB-301000	3	1
6-26	98AB-30-540	HOSE ホース	98AB-301000	3	1
6-47	98AT-60-750	HOSE ホース	98AT-601000	6	1
6-55	98AB-50-370	HOSE ホース	98AB-501000	5	1
6-56	98AB-50-600	HOSE ホース	98AB-501000	5	1
6-65	98AB-50-600	HOSE ホース	98AB-501000	5	1
10-14	98AG-95-200	HOSE ホース	98AG-951000	9.5	1
10-18	98AT-60-650	HOSE ホース	98AT-601000	6	1
10-20	99AB12-0160	VINYL PIPE ビニルパイプ	99AB12-1000	12	1
14-10	98AH-95-185	HOSE ホース	98AH-951000	9.5	1
14-29	98AG-95-250	HOSE ホース	98AG-951000	9.5	1
15-18	991007-0280	PIPE ビニルパイプ	991007-1000	7	1
18-21	99AC19-0640	VINYL PIPE ビニルパイプ	99AC19-1000	19	1
18-22	99AB10-0550	VINYL PIPE ビニルパイプ	99AB10-1000	10	1
18-30	991007-0510	PIPE ビニルパイプ	991007-1000	7	1
22-45	98AB-50-630	HOSE ホース	98AB-501000	5	1
26-17	98AB-70-450	RUBBER HOSE ゴムホース	98AB-701000	7	1
26-21	98AB-50-400	HOSE ホース	98AB-501000	5	1
26-29	98AB-70-610	RUBBER HOSE ラバーホース	98AB-701000	7	1
27-4	991007-0300	VINYL PIPE ビニルパイプ	991007-1000	7	1

CONTENTS

目 次

Fig. 1	CYLINDER・CRANKCASE シリンダ・クランクケース	1
Fig. 2	PISTON・CRANK SHAFT ピストン・クランクシャフト	3
Fig. 3	CYLINDER HEAD・OIL PUMP シリンダヘッド・オイルポンプ	5
Fig. 4	PULLY・TIMING BELT プーリ・タイミングベルト	9
Fig. 5	INTAKE MANIFOLD インテークマニホールド	11
Fig. 6	FUEL SYSTEM フュエルシステム	15
Fig. 7	RECOIL STARTER リコイルスタータ	19
Fig. 8	MAGNETO・ECU マグネト・ECU	21
Fig. 9	ELECTRIC PARTS エレクトリックパーツ	23
Fig. 10	MUFFLER マフラ	27
Fig. 11	GOVERNOR ガバナ	29
Fig.12A	CONTROL PANEL コントロールパネル	31
Fig.12B	CONTROL PANEL コントロールパネル (VF53/63AS-Ti, VF63AS-R)	33
Fig.12C	CONTROL PANEL (MOTOR) コントロールパネル (モータ) (VF53/63AS-Ti, VF63AS-R)	35
Fig.12D	CONTROL PANEL (DIAL) コントロールパネル (ダイヤル) (VF53/63AS-Ti, VF63AS-R)	37
Fig. 13	BATTERY・RECEPTACLE バッテリー・レセプタクル	39
Fig. 14	ENGINE BASEMENT・OIL PAN エンジンベース・オイルパン	41
Fig. 15	PUMP CASE ポンプケース	45
Fig. 16	PUMP COVER・PUMP SHAFT ポンプカバー・ポンプシャフト	49
Fig. 17	STRAINER CASE ストレーナケース	51
Fig. 18	VACUUM PUMP バキュームポンプ	53
Fig. 19	TENSION PULLEY・ROTARY SOLENOID テンションプーリ・ロータリソレノイド	57
Fig. 20	DISCHARGE BALL VALVE CHAMBER ディスチャージボールバルブチャンバ	61
Fig. 22	FRAME フレーム	65
Fig. 23	GAUGE ゲージ	69
Fig. 24	TOP COWL トップカウル	71
Fig. 25	BOTTOM COWL ボトムカウル	73
Fig. 26	FUEL TANK フュエルタンク	75
Fig. 27	ACCESSORIES・OPTIONAL PARTS アクセサリ・オプションパーツ	77
Fig. 28	SPECIAL TOOL スペシャルツール	79
索引		81
INDEX		86
INDEX (Parts Number)		90

Fig. 1 CYLINDER · CRANKCASE
シリンダ・クランクケース




Fig. 2 PISTON · CRANK SHAFT
ピストン・クランクシャフト




Fig. 3 CYLINDER HEAD · OIL PUMP
シリンダヘッド・オイルポンプ




Fig. 4 PULLEY · TIMING BELT
プーリ・タイミングベルト




Fig. 5 INTAKE MANIFOLD
インテークマニホールド




Fig. 6 FUEL SYSTEM
フエエルシステム




Fig. 7 RECOIL STARTER
リコイルスタータ




Fig. 8 MAGNETO · ECU
マグネット · ECU




Fig. 9 ELECTRIC PARTS
エレクトリックパーツ




Fig. 10 MUFFLER
マフラー




Fig. 11 GOVERNOR
ガバナ




Fig. 12A CONTROL PANEL
コントロールパネル




Fig. 12B CONTROL PANEL
コントロールパネル
(VF53/63AS-Ti, VF63AS-R)




Fig. 12C CONTROL PANEL (MOTOR)
コントロールパネル (モータ)
(VF53/63AS-Ti, VF63AS-R)




Fig. 12D CONTROL PANEL (DIAL)
コントロールパネル (ダイヤル)
(VF53/63AS-Ti, VF63AS-R)




Fig. 13 BATTERY · RECEPTACLE
バッテリー・レセプタクル




Fig. 14 ENGINE BASEMENT · OIL PAN
エンジンベース・オイルパン




Fig. 15 PUMP CASE
ポンプケース




Fig. 16 PUMP COVER · PUMP SHAFT
ポンプカバー・ポンプシャフト




Fig. 17 STRAINER CASE
ストレーナケース




Fig. 18 VACUUM PUMP
バキュームポンプ




Fig. 19 TENSION PULLEY · ROTARY SOLENOID
テンションプーリー・ロータリソレノイド




Fig. 20 DISCHARGE BALL VALVE CHAMBER
ディスチャージボールバルブチャンバ




Fig. 22 FRAME
フレーム




Fig. 23 GAUGE
ゲージ




Fig. 24 TOP COWL
トップカウル




Fig. 25 BOTTOM COWL
ボトムカウル




Fig. 26 FUEL TANK
フエルトンク




Fig. 27 ACCESSORIES • OPTIONAL PARTS
アクセサリ・オプションパーツ




Fig. 28 SPECIAL TOOL
スペシャルツール






Fig. 1 CYLINDER · CRANKCASE
シリンダ・クランクケース




[illegible]

Fig. 2 PISTON • CRANK SHAFT
ピストン・クランクシャフト



シリンダヘッド・オイルポンプ



Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Applicable Model 適応モデル						Remarks 備 考
				Q'ty 個数	VF63AS	VF63AS	VF63AS-Ti	VF63AS-Ti	VF63AS-R	
3-1		3AEB01000-0	CYLINDER HEAD COMPLETE シリンダヘッドコンプリート	1	●	●	●	●	●	
3-2		3ACB01001-1	* CYLINDER HEAD ASSY * シリンダヘッドアッシー	1	●	●	●	●	●	
3-3		9153F4-0635	* STUD * スタット	3	●	●	●	●	●	Cylinder Head -Intake Manifold
3-4		3NV-07810-0	* CAMSHAFT ASSY * カムシャフトアッシー	1	●	●	●	●	●	
3-5		3H8-07025-0	* OIL SEAL 18-35-8 * オイルシール 18-35-8	1	●	●	●	●	●	
3-6		3AE-07935-1	* ROCKER ARM * ロッカーアーム	6	●	●	●	●	●	
3-7		3R0-07238-0	* ADJUSTING SCREW * アジャストスクリュー	6	●	●	●	●	●	
3-8		3H8-07237-0	* ADJUSTING NUT * アジャストナット	6	●	●	●	●	●	
3-9		3AE-07220-0	* ROCKER ARM SHAFT * ロッカアームシャフト (Ex)	1	●	●	●	●	●	Exhaust Side
3-10		3AE-07226-0	* ROCKER ARM SHAFT * ロッカアームシャフト (In)	1	●	●	●	●	●	Intake Side
3-11		910124-5635	* BOLT * ボルト	2	●	●	●	●	●	
3-12		3H8-07225-0	* ROCKER SHAFT SPRING L=30 * ロッカシャフトスプリング L=30	3	●	●	●	●	●	Exhaust Side
3-13		3H8-07229-0	* ROCKER SHAFT SPRING L=50 * ロッカシャフトスプリング L=50	3	●	●	●	●	●	Intake Side
3-14		3R3-07227-0	* WASHER 13.2-21.8-2 * ワッシャ 13.2-21.8-2	6	●	●	●	●	●	
3-15		3H8-07239-0	* COLLAR 13.1-15.9-22.5 * カラー ロッカアームシャフト	1	●	●	●	●	●	Exhaust Side
3-16		3AE-07203-0	* VALVE SPRING L=35 * バルブスプリング L=35	6	●	●	●	●	●	
3-17		3GR-07905-0	* VALVE SPRING SEAT * バルブスプリングシート	6	●	●	●	●	●	
3-18		3R3-07204-0	* INTAKE VALVE STEM SEAL * インテークバルブステムシール	3	●	●	●	●	●	Black
3-19		3R3-07206-0	* EXHAUST VALVE STEM SEAL * エキゾーストバルブステムシール	3	●	●	●	●	●	Green
3-20		3AE-07600-0	* OIL PUMP ASSY * オイルポンプアッシー	1	●	●	●	●	●	
3-21		910114-0645	* BOLT * ボルト	3	●	●	●	●	●	
3-22		940103-0600	* WASHER * ワッシャ	3	●	●	●	●	●	
3-23		3R0-07639-0	* O-RING φ1.9 * Oリング オイルポンプアウト	1	●	●	●	●	●	
3-25		3AE-07901-0	* INTAKE VALVE * インテークバルブ	3	●	●	●	●	●	Mark IN
3-26		3GT-07921-0	* RETAINER * リテーナ	6	●	●	●	●	●	
3-27		3KY-07923-0	* COTTER * コッター	12	●	●	●	●	●	
3-29		3AE-07902-0	* EXHAUST VALVE * エキゾーストバルブ	3	●	●	●	●	●	Mark EX
3-32		3AD-01005-1	CYLINDER HEAD GASKET シリンダヘッドガスケット	1	●	●	●	●	●	
3-33		3H8-01013-0	CYLINDER HEAD BOLT 8-60 シリンダヘッドボルト 8-60	8	●	●	●	●	●	
3-34		345-01111-0	DOWEL PIN 6-12 ダウエルピン 6-12	4	●	●	●	●	●	C/Block-C/Head C/Block-Coil Bracket
3-35		9161G4-0653	BOLT ボルト	3	●	●	●	●	●	
3-36		940103-0600	WASHER ワッシャ	3	●	●	●	●	●	
3-37		3R0-01094-0	PLATE プレート シリンダヘッド	1	●	●	●	●	●	
3-38		910121-0612	BOLT ボルト	1	●	●	●	●	●	
3-39		1K1-10166-0	NIPPLE 6-3.5-M8 ニップル	1	●	●	●	●	●	Air Valve

Fig. 3 CYLINDER HEAD • OIL PUMP
シリンダヘッド・オイルポンプ




Fig. 4 PULLEY · TIMING BELT
 プーリ・タイミングベルト






Fig. 5 INTAKE MANIFOLD
インテークマニホールド




Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Applicable Model 適応モデル						Remarks 備 考
				Q`ty 個数	VF3AS	VF3AS	VF3AS-Ti	VF3AS-Ti	VF3AS-R	
5-1		3AC-02010-1	INTAKE MANIFOLD ASSY インテークマニホールドアッシ	1	●	●	●	●	●	
5-2		345-01111-0	* DOWEL PIN 6-12 * タウエルピン 6-12	2	●	●	●	●	●	
5-3		3R0-02095-0	* BOLT 5-10 * ボルト 5-10	1	●	●	●	●	●	
5-4		3R0-02112-0	* WASHER 5.3-12-1 * ワッシャ 5.3-12-1	1	●	●	●	●	●	
5-5		3AC-10200-0	FUEL RAIL ASSY フュエルレールアッシ	1	●	●	●	●	●	
5-6		3AC-10162-0	* O-RING 1.9-4.8 * オリング 1.9-4.8	1	●	●	●	●	●	
5-7		3AC-77367-0	* JOINT * ジョイント	1	●	●	●	●	●	
5-8		3AC-10098-0	* VALVE ASSY (PRESSURE CHECK) * バルブアッシ (プレッシャチェック)	1	●	●	●	●	●	
5-9		3AC-10099-0	* CAP * キャップ	1	●	●	●	●	●	
5-10		3AC-10169-0	* HOLDING PLATE * ホールディングプレート	1	●	●	●	●	●	
5-11		921503-0410	* SCREW * スクリュ	1	●	●	●	●	●	
5-12		3AC-10300-1	* FUEL INJECTOR ASSY * フュエルインジェクタアッシ	3	●	●	●	●	●	
5-13		3AC-10304-1	** O-RING 3.6-6.5 ** オリング 3.6-6.5	1	●	●	●	●	●	Intake Side
5-14		3AC-10303-1	** O-RING ** オリング	1	●	●	●	●	●	Outlet Side
5-15		3AC-10161-0	* NIPPLE 8-6-13 * ニップル	1	●	●	●	●	●	
5-16		3T5-10162-0	* O-RING 1.9-9.8 * オリング	2	●	●	●	●	●	
5-17		3T5-10169-0	* HOLDING PLATE * ホールディングプレート	1	●	●	●	●	●	
5-18		910103-5616	* BOLT * ボルト	1	●	●	●	●	●	
5-19		910103-5625	BOLT ボルト	3	●	●	●	●	●	
5-20		3PR-06972-0	CLAMP 6.5-47.5P クランプ 6.5-47.5P	1	●	●	●	●	●	
5-21		3AC-10214-0	MAP SENSOR MAPセンサ	1	●	●	●	●	●	Manifold Absolute Pressure Sensor
5-22		98AL-40-110	HOSE ホース	1	●	●	●	●	●	MAP Sensor-I/Manifold 98AL-401000
5-23		338-01133-0	CLIP φ7 クリップ φ7	2	●	●	●	●	●	
5-24		3AC-07233-0	PLATE プレート マップセンサ	1	●	●	●	●	●	
5-25		910103-5616	BOLT ボルト	1	●	●	●	●	●	
5-26		3AC-06920-0	RUBBER MOUNT 11.8-14-1.5 ラバーマウント 11.8-14-1.5	2	●	●	●	●	●	
5-27		3C8-66308-0	WASHER 6-16-1.5 ワッシャ 6-16-1.5	4	●	●	●	●	●	
5-28		3A0-76079-0	COLLAR 6.2-9-7.4 カラー 6.2-9-7.4	2	●	●	●	●	●	
5-29		910103-0620	BOLT ボルト	2	●	●	●	●	●	
5-30		3AC-03952-0	INSULATOR インシュレータ	1	●	●	●	●	●	
5-31		3AC-02012-0	O-RING 1.9-31.2 オリング 1.9-31.2	6	●	●	●	●	●	
5-32		916114-0653	BOLT ボルト	3	●	●	●	●	●	
5-33		940103-0600	WASHER ワッシャ	6	●	●	●	●	●	
5-34		930103-0600	NUT ナット	3	●	●	●	●	●	
5-35		910103-5625	BOLT ボルト	3	●	●	●	●	●	

Fig. 5 INTAKE MANIFOLD
インテークマニホールド




FUEL SYSTEM
フュエルシステム



Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Applicable Model 適応モデル					Remarks 備 考
			Q'ty 個数	VF3AS	VF3AS	VF3AS-Ti	VF3AS-Ti	
6-1	3AC-10150-0	VAPOR SEPARATOR ASSY ヘーパーセパレータアッソ	1	●	●	●	●	
6-2	3AC-03235-0	* O-RING * オリング	1	●	●	●	●	
6-3	921503-6416	* SCREW * スクリュ	5	●	●	●	●	
6-4	3AC-03230-0	* FLOAT * フロート	1	●	●	●	●	
6-5	3F3-03232-0	* FLOAT ARM PIN * フロートアームピン	1	●	●	●	●	
6-6	344-03244-0	* CLIP * クリップ	1	●	●	●	●	
6-7	921503-0408	* SCREW * スクリュ	1	●	●	●	●	
6-8	3R3-03239-0	* FLOAT VALVE ASSY * フロートバルブアッソ	1	●	●	●	●	
6-9	3AC-03292-0	* DRAIN SCREW * ドレンスクリュ	1	●	●	●	●	
6-10	3AC-03116-0	* O-RING * オリング	1	●	●	●	●	
6-11	3AC-06952-0	* TERMINAL HOLDER * ターミナルホルダ	1	●	●	●	●	
6-12	3AD-03116-0	* O-RING * オリング	1	●	●	●	●	
6-13	3AC-04310-0	* FUEL FEED PUMP ASSY * フュエルフィードポンプアッソ	1	●	●	●	●	
6-14	3AC-04322-0	** FILTER (INLET) ** フィルタ (インレット)	1	●	●	●	●	Insulator (Upper)+ Insulator (Lower)+Filter
6-15	3AC-10154-0	* FUEL REGULATOR * フュエルレギュレータ	1	●	●	●	●	
6-16	3AC-10095-0	* O-RING * オリング	1	●	●	●	●	
6-17	3AC-04313-0	* GROMMET 10.4-4 * グロメット	1	●	●	●	●	
6-18	3AC-03234-0	* SCREW * スクリュ	2	●	●	●	●	
6-19	98AB-30-300	* HOSE * ホース	1	●	●	●	●	Drain 98AB-301000
6-20	3AD-04319-0	* GROMMET * グロメット	1	●	●	●	●	
6-21	346-67115-0	WASHER 6.5-21-1 ワッシャ 6.5-21-1	6	●	●	●	●	
6-22	346-67113-0	MOUNT 8.5-14-2.5 マウント 8.5-14-2.5	3	●	●	●	●	
6-23	3B7-06920-0	RUBBER MOUNT 8.5-14-2.5 ラバーマウント 8.5-14-2.5	3	●	●	●	●	
6-24	346-67114-1	SPACER 6.2-9-15.7 スペーサ 6.2-9-15.7	3	●	●	●	●	
6-25	910103-0630	BOLT ボルト	3	●	●	●	●	
6-26	3T4-06972-1	CLAMP 6.5-87P クランプ 6.5-87P	1	●	●	●	●	
6-27	98AB-30-540	HOSE ホース	1	●	●	●	●	V/ Separator-Exposure 98AB-301000
6-28	3AC-10175-0	FUEL COOLER ASSY フュエルクーラアッソ	1	●	●	●	●	
6-29	3AC-10046-0	* O-RING 1.9-7.8 * オリング 1.9-7.8	6	●	●	●	●	
6-30	3AC-10164-0	* O-RING 1.9-6.8 * オリング 1.9-6.8	2	●	●	●	●	
6-31	921503-6410	* SCREW * スクリュ	4	●	●	●	●	
6-32	910103-5635	BOLT ボルト	2	●	●	●	●	
6-33	3AC-02239-0	PLATE プレート	1	●	●	●	●	
6-34	3AC-10019-0	GASKET ガスケット フュエルクーラ	1	●	●	●	●	Fuel Cooler
6-35	3ACB10143-0	HIGH PRESSURE FUEL FILTER ハイプレッシャフュエルフィルタ	1	●	●	●	●	

フュエルシステム



Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Applicable Model 適応モデル					Remarks 備 考	
			Q`ty 個数	VF3AS	VF3AS	VF3AS-TI	VF3AS-TI		VF3AS-R
6-36	3AC-10145-0	FUEL FILTER RUBBER MOUNT フュエルフィルタラバーマウント	1	●	●	●	●	●	
6-37	3AD-02209-0	LOW PERMEATION HOSE L=190 ローパーミエーションホース L=190	1	●	●	●	●	●	Vapor Separator -F/Cooler
6-38	3AC-02209-0	LOW PERMEATION HOSE L=140 ローパーミエーションホース L=140	1	●	●	●	●	●	F/Cooler-H/P/F/Filter
6-39	3AC-02210-0	LOW PERMEATION HOSE L=100 ローパーミエーションホース L=100	1	●	●	●	●	●	H/P/F/Filter-T-Nipple
6-40	3AL-02210-0	LOW PERMEATION HOSE L=340 ローパーミエーションホース L=340	1	●	●	●	●	●	T Nipple-Fuel Reil
6-41	3AD-02210-0	LOW PERMEATION HOSE L=300 ローパーミエーションホース L=300	1	●	●	●	●	●	Vapor Separator -T-Nipple
6-42	3AC-70013-0	PIPE JOINT パイプジョイント	1	●	●	●	●	●	
6-43	3AD-06157-0	PROTECTOR φ18-240 プロテクタ φ18-240	1	●	●	●	●	●	T-Nipple-Fuel Rail
6-44	3AD-06133-0	PROTECTOR φ18-130 プロテクタ φ18-130	1	●	●	●	●	●	V/Separator-F/Cooler
6-45	3AC-10087-0	CLAMP φ16.8 クランプ φ16.8	4	●	●	●	●	●	OETIKER
6-46	3AC-09056-1	CLIP φ13.5 クリップ φ13.5	3	●	●	●	●	●	
6-47	3T5-10086-0	CLAMP 21/32 クランプ 21/32	3	●	●	●	●	●	
6-48	98AT-60-750	HOSE ホース	1	●	●	●	●	●	Cylinder-Fuel Cooler 98AT-601000
6-49	1K1-01639-1	HOSE CLAMP φ15 ホースクランプ φ15	2	●	●	●	●	●	
6-50	3AC-10144-0	FUEL FILTER BAND フュエルフィルタバンド	1	●	●	●	●	●	
6-51	910103-5616	BOLT ボルト	3	●	●	●	●	●	
6-52	3PR-06972-0	CLAMP 6.5-47.5P クランプ 6.5-47.5P	1	●	●	●	●	●	
6-53	3H8-04000-1	FUEL PUMP ASSY フュエルポンプアッシー	1	●	●	●	●	●	
6-54	3H8-62415-0	O-RING 3.5-25.7 オリング 3.5-25.7	1	●	●	●	●	●	
6-55	910103-5625	BOLT ボルト	2	●	●	●	●	●	
6-56	98AB-50-370	HOSE ホース	1	●	●	●	●	●	98AB-501000
6-57	98AB-50-600	HOSE ホース	1	●	●	●	●	●	98AB-501000
6-58	3GT-35143-0	CLIP φ9.4 クリップ φ9.4	4	●	●	●	●	●	
6-59	3AD-02230-0	FUEL FILTER ASSY フュエルフィルタアッシー	1	●	●	●	●	●	
6-60	3AD-02237-0	* CUP * カップ	1	●	●	●	●	●	
6-61	3AD-02235-0	* O-RING * オリング	1	●	●	●	●	●	
6-62	3AD-02234-0	* FILTER * フィルタ	1	●	●	●	●	●	
6-63	930103-0800	NUT ナット	1	●	●	●	●	●	
6-64	940103-0800	WASHER ワッシャ	2	●	●	●	●	●	
6-65	98AB-50-600	HOSE ホース	1	●	●	●	●	●	98AB-501000
6-66	3GT-35143-0	CLIP φ9.4 クリップ φ9.4	2	●	●	●	●	●	

Fig. 7 RECOIL STARTER
リコイルスタータ






Fig. 8 MAGNETO・ECU
マグネト・ECU



Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Applicable Model 適応モデル					Remarks 備 考
			Q'ty 個数	VF63AS	VF63AS	VF63AS-Ti	VF63AS-Ti	
8-1	3AC-06101-0	FLYWHEEL ASSY フライホイールアッソ	1	●	●	●	●	
8-2	3AC-06123-0	ALTERNATOR ASSY オルタネータアッソ	1	●	●	●	●	
8-3	334-00131-0	KEY 19-7-5 キー 19-7-5	1	●	●	●	●	Magneto
8-4	353-00132-0	NUT 18-P1.5 ナット 18-P1.5	1	●	●	●	●	
8-5	353-00133-0	WASHER 19-34-3 ワッシャ 19-34-3	1	●	●	●	●	
8-6	3AD-06864-0	PRE-COATED BOLT 6-25 プレコートボルト 6-25	3	●	●	●	●	
8-7	3AC-06008-1	COIL BRACKET コイルブラケット	1	●	●	●	●	
8-8	3AC-06864-0	PRE-COATED BOLT 6-30 プレコートボルト 6-30	3	●	●	●	●	
8-9	3AC-06071-0	PULSAR COIL #1 パルスコイル #1	1	●	●	●	●	
8-10	3AD-06071-0	PULSAR COIL #2 パルスコイル #2	1	●	●	●	●	
8-11	910103-5512	BOLT ボルト	4	●	●	●	●	
8-12	3PR-06972-0	CLAMP 6.5-47.5P クランプ 6.5-47.5P	1	●	●	●	●	
8-13	398-06972-1	CLAMP 6.5-67P クランプ 6.5-67P	1	●	●	●	●	
8-14	910103-5612	BOLT ボルト	1	●	●	●	●	
8-15	1K1-06401-4	ECU ASSY ECU アッソ	1	●	●	●	●	Engine Control Unit
8-16	910103-0616	BOLT ボルト	2	●	●	●	●	
8-17	3C8-66308-0	WASHER 6-16-1.5 ワッシャ 6-16-1.5	2	●	●	●	●	
8-18	3AC-10204-0	ECU BRACKET ASSY ECUブラケットアッソ	1	●	●	●	●	
8-19	3AC-06920-0	RUBBER MOUNT 11.8-14-1.5 ラバーマウント 11.8-14-1.5	3	●	●	●	●	
8-20	3C8-66308-0	WASHER 6-16-1.5 ワッシャ 6-16-1.5	6	●	●	●	●	
8-21	3A0-76079-0	COLLAR 6.2-9-7.4 カラー 6.2-9-7.4	3	●	●	●	●	
8-22	910103-0620	BOLT ボルト	3	●	●	●	●	
8-23	3AC-06133-0	PROTECTOR φ8-22 プロテクタ φ8-22	1	●	●	●	●	
8-24	1K1-10205-0	ECU CORD ASSY ECUコードアッソ	1	●	●	●	●	
8-25	3T5-84398-0	BAND 104 バンド	1	●	●	●	●	
8-26	369-84398-1	BAND 202 バンド	4	●	●	●	●	
8-27	3AC-06469-0	IGNITION COIL W/R-CAP イグニッションコイル W/R-キャップ	3	●	●	●	●	
8-28	3AC-06999-0	* PLUG CAP W/RESISTANCE * プラグキャップ W/レジスタンス	1	●	●	●	●	
8-29	910103-5620	BOLT ボルト	3	●	●	●	●	
8-30	3PR-06972-0	CLAMP 6.5-47.5P クランプ 6.5-47.5P	2	●	●	●	●	
8-31	336-76091-0	LEAD WIRE BAND 100 リードワイヤバンド 100	1	●	●	●	●	
8-32	3T5-84398-0	BAND 104 バンド	2	●	●	●	●	

Fig. 9 ELECTRIC PARTS
エレクトリックパーツ



Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Applicable Model 適応モデル					Remarks 備 考	
			Q'ty 個数	VF3AS	VF3AS	VF3AS-TI	VF3AS-TI		VF3AS-R
9-1	3H6-07611-1	OIL PRESSURE SWITCH オイルプレッシャスイッチ	1	●	●	●	●	●	
9-2	3AC-07614-1	OIL PRESSURE SW LEAD WIRE ASSY オイルプレッシャスイッチリードワイヤアッソ	1	●	●	●	●	●	
9-4	3Y9-72514-0	WATER TEMPERATURE SENSOR ウォーターテンプレセンサ	1	●	●	●	●	●	
9-5	3G9-66136-0	* O-RING 2-10 * Oリング 2-10	1	●	●		●	●	
9-6	3AC-76065-2	RECTIFIER COMPLETE レクチファイヤコンプリート	1	●	●	●	●	●	
9-7	910103-5625	BOLT ボルト	2	●	●	●	●	●	
9-8	3RS-76010-1	STARTER MOTOR ASSY スタータモータアッソ	1	●	●	●	●	●	
9-9	3RS-76015-1	* PINION ASSY * ピニオンアッソ	1	●	●	●	●	●	
9-10	3GF-75015-0	* WASHER * ワッシャ	1	●	●	●	●	●	
9-11	3GF-75014-0	* BRUSH HOLDER ASSY * ブラシホルタアッソ	1	●	●	●	●	●	
9-12	921521-6408	* SCREW * スクリュ	2	●	●	●	●	●	
9-13	3GF-75016-0	* BUSHING 1 * ブッシング 1	1	●	●	●	●	●	
9-14	3GF-75017-0	* BUSHING 2 * ブッシング 2	1	●	●	●	●	●	
9-15	3GF-75018-0	* O-RING * Oリング	1	●	●	●	●	●	
9-16	940103-0600	* WASHER * ワッシャ	2	●	●	●	●	●	
9-17	941303-0600	* SPRING WASHER * スプリングワッシャ	2	●	●	●	●	●	
9-18	930203-0600	* NUT * ナット	2	●	●	●	●	●	
9-19	3GF-75019-0	* BOLT * ボルト	2	●	●	●	●	●	
9-20	941321-0500	* SPRING WASHER * スプリングワッシャ	2	●	●	●	●	●	
9-21	940221-0500	* WASHER * ワッシャ	2	●	●	●	●	●	
9-22	910103-5830	BOLT ボルト	2	●	●	●	●	●	
9-23	3R0-76009-0	STARTER MOTOR BAND スタータモータバンド	1	●	●	●	●	●	
9-24	3C8-76007-0	DAMPER ダンパ スタータモータ	1	●	●	●	●	●	
9-25	910103-5820	BOLT ボルト	2	●	●	●	●	●	
9-26	3AA-76145-0	TERMINAL CAP 13-13-28 ターミナルキャップ	1	●	●	●	●	●	Red Battery Cable
9-27	3R3-76141-0	STARTER CABLE L=270 スタータケーブル L=270	1	●	●	●	●	●	Black S/Solenoid-S/Motor
9-28	3Y1-76145-0	TERMINAL CAP 8-13-28 ターミナルキャップ	1	●	●	●	●	●	Red Starter Solenoid
9-29	3Y0-76145-0	TERMINAL CAP 8-18-28 ターミナルキャップ	1	●	●	●	●	●	Red Starter Motor
9-30	910103-5612	BOLT ボルト	2	●	●	●	●	●	Stater Motor Electric Bracket
9-31	3AC-06901-0	BRACKET ブラケット エレクトリック	1	●	●	●	●	●	
9-32	910103-5625	BOLT ボルト	5	●	●	●	●	●	
9-33	3AC-10211-0	ISC VALVE ISCバルブ	1	●	●	●	●	●	Idle Speed Control Valve
9-34	940103-0600	WASHER ワッシャ	1	●	●	●	●	●	
9-35	930103-0600	NUT ナット	1	●	●	●	●	●	
9-36	3AC-02501-0	PLATE プレート	1	●	●	●	●	●	

Fig. 9 ELECTRIC PARTS
エレクトリックパーツ




Fig. 10 MUFFLER
マフラー




Fig. 11 GOVERNOR
ガバナ






Fig. 12A CONTROL PANEL
コントロールパネル




Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Applicable Model 適応モデル						Remarks 備 考
				Q`ty 個数	VF63AS	VF63AS	VF63AS-Ti	VF63AS-Ti	VF63AS-R	
12A-1	1	1K1-33500-1	CONTROL PANEL ASSY コントロールパネルアッソ	1	●	●				
12A-2		174-34012-1	* PLATE * シートプレート メインスイッチ	1	●	●				
12A-3		174-34011-1	* KNOB * ノブ メインスイッチ	1	●	●				
12A-4		1K1-33016-0	* SEAL RUBBER * シールラバー	1	●	●				
12A-5	1	3T5-76246-0	* FUSE 15A * ヒューズ 15A	1	●	●				Blue for case: Black
12A-5	2	1K1-39058-0	* FUSE 7.5A * ヒューズ 7.5A	1	●	●				Brown for case: Yellow
12A-5a	1	1E0-34091-0	* CAP (B) * キャップ ヒューズボックス (B)	1	●	●	●	●	●	Black
12A-5a	2	1E0-34093-0	* CAP (Y) * キャップ ヒューズボックス (Y)	1	●	●				Yellow
12A-6		910121-5610	BOLT ボルト	4	●	●	●	●	●	
12A-7	1	1K1-38016-1	FUSE LABEL 15A/7.5A ヒューズラベル 15A/7.5A	1	●	●				
12A-8		1E0-07410-0	THROTTLE DIAL スロットルダイヤル	1	●	●				
12A-9		174-35064-0	WASHER SPACER 8.5-20-2 ワッシャスペーサ 8.5-20-2	1	●	●				
12A-10		180-07424-0	HOLDER ホルダ スロットル	1	●	●				
12A-11		921521-5610	SCREW スクリュ	2	●	●				
12A-12		180-07425-1	BUSH 8.4-10-19.5 ブッシング 8.4-10-19.5	1	●	●				
12A-13		180-07421-0	ADJUSTING PLATE アジャストプレート	1	●	●				
12A-14		180-07422-0	ADJUSTING SCREW 5-P0.8 アジャストスクリュ 5-P0.8	1	●	●				
12A-15		930121-0500	NUT ナット	1	●	●				
12A-16		180-07433-0	WASHER ワッシャ スロットル	3	●	●				
12A-17		180-07434-0	SPRING スプリング ウォーム	1	●	●				
12A-18		180-07431-0	WORM GEAR ウォームギヤ スロットル	1	●	●				
12A-19		180-07436-1	WORM WHEEL ウォームホイール スロットル	1	●	●				
12A-20		180-07437-0	WASHER 8.5-14-1 ワッシャ ウォームホイール 8.5-14-1	2	●	●				
12A-21		951603-0800	SNAP PIN d=8 スナップピン d=8	1	●	●				
12A-22		1K1-63721-0	BUSSING 8.2-18-5 ブッシング 8.2-18-5	1	●	●				
12A-23		1K1-07457-0	SPRING スプリング	1	●	●				
12A-24		1K1-07430-0	CONNECTOR ASSY コネクタアッソ	1	●	●				
12A-25		951622-0600	SNAP PIN d=6 ピン d=6	1	●	●				
12A-26		151-07141-0	ADJUSTING BOLT アジャストボルト ガバナ	1	●	●				
12A-27		930121-0600	NUT ナット	2	●	●				
12A-28		1K1-07143-0	GOVERNOR SPRING ガバナスプリング	1	●	●				Adjusting Bolt -Governor Lever

Fig. 12B CONTROL PANEL
コントロールパネル
(VF53/63AS-Ti, VF63AS-R)



[illegible]

Fig. 12C CONTROL PANEL (MOTOR)
コントロールパネル (モータ)
(VF53/63AS-Ti, VF63AS-R)



Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Applicable Model 適応モデル						Remarks 備 考
				Q`ty 個数	VF3AS	VF3AS	VF3AS-Ti	VF3AS-Ti	VF3AS-R	
12C-1	1	1T5-33004-0	CONTROL PANEL コントロールパネル	1			●	●		
12C-1	2	1U0-33004-0	CONTROL PANEL コントロールパネル	1					●	
12C-2		1T5-33012-0	BRACKET ブラケット	1			●	●	●	Right Side
12C-3		1T5-33013-0	BRACKET ブラケット	1			●	●	●	Left Side
12C-4		921521-6610	SCREW スクリュ	4			●	●	●	
12C-5	1	1T5-34304-1	PANEL SEAT パネルシート	1			●	●		
12C-5	2	1U0-34304-1	PANEL SEAT パネルシート	1					●	
12C-6		1T5-33016-0	SEAL RUBBER シールラバー	1			●	●	●	Upper
12C-7		1T5-33001-0	SEAL RUBBER シールラバー	1			●	●	●	Lower
12C-8	1	3T5-76246-0	* FUSE 15A * ヒューズ 15A	1			●	●	●	for case: Black
12C-8	2	1K1-39058-0	* FUSE 7.5A * ヒューズ 7.5A	1			●	●	●	for case: Yellow
12C-8	3	6F5-76240-0	* FUSE * ヒューズ 2A	1			●	●	●	for case: Yellow
12C-8a		1E0-34093-0	* CAP (Y) * キャップ ヒューズボックス (Y)	2			●	●	●	Yellow
12C-9		1T5-07509-0	THROTTLE MOTOR ASSY スロットルモータアッシ	1			●	●	●	
12C-10		660-30172-1	* COVER * カバー プレッシュスイッチ	1			●	●	●	
12C-11		1T5-07508-1	BRACKET ブラケット スロットルモータ	1			●	●	●	
12C-12		1T5-07506-0	POTENTIOMETER BRACKET ポテンシオメータブラケット	1			●	●	●	
12C-13		910121-5614	BOLT ボルト	2			●	●	●	
12C-14		921521-6412	SCREW スクリュ	4			●	●	●	
12C-15		1T5-07513-0	GROMMET グロメット	1			●	●	●	
12C-16		1T5-07511-0	THROTTLE LEVER スロットルレバー	1			●	●	●	
12C-17		910121-0616	BOLT ボルト	1			●	●	●	
12C-18		941322-0600	SPRING WASHER スプリングワッシャ	1			●	●	●	
12C-19		151-07141-0	ADJUSTING BOLT アジャストボルト ガバナ	1			●	●	●	
12C-20		930121-0600	NUT ナット	6			●	●	●	
12C-21		1T7-34360-0	SWITCH モニタスイッチ	1			●	●	●	
12C-22		1T5-07460-0	POTENTIOMETER ASSY ポテンシオメータアッシ	2			●	●	●	
12C-23		1T5-76145-0	* TERMINAL CAP * ターミナルキャップ	1			●	●	●	
12C-24		3T5-84398-0	* BAND 104 * バント	1			●	●	●	
12C-25		1T5-38016-1	FUSE LABEL ヒューズラベル	1			●	●	●	

Fig. 12D CONTROL PANEL (DIAL)
コントロールパネル (ダイヤル)
(VF53/63AS-Ti, VF63AS-R)






Fig. 13 BATTERY • RECEPTACLE
バッテリー・レセプタクル



[illegible]

Fig. 14 ENGINE BASEMENT • OIL PAN
エンジンベース・オイルパン



Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Applicable Model 適応モデル						Remarks 備 考
				Q'ty 個数	VF3AS	VF3AS	VF3AS-Ti	VF3AS-Ti	VF3AS-R	
14-1		1K1-01300-1	ENGINE BASEMENT ASSY エンジンベースアッシ	1	●	●	●	●	●	
14-2		915324-0620	* STUD * スタット	7	●	●	●	●	●	
14-3		1K1-01303-0	ENGINE BASEMENT GASKET エンジンベースガスケット	1	●	●	●	●	●	
14-4		345-01111-0	DOWEL PIN 6-12 ダウエルピン 6-12	2	●	●	●	●	●	
14-5		916119-0860	BOLT ボルト	6	●	●	●	●	●	
14-6		940121-0800	WASHER ワッシャ	6	●	●	●	●	●	
14-7		1K1-01615-0	NIPPLE ニップル	1	●	●	●	●	●	Engine Basement
14-8		3V2-07620-0	PLUNGER ASSY プランジャアッシ	1	●	●	●	●	●	
14-9		3R3-07710-1	OIL STRAINER ASSY オイルストレーナアッシ	1	●	●	●	●	●	
14-10		98AH-95-185	HOSE ホース	1	●	●	●	●	●	98AH-951000
14-11		1E0-34147-0	BAND 200 バンド リードワイヤ 200	2	●	●	●	●	●	
14-12		98AH190-250	HOSE ホース	1	●	●	●	●	●	
14-13		1E0-31248-1	HOSE CLAMP φ32 ホースクランプ φ32	2	●	●	●	●	●	
14-14		1K1-30315-1	BRACKET ブラケット	1	●	●	●	●	●	
14-15		910121-5830	BOLT ボルト	4	●	●	●	●	●	
14-16		910121-5830	BOLT ボルト	4	●	●	●	●	●	
14-17		1K1-71100-1	OIL PAN ASSY オイルパンアッシ	1	●	●	●	●	●	
14-18		1K1-07018-0	* OIL LEVEL GAUGE * オイルレベルゲージ	1	●	●	●	●	●	
14-19		1K1-71102-0	GASKET ガスケット オイルパン	1	●	●	●	●	●	
14-20		930124-0600	NUT ナット	7	●	●	●	●	●	
14-21		940121-0600	WASHER ワッシャ	7	●	●	●	●	●	
14-22		1K1-31011-0	ELBOW エルボ	1	●	●	●	●	●	
14-23		1K1-01615-0	NIPPLE ニップル	2	●	●	●	●	●	
14-24		3R3-07705-1	DRAIN BOLT 14-14 ドレンボルト	1	●	●	●	●	●	
14-25		3R3-07406-0	WASHER 14.5-24-1 ワッシャ 14.5-24-1	1	●	●	●	●	●	
14-26		3R0-71015-1	OIL FILLER CAP オイルフィラキャップ	1	●	●	●	●	●	
14-27		3R0-07422-0	O-RING 3.1-24.4 Oリング 3.1-24.4	1	●	●	●	●	●	
14-28		1K1-38197-1	OIL LABEL オイルラベル	1	●	●	●	●	●	
14-29		98AG-95-250	HOSE ホース	1	●	●	●	●	●	98AG-951000
14-30		1C7-01634-1	HOSE CLAMP φ16 ホースクランプ φ16	2	●	●	●	●	●	
14-31		1K1-01810-0	HOSE ホース	1	●	●	●	●	●	Cylinder Head Cover-Oil Pan
14-32		3R0-07737-1	CLIP φ15.5 クリップ φ15.5	2	●	●	●	●	●	
14-33		3PR-06972-0	CLAMP 6.5-47.5P クランプ 6.5-47.5P	1	●	●	●	●	●	
14-34		398-06972-1	CLAMP 6.5-67P クランプ	2	●	●	●	●	●	
14-35		398-06972-1	CLAMP 6.5-67P クランプ	1			●	●		

Fig. 14 ENGINE BASEMENT • OIL PAN
エンジンベース・オイルパン






Fig. 15 PUMP CASE
ポンプケース




Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Applicable Model 適応モデル						Remarks 備 考
				Q'ty 個数	VF3AS	VF63AS	VF63AS-TI	VF63AS-TI	VF63AS-R	
15-1		1K1-30000-1	PUMP CASE ASSY ポンプケースアッシー	1	●	●	●	●	●	
15-2		1C5-01605-0	* STUD BOLT 8-25 * スタッドボルト 8-25	9	●	●	●	●	●	
15-3		660-30171-0	PRESSURE SWITCH プレッシャスイッチ	1	●	●	●	●	●	
15-4		660-30172-1	COVER カバー プレッシャスイッチ	1	●	●		●	●	
15-5		1K1-30001-0	BALL VALVE 1/4 ボールバルブ 1/4	1	●	●	●	●	●	
15-6		345-05223-1	ROD SNAP 3.5-2 ロッドスナップ 3.5-2	1	●	●	●	●	●	
15-7		1K1-30200-0	BALL VALVE ボールバルブ 3/8	1	●	●	●	●	●	
15-8		345-05223-1	ROD SNAP 3.5-2 ロッドスナップ 3.5-2	1	●	●	●	●	●	
15-9		1K1-30205-0	ROD ロッド	1	●	●	●	●	●	Ball Valve-Ball Valve
15-10	1	1K1-30130-0	SUCTION ADAPTER ASSY サクシオンアダプタアッシー	1	●	●	●	●	●	JIS 3″(75mm)
15-11		1K1-30132-0	O-RING 2-99.5 オリング 2-99.5	1	●	●	●	●	●	
15-12		910121-5825	BOLT ボルト	4	●	●	●	●	●	
15-13		1C3-30547-0	NIPPLE φ10 ニッブル φ10	1	●	●	●	●	●	
15-14		1K1-30602-1	STOP VALVE CASE ウォータストップバルブケース	1	●	●	●	●	●	
15-15		353-01137-1	NIPPLE 8.5-5.6-8 ニッブル L	1	●	●	●	●	●	
15-16		345-65015-0	O-RING 3.2-47 オリング 3.2-47	1	●	●	●	●	●	
15-17		910421-5618	BOLT ボルト	3	●	●	●	●	●	
15-18		991007-0280	PIPE ビニルパイプ	1	●	●	●	●	●	991007-1000
15-19		1E0-34147-0	BAND 200 バンド リードワイヤ 200	1	●	●	●	●	●	
15-20		1E0-30635-2	SPINDLE スピンドル ウォータストップバルブ	1	●	●	●	●	●	
15-21		159-30631-0	DIAPHRAGM ダイヤフラム	1	●	●	●	●	●	
15-22		930406-0800	NYLON NUT 8-P1.25 ナイロンナット 8-P1.25	1	●	●	●	●	●	
15-23		940146-0800	WASHER ワッシャ	1	●	●	●	●	●	
15-24		159-30636-0	RUBBER SEAT ラバーシート ウォータストップバルブ	1	●	●	●	●	●	
15-25		1E0-30634-0	WASHER 5.2-15.5-1.5 ワッシャ 5.2-15.5-1.5	1	●	●	●	●	●	
15-26		159-30638-0	WASHER 5.2-24-3 ワッシャ 5.2-24-3	1	●	●	●	●	●	
15-27		930406-0500	NYLON NUT 5-P0.8 ナイロンナット 5-P0.8	1	●	●	●	●	●	
15-28		940146-0500	WASHER ワッシャ	1	●	●	●	●	●	
15-29		159-30621-1	CAP キャップ ウォータストップバルブ	1	●	●	●	●	●	
15-30		159-30623-0	COVER カバー ウォータストップバルブ	1	●	●	●	●	●	
15-31		921521-5620	SCREW スクリュー	2	●	●	●	●	●	
15-32		1K1-30610-0	CHECK VALVE CASE ASSY チェックバルブケースアッシー	1	●	●	●	●	●	
15-33		910421-5620	BOLT ボルト	2	●	●	●	●	●	
15-34		965006-0805	BRASS BALL 5/8 ブラスボール 5/8	1	●	●	●	●	●	
15-35		1A6-30545-0	RUBBER BALL 20 ラバーボール 20	1	●	●	●	●	●	

Fig. 15 PUMP CASE
ポンプケース




[illegible]

Fig. 16 PUMP COVER • PUMP SHAFT
ポンプカバー・ポンプシャフト




[illegible]

Fig. 17 STRAINER CASE
ストレーナケース



[illegible]

Fig. 18 VACUUM PUMP
バキュームポンプ



Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Applicable Model 適応モデル						Remarks 備 考
				Q'ty 個数	VF3AS	VF3AS	VF3AS-Ti	VF3AS-Ti	VF3AS-R	
18-1		6D3-31000-3	VACUUM PUMP ASSY バキュームポンプアッシ (W/O プーリ)	1	●	●	●	●	●	
18-2		6D3-31010-1	* VACUUM PUMP CASE * バキュームポンプケース	1	●	●	●	●	●	Nipple & Parallel Pin
18-3		910103-0508	* BOLT * ボルト	2	●	●	●	●	●	
18-4		680-31098-0	* GASKET 5.2-10-0.8 * ガasket 5.2-10-0.8	2	●	●		●	●	
18-5		6D3-31020-1	* VACUUM PUMP COVER * バキュームポンプカバー	1	●	●	●	●	●	Parallel Pin
18-6		680-31048-0	* BALL BEARING 12-28-8 6001 * ボールベアリング 12-28-8	2	●	●	●	●	●	
18-7		945003-2800	* C-RING d=28 * Oリング d=28	2	●	●	●			
18-8		151-31021-0	* O-RING 2.4-13.8 * Oリング 2.4-13.8	2	●	●	●	●	●	
18-9	1	680-31039-1	* GASKET t=0.06 * ガasket バキュームポンプ t=0.06	A	●	●	●	●	●	
18-9	2	161-31039-1	* GASKET t=0.03 * ガasket バキュームポンプ t=0.03	A	●	●	●	●	●	
18-10		910121-6516	* BOLT * ボルト	5	●	●	●	●	●	
18-11		910421-6516	* BOLT * アフセットボルト	1	●	●	●	●	●	
18-12		6D3-31097-1	* ROTOR SHAFT ASSY * ロータシャフトアッシ	1	●	●	●	●	●	
18-13		6D3-31041-2	* VANE * ベーン	4	●	●	●	●	●	
18-14		680-31045-0	* SIDE PLATE * サイドプレート	2	●	●	●	●	●	
18-15		680-31101-0	V-PULLEY φ99 Vプーリ (オイルレス) φ99	1	●	●	●	●	●	
18-16		930121-0800	NUT ナット	1	●	●	●	●	●	
18-17		941322-0800	SPRING WASHER スプリングワッシャ	1	●	●	●	●	●	
18-18		940121-0800	WASHER ワッシャ	1	●	●	●	●	●	
18-19		1K1-31304-0	HOLDER ホルダー	1	●	●	●	●	●	
18-20		1K1-31260-0	BELT LA-26 Vベルト LA-26	1	●	●	●	●	●	
18-21		99AC19-0640	VINYL PIPE ビニルパイプ	1	●	●	●	●	●	99AC19-1000
18-22		99AB10-0550	VINYL PIPE ビニルパイプ	1	●	●	●	●	●	99AB10-1000
18-23		1A6-02374-1	HOSE CLAMP φ27 ホースクランプ φ27	1	●	●	●	●	●	
18-24		1E0-34147-0	BAND 200 バンド リードワイヤ 200	2	●	●		●	●	
18-25		1K1-31550-1	INTAKE ELBOW ASSY インテークエルボアッシ	1	●	●	●	●	●	
18-26		910114-5620	BOLT ボルト	4	●	●	●	●	●	
18-27		6D3-31341-0	GASKET ガasket ストレーナケース	1	●	●	●	●	●	
18-28		1K1-31240-0	VACUUM PIPE バキュームパイプ	1	●	●	●	●	●	
18-29		1E0-31248-1	HOSE CLAMP φ32 ホースクランプ φ32	2	●	●	●	●	●	
18-30		991007-0510	PIPE ビニルパイプ	1	●	●	●	●	●	991007-1000
18-31		1K1-31371-0	BRACKET ブラケット バキュームポンプ	1	●	●	●	●	●	
18-32		1K1-31182-0	SPACER スペーサ	1	●	●	●	●	●	
18-33		940121-0600	WASHER ワッシャ	1	●	●	●	●	●	
18-34		910114-5616	BOLT ボルト	1	●	●	●	●	●	

Fig. 18 VACUUM PUMP
バキュームポンプ





Fig. 19 TENSION PULLEY • ROTARY SOLENOID
テンションプーリ・ロータリソレノイド



Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Applicable Model 適応モデル					Remarks 備 考
			Q'ty 個数	VF3AS	VF3AS	VF3AS-TI	VF3AS-TI	
19-1	126-31121-2	TENSION PULLEY テンションプーリ	1	●	●	●	●	
19-2	1K1-31122-0	PULLEY SHAFT プーリシャフト	1	●	●	●	●	
19-3	940121-1000	WASHER ワッシャ	2	●	●	●	●	
19-4	1K1-31185-0	COLLER 8.3-17.3-4.5 カラー 8.3-17.3-4.5	1	●	●	●	●	
19-5	930121-0800	NUT ナット	1	●	●	●	●	
19-6	940121-0800	WASHER ワッシャ	1	●	●	●	●	
19-7	1K1-31141-0	BELT GUIDE ベルトガイド	1	●	●	●	●	
19-8	930121-0600	NUT ナット	2	●	●	●	●	
19-9	3C8-63733-0	ROD SNAP 5-3 ロッドスナップ 5-3	1	●	●	●	●	
19-10	1K1-31181-0	BELT GUIDE ベルトガイド	1	●	●	●	●	
19-11	9651-0-6001	BALL BEARING 6001 ベアリング 6001	1	●	●	●	●	
19-12	1K1-31189-0	SPACER スペーサ ベアリング	1	●	●	●	●	
19-13	910121-5830	BOLT ボルト	1	●	●	●	●	
19-14	930121-0800	NUT ナット	1	●	●	●	●	
19-15	940121-0800	WASHER ワッシャ	1	●	●	●	●	
19-16	1K1-31199-0	BOLT ボルト	1	●	●	●	●	
19-17	1K1-06303-0	COLLER 6-8-4.5 カラー 6-8-4.5	1	●	●	●	●	
19-18	910121-5616	BOLT ボルト	1	●	●	●	●	
19-19	940121-0600	WASHER ワッシャ	1	●	●	●	●	
19-20	1K1-31421-0	BRACKET ブラケット ロータリソレノイド	1	●	●	●	●	Cylinder Head Cover
19-21	1K1-06581-0	ROTARY SOLENOID ロータリソレノイド	1	●	●	●	●	
19-22	1K1-31127-0	BRACKET ブラケット テンションプーリ	1	●	●	●	●	
19-23	3C8-63733-0	ROD SNAP 5-3 ロッドスナップ 5-3	1	●	●	●	●	
19-24	921521-0408	SCREW スクリュー	3	●	●	●	●	
19-25	940121-0400	WASHER ワッシャ	3	●	●	●	●	
19-26	930121-0500	NUT ナット	2	●	●	●	●	
19-27	940121-0500	WASHER ワッシャ	2	●	●	●	●	
19-28	1K1-38199-1	ADJUSTING LABEL アジャストラベル	1	●	●	●	●	
19-29	1K1-31425-0	VACUUM PUMP BRACKET バキュームポンプブラケット	1	●	●	●	●	
19-30	910121-5614	BOLT ボルト	2	●	●	●	●	
19-31	910121-5612	BOLT ボルト	2	●	●	●	●	V/P Bracket-Vacuum Pump
19-32	916124-0635	BOLT ボルト	4	●	●	●	●	V/P Bracket-C/Head Cover
19-33	940121-0600	WASHER ワッシャ	4	●	●	●	●	
19-34	1K1-31152-0	ROD ロッド アームテンションプーリ	1	●	●	●	●	
19-35	1K1-05905-2	DRIVE PULLEY ドライブプーリ	1	●	●	●	●	

Fig. 19 TENSION PULLEY • ROTARY SOLENOID
テンションプーリ・ロータリソレノイド






Fig. 20 DISCHARGE BALL VALVE CHAMBER
 ディスチャージボールバルブチャンバ




Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Applicable Model 適応モデル					Remarks 備 考
				Q'ty 個数	VF3AS	VF3AS	VF3AS-TI	VF3AS-TI	
20-1	1	6B2-32540-1	DISCHARGE BALL VALVE ASSY デイスチャージボールバルブアッソ	1	●	●	●	●	JIS 2-1/2"(65mm) for DO x1,EX x2
20-2	1	6B3-32519-2	BALL VALVE ASSY ボールバルブアッソ	1	●	●	●	●	JIS 2-1/2"(65mm)
20-3		6B3-32501-1	** VALVE BODY ** バルブボディ	1	●	●	●	●	
20-4		6B3-32502-1	** BALL VALVE ** ボールバルブ	1	●	●	●	●	
20-5		6B3-32528-2	** HOLDER ** ホルダ ールバルブ B	1	●	●	●	●	
20-6		176-32545-0	** O-RING 2.4-10.8 ** オリング 2.4-10.8	1	●	●	●	●	
20-7	1	6B3-32503-0	** FLANGE ** フランジ アウトレット	1	●	●	●	●	JIS 2-1/2"(65mm)
20-8		6B3-32508-0	** GASKET t=0.3 ** ガスケッ フランジアウトレット t=0.3	1	●	●	●	●	
20-9		6B3-32543-0	** O-RING 3.1-89.4 ** オリング 3.1-89.4	1	●	●	●	●	
20-10		6B3-32541-0	** O-RING 8.1-59.8 ** オリング 8.1-59.8	1	●	●	●	●	
20-11		6B3-32505-0	** RETAINER ** リテナ	1	●	●	●	●	
20-12		910103-5825	** BOLT ** ボルト	4	●	●	●	●	
20-13		6B3-32537-0	** PLATE ** プレート	1	●	●	●	●	
20-14		6B3-32538-0	** STOPPER BOLT ** スッパボルト	1	●	●	●	●	
20-15		921603-0612	** SCREW ** スクリュ	1	●	●	●	●	
20-16		6B3-30001-0	** BALL VALVE 1/4 ** ボールバルブ 1/4	1	●	●	●	●	
20-17	1	1E0-38115-1	** OPERATION LABEL ** オペレーションラベル	1	●	●	●	●	
20-18		6B3-32530-1	** HANDLE ** ハンドル	1	●	●	●	●	
20-19		6B3-32529-0	** O-RING 1.9-17.8 ** オリング 1.9-17.8	1	●	●	●	●	
20-20		965002-1605	** BALL 5/16 ** ール スチール 5/16	1	●	●	●	●	
20-21		6B3-32536-0	** SPRING ** スプリング	1	●	●	●	●	
20-22		6B3-32520-1	* VALVE ASSY * バルブアッソ	1	●	●	●	●	
20-23		6B3-32022-1	** RUBBER VALVE ** ラバーバルブ デイスチャージバルブ	1	●	●	●	●	
20-24		6B3-32521-0	** DISCHARGE VALVE ** デイスチャージバルブ	1	●	●	●	●	
20-25		6B3-32523-0	** RUBBER HOLDER ** ラバーホルダ デイスチャージ	1	●	●	●	●	
20-26		910103-0616	** BOLT ** ボルト	1	●	●	●	●	
20-27		930403-0600	** NYLON NUT 6-P1.0 ** ナイロナッ 6-P1.0	1	●	●	●	●	
20-28		151-33159-0	** GASKET 6.2-11-1 ** ガスケッ 6.2-11-1	1	●	●	●	●	
20-29		6B2-32527-3	* FLANGE * フランジ バルブボディ	1	●	●	●	●	
20-30		910103-5825	* BOLT * ボルト	4	●	●	●	●	
20-31		6B2-32507-0	* KNOB BOLT * ノボルト	1	●	●	●	●	
20-32		6B2-32526-0	* SPRING * スプリング ノボルト	1	●	●	●	●	
20-33		910121-0675	* BOLT * ボルト	1	●	●	●	●	
20-34		940121-0600	* WASHER * ワッシャ	1	●	●	●	●	
20-35		941122-0600	* SPRING WASHER * スプリングワッシャ	1	●	●	●	●	

Fig. 20 DISCHARGE BALL VALVE CHAMBER
 ディスチャージボールバルブチャンバ



[illegible]

Fig. 22 FRAME
フレーム



Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Applicable Model 適応モデル					Remarks 備 考
			Q'ty 個数	VF3AS	VF6AS	VF6AS-Ti	VF6AS-Ti	
22-1	1K1-37005-0	FRAME フレーム	1	●	●	●	●	
22-2	151-37151-0	DANPER RUBBER ダンパ ^ラ バ ^ー	5	●	●	●	●	
22-3	930121-0800	NUT ナット	5	●	●	●	●	
22-4	940121-0800	WASHER ワッシャ	5	●	●	●	●	
22-5	1A6-31205-0	CLAMP クランプ [°] アウトレットパイ [°]	1	●	●	●	●	
22-6	910121-5816	BOLT ボルト	1	●	●	●	●	
22-7	1K1-35051-0	DAMPER RUBBER ダンパ ^ラ バ ^ー	1	●	●	●	●	
22-8	1 1K1-38157-2	DRAIN LABEL ドレ ^ン ラ ^ベ ル	1	●	●	●	●	
22-9	1E0-37101-0	HANDLE BRACKET ハンド ^ル ブ ^ラ ケ ^ッ ト	2	●	●	●	●	Front Left,Rear Right
22-10	1K9-37101-0	HANDLE BRACKET ハンド ^ル ブ ^ラ ケ ^ッ ト	2	●	●	●	●	Front Right,Rear Left
22-11	1 910121-5835	BOLT ボルト	8	●	●			
22-11	2 910121-5835	BOLT ボルト	6			●	●	
22-12	916124-0645	BOLT ボルト	2	●	●	●	●	
22-13	930121-0600	NUT ナット	2	●	●	●	●	
22-14	940121-0600	WASHER ワッシャ	4	●	●	●	●	
22-15	1E0-37109-0	PLUG 25.4-29-9.9 プ ^ラ グ [°] 25.5-30.5-9.9	4	●	●	●	●	
22-16	151-37102-0	SHAFT シャフト ハンド ^ル ブ ^ラ ケ ^ッ ト	4	●	●	●	●	
22-17	178-37103-0	CONNECTOR コネクタ キャリ ^ン グ [°] ハンド ^ル	4	●	●	●	●	
22-18	965002-1605	BALL 5/16 ボ ^ー ル スチ ^ー ル 5/16	4	●	●	●	●	
22-19	301-66112-0	SPRING スプリ ^ン グ [°]	4	●	●	●	●	
22-20	910121-5835	BOLT ボルト	4	●	●	●	●	
22-21	1E0-37110-1	CARRYING HANDLE キャリ ^ン グ [°] ハンド ^ル	4	●	●	●	●	
22-22	175-63012-1	* GRIP * グ ^リ ップ [°] キャリ ^ン グ [°] ハンド ^ル	1	●	●	●	●	
22-23	151-37121-1	* STOPPER * ストッパ [°] キャリ ^ン グ [°] ハンド ^ル	1	●	●	●	●	
22-24	921521-6406	* SCREW * スクリ ^ュ	2	●	●	●	●	
22-25	151-37122-0	PIN d=8 ピン キャリ ^ン グ [°] ハンド ^ル	4	●	●	●	●	
22-26	945327-0800	E-RING d=8 エリ ^ン グ [°] d=8	8	●	●	●	●	
22-27	1K1-37064-1	FRAME BRACKET フレームブ ^ラ ケ ^ッ ト	1	●	●	●	●	Front Side
22-28	910121-5820	BOLT ボルト	1	●	●	●	●	Ground Cable
22-29	1D7-37053-2	DAMPER ダンパ [°]	2	●	●	●	●	Front Side
22-30	930121-0800	NUT ナット	4	●	●	●	●	Front Side
22-31	940121-0800	WASHER ワッシャ	4	●	●	●	●	Front Side
22-32	1K1-37068-1	ENGINE BASEMENT BRACKET エンジ ^ン ベ ^ー スブ ^ラ ケ ^ッ ト	1	●	●	●	●	Front Side
22-35	910121-5820	BOLT ボルト	3	●	●	●	●	Front Side
22-36	1K1-37067-1	FRAME BRACKET フレームブ ^ラ ケ ^ッ ト	1	●	●	●	●	Rear Side

Fig. 22 FRAME
フレーム






Fig. 23 GAUGE
ゲージ




Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Applicable Model 適応モデル						Remarks 備 考
				Q`ty 個数	VF3AS	VF3AS	VF3AS-TI	VF3AS-TI	VF3AS-R	
23-1		1K1-33031-1	GAUGE PANEL ゲージパネル	1	●	●	●	●	●	
23-2		1K1-33035-0	PANEL BRACKET パネルブラケット	1	●	●	●	●	●	
23-3		910121-5616	BOLT ボルト	1	●	●	●	●	●	
23-4	1	1K1-33105-3	PRESSURE GAUGE ASSY プレッシャゲージアッシ	1	●	●	●	●	●	1.5MPa Gauge
23-5	1	1K1-33110-1	* PRESSURE GAUGE * プレッシャゲージ	1	●	●	●	●	●	
23-6		1T5-33170-1	* LAMP ASSY LED * ランプアッシ	1	●	●	●	●	●	
23-8		921503-6308	SCREW スクリュ	4	●	●	●	●	●	
23-9		1K1-33132-0	SEAL RUBBER シールラバー	1	●	●	●	●	●	Pressure Gauge
23-10	1	1K1-33107-3	VACUUM GAUGE ASSY バキュームゲージアッシ	1	●	●	●	●	●	0.6MPa Gauge
23-11	1	1K1-33120-1	* VACUUM GAUGE * バキュームゲージ	1	●	●	●	●	●	
23-12		1T5-33170-1	* LAMP ASSY LED * ランプアッシ	1	●	●	●	●	●	
23-14		921503-6308	SCREW スクリュ	4	●	●	●	●	●	
23-15		1K1-33132-0	SEAL RUBBER シールラバー	1	●	●	●	●	●	Vacuum Gauge
23-16		172-36008-0	GROMMET 13-2 グロメット 13-2	1	●	●	●	●	●	
23-17		1K1-05918-0	SPACER 6-8-7 スペーサ 6-8-7	1	●	●	●	●	●	
23-18		910121-5616	BOLT ボルト	1	●	●	●	●	●	
23-19		1K1-33032-1	PANEL BRACKET パネルブラケット	1	●	●	●	●	●	
23-20		910121-5616	BOLT ボルト	1	●	●	●	●	●	
23-21		1K1-33030-0	GAUGE BRACKET ASSY ゲージブラケットアッシ	1	●	●	●	●	●	
23-22		1H6-07499-0	SEAL RUBBER L=50 シールラバー L=50	1	●	●	●	●	●	
23-23		3B7-76093-0	GROMMET 25-5 グロメット 25-5	1	●	●	●	●	●	
23-24	1	1K1-33140-0	PIPE ASSY パイプアッシ プレッシャゲージ	1	●	●	●	●		Pressure Gauge
23-24	2	1U0-33140-0	PIPE ASSY パイプアッシ	1					●	Pressure Gauge
23-25		151-33159-0	GASKET 6.2-11-1 ガスケット 6.2-11-1	1	●	●	●	●	●	
23-26	1	1K1-33142-0	PIPE ASSY パイプアッシ バキュームゲージ	1	●	●	●	●		Vacuum Gauge
23-26	2	1U0-33142-0	PIPE ASSY パイプアッシ	1					●	Vacuum Gauge
23-27		151-33159-0	GASKET 6.2-11-1 ガスケット 6.2-11-1	1	●	●	●	●	●	
23-28		3T5-84398-0	BAND 104 バンド	1	●	●	●	●	●	

Fig. 24 TOP COWL
トップカウル




[illegible]

Fig. 25 BOTTOM COWL
ボトムカウル




[illegible]

Fig. 26 FUEL TANK
 フュエルタンク




Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Applicable Model 適応モデル						Remarks 備 考
				Q'ty 個数	VF63AS	VF63AS	VF63AS-Ti	VF63AS-Ti	VF63AS-R	
26-1	1	1K1-35000-3	FUEL TANK ASSY フュエルタンクアッシ	1	●	●	●	●	●	
26-2		1E0-35018-0	* FUEL GAUGE * フュエルゲージ	1	●	●	●	●	●	
26-3		1K9-35017-0	* SCREW 5-10 * スクリュ 5-10	2	●	●	●	●	●	
26-4		1K1-70155-1	* PICK-UP ELBOW ASSY * ピックアップエルボアッシ	1	●	●	●	●	●	
26-5		1K1-34350-0	* SENSOR ASSY * センサアッシ	1	●	●	●	●	●	
26-6	1	1K1-35003-1	* LABEL * ラベル	1	●	●	●	●	●	
26-7		1N3-35003-1	* LABEL * ラベル	1	●	●	●	●	●	
26-8	1	1K1-38158-1	* SUCTION LABEL * サクションラベル	1	●	●	●	●	●	
26-9		1K1-35020-1	* CAP ASSY * キャップアッシ	1	●	●	●	●	●	
26-10		1P6-35023-0	** TANK FILLER CAP GASKET ** タンクフィラキャップガスケット	1	●	●	●	●	●	
26-12		921521-0625	SCREW スクリュ	4	●	●	●	●	●	
26-13		151-32053-0	WASHER 6-22-1.6 ワッシャ 6-22-1.6	4	●	●	●	●	●	
26-14		307-67005-0	GROMMET 16-5-2.5 グロメット 16-5-2.5	4	●	●	●	●	●	
26-15		3BJ-06283-0	COLLAR 6.1-9-7.4 カラー 6.1-9-7.4	4	●	●	●	●	●	
26-16		3GF-70250-1	FUEL CONNECTOR フュエルコネクタ	1	●	●	●	●	●	Female
26-17		98AB-70-450	RUBBER HOSE ゴムホース	1	●	●	●	●	●	98AB-701000
26-18		345-70114-1	CLIP φ11.3 クリップ φ11.3	1	●	●	●	●	●	
26-19		181-33182-1	CLIP φ12.5 クリップ φ12.5	1	●	●	●	●	●	
26-20		1E2-09009-0	SPIRAL TUBE L=200 スパイラルチューブ L=200	1	●	●	●	●	●	
26-21		98AB-50-400	HOSE ホース	1	●	●	●	●	●	98AB-501000
26-22		3GT-35143-0	CLIP φ9.4 クリップ φ9.4	1	●	●	●	●	●	
26-23		398-06972-1	CLAMP 6.5-67P クランプ	1	●	●	●	●	●	
26-24		1K1-35222-1	BRACKET ブラケット フュエルコネクタ	1	●	●	●	●	●	
26-25		910121-5616	BOLT ボルト	2	●	●	●	●	●	
26-26		3B2-70260-1	FUEL CONNECTOR (MALE) フュエルコネクタ (エンジンメール)	1	●	●	●	●	●	Male
26-27		940121-1000	WASHER ワッシャ	1	●	●	●	●	●	
26-28		332-70261-0	NUT 10-P1.25 ナット 10-P1.25	1	●	●	●	●	●	
26-29		98AB-70-610	RUBBER HOSE ラバーホース	1	●	●	●	●	●	98AB-701000
26-30		345-70114-1	CLIP φ11.3 クリップ φ11.3	2	●	●	●	●	●	

Fig. 27 ACCESSORIES • OPTIONAL PARTS
アクセサリ・オプションパーツ



Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Applicable Model 適応モデル						Remarks 備 考
				Q`ty 個数	VF3AS	VF3AS	VF3AS-Ti	VF3AS-Ti	VF3AS-R	
27-1		1K1-72100-1	TOOL KIT ツールキット	1	●	●	●	●	●	
27-2	1	1K1-39035-3	AUTO BATTERY CHARGER 100V オートバッテリーチャージャ	1	●	●	●	●	●	100V Plug 1K1-34008-0
27-4		991007-0300	VINYL PIPE ビニルパイプ	1	●	●	●	●	●	for Antifreeze Injection 991007-1000
27-5		151-39045-1	PUMPING PLATE ポンピングプレート	1	●	●	●	●	●	7-holes
27-6		151-39051-1	COUPLING(AL) φ65 カップリング ティスチャージポート φ65	1	●	●	●	●	●	Discharge Port
27-7		121-30142-0	* GASKET 63-82-4 * ガasket 63-82-4	1	●	●	●	●	●	
27-8	1	1K1-39201-1	COVER ビニルカバー	1	●	●	●	●	●	Vinyl Cover
27-9	2	152-30151-0	SUCTION STRAINER φ75 サクションストレーナ φ75	1	●	●	●	●	●	OPT
27-10		1P3-39020-0	SEARCH LIGHT サーチライト (W/Yステー) L=3000	1	●	●	●	●	●	OPT
27-11		1K1-39021-0	* BULB 12V-55W * バルブ サーチライト 12V-55W	1	●	●	●	●	●	
27-12		1K1-34008-0	* PLUG * プラグ	1	●	●	●	●	●	
27-15		151-39022-0	TRIPOD トリポット	1	●	●	●	●	●	OPT
27-16		3B2-63034-0	* ADJUSTING SCREW M6-16 * アジャストスクリュ	1	●	●	●	●	●	
27-19		1R3-70172-1	FUEL TANK COMPLETE フュエルタンクコンプリート 20L	1	●	●	●	●	●	OPT
27-20		3B7-70200-5	* PRIMER BULB ASSY * プライマバルブアッソ	1	●	●	●	●	●	OPT
27-21		1K1-31565-1	ANTI-FREEZE KIT アンチフリーズキット	1	●	●	●	●	●	OPT
27-22		6F5-39084-0	ADAPTER アダプタ チャージャ	1			●	●	●	OPT
27-23		159-39001-1	TOOL BOX ツールボックス	1	●	●	●	●	●	OPT
27-24		1K1-02375-1	BALL VALVE ボールバルブ	1	●	●	●	●	●	OPT
27-25		1K1-31310-0	POT KIT ポットキット	1	●	●	●	●	●	OPT
27-26		1K1-37081-0	HOOK KIT フックキット	1	●	●	●	●	●	OPT
27-27		1H2-37080-0	* HOOK * ロープフック	1	●	●	●	●	●	
27-28		910121-5840	* BOLT * ボルト	2	●	●	●	●	●	
27-29		910121-5820	* BOLT * ボルト	2	●	●	●	●	●	
27-30		1K1-37085-0	* BRACKET * ブラケット	1	●	●	●	●	●	
27-31		1T5-34007-0	RECEPTACLE COMPLETE リセプタクルコンプリート	1	●	●	●	●	●	
27-32		1T5-34000-0	* RECEPTACLE ASSY * リセプタクルアッソ	1	●	●	●	●	●	
27-33		1K1-34002-0	* CAP * キャップ リセプタクル	1	●	●	●	●	●	
27-34		921603-0308	* SCREW * スクリュ	3	●	●	●	●	●	
27-35		1K1B87100-8	ENGINE SHORT BLOCK エンジンショートブロック	1	●	●	●	●	●	
27-36		1V3-31541-0	STRAINER L=87 ストレーナ	1	●	●	●	●	●	OPT

Fig. 28 SPECIAL TOOL
スペシャルツール



索引

<C>	
Cリング d=28	18-7
<E>	
ECU アッシ	8-15
ECUコードアッシ	8-24
ECUブラケットアッシ	8-18
Eリング d=10	7-6
Eリング d=8	20-40-1
Eリング d=8	22-26
<I>	
ISCバルブ	9-33
<M>	
MAPセンサ	5-21
MATセンサ	9-43
<O>	
Oリング	5-14
Oリング	5-16
Oリング	6-2
Oリング	6-10
Oリング	6-12
Oリング	6-16
Oリング	6-61
Oリング	9-15
Oリング	15-42
Oリング 1.5-7.5	11-9
Oリング 1.9-17.8	20-19
Oリング 1.9-31.2	5-31
Oリング 1.9-4.8	5-6
Oリング 1.9-6.8	6-30
Oリング 1.9-7.8	6-29
Oリング 2.4-10.8	20-6
Oリング 2.4-13.8	18-8
Oリング 2-10	9-5
Oリング 2-204.5	16-2
Oリング 2-70.5	15-49
Oリング 2-79.5	16-13
Oリング 2-99.5	15-11
Oリング 3.1-24.4	3-48
Oリング 3.1-24.4	14-27
Oリング 3.1-89.4	20-9
Oリング 3.2-47	15-16
Oリング 3.5-25.7	6-54
Oリング 3.6-6.5	5-13
Oリング 5.7-84.6	20-38-1
Oリング 8.1-59.8	20-10
Oリング オイルポンプアウタ	3-23
<R>	
Rピン d=6	12A-25
Rピン d=6	12D-17
<V>	
Vプーリ (オイルレス) φ99	18-15
Vベルト LA-26	18-20
<A>	
アジャストスクリュ	3-7
アジャストスクリュ	27-16
アジャストスクリュ 5-P0.8	12A-14
アジャストスクリュ 5-P0.8	12D-5
アジャストナット	3-8
アジャストプレート	12A-13
アジャストプレート	12D-4
アジャストボルト ガバナ	12A-26
アジャストボルト ガバナ	12C-19
アジャストラベル	19-28
アダプタ エアバルブ	22-42
アダプタ チャージャ	27-22
アダプタ ディスチャージバルブ	15-44
アノード	1-22
アノードプラグ	1-21
アノードプラグアッシ	1-20
アノードプラグキット	1-19
アプセットボルト	18-11
アンチフリーズキット	27-21
<I>	
イグニッションコイル W/R-キャップ	8-27
インシュレータ	5-30
インストラクションラベル	24-9-1
インテークエルボアッシ	18-25
インテークサイレンサアッシ	5-49
インテークサイレンサアッシ	5-52
インテークサイレンサガasket	5-55
インテークサイレンサカバー	5-53
インテークバルブ	3-25
インテークバルブ	3-53
インテークバルブキット	3-52
インテークバルブシステムシール	3-18
インテークマニホールドアッシ	5-1
インデューサ	16-19
インベラ	16-17
<U>	
ウイングナット 4-P0.7	22-56
ウォーターストップバルブケース	15-14
ウォーターテンブセンサ	9-4

ウォームギヤ スロットル	12A-18
ウォームホイール スロットル	12A-19
<E>	
エアフィルタ	5-54
エキゾーストバルブ	3-29
エキゾーストバルブ	3-57
エキゾーストバルブキット	3-56
エキゾーストバルブシステムシール	3-19
エルボ	14-22
エンジンジョイントブロック	27-35
エンジンベースアッシ	14-1
エンジンベースガasket	14-3
エンジンベースブラケット	22-32
エンジンベースブラケット	22-47
<O>	
オイルシール 18-35-8	3-5
オイルシール 25-40-6	16-12
オイルシール 35-50-8	2-4
オイルシール 38-50-8	2-3
オイルストレーナアッシ	14-9
オイルパンアッシ	14-17
オイルフィラキャップ	3-47
オイルフィラキャップ	14-26
オイルフィルタアッシ	1-7
オイルフィルタボルト	1-3
オイルプレッシャスイッチ	9-1
オイルプレッシャスイッチリードワイヤアッシ	9-2
オイルポンプアッシ	3-20
オイルラベル	14-28
オイルレベルゲージ	14-18
オートバッテリーチャージャ	27-2-1
オペレーションラベル	20-17-1
オルタネータアッシ	8-2
<カ>	
ガイドベーン	16-5
カウルラッチアッシ	25-5
カウルラッチプレート	24-5
ガasket	1-24
ガasket	3-40
ガasket 5.2-10-0.8	18-4
ガasket 6.2-11-1	20-28
ガasket 6.2-11-1	23-25
ガasket 6.2-11-1	23-27
ガasket 63-82-4	27-7
ガasket 73-91-4	17-2
ガasket インテークサイレンサ	5-50
ガasket オイルパン	14-19
ガasket ストレーナケース	18-27
ガasket スロットルボディ	5-47
ガasket バキュームポンプ t=0.03	18-9-2
ガasket バキュームポンプ t=0.06	18-9-1
ガasket フェルクラ	6-34
ガasket フランジアウトレット t=0.3	20-8
ガasket マフラ	10-8
カップ	6-60
カップ	15-40
カップアッシ	15-39
カップアッシ	17-6
カップリングディスチャージポート φ65	27-6
カバー ウォータストップバルブ	15-30
カバー センサ	12B-15
カバー プレッシャスイッチ	12C-10
カバー プレッシャスイッチ	15-4
カバーベルト	19-37
ガバナアーム	11-7
ガバナウエイトアッシ	11-1
ガバナシャフト	11-6
ガバナスプリング	12A-28
ガバナスプリング	12B-2
ガバナレバー	11-11
カムシャフトアッシ	3-4
カラー 6.1-9-7.4	26-15
カラー 6.2-9-10.7	25-8
カラー 6.2-9-7.4	5-28
カラー 6.2-9-7.4	8-21
カラー 6.2-9-7.4	9-38
カラー 6.2-9-9.3	5-39
カラー 6-8-4.5	19-17
カラー 6-8-6	12D-15
カラー 6-8-6	25-16a
カラー 8.3-17.3-4.5	19-4
カラー ロックアームシャフト	3-15
<キ>	
キー	16-20
キー 10-3.7-3	4-7
キー 13.4-5-4	4-2
キー 19-7-5	8-3
キャップ	5-9
キャップ 20P リセブタクル	12B-6
キャップ ウォータストップバルブ	15-29
キャップ バッテリ	13-7
キャップ ヒューズボックス (B)	12A-5a-1

キャップヒューズボックス (Y)	12A-5a-2	シャフトハンドルブラケット	22-16
キャップヒューズボックス (Y)	12C-8a	ジョイント	5-7
キャップリセブタクル	13-10	ジョイント ボールバルブ 1/4	22-41
キャップリセブタクル	27-33	シリンダブロック&クランクケ-スアッシ	1-1
キャップアッシ	26-9	シリンダヘッドアッシ	3-2
キャリングハンドル	22-21	シリンダヘッドガスケット	3-32
<ク>		シリンダヘッドカバーアッシ	3-41
クランクシャフトアッシ	2-1	シリンダヘッドカバーガスケット	3-42
クランクシャフトホルダ	28-9	シリンダヘッドコンプリ-ト	3-1
クランプ	8-13	シリンダヘッドボルト 8-60	3-33
クランプ	14-34	<ス>	
クランプ	14-35	スクリュ	3-46
クランプ	26-23	スクリュ	5-11
クランプ 21/32	6-47	スクリュ	5-44
クランプ 6.5-47.5P	5-20	スクリュ	5-45
クランプ 6.5-47.5P	6-52	スクリュ	6-3
クランプ 6.5-47.5P	8-12	スクリュ	6-7
クランプ 6.5-47.5P	8-30	スクリュ	6-18
クランプ 6.5-47.5P	14-33	スクリュ	6-31
クランプ 6.5-87P	3-44	スクリュ	9-12
クランプ 6.5-87P	6-26	スクリュ	11-8
クランプ 6.5-87P	12D-16	スクリュ	11-16
クランプ φ16.8	6-45	スクリュ	12A-11
クランプアウトレットパイプ	22-5	スクリュ	12B-7
クランプバッテリーサポ-タ L=175	22-55	スクリュ	12C-4
クリップ	6-6	スクリュ	12C-14
クリップ φ11.3	26-18	スクリュ	12D-19
クリップ φ11.3	26-30	スクリュ	13-9
クリップ φ12.5	26-19	スクリュ	15-31
クリップ φ13.5	6-46	スクリュ	16-6
クリップ φ15.5	3-51	スクリュ	16-15
クリップ φ15.5	14-32	スクリュ	19-24
クリップ φ18.5	10-21	スクリュ	20-15
クリップ φ7	5-23	スクリュ	22-24
クリップ φ9.4	6-58	スクリュ	23-8
クリップ φ9.4	6-66	スクリュ	23-14
クリップ φ9.4	22-46	スクリュ	24-7
クリップ φ9.4	26-22	スクリュ	26-12
グリップ キャリングハンドル	22-22	スクリュ	27-34
グリップレバー	19-46	スクリュ 5-10	26-3
グロメット	5-57	スタータケース	7-2
グロメット	6-17	スタータケーブル L=270	9-27
グロメット	6-20	スタータケーブル L=660	13-3
グロメット	9-44	スタータケーブルタグ	13-12
グロメット	12C-15	スタータシール	24-4
グロメット	12D-18	スタータスプリング	7-3
グロメット	25-12	スタータソレノイド	9-45
グロメット 13-2	12D-13	スタータハンドル	7-12
グロメット 13-2	19-38	スタータブ-リ	7-15
グロメット 13-2	23-16	スタータモ-タアッシ	9-8
グロメット 16-5-2.5	26-14	スタータモ-タバンド	9-23
グロメット 17-3	25-2	スタータロープ φ5-1800	7-11
グロメット 25-5	23-23	スタッド	3-3
<ケ>		スタッド	14-2
ゲ-ジパネル	23-1	スタッドボルト	12D-8
ゲ-ジブラケットアッシ	23-21	スタッドボルト 8-25	15-2
<コ>		ステー	5-58
コイルブラケット	8-7	ストップバガバナ	11-14
コ-ションデカ-ル (B)	7-20	ストップバキャリングハンドル	22-23
コードホルダ	9-41	ストップバディスチャ-ジバルブ	20-36
コッタ	3-27	ストップバピンディスチャ-ジバルブ	20-39-1
コッタ	3-55	ストップバボルト	20-14
コッタ	3-59	ストレーナ	27-36
コネクタ キャリングハンドル	22-17	ストレーナ L=87	15-38
コネクタアッシ	12A-24	ストレーナ L=99	17-5
コネクタアッシ	12B-3	ストレーナケースアッシ	17-4
ゴムホ-ス	26-17	スナップピン	19-48
コントロールパネル	12C-1-1	スナップピン d=5	11-19
コントロールパネルアッシ	12A-1-1	スナップピン d=8	11-10
コントロールパネルアッシ	12B-1-1	スナップピン d=8	12A-21
コントロールパネルアッシ	12B-1-2	スパークプラグ (DCPR6E)	3-49
コントロールパネル	12C-1-2	スパークプラグデカ-ル (DCPR6E)	7-21
コンロッドアッシ	2-5	スパイラルチューブ L=200	26-20
コンロッドボルト	2-6	スピンドルウォ-ータストップバルブ	15-20
<サ>		スプリング	12A-23
サーチライト (W/Yステ-) L=3000	27-10	スプリング	15-43
サーモスタット	1-8	スプリング	20-21
サーモスタットキャップ	1-9	スプリング	22-19
サーモスタットキャップガスケット	1-10	スプリングウォ-ム	12A-17
サイドカウル	25-13	スプリングノボルト	20-32
サイドプレート	18-14	スプリングピン	11-2
サクションアダプタアッシ	15-10-1	スプリングピンツ-ル A	28-4
サクションキャップ φ75	17-1	スプリングピンツ-ル B	28-5
サクションストレーナ φ75	27-9-2	スプリングワッシャ	9-17
サクションラベル	26-8-1	スプリングワッシャ	9-20
サポ-タ バッテリ	22-54	スプリングワッシャ	11-13
<シ>		スプリングワッシャ	12C-18
シートプレート メインスイッチ	12A-2	スプリングワッシャ	12D-21
シ-ルラバー	12A-4	スプリングワッシャ	18-17
シ-ルラバー	12C-6	スプリングワッシャ	20-35
シ-ルラバー	12C-7	スベ-サ	12D-11
シ-ルラバー	23-9	スベ-サ	18-32
シ-ルラバー	23-15	スベ-サ 12.2-18-0.5	18-38
シ-ルラバー L=200	24-3	スベ-サ 6.2-10-4.3	18-37
シ-ルラバー L=50	23-22	スベ-サ 6.2-9-15.7	6-24
シム t=0.5	11-15	スベ-サ 6.2-9-15.7	25-6

スパーサ 6-8-12	19-39
スパーサ 6-8-7	19-40
スパーサ 6-8-7	23-17
スパーサ ベアリング	19-12
スライダ	11-3
スラストベアリング ガバナ	11-5
スラストワッシャ	11-4
スロットルカム	5-38
スロットルダイヤル	12A-8
スロットルダイヤル	12D-1
スロットルボディアッシ	5-37
スロットルモータアッシ	12C-9
スロットルレバー	5-43
スロットルレバー	12C-16
<セ>	
センサ	12B-11
センサアッシ	26-5
<タ>	
ターミナルキャップ	9-26
ターミナルキャップ	9-28
ターミナルキャップ	9-29
ターミナルキャップ	12C-23
ターミナルキャップ	13-4
ターミナルホルダ	6-11
ダイアグノシスツールキット	28-11
タイミングベルト	4-11
ダイヤフラム	15-21
ダウエルピン 6-12	1-2
ダウエルピン 6-12	3-34
ダウエルピン 6-12	5-2
ダウエルピン 6-12	14-4
タッピングスクリュ	7-10
タッピングスクリュ 5-16	5-56
タンクフィラキャップガasket	26-10
ダンパ	22-29
ダンパ	22-37
ダンパスターモータ	9-24
ダンパラバー	22-2
ダンパラバー	22-7
<チ>	
チェーンキャップ	17-3
チェックバルブケースアッシ	15-32
<ツ>	
ツールキット	27-1
ツールボックス	27-23
<テ>	
ディスチャージバルブ	20-24
ディスチャージボールバルブアッシ	20-1-1
テストモードコネクタ	28-10
テンションアーム	18-36
テンションプーリ	19-1
<ト>	
トーハツマーク	24-8
トップカウルアッシ	24-1
トップカウルシール	24-2
ドライブプーリ	4-1
ドライブプーリ	19-35
ドリブンプーリ	4-6
トリボット	27-15
ドレンスクリュ	6-9
ドレンボルト	14-24
ドレンラベル	22-8-1
<ナ>	
ナイロンナット 5-P0.8	15-27
ナイロンナット 6-P1.0	20-27
ナイロンナット 8-P1.25	15-22
ナット	4-4
ナット	5-34
ナット	6-63
ナット	7-19
ナット	9-18
ナット	9-35
ナット	12A-15
ナット	12A-27
ナット	12C-20
ナット	12D-6
ナット	14-20
ナット	16-3
ナット	18-16
ナット	18-41
ナット	19-5
ナット	19-8
ナット	19-14
ナット	19-26
ナット	19-47
ナット	22-3
ナット	22-13
ナット	22-30
ナット	22-38
ナット 10-P1.25	22-43
ナット 10-P1.25	26-28
ナット 18-P1.5	8-4
<ニ>	
ニッブル	3-39
ニッブル	5-15
ニッブル	14-7

ニッブル	14-23
ニッブルL	15-15
ニッブル φ10	15-13
ニッブルアッシ	20-42
<ノ>	
ノブメインスイッチ	12A-3
ノブボルト	20-31
<ハ>	
パイプ	10-16
パイプアッシ	17-12
パイプアッシ	17-13
パイプアッシ	23-24-2
パイプアッシ	23-26-2
パイプアッシ バキュームゲージ	23-26-1
パイプアッシ プレッシュャゲージ	23-24-1
パイプジョイント	6-42
ハイプレッシュャフェUELフィルタ	6-35
バキュームゲージ	23-11-1
バキュームゲージアッシ	23-10-1
バキュームパイプ	18-28
バキュームポンプアッシ (W/O プーリ)	18-1
バキュームポンプカバー	18-5
バキュームポンプケース	18-2
バキュームポンプブラケット	19-29
バキュームポンプリアキット	18-43
バキュームポンプワイヤ	19-45
バッテリー (PC20AL-BS)	13-1-1
バッテリーケーブル L=160	13-6
バッテリーケーブル L=420	13-2
パネルシート	12C-5-1
パネルシート	12C-5-2
パネルブラケット	23-2
パネルブラケット	23-19
バルサコイル #1	8-9
バルサコイル #2	8-10
バルブサーチライト 12V-55W	27-11
バルブアッシ	20-22
バルブアッシ (プレッシュャチェック)	5-8
バルブスプリング L=35	3-16
バルブスプリングシート	3-17
バルブボディ	20-3
ハンガ	1-17
バンド	8-25
バンド	8-26
バンド	8-32
バンド	12C-24
バンド	13-5
バンド	23-28
バンドリードワイヤ 200	14-11
バンドリードワイヤ 200	15-19
バンドリードワイヤ 200	18-24
ハンドル	20-18
ハンドル ブラケット	22-9
ハンドル ブラケット	22-10
<ヒ>	
ヒストン	2-11
ヒストンスライダ	28-7
ヒストンピン	2-12
ヒストンピンクリップ	2-13
ヒストンリアキット	2-10
ヒストンリング	2-7
ヒストンリング	2-8
ヒストンリングオイル	2-9
ビクアップエルボアッシ	26-4
ビニオンアッシ	9-9
ビニルカバー	27-8-1
ビニルパイプ	10-20
ビニルパイプ	15-18
ビニルパイプ	18-21
ビニルパイプ	18-22
ビニルパイプ	18-30
ビニルパイプ	27-4
ヒューズ 15A	12A-5-1
ヒューズ 15A	12C-8-1
ヒューズ 2A	12C-8-3
ヒューズ 7.5A	12A-5-2
ヒューズ 7.5A	12C-8-2
ヒューズラベル	12C-25
ヒューズラベル 15A/7.5A	12A-7-1
ピン 5-5	16-10
ピンキャリングハンドル	22-25
<フ>	
フィルタ	6-62
フィルタ (インレット)	6-14
プーラ	28-1
プーラ インペラ	28-2
プーリシャフト	19-2
フック	25-3
フックキット	27-26
ブッシング 1	9-13
ブッシング 2	9-14
ブッシング 8.2-18-5	12A-22
ブッシング 8.4-10-19.5	12A-12
ブッシング 8.4-10-19.5	12D-3
フェUEL&エキゾーストコーションラベル	24-11
フェUELインジェクタアッシ	5-12

フュエルクーラアッシ	6-28	ホース	10-18
フュエルゲージ	26-2	ホース	14-10
フュエルコネクタ	26-16	ホース	14-12
フュエルコネクタ (エンジンメー)	26-26	ホース	14-29
フュエルタンクアッシ	26-1-1	ホース	14-31
フュエルタンクコンプリート 20L	27-19	ホース	22-45
フュエルフィードポンプアッシ	6-13	ホース	26-21
フュエルフィルタアッシ	6-59	ホースクランプ φ15	6-49
フュエルフィルタバンド	6-50	ホースクランプ φ15	10-19
フュエルフィルタラバーマウント	6-36	ホースクランプ φ16	10-15
フュエルホース	5-36	ホースクランプ φ16	14-30
フュエルホース	5-60	ホースクランプ φ27	10-17
フュエルポンプアッシ	6-53	ホースクランプ φ27	18-23
フュエルレールアッシ	5-5	ホースクランプ φ32	14-13
フュエルレギュレータ	6-15	ホースクランプ φ32	18-29
フライホイールアッシ	8-1	ボール スチール 5/16	20-20
フライホイールブーラキット	28-3	ボール スチール 5/16	22-18
プライマバルブアッシ	27-20	ホールディングプレート	5-10
プラグ	27-12	ホールディングプレート	5-17
プラグ 25.5-30.5-9.9	22-15	ボールバルブ	20-4
プラグキャップ W/レジスタンス	8-28	ボールバルブ	27-24
ブラケット	12B-4	ボールバルブ 1/4	15-5
ブラケット	12C-2	ボールバルブ 1/4	20-16
ブラケット	12C-3	ボールバルブ 1/4	22-40
ブラケット	12D-7	ボールバルブ 3/8	15-7
ブラケット	13-11	ボールバルブアッシ	20-2-1
ブラケット	14-14	ボールベアリング 12-28-8	18-6
ブラケット	27-30	ボットキット	27-25
ブラケット エアバルブ	22-44	ポテンショメータアッシ	12C-22
ブラケット エレクトリック	9-31	ポテンショメータブラケット	12C-12
ブラケット スロットルモータ	12C-11	ポテンショメータブラケット	12D-9
ブラケット テンションプーリ	19-22	ボトムカウル	25-1a
ブラケット バキュームポンプ	18-31	ボトムカウルコンプリート	25-1
ブラケット フュエルコネクタ	26-24	ホルダ	18-19
ブラケット マフラカバー	10-6	ホルダ スロットル	12A-10
ブラケット ロータリソレノイド	19-20	ホルダ スロットル	12D-2
"ブラケット, カウル"	25-14	ホルダ ベアリング	16-14
ブラシホルダアッシ	9-11	ホルダ ボールバルブ B	20-5
ブラスボール 5/8	15-34	ホルダ マフラ	10-11
フランジ アウトレット	20-7-1	ボルト	1-5
フランジ バルブボディ	20-29	ボルト	1-11
フランジアアッシ	14-8	ボルト	1-18
ブリーザチャンバカバー	3-45	ボルト	1-23
ブリーザホース	3-50	ボルト	1-25
フリクションスプリング	7-14	ボルト	3-11
フリクションプレート	7-9	ボルト	3-21
フリクションメジャリングツール	28-6	ボルト	3-35
プレート	6-33	ボルト	3-38
プレート	9-36	ボルト	3-43
プレート	20-13	ボルト	5-18
プレート	24-6	ボルト	5-19
プレート シリンダヘッド	3-37	ボルト	5-25
プレート マップセンサ	5-24	ボルト	5-29
フレーム	22-1	ボルト	5-32
フレームブラケット	22-27	ボルト	5-35
フレームブラケット	22-36	ボルト	5-41
ブレンシャフトベアリング (ブルー)	2-2-2	ボルト	5-48
ブレンシャフトベアリング (レッド)	2-2-1	ボルト	5-51
ブレイコートボルト 6-20	4-10	ボルト	5-59
ブレイコートボルト 6-20	7-17	ボルト	6-25
ブレイコートボルト 6-25	8-6	ボルト	6-32
ブレイコートボルト 6-30	8-8	ボルト	6-51
ブレッシャゲージ	23-5-1	ボルト	6-55
ブレッシャゲージアッシ	23-4-1	ボルト	7-16
ブレッシャスイッチ	15-3	ボルト	8-11
フロート	6-4	ボルト	8-14
フロートアームピン	6-5	ボルト	8-16
フロートバルブアッシ	6-8	ボルト	8-22
プロテクタ φ18-130	6-44	ボルト	8-29
プロテクタ φ18-240	6-43	ボルト	9-7
プロテクタ φ8-22	8-23	ボルト	9-19
フロントマーク	24-10-1	ボルト	9-22
フロントマーク	24-10-2	ボルト	9-25
フロントマーク	24-10-4	ボルト	9-30
フロントマーク	24-10-5	ボルト	9-32
フロントマーク	24-10-6	ボルト	9-40
<へ>		ボルト	9-42
ベアリング 6001	19-11	ボルト	9-46
ベアリング 6305	16-9	ボルト	10-7
ベアリングハウジング	16-11	ボルト	10-9
ベーパーセパレータアッシ	6-1	ボルト	10-12
ベーン	18-13	ボルト	10-13
ベベルギヤ B ナットソケット	28-8	ボルト	11-12
ベルト センサ	12B-14	ボルト	12A-6
ベルトガイド	4-3	ボルト	12B-9
ベルトガイド	19-7	ボルト	12C-13
ベルトガイド	19-10	ボルト	12C-17
<ホ>		ボルト	14-5
ホース	5-22	ボルト	14-15
ホース	6-19	ボルト	14-16
ホース	6-27	ボルト	14-36
ホース	6-48	ボルト	14-37
ホース	6-56	ボルト	15-12
ホース	6-57	ボルト	15-17
ホース	6-65	ボルト	15-33
ホース	10-14	ボルト	15-46

ボルト	16-16	<レ>	
ボルト	17-11	レクチファイヤコンプリート	9-6
ボルト	18-3	レバー	12D-12
ボルト	18-10	<ロ>	
ボルト	18-26	ロータシャフトアッシ	18-12
ボルト	18-34	ロータリソレノイド	19-21
ボルト	18-35	ローパーミエーションホース L=100	6-39
ボルト	18-39	ローパーミエーションホース L=140	6-38
ボルト	19-13	ローパーミエーションホース L=190	6-37
ボルト	19-16	ローパーミエーションホース L=300	6-41
ボルト	19-18	ローパーミエーションホース L=340	6-40
ボルト	19-30	ローブアンカ	7-13
ボルト	19-31	ローブフック	27-27
ボルト	19-32	ロッカーアーム	3-6
ボルト	19-36	ロッカアームシャフト (Ex)	3-9
ボルト	19-42	ロッカアームシャフト (In)	3-10
ボルト	19-43	ロッカシャフトスプリング L=30	3-12
ボルト	20-12	ロッカシャフトスプリング L=50	3-13
ボルト	20-26	ロッキングプレート φ14	16-18
ボルト	20-30	ロックワッシャ	4-5
ボルト	20-33	ロッド	15-9
ボルト	22-6	ロッドアームテンションブーリ	19-34
ボルト	22-11-1	ロッド ガバナ	11-17
ボルト	22-11-2	ロッドスナップ 3.5-2	15-6
ボルト	22-12	ロッドスナップ 3.5-2	15-8
ボルト	22-20	ロッドスナップ 5-3	19-9
ボルト	22-28	ロッドスナップ 5-3	19-23
ボルト	22-35	<ワ>	
ボルト	22-50	ワイヤハーネス	12B-5
ボルト	22-52	ワイヤブラケット	22-51
ボルト	23-3	ワッシャ	1-6
ボルト	23-18	ワッシャ	3-22
ボルト	23-20	ワッシャ	3-36
ボルト	25-4	ワッシャ	5-33
ボルト	25-7	ワッシャ	5-46
ボルト	25-11	ワッシャ	6-64
ボルト	25-15	ワッシャ	9-10
ボルト	25-16	ワッシャ	9-16
ボルト	26-25	ワッシャ	9-21
ボルト	27-28	ワッシャ	9-34
ボルト	27-29	ワッシャ	10-10
ボルト 5-10	5-3	ワッシャ	11-18
ボルト 8-90	1-4	ワッシャ	12B-8
ボンピングプレート	27-5	ワッシャ	12B-10
ポンプカバー	16-1	ワッシャ	12D-14
ポンプケースアッシ	15-1	ワッシャ	14-6
ポンプシャフト	16-8	ワッシャ	14-21
<マ>		ワッシャ	15-23
マウント 8.5-14-2.5	6-22	ワッシャ	15-28
マフラ	10-1	ワッシャ	16-4
マフラカバー	10-5	ワッシャ	18-18
マフラコーションラベル	22-58-1	ワッシャ	18-33
<メ>		ワッシャ	18-42
メカニカルシール	16-7	ワッシャ	19-3
メンテナン斯拉ベル	24-13	ワッシャ	19-6
<モ>		ワッシャ	19-15
モニタスイッチ	12C-21	ワッシャ	19-19
モニタスイッチ	12D-20	ワッシャ	19-25
<ラ>		ワッシャ	19-27
ライトプラグラベル	25-17-1	ワッシャ	19-33
ラチェット	7-5	ワッシャ	19-44
ラバーシート 12-25-5	15-36	ワッシャ	20-34
ラバーシート 17-29-5	15-37	ワッシャ	22-4
ラバーシート ウォータストップバルブ	15-24	ワッシャ	22-14
ラバーシート バッテリ t=3.0	22-53	ワッシャ	22-31
ラバーバルブ ディスチャージバルブ	20-23	ワッシャ	22-39
ラバーホース	26-29	ワッシャ	26-27
ラバーボール 20	15-35	ワッシャ 13.2-21.8-2	3-14
ラバーホルダ ディスチャージ	20-25	ワッシャ 14.2-25-2.5	4-9
ラバーマウント 11.8-14-1.5	5-26	ワッシャ 14.5-24-1	14-25
ラバーマウント 11.8-14-1.5	8-19	ワッシャ 19-34-3	8-5
ラバーマウント 11.8-14-1.5	9-37	ワッシャ 4.3-16-1.5	22-57
ラバーマウント 8.5-12-2	25-9	ワッシャ 5.2-15.5-1.5	15-25
ラバーマウント 8.5-14-2.5	6-23	ワッシャ 5.2-24-3	15-26
ラベル	12B-12	ワッシャ 5.3-12-1	5-4
ラベル	12B-13	ワッシャ 5.5-14-1.2	25-10
ラベル	25-18	ワッシャ 6.5-19-3.2	4-8
ラベル	26-6-1	ワッシャ 6.5-21-1	5-42
ラベル	26-7	ワッシャ 6.5-21-1	6-21
ランプアッシ	23-6	ワッシャ 6-16-1.5	5-27
ランプアッシ	23-12	ワッシャ 6-16-1.5	5-40
<リ>		ワッシャ 6-16-1.5	7-18
リードワイヤバンド 100	8-31	ワッシャ 6-16-1.5	8-17
リール	7-4	ワッシャ 6-16-1.5	8-20
リコイルスタータアッシ	7-1	ワッシャ 6-16-1.5	9-39
リセプタクルアッシ	13-8	ワッシャ 6-16-1.5	19-41
リセプタクルアッシ	27-32	ワッシャ 6-22-1.6	18-40
リセプタクルコンプリート	27-31	ワッシャ 6-22-1.6	26-13
リターンズプリング	7-7	ワッシャ ウォームホイール 8.5-14-1	12A-20
リターンズプリング	7-8	ワッシャ スロットル	12A-16
リテーナ	3-26	ワッシャ スロットル	12D-10
リテーナ	3-54	ワッシャスペーサ 8.5-20-2	12A-9
リテーナ	3-58		
リテーナ	20-11		
リリースバルブ 1/4	10-3		
リングナット	15-41		

INDEX

<A>		
ADAPTER.....	15-44	
ADAPTER.....	22-42	
ADAPTER.....	27-22	
ADJUSTING BOLT.....	12A-26	
ADJUSTING BOLT.....	12C-19	
ADJUSTING LABEL.....	19-28	
ADJUSTING NUT.....	3-8	
ADJUSTING PLATE.....	12A-13	
ADJUSTING PLATE.....	12D-4	
ADJUSTING SCREW.....	3-7	
ADJUSTING SCREW 5-P0.8.....	12A-14	
ADJUSTING SCREW 5-P0.8.....	12D-5	
ADJUSTING SCREW M6-16.....	27-16	
AIR FILTER.....	5-54	
ALTERNATOR ASSY.....	8-2	
ANODE.....	1-22	
ANODE PLUG.....	1-21	
ANODE PLUG ASSY.....	1-20	
ANODE PLUG KIT.....	1-19	
ANTI-FREEZE KIT.....	27-21	
AUTO BATTERY CHARGER 100V.....	27-2-1	
		
BALL 5/16.....	20-20	
BALL 5/16.....	22-18	
BALL BEARING 12-28-8 6001.....	18-6	
BALL BEARING 6001.....	19-11	
BALL BEARING 6305.....	16-9	
BALL VALVE.....	15-7	
BALL VALVE.....	20-4	
BALL VALVE.....	27-24	
BALL VALVE 1/4.....	15-5	
BALL VALVE 1/4.....	20-16	
BALL VALVE 1/4.....	22-40	
BALL VALVE ASSY.....	20-2-1	
BAND 104.....	8-25	
BAND 104.....	8-32	
BAND 104.....	12C-24	
BAND 104.....	13-5	
BAND 104.....	23-28	
BAND 200.....	14-11	
BAND 200.....	15-19	
BAND 200.....	18-24	
BAND 202.....	8-26	
BATTERY (PC20AL-B5).....	13-1-1	
BATTERY CABLE L=160.....	13-6	
BATTERY CABLE L=420.....	13-2	
BEARING HOUSING.....	16-11	
BELT.....	12B-14	
BELT GUIDE.....	4-3	
BELT GUIDE.....	19-7	
BELT GUIDE.....	19-10	
BELT LA-26.....	18-20	
BEVEL GEAR NUT SOCKET.....	28-8	
BOLT.....	1-5	
BOLT.....	1-11	
BOLT.....	1-18	
BOLT.....	1-23	
BOLT.....	1-25	
BOLT.....	3-11	
BOLT.....	3-21	
BOLT.....	3-35	
BOLT.....	3-38	
BOLT.....	3-43	
BOLT.....	5-18	
BOLT.....	5-19	
BOLT.....	5-25	
BOLT.....	5-29	
BOLT.....	5-32	
BOLT.....	5-35	
BOLT.....	5-41	
BOLT.....	5-48	
BOLT.....	5-51	
BOLT.....	5-59	
BOLT.....	6-25	
BOLT.....	6-32	
BOLT.....	6-51	
BOLT.....	6-55	
BOLT.....	7-16	
BOLT.....	8-11	
BOLT.....	8-14	
BOLT.....	8-16	
BOLT.....	8-22	
BOLT.....	8-29	
BOLT.....	9-7	
BOLT.....	9-19	
BOLT.....	9-22	
BOLT.....	9-25	
BOLT.....	9-30	
BOLT.....	9-32	
BOLT.....	9-40	
BOLT.....	9-42	
BOLT.....	9-46	
BOLT.....	10-7	
BOLT.....	10-9	
BOLT.....	10-12	
BOLT.....	10-13	
BOLT.....	11-12	
BOLT.....	12A-6	
BOLT.....	12B-9	
BOLT.....	12C-13	
BOLT.....	12C-17	
BOLT.....	14-5	
BOLT.....	14-15	
BOLT.....	14-16	
BOLT.....	14-36	
BOLT.....	14-37	
BOLT.....	15-12	
BOLT.....	15-17	
BOLT.....	15-33	
BOLT.....	15-46	
BOLT.....	16-16	
BOLT.....	17-11	
BOLT.....	18-3	
BOLT.....	18-10	
BOLT.....	18-11	
BOLT.....	18-26	
BOLT.....	18-34	
BOLT.....	18-35	
BOLT.....	18-39	
BOLT.....	19-13	
BOLT.....	19-16	
BOLT.....	19-18	
BOLT.....	19-30	
BOLT.....	19-31	
BOLT.....	19-32	
BOLT.....	19-36	
BOLT.....	19-42	
BOLT.....	19-43	
BOLT.....	20-12	
BOLT.....	20-26	
BOLT.....	20-30	
BOLT.....	20-33	
BOLT.....	22-6	
BOLT.....	22-11-1	
BOLT.....	22-11-2	
BOLT.....	22-12	
BOLT.....	22-20	
BOLT.....	22-28	
BOLT.....	22-35	
BOLT.....	22-50	
BOLT.....	22-52	
BOLT.....	23-3	
BOLT.....	23-18	
BOLT.....	23-20	
BOLT.....	25-4	
BOLT.....	25-7	
BOLT.....	25-11	
BOLT.....	25-15	
BOLT.....	25-16	
BOLT.....	26-25	
BOLT.....	27-28	
BOLT.....	27-29	
BOLT 5-10.....	5-3	
BOLT 8-90.....	1-4	
BOTTOM COWL.....	25-1a	
BOTTOM COWL COMPLETE.....	25-1	
BRACKET.....	9-31	
BRACKET.....	10-6	
BRACKET.....	12B-4	
BRACKET.....	12C-2	
BRACKET.....	12C-3	
BRACKET.....	12C-11	
BRACKET.....	12D-7	
BRACKET.....	13-11	
BRACKET.....	14-14	
BRACKET.....	18-31	
BRACKET.....	19-20	
BRACKET.....	19-22	
BRACKET.....	22-44	
BRACKET.....	26-24	
BRACKET.....	27-30	
"BRACKET, COWL".....	25-14	
BRASS BALL 5/8.....	15-34	
BREATHING CHAMBER COVER.....	3-45	
BREATHING HOSE.....	3-50	
BRUSH HOLDER ASSY.....	9-11	
BULB 12V-55W.....	27-11	
BUSH 8.4-10-19.5.....	12A-12	
BUSH 8.4-10-19.5.....	12D-3	
BUSHING 1.....	9-13	
BUSHING 2.....	9-14	
BUSSING 8.2-18-5.....	12A-22	
<C>		
CAMSHAFT ASSY.....	3-4	
CAP.....	5-9	
CAP.....	13-7	
CAP.....	13-10	
CAP.....	15-29	
CAP.....	27-33	
CAP (B).....	12A-5a-1	
CAP (Y).....	12A-5a-2	
CAP (Y).....	12C-8a	
CAP 20P.....	12B-6	
CAP ASSY.....	26-9	
CARRYING HANDLE.....	22-21	
CAUTION DECAL (B).....	7-20	
CHAIN.....	17-3	
CHECK VALVE CASE ASSY.....	15-32	
CLAMP.....	22-5	
CLAMP 21/32.....	6-47	
CLAMP 6.5-47.5P.....	5-20	
CLAMP 6.5-47.5P.....	6-52	
CLAMP 6.5-47.5P.....	8-12	
CLAMP 6.5-47.5P.....	8-30	
CLAMP 6.5-47.5P.....	14-33	
CLAMP 6.5-67P.....	8-13	
CLAMP 6.5-67P.....	14-34	
CLAMP 6.5-67P.....	14-35	
CLAMP 6.5-67P.....	26-23	
CLAMP 6.5-87P.....	3-44	
CLAMP 6.5-87P.....	6-26	
CLAMP 6.5-87P.....	12D-16	
CLAMP L=175.....	22-55	
CLAMP ϕ 16.8.....	6-45	
CLAMP ϕ 18.5.....	10-21	
CLIP.....	6-6	
CLIP ϕ 11.3.....	26-18	
CLIP ϕ 11.3.....	26-30	
CLIP ϕ 12.5.....	26-19	
CLIP ϕ 13.5.....	6-46	
CLIP ϕ 15.5.....	3-51	
CLIP ϕ 15.5.....	14-32	
CLIP ϕ 7.....	5-23	
CLIP ϕ 9.4.....	6-58	
CLIP ϕ 9.4.....	6-66	
CLIP ϕ 9.4.....	22-46	
CLIP ϕ 9.4.....	26-22	
COIL BRACKET.....	8-7	
COLLAR 13.1-15.9-22.5.....	3-15	
COLLAR 6.1-9-7.4.....	26-15	
COLLAR 6.2-9-10.7.....	25-8	
COLLAR 6.2-9-7.4.....	5-28	
COLLAR 6.2-9-7.4.....	8-21	
COLLAR 6.2-9-7.4.....	9-38	
COLLAR 6.2-9-9.3.....	5-39	
COLLAR 6-8-6.....	12D-15	
COLLAR 6-8-6.....	25-16a	
COLLER 6-8-4.5.....	19-17	
COLLER 8.3-17.3-4.5.....	19-4	
CONNECTING ROD ASSY.....	2-5	
CONNECTING ROD BOLT.....	2-6	
CONNECTOR.....	22-17	
CONNECTOR ASSY.....	12A-24	
CONNECTOR ASSY.....	12B-3	
CONTROL PANEL.....	12C-1-1	
CONTROL PANEL.....	12C-1-2	
CONTROL PANEL ASSY.....	12A-1-1	
CONTROL PANEL ASSY.....	12B-1-1	
CONTROL PANEL ASSY.....	12B-1-2	
CORD HOLDER.....	9-41	
COTTER.....	3-27	
COTTER.....	3-55	
COTTER.....	3-59	
COUPLING(AL) ϕ 65.....	27-6	
COVER.....	12B-15	
COVER.....	12C-10	
COVER.....	15-4	
COVER.....	15-30	
COVER.....	27-8-1	
COVER BELT.....	19-37	
COWL LATCH ASSY.....	25-5	
COWL LATCH PLATE.....	24-5	
CRANKSHAFT ASSY.....	2-1	
CRANKSHAFT HOLDER.....	28-9	
C-RING d=28.....	18-7	
CUP.....	6-60	
CUP.....	15-40	
CUP ASSY.....	15-39	
CUP ASSY.....	17-6	
CYL BLOCK & CRANKCASE ASSY.....	1-1	
CYLINDER HEAD ASSY.....	3-2	
CYLINDER HEAD BOLT 8-60.....	3-33	

CYLINDER HEAD COMPLETE.....	3-1
CYLINDER HEAD COVER ASSY.....	3-41
CYLINDER HEAD COVER GASKET.....	3-42
CYLINDER HEAD GASKET.....	3-32
<D>	
DAMPER.....	9-24
DAMPER.....	22-29
DAMPER.....	22-37
DAMPER RUBBER.....	22-7
DANPER RUBBER.....	22-2
DIAGNOSTIC TOOL KIT.....	28-11
DIAPHRAGM.....	15-21
DISCHARGE BALL VALVE ASSY.....	20-1-1
DISCHARGE VALVE.....	20-24
DOWEL PIN 6-12.....	1-2
DOWEL PIN 6-12.....	3-34
DOWEL PIN 6-12.....	5-2
DOWEL PIN 6-12.....	14-4
DRAIN BOLT 14-14.....	14-24
DRAIN LABEL.....	22-8-1
DRAIN SCREW.....	6-9
DRIVE PULLEY.....	4-1
DRIVE PULLEY.....	19-35
DRIVEN PULLEY.....	4-6
<E>	
ECU ASSY.....	8-15
ECU BRACKET ASSY.....	8-18
ECU CORD ASSY.....	8-24
ELBOW.....	14-22
ENGINE BASEMENT ASSY.....	14-1
ENGINE BASEMENT BRACKET.....	22-32
ENGINE BASEMENT BRACKET.....	22-47
ENGINE BASEMENT GASKET.....	14-3
ENGINE SHORT BLOCK.....	27-35
E-RING d=10.....	7-6
E-RING d=8.....	20-40-1
E-RING d=8.....	22-26
EXHAUST VALVE.....	3-29
EXHAUST VALVE.....	3-57
EXHAUST VALVE KIT.....	3-56
EXHAUST VALVE STEM SEAL.....	3-19
<F>	
FILTER.....	6-62
FILTER (INLET).....	6-14
FLANGE.....	20-7-1
FLANGE.....	20-29
FLOAT.....	6-4
FLOAT ARM PIN.....	6-5
FLOAT VALVE ASSY.....	6-8
FLYWHEEL ASSY.....	8-1
FLYWHEEL PULLER KIT.....	28-3
FRAME.....	22-1
FRAME BRACKET.....	22-27
FRAME BRACKET.....	22-36
FRICTION MEASURING TOOL.....	28-6
FRICTION PLATE.....	7-9
FRICTION SPRING.....	7-14
FRONT MARK.....	24-10-1
FRONT MARK.....	24-10-2
FRONT MARK.....	24-10-4
FRONT MARK.....	24-10-5
FRONT MARK.....	24-10-6
FUEL & EXHAUST CAUTION LABEL.....	24-11
FUEL CONNECTOR.....	26-16
FUEL CONNECTOR (MALE).....	26-26
FUEL COOLER ASSY.....	6-28
FUEL FEED PUMP ASSY.....	6-13
FUEL FILTER ASSY.....	6-59
FUEL FILTER BAND.....	6-50
FUEL FILTER RUBBER MOUNT.....	6-36
FUEL GAUGE.....	26-2
FUEL HOSE.....	5-36
FUEL HOSE.....	5-60
FUEL INJECTOR ASSY.....	5-12
FUEL PUMP ASSY.....	6-53
FUEL RAIL ASSY.....	5-5
FUEL REGULATOR.....	6-15
FUEL TANK ASSY.....	26-1-1
FUEL TANK COMPLETE.....	27-19
FUSE.....	12C-8-3
FUSE 15A.....	12A-5-1
FUSE 15A.....	12C-8-1
FUSE 7.5A.....	12A-5-2
FUSE 7.5A.....	12C-8-2
FUSE LABEL.....	12C-25
FUSE LABEL 15A/7.5A.....	12A-7-1
<G>	
GASKET.....	1-24
GASKET.....	5-47
GASKET.....	5-50
GASKET.....	6-34
GASKET.....	10-8
GASKET.....	14-19
GASKET.....	18-27

GASKET 5.2-10-0.8.....	18-4
GASKET 6.2-11-1.....	20-28
GASKET 6.2-11-1.....	23-25
GASKET 6.2-11-1.....	23-27
GASKET 63-82-4.....	27-7
GASKET 73-91-4.....	17-2
GASKET 8.1-15-1.....	3-40
GASKET t=0.03.....	18-9-2
GASKET t=0.06.....	18-9-1
GASKET t=0.3.....	20-8
GAUGE BRACKET ASSY.....	23-21
GAUGE PANEL.....	23-1
GOVERNOR ARM.....	11-7
GOVERNOR LEVER.....	11-11
GOVERNOR SHAFT.....	11-6
GOVERNOR SPRING.....	12A-28
GOVERNOR SPRING.....	12B-2
GOVERNOR WEIGHT ASSY.....	11-1
GRIP.....	22-22
GRIP LEVER.....	19-46
GROMMET.....	5-57
GROMMET.....	6-20
GROMMET.....	12C-15
GROMMET.....	12D-18
GROMMET.....	25-12
GROMMET 10.4-4.....	6-17
GROMMET 13-2.....	12D-13
GROMMET 13-2.....	19-38
GROMMET 13-2.....	23-16
GROMMET 16-5-2.5.....	26-14
GROMMET 17-3.....	25-2
GROMMET 25-5.....	23-23
GROMMET 8-2.5.....	9-44
GUIDE VANE.....	16-5
<H>	
HANDLE.....	20-18
HANDLE BRACKET.....	22-9
HANDLE BRACKET.....	22-10
HANGER.....	1-17
HIGH PRESSURE FUEL FILTER.....	6-35
HIGH TEMPERATURE CAUTION LABEL.....	22-58-1
HOLDER.....	10-11
HOLDER.....	12A-10
HOLDER.....	12D-2
HOLDER.....	16-14
HOLDER.....	18-19
HOLDER.....	20-5
HOLDING PLATE.....	5-10
HOLDING PLATE.....	5-17
HOOK.....	25-3
HOOK.....	27-27
HOOK KIT.....	27-26
HOSE.....	5-22
HOSE.....	6-19
HOSE.....	6-27
HOSE.....	6-48
HOSE.....	6-56
HOSE.....	6-57
HOSE.....	6-65
HOSE.....	10-14
HOSE.....	10-18
HOSE.....	14-10
HOSE.....	14-12
HOSE.....	14-29
HOSE.....	14-31
HOSE.....	22-45
HOSE.....	26-21
HOSE CLAMP ϕ 15.....	6-49
HOSE CLAMP ϕ 15.....	10-19
HOSE CLAMP ϕ 16.....	10-15
HOSE CLAMP ϕ 16.....	14-30
HOSE CLAMP ϕ 27.....	10-17
HOSE CLAMP ϕ 27.....	18-23
HOSE CLAMP ϕ 32.....	14-13
HOSE CLAMP ϕ 32.....	18-29
<I>	
IGNITION COIL W/R-CAP.....	8-27
IMPELLER.....	16-17
INDUCER.....	16-19
INSTRUCTION LABEL.....	24-9-1
INSULATOR.....	5-30
INTAKE ELBOW ASSY.....	18-25
INTAKE MANIFOLD ASSY.....	5-1
INTAKE SILENCER ASSY.....	5-49
INTAKE SILENCER ASSY.....	5-52
INTAKE SILENCER COVER.....	5-53
INTAKE SILENCER GASKET.....	5-55
INTAKE VALVE.....	3-25
INTAKE VALVE.....	3-53
INTAKE VALVE KIT.....	3-52
INTAKE VALVE STEM SEAL.....	3-18
ISC VALVE.....	9-33
<J>	
JOINT.....	5-7

JOINT 1/4.....	22-41
<K>	
KEY 10-3-7-3.....	4-7
KEY 19-7-5.....	8-3
KEY t=4.....	4-2
KEY t=5.....	16-20
KNOB.....	12A-3
KNOB BOLT.....	20-31
<L>	
LABEL.....	12B-12
LABEL.....	12B-13
LABEL.....	26-6-1
LABEL.....	26-7
LABEL 20P.....	25-18
LAMP ASSY LED.....	23-6
LAMP ASSY LED.....	23-12
LEAD WIRE BAND 100.....	8-31
LEVER.....	12D-12
LIGHTING PLUG LABEL.....	25-17-1
LOCK WASHER.....	4-5
LOCKING PLATE ϕ 14.....	16-18
LOW PERMEATION HOSE L=100.....	6-39
LOW PERMEATION HOSE L=140.....	6-38
LOW PERMEATION HOSE L=190.....	6-37
LOW PERMEATION HOSE L=300.....	6-41
LOW PERMEATION HOSE L=340.....	6-40
<M>	
MAINTENANCE LABEL.....	24-13
MAP SENSOR.....	5-21
MAT SENSOR.....	9-43
MECHANICAL SEAL.....	16-7
MOUNT 8.5-14-2.5.....	6-22
MUFFLER.....	10-1
MUFFLER COVER.....	10-5
<N>	
NIPPLE.....	14-7
NIPPLE.....	14-23
NIPPLE 6-3-5-M8.....	3-39
NIPPLE 8.5-5-6-8.....	15-15
NIPPLE 8-6-13.....	5-15
NIPPLE ASSY 5-5-6-8.....	20-42
NIPPLE ϕ 10.....	15-13
NUT.....	4-4
NUT.....	5-34
NUT.....	6-63
NUT.....	7-19
NUT.....	9-18
NUT.....	9-35
NUT.....	12A-15
NUT.....	12A-27
NUT.....	12C-20
NUT.....	12D-6
NUT.....	14-20
NUT.....	16-3
NUT.....	18-16
NUT.....	18-41
NUT.....	19-5
NUT.....	19-8
NUT.....	19-14
NUT.....	19-26
NUT.....	19-47
NUT.....	22-3
NUT.....	22-13
NUT.....	22-30
NUT.....	22-38
NUT 10-P1.25.....	22-43
NUT 10-P1.25.....	26-28
NUT 18-P1.5.....	8-4
NYLON NUT 5-P0.8.....	15-27
NYLON NUT 6-P1.0.....	20-27
NYLON NUT 8-P1.25.....	15-22
<O>	
OIL FILLER CAP.....	3-47
OIL FILLER CAP.....	14-26
OIL FILTER.....	1-7
OIL FILTER BOLT.....	1-3
OIL LABEL.....	14-28
OIL LEVEL GAUGE.....	14-18
OIL PAN ASSY.....	14-17
OIL PRESSURE SW LEAD WIRE ASSY.....	9-2
OIL PRESSURE SWITCH.....	9-1
OIL PUMP ASSY.....	3-20
OIL SEAL 18-35-8.....	3-5
OIL SEAL 25-40-6.....	16-12
OIL SEAL 35-50-8.....	2-4
OIL SEAL 38-50-8.....	2-3
OIL STRAINER ASSY.....	14-9
OPERATION LABEL.....	20-17-1
O-RING.....	5-14
O-RING.....	6-2
O-RING.....	6-10
O-RING.....	6-12
O-RING.....	6-16
O-RING.....	6-61

O-RING.....	9-15
O-RING.....	15-42
O-RING 1.5-7.5.....	11-9
O-RING 1.9-17.8.....	20-19
O-RING 1.9-31.2.....	5-31
O-RING 1.9-4.8.....	5-6
O-RING 1.9-6.8.....	6-30
O-RING 1.9-7.8.....	6-29
O-RING 1.9-9.8.....	5-16
O-RING 2.4-10.8.....	20-6
O-RING 2.4-13.8.....	18-8
O-RING 2-10.....	9-5
O-RING 2-204.5.....	16-2
O-RING 2-70.5.....	15-49
O-RING 2-79.5.....	16-13
O-RING 2-99.5.....	15-11
O-RING 3.1-24.4.....	3-48
O-RING 3.1-24.4.....	14-27
O-RING 3.1-89.4.....	20-9
O-RING 3.2-47.....	15-16
O-RING 3.5-25.7.....	6-54
O-RING 3.6-6.5.....	5-13
O-RING 5.7-84.6.....	20-38-1
O-RING 8.1-59.8.....	20-10
O-RING φ 1.9.....	3-23
<P>.....	
PANEL BRACKET.....	23-2
PANEL BRACKET.....	23-19
PANEL SEAT.....	12C-5-1
PANEL SEAT.....	12C-5-2
PICK-UP ELBOW ASSY.....	26-4
PIN 5-5.....	16-10
PIN d=8.....	22-25
PINION ASSY.....	9-9
PIPE.....	15-18
PIPE.....	18-30
PIPE ASSY.....	17-12
PIPE ASSY.....	17-13
PIPE ASSY.....	23-24-1
PIPE ASSY.....	23-24-2
PIPE ASSY.....	23-26-1
PIPE ASSY.....	23-26-2
PIPE JOINT.....	6-42
PISTON.....	2-11
PISTON PIN.....	2-12
PISTON PIN CLIP.....	2-13
PISTON REPAIR KIT.....	2-10
PISTON RING.....	2-7
PISTON RING.....	2-8
PISTON RING-OIL.....	2-9
PISTON SLIDER.....	28-7
PLAIN SHAFT BEARING.....	2-2-1
PLAIN SHAFT BEARING.....	2-2-2
PLATE.....	3-37
PLATE.....	5-24
PLATE.....	6-33
PLATE.....	9-36
PLATE.....	12A-2
PLATE.....	20-13
PLATE.....	24-6
PLUG.....	27-12
PLUG 25.4-29-9.9.....	22-15
PLUG CAP W/RESISTANCE.....	8-28
PLUNGER ASSY.....	14-8
POT KIT.....	27-25
POTENTIOMETER ASSY.....	12C-22
POTENTIOMETER BRACKET.....	12C-12
POTENTIOMETER BRACKET.....	12D-9
PRE-COATED BOLT 6-20.....	4-10
PRE-COATED BOLT 6-20.....	7-17
PRE-COATED BOLT 6-25.....	8-6
PRE-COATED BOLT 6-30.....	8-8
PRESSURE GAUGE.....	23-5-1
PRESSURE GAUGE ASSY.....	23-4-1
PRESSURE SWITCH.....	15-3
PRIMER BULB ASSY.....	27-20
PROTECTOR φ 18-130.....	6-44
PROTECTOR φ 18-240.....	6-43
PROTECTOR φ 8-22.....	8-23
PULLER.....	28-1
PULLER.....	28-2
PULLEY SHAFT.....	19-2
PULSAR COIL #1.....	8-9
PULSAR COIL #2.....	8-10
PUMP CASE ASSY.....	15-1
PUMP COVER.....	16-1
PUMP SHAFT.....	16-8
PUMPING PLATE.....	27-5
<R>.....	
RATCHET.....	7-5
RECEPTACLE ASSY.....	13-8
RECEPTACLE ASSY.....	27-32
RECEPTACLE COMPLETE.....	27-31
RECOIL STARTER ASSY.....	7-1

RECTIFIER COMPLETE.....	9-6
REEL.....	7-4
RELEASE VALVE 1/4.....	10-3
RETAINER.....	3-26
RETAINER.....	3-54
RETAINER.....	3-58
RETAINER.....	20-11
RETURN SPRING.....	7-7
RETURN SPRING.....	7-8
RING NUT.....	15-41
ROCKER ARM.....	3-6
ROCKER ARM SHAFT.....	3-9
ROCKER ARM SHAFT.....	3-10
ROCKER SHAFT SPRING L=30.....	3-12
ROCKER SHAFT SPRING L=50.....	3-13
ROD.....	11-17
ROD.....	15-9
ROD.....	19-34
ROD SNAP 3.5-2.....	15-6
ROD SNAP 3.5-2.....	15-8
ROD SNAP 5-3.....	19-9
ROD SNAP 5-3.....	19-23
ROPE ANCHOR.....	7-13
ROTARY SOLENOID.....	19-21
ROTOR SHAFT ASSY.....	18-12
RUBBER BALL 20.....	15-35
RUBBER HOLDER.....	20-25
RUBBER HOSE.....	10-16
RUBBER HOSE.....	26-17
RUBBER HOSE.....	26-29
RUBBER MOUNT 11.8-14-1.5.....	5-26
RUBBER MOUNT 11.8-14-1.5.....	8-19
RUBBER MOUNT 11.8-14-1.5.....	9-37
RUBBER MOUNT 8.5-12-2.....	25-9
RUBBER MOUNT 8.5-14-2.5.....	6-23
RUBBER SEAT.....	15-24
RUBBER SEAT 12-25-5.....	15-36
RUBBER SEAT 17-29-5.....	15-37
RUBBER SEAT t=3.0.....	22-53
RUBBER VALVE.....	20-23
<S>.....	
SCREW.....	3-46
SCREW.....	5-11
SCREW.....	5-44
SCREW.....	5-45
SCREW.....	6-3
SCREW.....	6-7
SCREW.....	6-18
SCREW.....	6-31
SCREW.....	9-12
SCREW.....	11-8
SCREW.....	11-16
SCREW.....	12A-11
SCREW.....	12B-7
SCREW.....	12C-4
SCREW.....	12C-14
SCREW.....	12D-19
SCREW.....	13-9
SCREW.....	15-31
SCREW.....	16-6
SCREW.....	16-15
SCREW.....	19-24
SCREW.....	20-15
SCREW.....	22-24
SCREW.....	23-8
SCREW.....	23-14
SCREW.....	24-7
SCREW.....	26-12
SCREW.....	27-34
SCREW 5-10.....	26-3
SEAL RUBBER.....	12A-4
SEAL RUBBER.....	12C-6
SEAL RUBBER.....	12C-7
SEAL RUBBER.....	23-9
SEAL RUBBER.....	23-15
SEAL RUBBER.....	24-3
SEAL RUBBER L=50.....	23-22
SEARCH LIGHT.....	27-10
SENSOR.....	12B-11
SENSOR ASSY.....	26-5
SHAFT.....	22-16
SHIM t=0.5.....	11-15
SIDE COWL.....	25-13
SIDE PLATE.....	18-14
SLIDER.....	11-3
SNAP PIN.....	19-48
SNAP PIN d=5.....	11-19
SNAP PIN d=6.....	12A-25
SNAP PIN d=6.....	12D-17
SNAP PIN d=8.....	11-10
SNAP PIN d=8.....	12A-21
SPACER.....	12D-11
SPACER.....	18-32
SPACER.....	19-12

SPACER.....	19-39
SPACER 12.2-18-0.5.....	18-38
SPACER 6.2-10-4.3.....	18-37
SPACER 6.2-9-15.7.....	6-24
SPACER 6.2-9-15.7.....	25-6
SPACER 6-8-7.....	19-40
SPACER 6-8-7.....	23-17
SPARK PLUG DECAL (DCPR6E) DCPR6E.....	7-21
SPARK PLUG(DCPR6E).....	3-49
SPINDLE.....	15-20
SPIRAL TUBE L=200.....	26-20
SPRING.....	12A-17
SPRING.....	12A-23
SPRING.....	15-43
SPRING.....	20-21
SPRING.....	20-32
SPRING.....	22-19
SPRING PIN.....	11-2
SPRING PIN TOOL A.....	28-4
SPRING PIN TOOL B.....	28-5
SPRING WASHER.....	9-17
SPRING WASHER.....	9-20
SPRING WASHER.....	11-13
SPRING WASHER.....	12C-18
SPRING WASHER.....	12D-21
SPRING WASHER.....	18-17
SPRING WASHER.....	20-35
STARTER CABLE L=270.....	9-27
STARTER CABLE L=660.....	13-3
STARTER CABLE TAG.....	13-12
STARTER CASE.....	7-2
STARTER HANDLE.....	7-12
STARTER MOTOR ASSY.....	9-8
STARTER MOTOR BAND.....	9-23
STARTER PULLEY.....	7-15
STARTER ROPE φ 5-1800.....	7-11
STARTER SEAL.....	24-4
STARTER SOLENOID.....	9-45
STARTER SPRING.....	7-3
STAY.....	5-58
STOP VALVE CASE.....	15-14
STOPPER.....	11-14
STOPPER.....	20-36
STOPPER.....	22-23
STOPPER BOLT.....	20-14
STOPPER PIN.....	20-39-1
STRAINER CASE ASSY.....	17-4
STRAINER L=87.....	15-38
STRAINER L=87.....	27-36
STRAINER L=99.....	17-5
STUD.....	3-3
STUD.....	14-2
STUD BOLT.....	12D-8
STUD BOLT 8-25.....	15-2
SUCTION ADAPTER ASSY.....	15-10-1
SUCTION CAP φ 75.....	17-1
SUCTION LABEL.....	26-8-1
SUCTION STRAINER φ 75.....	27-9-2
SUPPORTER.....	22-54
SWITCH.....	12C-21
SWITCH.....	12D-20
<T>.....	
TANK FILLER CAP GASKET.....	26-10
TAPPING SCREW.....	7-10
TAPPING SCREW 5-16.....	5-56
TENSION ARM.....	18-36
TENSION PULLEY.....	19-1
TERMINAL CAP.....	12C-23
TERMINAL CAP 13-13-28.....	9-26
TERMINAL CAP 13-13-28.....	13-4
TERMINAL CAP 8-13-28.....	9-28
TERMINAL CAP 8-18-28.....	9-29
TERMINAL HOLDER.....	6-11
TEST MODE CONNECTOR.....	28-10
THERMOSTAT.....	1-8
THERMOSTAT CAP.....	1-9
THERMOSTAT CAP GASKET.....	1-10
THROTTLE BODY ASSY.....	5-37
THROTTLE CAM.....	5-38
THROTTLE DIAL.....	12A-8
THROTTLE DIAL.....	12D-1
THROTTLE LEVER.....	5-43
THROTTLE LEVER.....	12C-16
THROTTLE MOTOR ASSY.....	12C-9
THRUST BEARING.....	11-5
THRUST WASHER.....	11-4
TIMING BELT.....	4-11
TOHATSU MARK.....	24-8
TOOL BOX.....	27-23
TOOL KIT.....	27-1
TOP COWL ASSY.....	24-1
TOP COWL SEAL.....	24-2
TRIPOD.....	27-15

<V>	
VACUUM GAUGE	23-11-1
VACUUM GAUGE ASSY.....	23-10-1
VACUUM PIPE	18-28
VACUUM PUMP ASSY.....	18-1
VACUUM PUMP BRACKET	19-29
VACUUM PUMP CASE.....	18-2
VACUUM PUMP COVER	18-5
VACUUM PUMP REPAIR KIT	18-43
VACUUM PUMP WIRE.....	19-45
VALVE ASSY	20-22
VALVE ASSY (PRESSURE CHECK)	5-8
VALVE BODY	20-3
VALVE SPRING L=35	3-16
VALVE SPRING SEAT	3-17
VANE.....	18-13
VAPOR SEPARATOR ASSY	6-1
VINYL PIPE	10-20
VINYL PIPE	18-21
VINYL PIPE	18-22
VINYL PIPE	27-4
V-PULLEY $\varnothing 99$	18-15
<W>	
WASHER	1-6
WASHER	3-22
WASHER	3-36
WASHER	5-33
WASHER	5-46
WASHER	6-64
WASHER	9-10
WASHER	9-16
WASHER	9-21
WASHER	9-34
WASHER	10-10
WASHER	11-18
WASHER	12A-16
WASHER	12B-8
WASHER	12B-10
WASHER	12D-10
WASHER	12D-14
WASHER	14-6
WASHER	14-21
WASHER	15-23
WASHER	15-28
WASHER	16-4
WASHER	18-18
WASHER	18-33
WASHER	18-42
WASHER	19-3
WASHER	19-6
WASHER	19-15
WASHER	19-19
WASHER	19-25
WASHER	19-27
WASHER	19-33
WASHER	19-44
WASHER	20-34
WASHER	22-4
WASHER	22-14
WASHER	22-31
WASHER	22-39
WASHER	26-27
WASHER 13.2-21.8-2.....	3-14
WASHER 14.2-25-2.5.....	4-9
WASHER 14.5-24-1.....	14-25
WASHER 19-34-3	8-5
WASHER 4.3-16-1.5	22-57
WASHER 5.2-15.5-1.5	15-25
WASHER 5.2-24-3.....	15-26
WASHER 5.3-12-1	5-4
WASHER 5.5-14-1.2	25-10
WASHER 6.5-19-3.2	4-8
WASHER 6.5-21-1	5-42
WASHER 6.5-21-1	6-21
WASHER 6-16-1.5.....	5-27
WASHER 6-16-1.5.....	5-40
WASHER 6-16-1.5.....	7-18
WASHER 6-16-1.5.....	8-17
WASHER 6-16-1.5.....	8-20
WASHER 6-16-1.5.....	9-39
WASHER 6-16-1.5.....	19-41
WASHER 6-22-1.6.....	18-40
WASHER 6-22-1.6.....	26-13
WASHER 8.5-14-1.....	12A-20
WASHER SPACER 8.5-20-2.....	12A-9
WATER TEMPERATURE SENSOR.....	9-4
WING NUT 4-P0.7.....	22-56
WIRE BRACKET	22-51
WIRE HARNESS	12B-5
WORM GEAR	12A-18
WORM WHEEL.....	12A-19

INDEX (Parts Number)

121-07112-0	11-5	1E0-34091-0	12A-5a-1	1K1-30610-0	15-32	1K1-70155-1	26-4
121-30142-0	27-7	1E0-34093-0	12A-5a-2	1K1-31011-0	14-22	1K1-71100-1	14-17
126-31121-2	19-1	1E0-34093-0	12C-8a	1K1-31122-0	19-2	1K1-71102-0	14-19
126-39100-0	28-1	1E0-34147-0	14-11	1K1-31127-0	19-22	1K1-72100-1	27-1
126-39105-0	28-4	1E0-34147-0	15-19	1K1-31133-0	18-37	1K1-72211-0	28-3
126-39106-0	28-5	1E0-34147-0	18-24	1K1-31136-0	18-36	1K1-72920-1	28-11
151-07003-0	16-12	1E0-35018-0	26-2	1K1-31141-0	19-7	1K1-72931-0	28-10
151-07101-0	16-10	1E0-37101-0	22-9	1K1-31152-0	19-34	1K1887100-8	27-35
151-07102-1	11-7	1E0-37109-0	22-15	1K1-31181-0	19-10	1K9-31133-0	18-38
151-07141-0	12A-26	1E0-37110-1	22-21	1K1-31182-0	18-32	1K9-35017-0	26-3
151-07141-0	12C-19	1E0-38115-1	20-17-1	1K1-31185-0	19-4	1K9-37101-0	22-10
151-30101-0	15-36	1E0-39119-0	28-6	1K1-31189-0	19-12	1N3-35003-1	26-7
151-30141-1	17-1	1E2-09009-0	26-20	1K1-31197-1	22-51	1N3-36071-0	25-1a
151-30142-0	17-2	1E2-30084-0	15-49	1K1-31198-0	19-45	1N3-36233-0	25-1
151-30143-0	17-3	1F1-36003-0	22-53	1K1-31199-0	19-16	1P3-38178-1	24-10-2
151-31021-0	18-8	1F1-36006-0	22-54	1K1-31215-0	25-12	1P3-39020-0	27-10
151-31201-0	10-21	1F1-38056-1	25-18	1K1-31240-0	18-28	1P6-35023-0	26-10
151-32053-0	18-40	1F9-30197-0	12B-15	1K1-31260-0	18-20	1R3-70172-1	27-19
151-32053-0	26-13	1F9-30198-0	12B-14	1K1-31304-0	18-19	1T5-01762-0	12D-11
151-32071-0	20-38-1	1H1-34136-0	13-7	1K1-31310-0	27-25	1T5-07143-0	12B-2
151-32091-0	20-39-1	1H1-38136-0	24-13	1K1-31371-0	18-31	1T5-07410-0	12D-1
151-33159-0	20-28	1H2-37080-0	27-27	1K1-31421-0	19-20	1T5-07413-1	12D-7
151-33159-0	23-25	1H6-07499-0	23-22	1K1-31425-0	19-29	1T5-07414-0	12D-9
151-33159-0	23-27	1K1-01030-0	1-8	1K1-31542-0	15-39	1T5-07415-0	12D-8
151-36005-0	22-56	1K1-01173-0	20-42	1K1-31542-0	17-6	1T5-07416-0	12D-18
151-37102-0	22-16	1K1-01300-1	14-1	1K1-31546-0	15-40	1T5-07417-0	12D-12
151-37121-1	22-23	1K1-01303-0	14-3	1K1-31550-1	18-25	1T5-07460-0	12C-22
151-37122-0	22-25	1K1-01615-0	14-7	1K1-31565-1	27-21	1T5-07506-0	12C-12
151-37151-0	22-2	1K1-01615-0	14-23	1K1-32025-0	20-36	1T5-07508-1	12C-11
151-39022-0	27-15	1K1-01639-1	6-49	1K1-33002-0	24-3	1T5-07509-0	12C-9
151-39045-1	27-5	1K1-01639-1	10-19	1K1-33016-0	12A-4	1T5-07511-0	12C-16
151-39051-1	27-6	1K1-01810-0	14-31	1K1-33030-0	23-21	1T5-07513-0	12C-15
151-39101-0	28-2	1K1-02321-0	10-8	1K1-33031-1	23-1	1T5-33001-0	12C-7
152-30151-0	27-9-2	1K1-02325-0	10-6	1K1-33032-1	23-19	1T5-33004-0	12C-1-1
159-30616-2	15-37	1K1-02329-0	10-11	1K1-33035-0	23-2	1T5-33012-0	12C-2
159-30621-1	15-29	1K1-02342-0	10-5	1K1-33105-3	23-4-1	1T5-33013-0	12C-3
159-30623-0	15-30	1K1-02366-1	10-1	1K1-33107-3	23-10-1	1T5-33016-0	12C-6
159-30631-0	15-21	1K1-02375-1	27-24	1K1-33110-1	23-5-1	1T5-33170-1	23-6
159-30636-0	15-24	1K1-05090-1	7-1	1K1-33120-1	23-11-1	1T5-33170-1	23-12
159-30638-0	15-26	1K1-05905-2	19-35	1K1-33132-0	23-9	1T5-33500-6	12B-1-1
159-39001-1	27-23	1K1-05918-0	19-40	1K1-33132-0	23-15	1T5-34000-0	27-32
161-31039-1	18-9-2	1K1-05918-0	23-17	1K1-33140-0	23-24-1	1T5-34007-0	27-31
172-36008-0	12D-13	1K1-06303-0	19-17	1K1-33142-0	23-26-1	1T5-34304-1	12C-5-1
172-36008-0	19-38	1K1-06308-1	19-37	1K1-33500-1	12A-1-1	1T5-34360-0	12D-20
172-36008-0	23-16	1K1-06310-1	13-1-1	1K1-34000-0	13-8	1T5-34460-0	12B-3
174-34011-1	12A-3	1K1-06401-4	8-15	1K1-34002-0	13-10	1T5-34465-0	12B-4
174-34012-1	12A-2	1K1-06581-0	19-21	1K1-34002-0	27-33	1T5-38016-1	12C-25
174-35012-0	12D-15	1K1-07004-0	16-14	1K1-34004-0	13-11	1T5-38178-1	24-10-4
174-35012-0	25-16a	1K1-07018-0	14-18	1K1-34008-0	27-12	1T5-76145-0	12C-23
174-35064-0	12A-9	1K1-07031-1	16-11	1K1-34101-0	13-2	1T7-34360-0	12C-21
175-63012-1	22-22	1K1-07032-0	16-13	1K1-34102-0	13-3	1T7-38178-1	24-10-5
176-32545-0	20-6	1K1-07100-0	11-1	1K1-34125-0	13-6	1T8-65307-0	19-48
178-30041-0	16-18	1K1-07103-0	11-3	1K1-34350-0	26-5	1U0-33004-0	12C-1-2
178-37103-0	22-17	1K1-07111-0	11-4	1K1-35000-3	26-1-1	1U0-33140-0	23-24-2
180-07421-0	12A-13	1K1-07117-0	11-14	1K1-35003-1	26-6-1	1U0-33142-0	23-26-2
180-07421-0	12D-4	1K1-07118-0	11-15	1K1-35020-1	26-9	1U0-33500-7	12B-1-2
180-07422-0	12A-14	1K1-07121-0	11-6	1K1-35051-0	22-7	1U0-34304-1	12C-5-2
180-07422-0	12D-5	1K1-07122-0	11-9	1K1-35222-1	26-24	1U0-34470-0	12B-11
180-07424-0	12A-10	1K1-07131-0	11-11	1K1-36043-0	25-14	1U0-34475-0	12B-12
180-07424-0	12D-2	1K1-07132-0	11-17	1K1-36044-0	25-3	1U0-34476-0	12B-13
180-07425-1	12A-12	1K1-07143-0	12A-28	1K1-36046-0	24-5	1U0-38178-1	24-10-6
180-07425-1	12D-3	1K1-07430-0	12A-24	1K1-36047-0	24-6	1V3-31541-0	27-36
180-07431-0	12A-18	1K1-07457-0	12A-23	1K1-36073-0	25-13	301-66112-0	22-19
180-07433-0	12A-16	1K1-07511-0	5-43	1K1-36089-0	25-2	307-67005-0	26-14
180-07433-0	12D-10	1K1-10045-1	4-11	1K1-36215-2	24-1	309-00131-0	4-7
180-07434-0	12A-17	1K1-10062-1	4-6	1K1-37005-0	22-1	332-60006-1	3-40
180-07436-1	12A-19	1K1-10067-0	4-9	1K1-37064-1	22-27	332-70261-0	26-28
180-07437-0	12A-20	1K1-10166-0	3-39	1K1-37067-1	22-36	332-83725-0	25-10
181-33182-1	26-19	1K1-10205-0	8-24	1K1-37068-1	22-32	334-00131-0	8-3
185-34461-1	12B-5	1K1-30000-1	15-1	1K1-37069-1	22-47	336-76091-0	8-31
185-34462-0	12B-6	1K1-30001-0	15-5	1K1-37081-0	27-26	338-01133-0	5-23
1A6-02374-1	10-17	1K1-30005-0	16-5	1K1-37085-0	27-30	344-03244-0	6-6
1A6-02374-1	18-23	1K1-30021-0	16-2	1K1-38002-1	24-9-1	345-01111-0	1-2
1A6-30545-0	15-35	1K1-30028-0	22-42	1K1-38004-1	25-17-1	345-01111-0	3-34
1A6-31205-0	22-5	1K1-30029-0	22-44	1K1-38016-1	12A-7-1	345-01111-0	5-2
1A6-38502-1	24-11	1K1-30040-1	16-17	1K1-38157-2	22-8-1	345-01111-0	14-4
1AT-38505-0	22-58-1	1K1-30045-0	16-8	1K1-38158-1	26-8-1	345-05223-1	15-6
1BJ-38147-0	24-8	1K1-30051-0	16-19	1K1-38178-1	24-10-1	345-05223-1	15-8
1C3-30547-0	15-13	1K1-30083-1	15-44	1K1-38195-4	13-12	345-65015-0	15-16
1C5-01605-0	15-2	1K1-30098-0	16-1	1K1-38197-1	14-28	345-70114-1	26-18
1C6-30071-1	16-7	1K1-30130-0	15-10-1	1K1-38199-1	19-28	345-70114-1	26-30
1C7-01634-1	10-15	1K1-30132-0	15-11	1K1-39021-0	27-11	346-01032-0	1-10
1C7-01634-1	14-30	1K1-30200-0	15-7	1K1-39035-3	27-2-1	346-67113-0	6-22
1D7-37053-2	22-29	1K1-30205-0	15-9	1K1-39058-0	12A-5-2	346-67114-1	6-24
1D7-37053-2	22-37	1K1-30315-1	14-14	1K1-39058-0	12C-8-2	346-67114-1	25-6
1E0-07410-0	12A-8	1K1-30503-1	10-16	1K1-39201-1	27-8-1	346-67115-0	5-42
1E0-30212-1	10-3	1K1-30505-1	17-4	1K1-63718-0	5-38	346-67115-0	6-21
1E0-30634-0	15-25	1K1-30507-0	17-5	1K1-63721-0	12A-22	346-72232-0	28-8
1E0-30635-2	15-20	1K1-30525-0	17-12	1K1-66111-0	19-46	353-00132-0	8-4
1E0-31248-1	14-13	1K1-30535-0	17-13	1K1-67501-0	24-2	353-00133-0	8-5
1E0-31248-1	18-29	1K1-30602-1	15-14	1K1-67503-0	24-4	353-01137-1	15-15

353-76079-0	5-39	3ACB01020-0	3-41	3KY-07923-0	3-27	6B3-30001-0	20-16
369-60218-1	1-22	3ACB01100-0	1-1	3KY-07923-0	3-55	6B3-30001-0	22-40
369-62147-0	22-57	3ACB10143-0	6-35	3KY-07923-0	3-59	6B3-32022-1	20-23
369-84398-1	8-26	3AD-01005-1	3-32	3NV-07810-0	3-4	6B3-32501-1	20-3
398-06972-1	8-13	3AD-02203-0	5-60	3NV-72181-1	7-20	6B3-32502-1	20-4
398-06972-1	14-34	3AD-02209-0	6-37	3PR-06972-0	5-20	6B3-32503-0	20-7-1
398-06972-1	14-35	3AD-02210-0	6-41	3PR-06972-0	6-52	6B3-32505-0	20-11
398-06972-1	26-23	3AD-02230-0	6-59	3PR-06972-0	8-12	6B3-32508-0	20-8
3AO-76079-0	5-28	3AD-02234-0	6-62	3PR-06972-0	8-30	6B3-32519-2	20-2-1
3AO-76079-0	8-21	3AD-02235-0	6-61	3PR-06972-0	14-33	6B3-32520-1	20-22
3AO-76079-0	9-38	3AD-02237-0	6-60	3RO-00040-1	2-5	6B3-32521-0	20-24
3AA-60108-0	4-10	3AD-02409-0	5-49	3RO-00121-0	2-4	6B3-32523-0	20-25
3AA-76145-0	9-26	3AD-03116-0	6-12	3RO-00122-0	2-3	6B3-32528-2	20-5
3AA-76145-0	13-4	3AD-04319-0	6-20	3RO-01024-0	3-42	6B3-32529-0	20-19
3AB-05131-0	7-13	3AD-06071-0	8-10	3RO-01094-0	3-37	6B3-32530-1	20-18
3AC-00011-0	2-7	3AD-06133-0	6-44	3RO-01113-1	1-4	6B3-32536-0	20-21
3AC-00012-0	2-8	3AD-06157-0	6-43	3RO-02095-0	5-3	6B3-32537-0	20-13
3AC-00013-0	2-9	3AD-06864-0	8-6	3RO-02112-0	5-4	6B3-32538-0	20-14
3AC-00030-1	2-1	3AE-00001-1	2-11	3RO-05901-1	7-15	6B3-32541-0	20-10
3AC-02010-1	5-1	3AE-00021-0	2-12	3RO-07238-0	3-7	6B3-32543-0	20-9
3AC-02012-0	5-31	3AE-07203-0	3-16	3RO-07422-0	3-48	6D3-31000-3	18-1
3AC-02203-0	5-36	3AE-07220-0	3-9	3RO-07422-0	14-27	6D3-31010-1	18-2
3AC-02209-0	6-38	3AE-07226-0	3-10	3RO-07431-0	3-45	6D3-31020-1	18-5
3AC-02210-0	6-39	3AE-07407-0	2-2-1	3RO-07639-0	3-23	6D3-31041-2	18-13
3AC-02239-0	6-33	3AE-07408-0	2-2-2	3RO-07737-1	3-51	6D3-31097-1	18-12
3AC-02409-0	5-52	3AE-07600-0	3-20	3RO-07737-1	14-32	6D3-31341-0	18-27
3AC-02414-0	5-55	3AE-07895-0	3-52	3RO-10060-0	4-1	6D3-31450-0	18-43
3AC-02416-0	5-53	3AE-07896-0	3-56	3RO-10063-0	4-3	6F5-39084-0	27-22
3AC-02418-0	5-50	3AE-07901-0	3-25	3RO-10068-0	4-4	6F5-76240-0	12C-8-3
3AC-02501-0	9-36	3AE-07901-0	3-53	3RO-10069-0	4-5	910103-0508	18-3
3AC-03116-0	6-10	3AE-07902-0	3-29	3RO-171015-1	3-47	910103-0616	1-23
3AC-03230-0	6-4	3AE-07902-0	3-57	3RO-171015-1	14-26	910103-0616	8-16
3AC-03234-0	6-18	3AE-07935-1	3-6	3RO-72815-0	28-9	910103-0616	20-26
3AC-03235-0	6-2	3AEB01000-0	3-1	3RO-76009-0	9-23	910103-0620	5-29
3AC-03292-0	6-9	3AL-02210-0	6-40	3R3-01144-0	1-24	910103-0620	8-22
3AC-03952-0	5-30	3AL-60108-0	7-17	3R3-03239-0	6-8	910103-0620	9-40
3AC-04310-0	6-13	3B2-63034-0	27-16	3R3-05003-0	7-5	910103-0625	5-41
3AC-04313-0	6-17	3B2-70260-1	26-26	3R3-05006-0	7-9	910103-0630	6-25
3AC-04319-0	9-44	3B7-06920-0	6-23	3R3-05007-1	7-14	910103-5512	8-11
3AC-04322-0	6-14	3B7-70200-5	27-20	3R3-05011-0	7-6	910103-5610	9-46
3AC-05019-0	7-12	3B7-76093-0	23-23	3R3-05012-0	7-7	910103-5612	5-59
3AC-05105-1	7-2	3BJ-06283-0	26-15	3R3-05013-0	7-11	910103-5612	8-14
3AC-05913-0	5-56	3BJ-07615-0	1-7	3R3-05106-0	7-4	910103-5612	9-30
3AC-06008-1	8-7	3C7-01513-2	1-17	3R3-07204-0	3-18	910103-5616	5-18
3AC-06071-0	8-9	3C8-63733-0	19-9	3R3-07206-0	3-19	910103-5616	5-25
3AC-06101-0	8-1	3C8-63733-0	19-23	3R3-07227-0	3-14	910103-5616	6-51
3AC-06123-0	8-2	3C8-66308-0	5-27	3R3-07406-0	14-25	910103-5616	7-16
3AC-06133-0	8-23	3C8-66308-0	5-40	3R3-07705-1	14-24	910103-5620	5-51
3AC-06469-0	8-27	3C8-66308-0	7-18	3R3-07710-1	14-9	910103-5620	8-29
3AC-06864-0	8-8	3C8-66308-0	8-17	3R3-76141-0	9-27	910103-5620	9-42
3AC-06901-0	9-31	3C8-66308-0	8-20	3RS-76010-1	9-8	910103-5625	5-19
3AC-06920-0	5-26	3C8-66308-0	9-39	3RS-76015-1	9-9	910103-5625	5-35
3AC-06920-0	8-19	3C8-66308-0	19-41	3SA-05913-0	7-10	910103-5625	5-48
3AC-06920-0	9-37	3C8-76007-0	9-24	3T4-06972-1	3-44	910103-5625	6-55
3AC-06952-0	6-11	3F3-03232-0	6-5	3T4-06972-1	6-26	910103-5625	9-7
3AC-06999-0	8-28	3F3-06920-0	25-9	3T4-06972-1	12D-16	910103-5625	9-32
3AC-07233-0	5-24	3F3-76042-2	7-19	3T5-10086-0	6-47	910103-5635	6-32
3AC-07435-0	3-50	3FS-87130-0	2-10	3T5-10131-0	4-2	910103-5820	9-25
3AC-07614-1	9-2	3G9-66136-0	9-5	3T5-10162-0	5-16	910103-5825	20-12
3AC-09056-1	6-46	3GF-70250-1	26-16	3T5-10169-0	5-17	910103-5825	20-30
3AC-10019-0	6-34	3GF-75014-0	9-11	3T5-76079-0	25-8	910103-5830	9-22
3AC-10046-0	6-29	3GF-75015-0	9-10	3T5-76246-0	12A-5-1	910114-0645	3-21
3AC-10087-0	6-45	3GF-75016-0	9-13	3T5-76246-0	12C-8-1	910114-0825	10-9
3AC-10095-0	6-16	3GF-75017-0	9-14	3T5-84398-0	8-25	910114-5616	18-34
3AC-10098-0	5-8	3GF-75018-0	9-15	3T5-84398-0	8-32	910114-5620	18-26
3AC-10099-0	5-9	3GF-75019-0	9-19	3T5-84398-0	12C-24	910114-5630	3-43
3AC-10100-1	5-37	3GR-07905-0	3-17	3T5-84398-0	13-5	910114-5820	1-18
3AC-10104-0	5-47	3GT-07921-0	3-26	3T5-84398-0	23-28	910121-0520	25-11
3AC-10130-0	5-54	3GT-07921-0	3-54	3UAB01142-0	1-20	910121-0612	3-38
3AC-10144-0	6-50	3GT-07921-0	3-58	3UAB01147-0	1-19	910121-0616	12C-17
3AC-10145-0	6-36	3GT-35143-0	6-58	3V2-07620-0	14-8	910121-0616	18-39
3AC-10150-0	6-1	3GT-35143-0	6-66	3Y0-76145-0	9-29	910121-0616	19-42
3AC-10154-0	6-15	3GT-35143-0	22-46	3Y1-76145-0	9-28	910121-0625	19-43
3AC-10161-0	5-15	3GT-35143-0	26-22	3Y9-72514-0	9-4	910121-0675	20-33
3AC-10162-0	5-6	3GT-67120-1	25-5	626-36004-1	22-55	910121-5610	12A-6
3AC-10164-0	6-30	3H6-00024-0	2-13	658-30061-2	16-20	910121-5610	25-4
3AC-10169-0	5-10	3H6-00059-0	2-6	660-30171-0	15-3	910121-5610	25-16
3AC-10175-0	6-28	3H6-07611-1	9-1	660-30172-1	12C-10	910121-5612	10-7
3AC-10200-0	5-5	3H6-72026-1	7-21	660-30172-1	15-4	910121-5612	10-13
3AC-10204-0	8-18	3H6B01031-0	1-9	660-35066-0	19-39	910121-5612	14-36
3AC-10211-0	9-33	3H8-01013-0	3-33	680-31039-1	18-9-1	910121-5612	14-37
3AC-10214-0	5-21	3H8-04000-1	6-53	680-31045-0	18-14	910121-5612	19-31
3AC-10215-0	9-43	3H8-05004-0	7-3	680-31048-0	18-6	910121-5614	12C-13
3AC-10300-1	5-12	3H8-05123-1	7-8	680-31098-0	18-4	910121-5614	19-30
3AC-10303-1	5-14	3H8-07025-0	3-5	680-31101-0	18-15	910121-5614	25-15
3AC-10304-1	5-13	3H8-07225-0	3-12	680-31541-3	15-38	910121-5616	17-11
3AC-62004-0	9-41	3H8-07229-0	3-13	680-31543-0	15-41	910121-5616	19-18
3AC-63624-0	5-57	3H8-07237-0	3-8	680-31544-0	15-42	910121-5616	23-3
3AC-63737-0	5-58	3H8-07239-0	3-15	680-31545-0	15-43	910121-5616	23-18
3AC-70013-0	6-42	3H8-07636-0	1-3	680-31563-0	22-41	910121-5616	23-20
3AC-72871-0	28-7	3H8-10066-0	4-8	6B2-32507-0	20-31	910121-5616	26-25
3AC-76065-2	9-6	3H8-62415-0	6-54	6B2-32526-0	20-32	910121-5620	16-16
3AC-77367-0	5-7	3H8-76040-0	9-45	6B2-32527-3	20-29	910121-5625	19-36
3ACB01001-1	3-2	3H8B01143-1	1-21	6B2-32540-1	20-1-1	910121-5625	25-7

910121-5816	10-12	940121-0400	19-25
910121-5816	22-6	940121-0500	11-18
910121-5816	22-52	940121-0500	19-27
910121-5820	22-28	940121-0600	12D-14
910121-5820	22-35	940121-0600	14-21
910121-5820	22-50	940121-0600	18-33
910121-5820	27-29	940121-0600	18-42
910121-5825	15-12	940121-0600	19-19
910121-5825	15-46	940121-0600	19-33
910121-5830	14-15	940121-0600	20-34
910121-5830	14-16	940121-0600	22-14
910121-5830	19-13	940121-0800	10-10
910121-5835	18-35	940121-0800	12B-10
910121-5835	22-11-1	940121-0800	14-6
910121-5835	22-11-2	940121-0800	16-4
910121-5835	22-20	940121-0800	18-18
910121-5840	27-28	940121-0800	19-6
910121-6516	18-10	940121-0800	19-15
910124-5635	3-11	940121-0800	19-44
9101E3-5620	1-25	940121-0800	22-4
9101E3-5630	1-11	940121-0800	22-31
910421-5618	15-17	940121-0800	22-39
910421-5620	15-33	940121-1000	19-3
910421-6516	18-11	940121-1000	26-27
915324-0620	14-2	940146-0500	15-28
9153F4-0635	3-3	940146-0800	15-23
916114-0653	5-32	9401E3-0600	1-6
916119-0860	14-5	940221-0500	9-21
916124-0625	11-12	941122-0600	20-35
916124-0635	19-32	941303-0600	9-17
916124-0645	22-12	941321-0500	9-20
916124-0840	12B-9	941322-0600	11-13
9161F9-0640	1-5	941322-0600	12C-18
9161G4-0653	3-35	941322-0800	18-17
921503-0408	6-7	941322-2600	12D-21
921503-0410	5-11	945003-2800	18-7
921503-0516	5-45	945327-0800	20-40-1
921503-0525	16-6	945327-0800	22-26
921503-5508	24-7	951407-0518	11-2
921503-5616	5-44	951603-0500	11-19
921503-6308	23-8	951603-0800	11-10
921503-6308	23-14	951603-0800	12A-21
921503-6410	6-31	951622-0600	12A-25
921503-6416	6-3	951622-0600	12D-17
921521-0408	19-24	9601-3-6305	16-9
921521-0508	3-46	965002-1605	20-20
921521-0625	26-12	965002-1605	22-18
921521-2606	12D-19	965006-0805	15-34
921521-5510	16-15	9651-0-6001	19-11
921521-5610	12A-11	9701-1-1103	3-49
921521-5614	11-16	98AB-30-300	6-19
921521-5620	15-31	98AB-30-540	6-27
921521-6406	22-24	98AB-50-370	6-56
921521-6408	9-12	98AB-50-400	26-21
921521-6410	11-8	98AB-50-600	6-57
921521-6410	12B-7	98AB-50-600	6-65
921521-6412	12C-14	98AB-50-630	22-45
921521-6610	12C-4	98AB-70-450	26-17
921603-0308	13-9	98AB-70-610	26-29
921603-0308	27-34	98AG-95-200	10-14
921603-0612	20-15	98AG-95-250	14-29
930103-0600	5-34	98AH190-250	14-12
930103-0600	9-35	98AH-95-185	14-10
930103-0800	6-63	98AL-40-110	5-22
930121-0500	12A-15	98AT-60-650	10-18
930121-0500	12D-6	98AT-60-750	6-48
930121-0500	19-26	991007-0280	15-18
930121-0600	12A-27	991007-0300	27-4
930121-0600	12C-20	991007-0510	18-30
930121-0600	18-41	99AB10-0550	18-22
930121-0600	19-8	99AB12-0160	10-20
930121-0600	22-13	99AC19-0640	18-21
930121-0800	16-3		
930121-0800	18-16		
930121-0800	19-5		
930121-0800	19-14		
930121-0800	22-3		
930121-0800	22-30		
930121-0800	22-38		
930124-0600	14-20		
930203-0600	9-18		
930221-0600	19-47		
930403-0600	20-27		
930406-0500	15-27		
930406-0800	15-22		
931121-1000	22-43		
940103-0500	5-46		
940103-0600	3-22		
940103-0600	3-36		
940103-0600	5-33		
940103-0600	9-16		
940103-0600	9-34		
940103-0800	6-64		
940121-0400	12B-8		

Note

Note

Note

2022 PARTS CATALOG

VF53AS(-Ti)
VF63AS(-Ti/R)

DOMESTIC
Model

Serial Number 0969BB～
No. 002-22028A-0BB

トーハツ株式会社

〒174-0051

東京都板橋区小豆沢 3-5-4

Tel: 03 (3966) 3115