

2023 PARTS CATALOG


トーハツ可搬消防ポンプ パーツカタログ



VF53BS(-Ti) VF63BS(-Ti/R)

DOMESTIC Model

Serial Number 0778BC～
No. 002-22041A-0BC



パーツカタログのご使用について

- このパーツカタログは 2023 年 4 月現在で編集しております。
- 新設、廃止または変更が生じた場合は、サービスインフォメーションにてお知らせ致します。
- イラストは部品検索の目安として表現していますので、必ずしも現品と形状が一致するわけではありません。
- 部品をご注文の際は、以下の点に注意し正確にご注文ください。
 - ・モデル、製造番号、年式
 - ・部品番号、部品名、数量、長さ、色
- イラストが一つに対して複数の部品番号がある場合は見出番号の枝番、適用モデル、備考をご確認のうえご注文願います。

Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	適用モデル Applicable Model 適応モデル						Remarks 備 考
			Q'ty 個数	V/F3BS	V/F3BS	V/F3BS-TI	V/F3BS-TI	V/F3BS-R	
2-1	3VS-00030-0	CRANKSHAFT ASSY クランクシャフトアッシー	1	●	●	●	●	●	
2-2	1 VS-07708-0	PLAIN SHAFT BEARING 34-37-15 (BLUE) プレーンシャフトベアリング (ブルー)	A	●	●	●	●	●	see Service Manual
2-2	2 VS-07707-0	PLAIN SHAFT BEARING 34-37-15 (RED) プレーンシャフトベアリング (レッド)	A	●	●	●	●	●	see Service Manual
2-3	3R3-00121-0	OIL SEAL 32-44-9 オイルシール 32-44-9	1	●	●	●	●	●	
2-4	3BJ-00121-0	OIL SEAL 36-50-7 オイルシール 36-50-7	1	●	●	●	●	●	
2-5	3RS-00040-0	CONNECTING ROD ASSY コンロッドアッシー	3	●	●	●	●	●	
2-6	3RS-00059-0	* CONNECTING ROD BOLT * コンロッドボルト	2	●	●	●	●	●	

枝番 (仕様違い)
 イラスト位置 No.
 Fig. No.

- アッセンブリまたはキットでの販売部品は、その構成する部品名の頭に (*) 印をつけて表しています。
- 本文中に記載されている記号は、次のようになります。


STD : スタンダード	S : セルススタータイプ	EU : EU 向け
OPT : オプション	ASSY : アッセンブリ	NA : 北米向け
DO : 日本国内向け	EX : 海外輸出向け	POL : ポーランド向け
A : 必要に応じて選択	CHN : 中国向け	

- オーダー上の注意
 塗装部品の注文に当っては、以下に従ってください。
 パーツナンバーの 4 桁目が大文字アルファベットのものは塗装されています。
 [カラーコード]
 B : ブラック

[例示]
 エンジンショートブロックキット
 1K1B87100-8
 B : ブラック

- 標準部品のボルト・ナット・ワッシャのサイズ記号に付いて
 ボルト 910121 - 5620
 首下長さ
 径
 (5) 平座付き、(0,1,2) 座金無し、
 (6) ばね座付き
 ナット・ワッシャ 930124 - 0800
 径

10. 標準部品のホースのサイズ記号について



標準部品のホース、パイプは、1メートル単位で販売しています。必要な長さにカットしてご使用ください。

標準ホース、パイプは異なる用途、位置に使用しないでください。

部品番号、数量は注文時に置き換えられます。パーツカタログの備考を参照ください。

HOW TO USE THIS PARTS CATALOG

1. This Parts Catalog provides information available as of the end April, 2023.
2. Please keep the Parts Catalog updated each time when receiving the Service information describing the addition, discontinuation and/or change of parts.
3. Actual shapes of parts may be different from the illustrations shown in this Parts Catalog because they are described only as a guide for searching parts.
4. When ordering spare parts, pay attention to the following points and order correctly.
 - model, serial number, production year
 - part number, part name, quantity, length, color
5. One illustration is given more than one article number. Please confirm the sub-number, applicable model and remarks before ordering parts.

Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Applicable model 適用モデル						Remarks 備 考
			Q'ty 個数	VF50BS	VF60BS	VF50BS-TI	VF60BS-TI	VF60BS-R	
2-1	3VS-00030-0	CRANKSHAFT ASSY クランクシャフトアッシー	1	●	●	●	●	●	
2-2	1 VS-07708-0	PLAIN SHAFT BEARING 34-37-15 (BLUE) プレーンシャフトベアリング (ブルー)	A	●	●	●	●	●	see Service Manual
2-2	2 VS-07707-0	PLAIN SHAFT BEARING 34-37-15 (RED) プレーンシャフトベアリング (レッド)	A	●	●	●	●	●	see Service Manual
2-3	3R3-00121-0	OIL SEAL 32-44-9 オイルシール 32-44-9	1	●	●	●	●	●	
2-4	3BJ-00121-0	OIL SEAL 36-50-7 オイルシール 36-50-7	1	●	●	●	●	●	
2-5	3RS-00040-0	CONNECTING ROD ASSY コンロッドアッシー	3	●	●	●	●	●	
2-6	3RS-00059-0	* CONNECTING ROD BOLT * コンロッドボルト	2	●	●	●	●	●	

Sub-number describes different specification
 Illustration position number
 Fig. No.

6. Given mark in (*) to head of part name shows components of assembly or kit parts.

7. Abbreviation used in this Parts Catalog.

STD : Standard	S : Stater Motor Type	EU : EU Model
OPT : Optional Parts	A : As required	NA : North America Model
DO : Domestic (Japan) Model	EX : Export Model	POL : Poland Model
ASSY : Assembly	CHN : China Model	

8. Attention to order

Please order painted parts in accordance with following.

Capital letter of the 4th digit indicates color code.

[Color code]

B: Black

[Example]

ENGINE SHORT BLOCK KIT

1K1B87100-8

B: Black

9. Size identification of standard bolt, nut and washer.

BOLT

910121 - 5620

Length (not including the head)

Diameter

(5) with flat washer, (0,1,2) no washer,

(6) with spring washer

NUTS & WASHERS

930124 - 0800

Diameter

10. Dimensional identification of hose and pipe.

HOSE	98AB - 50 - 180	
		Length
		Diameter
PIPE	990503 - 0240	
		Length
		Diameter

Standard hose and pipe are sold by meter.

When replacing the hose or pipe, cut and use at the specified length.

Never use the standard hose and pipe into other purpose or place.

Part number and quantity will be superseded when ordering the parts. Refer to remark in this Parts Catalog.

CONTENTS

目 次

Fig. 1	CYLINDER・CRANKCASE シリンダ・クランクケース	1
Fig. 2	PISTON・CRANK SHAFT ピストン・クランクシャフト	3
Fig. 3	CYLINDER HEAD・OIL PUMP シリンダヘッド・オイルポンプ	5
Fig. 4	PULLY・TIMING BELT プーリ・タイミングベルト	9
Fig. 5	INTAKE MANIFOLD インテークマニホールド	11
Fig. 6	FUEL SYSTEM フュエルシステム	15
Fig. 7	RECOIL STARTER リコイルスタータ	19
Fig. 8	MAGNETO マグネト	21
Fig. 9	ELECTRIC PARTS エレクトリックパーツ	23
Fig. 10	MUFFLER マフラ	27
Fig. 11	CONTROL PANEL コントロールパネル	29
Fig. 12	ENGINE BASEMENT・OIL PAN エンジンベース・オイルパン	35
Fig. 13	PUMP CASE ポンプケース	37
Fig. 14	PUMP COVER・PUMP SHAFT ポンプカバー・ポンプシャフト	41
Fig. 15	VACUUM PUMP バキュームポンプ	43
Fig. 16	TENSION PULLEY・ROTARY SOLENOID テンションプーリ・ロータリソレノイド	47
Fig. 17	DISCHARGE (BALL) VALVE CHAMBER ディスチャージ (ボール) バルブチャンバ	49
Fig. 18	FRAME フレーム	51
Fig. 19	GAUGE ゲージ	55
Fig. 20	TOP COWL トップカウル	57
Fig. 21	FUEL TANK フュエルタンク	59
Fig. 22	ACCESSORIES・OPTIONAL PARTS アクセサリ・オプションパーツ	61
索引		63
INDEX		67
INDEX (Parts Number)		70

Fig. 1 CYLINDER • CRANKCASE
シリンダ・クランクケース




Fig. 2 PISTON • CRANK SHAFT
ピストン・クランクシャフト




Fig. 3 CYLINDER HEAD • OIL PUMP
シリンダヘッド・オイルポンプ




Fig. 4 PULLEY • TIMING BELT
プーリ・タイミングベルト




Fig. 5 INTAKE MANIFOLD
インテークマニホールド




Fig. 6 FUEL SYSTEM
フエエルシステム




Fig. 7 RECOIL STARTER
リコイルスタータ




Fig. 8 MAGNETO
マグネット




Fig. 9 ELECTRIC PARTS
エレクトリックパーツ




Fig. 10 MUFFLER
マフラー




Fig. 11 CONTROL PANEL
コントロールパネル




Fig. 12 ENGINE BASEMENT · OIL PAN
エンジンベース · オイルパン




Fig. 13 PUMP CASE
ポンプケース




Fig. 14 PUMP COVER · PUMP SHAFT
ポンプカバー · ポンプシャフト




Fig. 15 VACUUM PUMP
バキュームポンプ




Fig. 16 TENSION PULLEY · ROTARY SOLENOID
テンションプーリー · ロータリソレノイド




Fig. 17 DISCHARGE (BALL) VALVE CHAMBER
ディスチャージ (ボール) バルブチャンバ




Fig. 18 FRAME
フレーム




Fig. 19 GAUGE
ゲージ



Fig. 20 TOP COWL
トッヅカウル




Fig. 21 FUEL TANK
フュエルタンク

Fig.22 ACCESSORIES・OPTIONAL PARTS
アクセサリ・オプションパーツ




Fig. 1 CYLINDER · CRANKCASE
シリンダ・クランクケース




Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Applicable Model 適応モデル						Remarks 備 考
			Q'ty 個数	VF53BS	VF63BS	VF53BS-Ti	VF63BS-Ti	VF63BS-R	
1-1	1BMB01100-0	CYL BLOCK & CRANKCASE ASSY シリンダブロック&クランクケースアッシー	1	●	●	●	●	●	
1-2	345-01111-0	* DOWEL PIN 6-12 * ダウエルピン 6-12	2	●	●	●	●	●	
1-3	3H8-07636-0	* OIL FILTER BOLT * オイルフィルタボルト	1	●	●	●	●	●	
1-4	3VS-01114-0	* BOLT M8-70-P1.25 * ボルト	8	●	●	●	●	●	
1-5	9161G9-0630	* BOLT * ボルト	8	●	●	●	●	●	
1-6	940103-0600	* WASHER * ワッシャ	8	●	●	●	●	●	
1-7	345-01111-0	* DOWEL PIN 6-12 * ダウエルピン 6-12	2	●	●	●	●	●	
1-8	3B2-01111-0	DOWEL PIN 6-16 ダウエルピン 6-16	2	●	●	●	●	●	
1-11	940103-0600	WASHER ワッシャ	2	●	●	●	●	●	
1-12	3RS-01030-0	THERMOSTAT サーモスタット	1	●	●	●	●	●	
1-13	3H6B01031-0	THERMOSTAT CAP サーモスタットキャップ	1	●	●	●	●	●	
1-14	346-01032-0	THERMOSTAT CAP GASKET サーモスタットキャップガスケット	1	●	●	●	●	●	
1-15	3B2-61018-0	BOLT 35mm ボルト	2	●	●	●	●	●	
1-16	3VSB02301-0	EXHAUST COVER (OUTER) エキゾーストカバー (アウタ)	1	●	●	●	●	●	
1-17	1BM-02305-0	EXHAUST COVER GASKET エキゾーストカバーガスケット	1	●	●	●	●	●	
1-18	3KK-02319-0	BOLT 25mm ボルト	7	●	●	●	●	●	
1-19	940103-0600	WASHER ワッシャ	7	●	●	●	●	●	
1-20	1BM-01303-0	ENGINE BASEMENT GASKET エンジンベースガスケット	1	●	●	●	●	●	
1-21	3R3-07710-1	OIL STRAINER ASSY オイルストレーナアッシー	1	●	●	●	●	●	
1-22	1BM-71103-0	OIL HOSE L=220 オイルホース	1	●	●	●	●	●	
1-23	369-84398-1	BAND 202 バンド	2	●	●	●	●	●	
1-24	3VS-02093-0	NIPPLE Φ9.7-Φ7.7-25 ニップル	1	●	●	●	●	●	
1-25	910103-5612	BOLT ボルト	2	●	●	●	●	●	
1-26	3VS-01513-0	HANGER ハンガー	1	●	●	●	●	●	
1-27	910103-5820	BOLT ボルト	1	●	●	●	●	●	
1-30	3BJ-07615-0	OIL FILTER オイルフィルタ	1	●	●	●	●	●	
1-31	3VS-76067-0	RECTIFIER COMPLETE GASKET Φ3 レクチファイヤコンプリートガスケット	1	●	●	●	●	●	
1-32	3VS-01196-0	WATER JACKET INSERT (L) φ4.5-40 ウォータージャケットインサート (L)	1	●	●	●	●	●	
1-33	1BM-10099-0	CAP キャップ	1	●	●	●	●	●	

Fig. 2 PISTON • CRANK SHAFT
ピストン・クランクシャフト




[illegible]

Fig. 3 CYLINDER HEAD • OIL PUMP
シリンダヘッド・オイルポンプ



Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Applicable Model 適応モデル						Remarks 備 考
			Q'ty 個数	VF53BS	VF63BS	VF53BS-Ti	VF63BS-Ti	VF63BS-R	
3-1	1BM-01000-0	CYLINDER HEAD COMPLETE シリンダヘッドコンプリート	1	●	●	●	●	●	
3-2	3VSB01001-0	* CYLINDER HEAD ASSY * シリンダヘッドアッシー	1	●	●	●	●	●	
3-3	3VS-07810-0	* CAMSHAFT ASSY * カムシャフトアッシー	1	●	●	●	●	●	
3-4	3H8-07025-0	* OIL SEAL 18-35-8 * オイルシール 18-35-8	1	●	●	●	●	●	
3-5	3VS-07935-0	* ROCKER ARM * ロッカーアーム	6	●	●	●	●	●	
3-6	3R0-07238-0	* ADJUSTING SCREW * アジャストスクリュー	6	●	●	●	●	●	
3-7	3H8-07237-0	* ADJUSTING NUT * アジャストナット	6	●	●	●	●	●	
3-8	3VS-07920-0	* ROCKER ARM SHAFT Φ13-234 * ロッカーアームシャフト	1	●	●	●	●	●	
3-9	3VS-07925-0	* ROCKER SHAFT SPRING * ロッカーシャフトスプリング	3	●	●	●	●	●	
3-10	3R3-07227-0	* WASHER 13.2-21.8-2 * ワッシャー 13.2-21.8-2	3	●	●	●	●	●	
3-11	3VS-07939-0	* COLLAR * カラー	2	●	●	●	●	●	
3-12	3RS-07903-0	* VALVE SPRING * バルブスプリング	6	●	●	●	●	●	
3-13	3RS-07905-0	* VALVE SPRING SEAT * バルブスプリングシート	6	●	●	●	●	●	
3-14	3R3-07204-0	* INTAKE VALVE STEM SEAL * インテークバルブステムシール	3	●	●	●	●	●	
3-15	3R3-07206-0	* EXHAUST VALVE STEM SEAL * エキゾーストバルブステムシール	3	●	●	●	●	●	
3-16	3VS-07600-0	* OIL PUMP ASSY * オイルポンプアッシー	1	●	●	●	●	●	
3-17	910103-5635	* BOLT * ボルト	3	●	●	●	●	●	
3-18	3VS-07653-0	* OIL PUMP GASKET * オイルポンプガスケット	1	●	●	●	●	●	
3-19	3RS-07901-0	* INTAKE VALVE * インテークバルブ	3	●	●	●	●	●	
3-20	3RS-07902-0	* EXHAUST VALVE * エキゾーストバルブ	3	●	●	●	●	●	
3-21	3GT-07921-0	* RETAINER * リテーナ	6	●	●	●	●	●	
3-22	3KY-07923-0	* COTTER * コッター	12	●	●	●	●	●	
3-23	3VS-07960-0	* LIFTER * リフター	1	●	●	●	●	●	
3-24	3RT-07939-0	* COLLAR * カラー	3	●	●	●	●	●	
3-26	3P0-01143-0	* ANODE PLUG * アノードプラグ	1	●	●	●	●	●	
3-27	3T5-10046-0	* O-RING 1.9-13 * Oリング 1.9-13	2	●	●	●	●	●	
3-28	1BM-10166-0	* NIPPLE * ニップル	1	●	●	●	●	●	
3-30	3H8-01013-0	CYLINDER HEAD BOLT 8-60 シリンダヘッドボルト 8-60	8	●	●	●	●	●	
3-31	9161G9-0630	BOLT ボルト	3	●	●	●	●	●	
3-32	940103-0600	WASHER ワッシャー	3	●	●	●	●	●	
3-34	1BM-01020-0	CYLINDER HEAD COVER ASSY シリンダヘッドカバーアッシー	1	●	●	●	●	●	
3-35	3VS-07731-0	* BREATHER CHAMBER COVER * ブリーザーチャンバカバー	1	●	●	●	●	●	
3-36	921521-0408	* SCREW * スクリュー	5	●	●	●	●	●	
3-37	3VS-01024-1	CYLINDER HEAD COVER GASKET シリンダヘッドカバーガスケット	1	●	●	●	●	●	
3-38	910103-5620	BOLT ボルト	6	●	●	●	●	●	

Fig. 3 CYLINDER HEAD • OIL PUMP
シリンダヘッド・オイルポンプ



[illegible]

Fig. 4 PULLY • TIMING BELT
プーリ・タイミングベルト






Fig. 5 INTAKE MANIFOLD
インテークマニホールド




Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Applicable Model 適応モデル						Remarks 備 考
			Q'ty 個数	VF53BS	VF63BS	VF53BS-Ti	VF63BS-Ti	VF63BS-R	
5-1	3VS-02091-0	INTAKE MANIFOLD インテークマニホールド*	1	●	●	●	●	●	
5-2	3VS-10104-0	GASKET ガスケット	1	●	●	●	●	●	
5-3	1 1CA-10100-0	THROTTLE BODY ASSY スロットルボディアッシー	1			●	●	●	
5-3	2 1BM-10100-0	THROTTLE BODY ASSY スロットルボディアッシー	1	●	●				
5-4	910103-5620	BOLT ボルト	2	●	●	●	●	●	
5-5	3VS-02418-0	GASKET ガスケット	1	●	●	●	●	●	
5-6	1BM-02412-0	INTAKE SILENCER インテークサイレンサ	1	●	●	●	●	●	
5-7	910103-5620	BOLT ボルト	2	●	●	●	●	●	
5-8	3VS-10201-0	FUEL RAIL フュエルレール	1	●	●	●	●	●	
5-9	3T5-10162-0	O-RING 1.9-9.8 リング	2	●	●	●	●	●	
5-10	3T5-10098-1	VALVE ASSY (PRESSURE CHECK) バルブアッシー (プレッシャチェック)	1	●	●	●	●	●	
5-11	3T5-10099-0	CAP キャップ バルブ	1	●	●	●	●	●	
5-12	3T5-10161-0	NIPPLE 8-6-13 ニップル	1	●	●	●	●	●	
5-13	3T5-10169-0	HOLDING PLATE ホールディングプレート	1	●	●	●	●	●	
5-14	910103-5612	BOLT ボルト	1	●	●	●	●	●	
5-15	3VS-10300-0	FUEL INJECTOR ASSY フュエルインジェクタアッシー	3	●	●	●	●	●	
5-16	3VS-10323-0	SEAL RING Φ8.5-5.5 シールリング	3	●	●	●	●	●	
5-17	910103-5620	BOLT ボルト	2	●	●	●	●	●	
5-18	3RS-10214-0	MAP SENSOR MAPセンサ	1	●	●	●	●	●	
5-19	3VU-02423-0	TAPPING SCREW タッピングスクリュー	2	●	●	●	●	●	
5-20	3VT-02415-0	INTAKE SILENCER COVER インテークサイレンサカバー	1	●	●	●	●	●	
5-21	3AC-10130-0	AIR FILTER エアフィルタ	1	●	●	●	●	●	
5-22	3VU-02423-0	TAPPING SCREW タッピングスクリュー	4	●	●	●	●	●	
5-23	3VS-10211-0	ISC VALVE ISCバルブ	1	●	●	●	●	●	
5-24	940103-0600	WASHER ワッシャ	1	●	●	●	●	●	
5-25	930103-0600	NUT ナット	1	●	●	●	●	●	
5-27	3VT-02423-0	TAPPING SCREW タッピングスクリュー	1	●	●	●	●	●	
5-28	3VS-10212-0	HOSE 8-12_L=45 ホース	1	●	●	●	●	●	
5-29	3VT-10212-0	HOSE 8-12_L=205_40 ホース	1	●	●	●	●	●	
5-30	3VS-02104-0	INTAKE MANIFOLD GASKET インテークマニホールドガスケット	3	●	●	●	●	●	
5-31	3VS-06869-0	BRACKET t=1.2 ブラケット	1	●	●	●	●	●	
5-32	3VT-02423-0	TAPPING SCREW タッピングスクリュー	1	●	●	●	●	●	
5-33	910103-5625	BOLT ボルト	6	●	●	●	●	●	
5-36	3VS-84398-0	BAND バンド	1	●	●	●	●	●	
5-37	3VS-02107-0	ISC VALVE STAY t=2 ISCバルブステー	1	●	●	●	●	●	

Fig. 5 INTAKE MANIFOLD
インテークマニホールド




[illegible]

Fig. 6 FUEL SYSTEM
フュエルシステム




Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Applicable Model 適応モデル						Remarks 備 考
			Q'ty 個数	VF53BS	VF63BS	VF53BS-Ti	VF63BS-Ti	VF63BS-R	
6-1	3RS-10150-0	VAPOR SEPARATOR ASSY ヘ-パ-セパレータアッシ	1	●	●	●	●	●	
6-2	3RS-10179-0	* COVER * カバ-	1	●	●	●	●	●	
6-3	3RS-10180-0	* SEAL * シール	1	●	●	●	●	●	
6-4	921503-0408	* SCREW * スクリュ	4	●	●	●	●	●	
6-5	3RS-03292-0	* DRAIN SCREW * ドレンスクリュ	1	●	●	●	●	●	
6-6	3RS-04116-0	* GASKET * ガasket	1	●	●	●	●	●	
6-7	3RS-03239-0	* FLOAT VALVE ASSY * フロートバルブアッシ	1	●	●	●	●	●	
6-8	3RS-03232-0	* FLOAT ARM PIN * フロートアームピン	1	●	●	●	●	●	
6-9	3RS-03230-0	* FLOAT * フロート	1	●	●	●	●	●	
6-10	3RS-04314-0	* GROMMET * グロメット	1	●	●	●	●	●	
6-11	3RS-04322-0	* FILTER (INLET) * フィルタ(インレット)	1	●	●	●	●	●	
6-12	3RS-10157-0	* HOLDER * ホルダ-	1	●	●	●	●	●	
6-13	3RS-04302-0	* FUEL FEED PUMP * フュエルフィードポンプ	1	●	●	●	●	●	
6-14	3RS-03116-0	* O-RING * オリング	1	●	●	●	●	●	
6-15	3RT-03116-0	* O-RING * オリング	1	●	●	●	●	●	
6-16	3RS-10095-0	* O-RING * オリング	1	●	●	●	●	●	
6-17	3RS-10154-0	* FUEL REGULATOR * フュエルレギュレータ	1	●	●	●	●	●	
6-18	921503-0408	* SCREW * スクリュ	1	●	●	●	●	●	
6-19	3RS-10172-0	* VST CONNECTOR * VSTコネクタ	1	●	●	●	●	●	
6-20	3RS-03244-0	* CLIP * クリップ	1	●	●	●	●	●	
6-21	921503-0516	* SCREW * スクリュ	4	●	●	●	●	●	
6-22	3C8-66308-0	WASHER 6-16-1.5 ワッシャ 6-16-1.5	2	●	●	●	●	●	
6-23	3KY-06920-0	RUBBER MOUNT ラバ-マウント	2	●	●	●	●	●	
6-24	3RS-76079-0	COLLAR 6.1-16-12.2 カラー	2	●	●	●	●	●	
6-25	910103-0625	BOLT ボルト	2	●	●	●	●	●	
6-27	3AD-02230-0	FUEL FILTER ASSY フュエルフィルタアッシ	1	●	●	●	●	●	
6-28	3AD-02237-0	* CUP * カップ	1	●	●	●	●	●	
6-29	3AD-02235-0	* O-RING * オリング	1	●	●	●	●	●	
6-30	3AD-02234-0	* FILTER * フィルタ	1	●	●	●	●	●	
6-31	930103-0800	NUT ナット	1	●	●	●	●	●	
6-32	940103-0800	WASHER ワッシャ	1	●	●	●	●	●	
6-33	1AT-01139-0	SEALING CAP シーリングキャップ	1	●	●	●	●	●	
6-37	3H8-04000-1	FUEL PUMP ASSY フュエルポンプアッシ	1	●	●	●	●	●	
6-38	3H8-62415-0	O-RING 3.5-25.7 オリング 3.5-25.7	1	●	●	●	●	●	
6-39	910103-5625	BOLT ボルト	2	●	●	●	●	●	

FUEL SYSTEM フュエルシステム




[illegible]

Fig. 7 RECOIL STARTER
リコイルスタータ




[illegible]

Fig. 8 MAGNETO
マグネト



[illegible]

Fig. 9 ELECTRIC PARTS
エレクトリックパーツ



Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Applicable Model 適応モデル						Remarks 備 考
			Q'ty 個数	VF3BS	VF6BS	VF53BS-Ti	VF63BS-Ti	VF63BS-R	
9-1	3KY-07611-0	OIL PRESSURE SWITCH オイルプレッシャスイッチ	1	●	●	●	●	●	
9-2	3VS-76060-0	RECTIFIER COMPLETE レクチファイヤコンプリート	1	●	●	●	●	●	
9-3	910103-5610	BOLT ボルト	1	●	●	●	●	●	
9-4	910103-5625	BOLT ボルト	2	●	●	●	●	●	
9-5	3GF-76010-1	STARTER MOTOR ASSY スタータモータアッシ	1	●	●	●	●	●	
9-6	3GF-76015-1	* PINION ASSY * ピニオンアッシ	1	●	●	●	●	●	
9-7	3GF-75015-0	* WASHER * ワッシャ	1	●	●	●	●	●	
9-8	3GF-75014-0	* BRUSH HOLDER ASSY * ブラシホルダアッシ	1	●	●	●	●	●	
9-9	921521-6408	* SCREW * スクリュ	2	●	●	●	●	●	
9-10	3GF-75017-0	* BUSHING 2 * ブッシング 2	1	●	●	●	●	●	
9-11	3GF-75018-0	* O-RING * オリング	1	●	●	●	●	●	
9-12	3GF-75016-0	* BUSHING 1 * ブッシング 1	1	●	●	●	●	●	
9-13	940103-0600	* WASHER * ワッシャ	2	●	●	●	●	●	
9-14	941303-0600	* SPRING WASHER * スプリングワッシャ	2	●	●	●	●	●	
9-15	930203-0600	* NUT * ナット	2	●	●	●	●	●	
9-16	3GF-75019-0	* BOLT * ボルト	2	●	●	●	●	●	
9-17	941321-0500	* SPRING WASHER * スプリングワッシャ	2	●	●	●	●	●	
9-18	940221-0500	* WASHER * ワッシャ	2	●	●	●	●	●	
9-19	910103-5825	BOLT ボルト	2	●	●	●	●	●	
9-20	3VS-76009-0	STARTER MOTOR BAND スタータモータバンド	1	●	●	●	●	●	
9-21	3C8-76007-0	DAMPER ダンパ スタータモータ	1	●	●	●	●	●	
9-22	910103-5612	BOLT ボルト	2	●	●	●	●	●	
9-23	1BM-34101-0	BATTERY CABLE バッテリーケーブル	1	●	●	●	●	●	
9-24	3VS-76141-0	STARTER CABLE スタータケーブル	1	●	●	●	●	●	
9-25	1H1-34136-0	CAP キャップ バッテリ	1	●	●	●	●	●	
9-26	1BM-34102-0	STARTER CABLE スタータケーブル	1	●	●	●	●	●	
9-27	3Y0-76145-0	TERMINAL CAP ターミナルキャップ	1	●	●	●	●	●	
9-28	3AA-76145-0	TERMINAL CAP ターミナルキャップ	1	●	●	●	●	●	
9-29	3VS-06903-0	ELECTRIC BRACKET エレクトリックブラケット	1	●	●	●	●	●	
9-30	3VS-76040-0	STARTER SOLENOID スタータソレノイド	1	●	●	●	●	●	
9-31	910103-5610	BOLT ボルト	2	●	●	●	●	●	
9-32	910103-5612	BOLT ボルト	1	●	●	●	●	●	
9-33	910103-5612	BOLT ボルト	1	●	●	●	●	●	
9-34	3VS-06975-0	PLATE プレート	1	●	●	●	●	●	
9-35	3SS-67113-0	MOUNT マウント	1	●	●	●	●	●	

ELECTRIC PARTS
エレクトリックパーツ






Fig. 10 MUFFLER
マフラー




[illegible]

Fig. 11 CONTROL PANEL
コントロールパネル



Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Applicable Model 適応モデル						Remarks 備 考
			Q'ty 個数	VF3BS	VF6BS	VF53BS-Ti	VF63BS-Ti	VF63BS-R	
11-1	1	1BZ-33500-0 CONTROL PANEL ASSY コントロールパネルアッソ	1			●	●		
11-1	2	1BM-33500-0 CONTROL PANEL ASSY コントロールパネルアッソ	1	●	●				
11-1	5	1CA-33500-0 CONTROL PANEL ASSY コントロールパネルアッソ	1					●	
11-2	1	* SEAL RUBBER * シールラバー	1			●	●	●	
11-2	2	* SEAL RUBBER * シールラバー	1	●	●				
11-3		* CAP (B) * キャップ ヒューズボックス (B)	1	●	●	●	●	●	
11-4		* FUSE 15A * ヒューズ 15A	1	●	●	●	●	●	
11-5		* CAP (Y) * キャップ ヒューズボックス (Y)	1	●	●	●	●	●	
11-6		* FUSE 7.5A * ヒューズ 7.5A	1	●	●	●	●	●	
11-7		* PLATE * シートプレート メインスイッチ	1	●	●				
11-8		* KNOB * ノブ メインスイッチ	1	●	●				
11-9		* TOGGLE SWITCH * トグルスイッチ	1	●	●				
11-10	1	* RECEPTACLE ASSY * リセプタクルアッソ	1			●	●	●	
11-10	2	* RECEPTACLE ASSY * リセプタクルアッソ	1	●	●				
11-11		* SCREW * スクリュ	3	●	●	●	●	●	
11-12		* CAP * キャップ	1	●	●	●	●	●	
11-13	1	* THROTTLE DIAL * スロットルダイヤル	1			●	●	●	
11-13	2	* THROTTLE DIAL * スロットルダイヤル	1	●	●				
11-14		* WASHER SPACER 8.5-20-2 * ワッシャスパーサ 8.5-20-2	1	●	●	●	●	●	
11-15		* HOLDER * ホルダ スロットル	1	●	●	●	●	●	
11-16		* SCREW * スクリュ	2	●	●				
11-17		* BUSH 8.4-10-19.5 * ブッシング 8.4-10-19.5	1	●	●	●	●	●	
11-18		* ADJUSTING PLATE * アジャストプレート	1	●	●	●	●	●	
11-19		* ADJUSTING SCREW 5-P0.8 * アジャストスクリュ 5-P0.8	1	●	●	●	●	●	
11-20		* NUT * ナット	1	●	●	●	●	●	
11-21	1	* WASHER * ワッシャ スロットル	1			●	●	●	
11-21	2	* WASHER * ワッシャ スロットル	3	●	●				
11-22		* SPRING * スプリング ウォーム	1	●	●				
11-23		* WORM GEAR * ウォームギヤ スロットル	1	●	●				
11-24		* WORM WHEEL * ウォームホイール スロットル	1	●	●				
11-25		* WASHER 8.5-14-1 * ワッシャ ウォームホイール 8.5-14-1	2	●	●				
11-26		* SNAP PIN d=8 * スナップピン d=8	1	●	●	●	●	●	
11-27		* BUSSING 8.2-18-5 * ブッシング 8.2-18-5	1	●	●				
11-28		* SPRING * スプリング	1	●	●				
11-29		* CONNECTOR ASSY * コネクターアッソ	1	●	●				

Fig. 11 CONTROL PANEL
コントロールパネル



Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Applicable Model 適応モデル						Remarks 備 考
			Q'ty 個数	VF63BS	VF63BS	VF63BS-Ti	VF63BS-Ti	VF63BS-R	
11-30	346-05228-1	** BALL JOINT ** ホールジョイント B	1	●	●				
11-31	930121-0600	** NUT ** ナット	1	●	●				
11-32	951622-0600	* SNAP PIN d=6 * Rピン d=6	1	●	●				
11-33	1CA-09077-0	* BUZZER * ブザー	1			●	●	●	
11-34	1CA-07418-0	* HEX STANDOFF * 六角スタンドオフ	2			●	●	●	
11-35	940121-0600	* WASHER * ワッシャ	2			●	●	●	
11-36	930121-0600	* NUT * ナット	2			●	●	●	
11-37	1T5-07416-0	* GROMMET * グロメット	1			●	●	●	
11-38	1CA-07460-0	* POTENTIOMETER ASSY * ポテンショメータアッセン	1			●	●	●	
11-39	940121-0400	* WASHER * ワッシャ	2			●	●	●	
11-40	921521-0412	* SCREW * スクリュー	2			●	●	●	
11-41	1CA-07508-0	* BRACKET * ブラケット	1			●	●	●	
11-42	910121-5610	* BOLT * ボルト	2			●	●	●	
11-43	1CA-07507-0	* THROTTLE MOTOR * スロットルモータ	1			●	●	●	
11-44	1CA-07520-0	* THROTTLE MOTOR HARNESS * スロットルモータハーネス	1			●	●	●	
11-45	921521-5306	* SCREW * スクリュー	2			●	●	●	
11-46	1CA-07511-0	* THROTTLE LEVER * スロットルレバー	1			●	●	●	
11-47	1CA-07519-0	* SET SCREW 3-P0.5 L=8 * セットスクリュー	1			●	●	●	
11-48	346-05228-1	* BALL JOINT * ホールジョイント B	1			●	●	●	
11-49	930121-0600	* NUT * ナット	1			●	●	●	
11-50	910121-5612	* BOLT * ボルト	1			●	●	●	
11-51	1 1K1-38016-1	* FUSE LABEL 15A/7.5A * ヒューズラベル	1			●	●	●	
11-52	1CA-34472-0	* SENSOR HARNESS * センサハーネス	1					●	
11-53	1CA-34346-0	* DIAGNOSTIC HARNESS * ダイアグノスチックハーネス	1			●	●	●	
11-54	1E0-34147-0	* BAND 200 * バンド リードワイヤ 200	2			●	●	●	
11-55	910121-5612	BOLT ボルト	4	●	●	●	●	●	
11-56	1E0-34147-0	BAND 200 バンド リードワイヤ 200	1	●	●	●	●	●	
11-57	1E0-34147-0	BAND 200 バンド リードワイヤ 200	1			●	●	●	
11-58	910121-5612	BOLT ボルト	1	●	●				
11-59	1 1K1-38016-1	FUSE LABEL 15A/7.5A ヒューズラベル	1	●	●				
11-60	1U0-34470-0	SENSOR センサ	1					●	
11-61	1CA-34475-0	LABEL ラベル	1					●	
11-62	1U0-34470-0	SENSOR センサ	1					●	
11-63	1CA-34476-0	LABEL ラベル	1					●	
11-64	3SS-06302-0	RUBBER MOUNT ラバーマウント	2					●	

Fig. 11 CONTROL PANEL
コントロールパネル






Fig. 12 ENGINE BASEMENT • OIL PAN
エンジンベース・オイルパン



Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Applicable Model 適応モデル						Remarks 備 考
			Q'ty 個数	VF63BS	VF63BS	VF63BS-Ti	VF63BS-Ti	VF63BS-R	
12-1	1BM-01300-0	ENGINE BASEMENT ASSY エンジンベースアッソ	1	●	●	●	●	●	
12-2	915324-0620	* STUD * スタット	7	●	●	●	●	●	
12-4	916129-0855	BOLT ボルト	6	●	●	●	●	●	
12-5	940121-0800	WASHER ワッシャ	6	●	●	●	●	●	
12-6	1K1-01615-0	NIPPLE ニッフル	1	●	●	●	●	●	
12-7	98AH190-250	HOSE ホース	1	●	●	●	●	●	98AH1901000
12-8	1E0-31248-1	HOSE CLAMP φ 32 ホースクランプ φ 32	2	●	●	●	●	●	
12-9	1K1-30315-1	BRACKET ブラケット	1	●	●	●	●	●	
12-10	910121-5830	BOLT ボルト	4	●	●	●	●	●	
12-11	910121-5830	BOLT ボルト	4	●	●	●	●	●	
12-12	1BM-71100-0	OIL PAN ASSY オイルパンアッソ	1	●	●	●	●	●	
12-13	1K1-30087-0	* PLUG * プラグ	1	●	●	●	●	●	
12-14	1K1-07018-0	* OIL LEVEL GAUGE * オイルレベルゲージ	1	●	●	●	●	●	
12-15	1K1-01615-0	NIPPLE ニッフル	2	●	●	●	●	●	
12-16	1BM-71102-0	GASKET ガスケット	1	●	●	●	●	●	
12-17	930124-0600	NUT ナット	7	●	●	●	●	●	
12-18	940121-0600	WASHER ワッシャ	7	●	●	●	●	●	
12-19	1K1-31011-0	ELBOW エルボ	1	●	●	●	●	●	
12-20	3R3-07705-1	DRAIN BOLT 14-14 ドレンボルト	1	●	●	●	●	●	
12-21	3R3-07406-0	WASHER 14.5-24-1 ワッシャ 14.5-24-1	1	●	●	●	●	●	
12-22	3R0-71015-1	OIL FILLER CAP オイルフィラキャップ	1	●	●	●	●	●	
12-23	3R0-07422-0	O-RING 3.1-24.4 Oリング 3.1-24.4	1	●	●	●	●	●	
12-24	1K1-38197-1	OIL LABEL オイルラベル	1	●	●	●	●	●	
12-25	98AG-95-250	HOSE ホース	1	●	●	●	●	●	98AG-951000
12-26	1C7-01634-1	HOSE CLAMP φ 16 ホースクランプ φ 16	2	●	●	●	●	●	
12-27	1BM-10212-0	HOSE ホース	1	●	●	●	●	●	
12-28	3R0-07737-1	CLIP φ 15.5 クリップ φ 15.5	2	●	●	●	●	●	
12-29	1BM-30525-0	PIPE ASSY パイプアッソ	1	●	●	●	●	●	

Fig. 13 PUMP CASE
ポンプケース



Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Applicable Model 適応モデル						Remarks 備 考
			Q'ty 個数	VF3BS	VF6BS	VF5BS-Ti	VF6BS-Ti	VF6BS-R	
13-1	1BM-30000-1	PUMP CASE ASSY ポンプケースアッシー	1	●	●	●	●	●	
13-2	1C5-01605-0	* STUD BOLT 8-25 * スタットボルト 8-25	9	●	●	●	●	●	
13-3	660-30171-0	PRESSURE SWITCH プレッシャスイッチ	1	●	●	●	●	●	
13-4	660-30172-1	COVER カバー プレッシャスイッチ	1	●	●	●	●	●	
13-5	1K1-30001-0	BALL VALVE 1/4 ボールバルブ 1/4	1	●	●	●	●	●	
13-6	345-05223-1	ROD SNAP 3.5-2 ロッドスナップ 3.5-2	1	●	●	●	●	●	
13-7	1K1-30200-0	BALL VALVE ボールバルブ 3/8	1	●	●	●	●	●	
13-8	345-05223-1	ROD SNAP 3.5-2 ロッドスナップ 3.5-2	1	●	●	●	●	●	
13-9	1K1-30205-0	ROD ロッド	1	●	●	●	●	●	
13-10	1 1K1-30130-0	SUCTION ADAPTER ASSY サクシジョンアダプタアッシー	1	●	●	●	●	●	
13-11	1K1-30132-0	O-RING 2-99.5 Oリング 2-99.5	1	●	●	●	●	●	
13-12	910121-5825	BOLT ボルト	4	●	●	●	●	●	
13-13	1C3-30547-0	NIPPLE φ10 ニップル φ10	1	●	●	●	●	●	
13-14	1K1-30602-1	STOP VALVE CASE ウォータストップバルブケース	1	●	●	●	●	●	
13-15	353-01137-1	NIPPLE 8.5-5.6-8 ニップル L	1	●	●	●	●	●	
13-16	345-65015-0	O-RING 3.2-47 Oリング 3.2-47	1	●	●	●	●	●	
13-17	910421-5618	BOLT ボルト	3	●	●	●	●	●	
13-18	991007-0280	PIPE ビニルパイプ	1	●	●	●	●	●	
13-19	1E0-34147-0	BAND 200 バンド リードワイヤ 200	1	●	●	●	●	●	
13-20	1E0-30635-2	SPINDLE スピンドル ウォータストップバルブ	1	●	●	●	●	●	
13-21	159-30631-0	DIAPHRAGM ダイヤフラム	1	●	●	●	●	●	
13-22	930406-0800	NYLON NUT 8-P1.25 ナイロンナット 8-P1.25	1	●	●	●	●	●	
13-23	940146-0800	WASHER ワッシャ	1	●	●	●	●	●	
13-24	159-30636-0	RUBBER SEAT ラバーシート ウォータストップバルブ	1	●	●	●	●	●	
13-25	1E0-30634-0	WASHER 5.2-15.5-1.5 ワッシャ 5.2-15.5-1.5	1	●	●	●	●	●	
13-26	159-30638-0	WASHER 5.2-24-3 ワッシャ 5.2-24-3	1	●	●	●	●	●	
13-27	930406-0500	NYLON NUT 5-P0.8 ナイロンナット 5-P0.8	1	●	●	●	●	●	
13-28	940146-0500	WASHER ワッシャ	1	●	●	●	●	●	
13-29	159-30621-1	CAP キャップ ウォータストップバルブ	1	●	●	●	●	●	
13-30	159-30623-0	COVER カバー ウォータストップバルブ	1	●	●	●	●	●	
13-31	921521-5620	SCREW スクリュー	2	●	●	●	●	●	
13-32	1K1-30610-0	CHECK VALVE CASE ASSY チェックバルブケースアッシー	1	●	●	●	●	●	
13-33	910421-5620	BOLT ボルト	2	●	●	●	●	●	
13-34	965006-0805	BRASS BALL 5/8 ブラスボール 5/8	1	●	●	●	●	●	
13-35	1A6-30545-0	RUBBER BALL 20 ラバーボール 20	1	●	●	●	●	●	

Fig. 13 PUMP CASE
ポンプケース






Fig. 14 PUMP COVER • PUMP SHAFT
ポンプカバー・ポンプシャフト



[illegible]

Fig. 15 VACUUM PUMP
バキュームポンプ



Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Applicable Model 適応モデル						Remarks 備 考
			Q'ty 個数	VF63BS	VF63BS	VF63BS-Ti	VF63BS-Ti	VF63BS-R	
15-1	6D3-31000-3	VACUUM PUMP ASSY ハキュームポンプアッシ (W/O プーリ)	1	●	●	●	●	●	
15-2	6D3-31010-1	* VACUUM PUMP CASE * ハキュームポンプケース	1	●	●	●	●	●	
15-3	910103-0508	* BOLT * ボルト	2	●	●	●	●	●	
15-4	680-31098-0	* GASKET 5.2-10-0.8 * ガasket 5.2-10-0.8	2	●	●	●	●	●	
15-5	6D3-31020-1	* VACUUM PUMP COVER * ハキュームポンプカバー	1	●	●	●	●	●	
15-6	680-31048-0	* BALL BEARING 12-28-8 6001 * ボールベアリング 12-28-8	2	●	●	●	●	●	
15-7	945003-2800	* C-RING d=28 * Cリング d=28	2	●	●	●	●	●	
15-8	151-31021-0	* O-RING 2.4-13.8 * Oリング 2.4-13.8	2	●	●	●	●	●	
15-9	1 680-31039-1	* GASKET t=0.06 * ガasket ハキュームポンプ t=0.06	A	●	●	●	●	●	
15-9	2 161-31039-1	* GASKET t=0.03 * ガasket ハキュームポンプ t=0.03	A	●	●	●	●	●	
15-10	910121-6516	* BOLT * ボルト	5	●	●	●	●	●	
15-11	910421-6516	* BOLT * アプセットボルト	1	●	●	●	●	●	
15-12	6D3-31097-1	* ROTOR SHAFT ASSY * ロータシャフトアッシ	1	●	●	●	●	●	
15-13	6D3-31041-2	* VANE * ヴェーン	4	●	●	●	●	●	
15-14	680-31045-0	* SIDE PLATE * サイドプレート	2	●	●	●	●	●	
15-15	680-31101-0	V-PULLEY φ99 Vプーリ (オイルレス) φ99	1	●	●	●	●	●	
15-16	930121-0800	NUT ナット	1	●	●	●	●	●	
15-17	941322-0800	SPRING WASHER スプリングワッシャ	1	●	●	●	●	●	
15-18	940121-0800	WASHER ワッシャ	1	●	●	●	●	●	
15-19	1BM-31304-0	HOLDER ホルダー	1	●	●	●	●	●	
15-20	1K1-31260-0	BELT LA-26 Vベルト LA-26	1	●	●	●	●	●	
15-21	99AC19-0640	VINYL PIPE ビニルパイプ	1	●	●	●	●	●	99AC19-1000
15-22	99AB10-0550	VINYL PIPE ビニルパイプ	1	●	●	●	●	●	99AB10-1000
15-23	1A6-02374-1	HOSE CLAMP φ27 ホースクランプ φ27	1	●	●	●	●	●	
15-24	1E0-34147-0	BAND 200 バンド リードワイヤ 200	2	●	●	●	●	●	
15-25	1K1-31550-1	INTAKE ELBOW ASSY インテークエルボアッシ	1	●	●	●	●	●	
15-26	910114-5620	BOLT ボルト	4	●	●	●	●	●	
15-27	6D3-31341-0	GASKET ガasket ストレーナケース	1	●	●	●	●	●	
15-28	1K1-31240-0	VACUUM PIPE ハキュームパイプ	1	●	●	●	●	●	
15-29	1E0-31248-1	HOSE CLAMP φ32 ホースクランプ φ32	2	●	●	●	●	●	
15-30	991007-0510	PIPE ビニルパイプ	1	●	●	●	●	●	991007-1000
15-31	1BM-31371-0	BRACKET ブラケット	1	●	●	●	●	●	
15-34	910114-5616	BOLT ボルト	2	●	●	●	●	●	
15-35	910121-5835	BOLT ボルト	2	●	●	●	●	●	
15-45	910121-5614	BOLT ボルト	2	●	●	●	●	●	

バキュームポンプ






Fig. 16 TENSION PULLEY · ROTARY SOLENOID
テンションプーリ・ロータリソレノイド




ディスチャージ (ボール) バルブチャンバ




Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Applicable Model 適応モデル						Remarks 備 考
			Q'ty 個数	VF53BS	VF63BS	VF53BS-Ti	VF63BS-Ti	VF63BS-R	
17-1	1	1BM-32540-1	DISCHARGE BALL VALVE ASSY デイスチャージボールバルブアッシー	1	●	●	●	●	
17-2		1BM-32501-0	* VALVE BODY * バルブボディ	1	●	●	●	●	
17-3		6B3-32502-1	* BALL VALVE * ボールバルブ	1	●	●	●	●	
17-4		6B3-32528-2	* HOLDER * ホルダー ボールバルブ B	1	●	●	●	●	
17-5		176-32545-0	* O-RING 2.4-10.8 * Oリング 2.4-10.8	1	●	●	●	●	
17-6		1BM-32530-0	* HANDLE * ハンドル	1	●	●	●	●	
17-7		6B3-32529-0	* O-RING 1.9-17.8 * Oリング 1.9-17.8	1	●	●	●	●	
17-8		965002-1605	* BALL 5/16 * ボール スチール 5/16	1	●	●	●	●	
17-9		6B3-32536-0	* SPRING * スプリング	1	●	●	●	●	
17-10		6B3-32537-0	* PLATE * プレート	1	●	●	●	●	
17-11		1BM-32538-0	* STOPPER BOLT * ストップボルト	1	●	●	●	●	
17-12		921603-0612	* SCREW * スクリュー	1	●	●	●	●	
17-13		6B3-32541-0	* O-RING 8.1-59.8 * Oリング 8.1-59.8	1	●	●	●	●	
17-14		6B3-32505-0	* RETAINER * リテーナ	1	●	●	●	●	
17-15		6B3-32543-0	* O-RING 3.1-89.4 * Oリング 3.1-89.4	1	●	●	●	●	
17-16		1BM-32504-0	* ADAPTER * アダプタ	1	●	●	●	●	
17-17		1BM-32520-1	* VALVE ASSY * バルブアッシー	1	●	●	●	●	
17-18		6B3-32521-0	** DISCHARGE VALVE ** デイスチャージバルブ	1	●	●	●	●	
17-19		910103-0614	** BOLT ** ボルト	1	●	●	●	●	
17-20		151-33159-0	** GASKET 6.2-11-1 ** ガasket 6.2-11-1	1	●	●	●	●	
17-21		930403-0600	** NYLON NUT 6-P1.0 ** ナイロンナット 6-P1.0	1	●	●	●	●	
17-22		1BM-32022-0	** RUBBER VALVE ** ラバーバルブ	1	●	●	●	●	
17-23		6B3-32523-0	** RUBBER HOLDER ** ラバーホルダー デイスチャージ	1	●	●	●	●	
17-24	1	1BM-32503-1	* FLANGE * フランジ	1	●	●	●	●	
17-25		916124-0850	* BOLT * ボルト	4	●	●	●	●	
17-26		940121-0800	* WASHER * ワッシャ	4	●	●	●	●	
17-27		1BM-32507-0	* KNOB BOLT * ノブボルト	1	●	●	●	●	
17-28		346-06847-0	* SPRING * スプリング ノブボルト	1	●	●	●	●	
17-29		1K1-32025-0	STOPPER ストップ デイスチャージバルブ	1	●	●	●	●	
17-30		910121-5610	BOLT ボルト	1	●	●	●	●	
17-31	1	1BM-38115-0	OPERATION LABEL オペレーションラベル	1	●	●	●	●	
17-32	1	151-32071-0	O-RING 5.7-84.6 Oリング 5.7-84.6	1	●	●	●	●	
17-33	1	151-32091-0	STOPPER PIN ストップピン デイスチャージバルブ	2	●	●	●	●	
17-34	1	945327-0800	E-RING d=8 Eリング d=8	4	●	●	●	●	

Fig. 18 FRAME
フレーム



Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Applicable Model 適応モデル						Remarks 備 考
			Q'ty 個数	VF53BS	VF63BS	VF53BS-Ti	VF63BS-Ti	VF63BS-R	
18-1	1K1-37005-0	FRAME フレーム	1	●	●	●	●	●	
18-2	151-37151-0	DAMPER RUBBER ダンパラバー	5	●	●	●	●	●	
18-3	930121-0800	NUT ナット	5	●	●	●	●	●	
18-4	940121-0800	WASHER ワッシャ	5	●	●	●	●	●	
18-5	1A6-31205-0	CLAMP クランプ アウトレットパイプ	1	●	●	●	●	●	
18-6	910121-5816	BOLT ボルト	1	●	●	●	●	●	
18-7	1K1-35051-0	DAMPER RUBBER ダンパラバー	1	●	●	●	●	●	
18-8	1 1K1-38157-2	DRAIN LABEL ラベル ドレンコック	1	●	●	●	●	●	
18-9	1E0-37101-0	HANDLE BRACKET ハンドルブラケット	2	●	●	●	●	●	
18-10	1K9-37101-0	HANDLE BRACKET ハンドルブラケット	2	●	●	●	●	●	
18-11	910121-5835	BOLT ボルト	4	●	●	●	●	●	
18-12	916124-0645	BOLT ボルト	2	●	●	●	●	●	
18-13	930121-0600	NUT ナット	2	●	●	●	●	●	
18-14	940121-0600	WASHER ワッシャ	4	●	●	●	●	●	
18-15	1E0-37109-0	PLUG 25.4-29-9.9 プラグ 25.4-29-9.9	4	●	●	●	●	●	
18-16	151-37102-0	SHAFT シャフト ハンドルブラケット	4	●	●	●	●	●	
18-17	178-37103-0	CONNECTOR コネクタ キャリングハンドル	4	●	●	●	●	●	
18-18	965002-1605	BALL 5/16 ボール スチール 5/16	4	●	●	●	●	●	
18-19	301-66112-0	SPRING スプリング	4	●	●	●	●	●	
18-20	1 910121-5835	BOLT ボルト	6			●	●		
18-20	2 910121-5835	BOLT ボルト	8	●	●			●	
18-21	1E0-37110-1	CARRYING HANDLE キャリングハンドル	4	●	●	●	●	●	
18-22	175-63012-1	* GRIP * グリップ キャリングハンドル	1	●	●	●	●	●	
18-23	151-37121-1	* STOPPER * ストップ キャリングハンドル	1	●	●	●	●	●	
18-24	921521-6406	* SCREW * スクリュー	2	●	●	●	●	●	
18-25	151-37122-0	PIN d=8 ピン キャリングハンドル	4	●	●	●	●	●	
18-26	945327-0800	E-RING d=8 Eリング d=8	8	●	●	●	●	●	
18-27	1K1-37067-1	FRAME BRACKET フレームブラケット	2	●	●	●	●	●	
18-29	1D7-37053-2	DAMPER ダンパ	2	●	●	●	●	●	
18-30	930121-0800	NUT ナット	4	●	●	●	●	●	
18-31	940121-0800	WASHER ワッシャ	4	●	●	●	●	●	
18-32	1 1BM-37068-1	ENGINE BASEMENT BRACKET エンジンベースブラケット	1	●	●	●	●	●	
18-35	910121-5820	BOLT ボルト	3	●	●	●	●	●	
18-37	1D7-37053-2	DAMPER ダンパ	2	●	●	●	●	●	
18-38	930121-0800	NUT ナット	4	●	●	●	●	●	

Fig. 18 FRAME
フレーム



[illegible]

Fig. 19 GAUGE
ゲージ




Fig. 20 TOP COWL
トップカウル




Fig. 21

FUEL TANK


フュエルタンク



Fig. 5-38

Fig. 18-1

Fig. 22 ACCESSORIES • OPTIONAL PARTS
アクセサリ・オプションパーツ



Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Applicable Model 適応モデル						Remarks 備 考
			Q'ty 個数	VF53BS	VF63BS	VF53BS-Ti	VF63BS-Ti	VF63BS-R	
22-1	1K1-72100-1	TOOL KIT ツールキット	1	●	●	●	●	●	
22-2	1 634-39035-5	AUTO BATTERY CHARGER オートバッテリーチャージャー	1	●	●	●	●	●	
22-5	1 151-39045-1	PUMPING PLATE ポンピングプレート	1	●	●	●	●	●	
22-6	151-39051-1	COUPLING(AL) φ65 カップリング デイスチャージポート φ65	1	●	●	●	●	●	
22-7	121-30142-0	* GASKET 63-82-4 * ガasket 63-82-4	1	●	●	●	●	●	
22-8	1BM-37081-0	HOOK KIT フックキット	1	●	●	●	●	●	
22-9	910121-5840	* BOLT * ボルト	2	●	●	●	●	●	
22-10	1K1-31310-0	POT KIT ポットキット	1	●	●	●	●	●	
22-11	1BM-31565-0	ANTI-FREEZE KIT アンチフリーズキット	1	●	●	●	●	●	
22-12	126-39100-0	PULLER プーラ	1	●	●	●	●	●	
22-13	151-39101-0	PULLER プーラ インペラ	1	●	●	●	●	●	
22-14	1K1-72211-1	FLYWHEEL PULLER KIT フライホイールプーラキット	1	●	●	●	●	●	
22-15	126-39105-0	SPRING PIN TOOL A スプリングピンツール A	1	●	●	●	●	●	
22-16	126-39106-0	SPRING PIN TOOL B スプリングピンツール B	1	●	●	●	●	●	
22-17	1E0-39119-0	FRICTION MEASURING TOOL フリクションメジャリングツール	1	●	●	●	●	●	
22-18	3AC-72871-0	PISTON SLIDER ピストンスライダー	1	●	●	●	●	●	
22-19	346-72232-0	BEVEL GEAR NUT SOCKET ベベルギヤ B ナットソケット	1	●	●	●	●	●	
22-20	3BJ-72815-0	CRANKSHAFT HOLDER クランクシャフトホルダー	1	●	●	●	●	●	
22-21	1BM-72920-0	DIAGNOSTIC TOOL KIT ダイアグツールキット	1	●	●	●	●	●	
22-22	1AT-39020-0	SEARCH LIGHT サーチライト(4P)	1	●	●	●	●	●	
22-23	151-39022-1	TRIPOD トリポッド	1	●	●	●	●	●	
22-25	991007-0600	PIPE パイプ	1	●	●	●	●	●	
22-26	159-39001-1	TOOL BOX ツールボックス	1	●	●	●	●	●	
22-27	1K1-02375-1	BALL VALVE ボールバルブ	1	●	●	●	●	●	
22-28	1K1-39201-1	COVER ビニルカバー	1	●	●	●	●	●	
22-29	152-30151-0	SUCTION STRAINER φ75 サクションストレーナ φ75	1	●	●	●	●	●	
22-30	1BMB87090-0	ENGINE SHORT BLOCK KIT エンジンショートブロックキット	1	●	●	●	●	●	
22-31	185-42070-0	WIRE HARNESS コネクタ スロットルワイヤハーネス L=3000	1			●	●		
22-32	6J6-42020-0	REMOTE PANEL ASSY リモートパネルアッシー	1			●	●		
22-33	6J6-38317-0	INSTRUCTION LABEL インストラクションラベル	1			●	●		

索引

<C>	
Cリング d=28	15-7
<E>	
ECU アッシ	9-51
ECUコードアッシ	9-56
Eリング d=10	7-5
Eリング d=8	17-34-1
Eリング d=8	18-26
<I>	
ISCバルブ	5-23
ISCバルブステー	5-37
<M>	
MAPセンサ	5-18
<O>	
Oリング	5-9
Oリング	6-14
Oリング	6-15
Oリング	6-16
Oリング	6-29
Oリング	9-11
Oリング	13-42
Oリング 1.9-13	3-27
Oリング 1.9-17.8	17-7
Oリング 2.4-10.8	17-5
Oリング 2.4-13.8	15-8
Oリング 2-204.5	14-2
Oリング 2-70.5	13-49
Oリング 2-79.5	14-13
Oリング 2-99.5	13-11
Oリング 3.1-24.4	12-23
Oリング 3.1-89.4	17-15
Oリング 3.2-47	13-16
Oリング 3.5-25.7	6-38
Oリング 5.7-84.6	17-32-1
Oリング 8.1-59.8	17-13
<R>	
Rピン d=6	11-32
<V>	
VSTコネクタ	6-19
Vブーリ (オイルレス) φ99	15-15
Vベルト LA-26	15-20
<A>	
アジャストスクリュ	3-6
アジャストスクリュ 5-P0.8	11-19
アジャストナット	3-7
アジャストプレート	11-18
アダプタ	13-44
アダプタ	17-16
アダプタコード	6-51
アノードプラグ	3-26
アプセットボルト	15-11
アンチフリーズキット	22-11
<イ>	
イグニッションコイル W/R-キャップ	8-22
インストラクションラベル	20-9-1
インストラクションラベル	20-9-2
インストラクションラベル	22-33
インテークエルボアッシ	15-25
インテークサイレンサ	5-6
インテークサイレンサカバ	5-20
インテークバルブ	3-19
インテークバルブ	3-48
インテークバルブキット	3-47
インテークバルブステムシール	3-14
インテークマニホールド	5-1
インテークマニホールドガasket	5-30
インデューサ	14-19
インペラ	14-17
<ウ>	
ウイングナット 4-P0.7	18-56
ウォータージャケットインサート (L)	1-32
ウォーターストップバルブケース	13-14
ウォームギヤ スロットル	11-23
ウォームホイール スロットル	11-24
<エ>	
エアフィルタ	5-21
エキゾーストカバー (アウタ)	1-16
エキゾーストカバガasket	1-17
エキゾーストバルブ	3-20
エキゾーストバルブ	3-52
エキゾーストバルブキット	3-51
エキゾーストバルブステムシール	3-15
エルボ	12-19
エレクトリックブラケット	9-29
エンジンショートブロックキット	22-30
エンジンテンブセンサ	9-50
エンジンベースアッシ	12-1
エンジンベースガasket	1-20
エンジンベースブラケット	18-32-1
エンジンベースブラケット	18-47
<オ>	
オイルシール 18-35-8	3-4
オイルシール 25-40-6	14-12
オイルシール 32-44-9	2-3

オイルシール 36-50-7	2-4
オイルストレーナアッシ	1-21
オイルバンアッシ	12-12
オイルフィラキャップ	12-22
オイルフィルタ	1-30
オイルフィルタボルト	1-3
オイルプレッシャスイッチ	9-1
オイルホース	1-22
オイルポンプアッシ	3-16
オイルポンプガasket	3-18
オイルラベル	12-24
オイルレベルゲージ	12-14
オートバッテリチャージャ	22-2-1
オペレーションラベル	17-31-1
オルタネータアッシ	8-2
<カ>	
ガイドベーン	14-5
ガasket	5-2
ガasket	5-5
ガasket	6-6
ガasket	12-16
ガasket 5.2-10-0.8	15-4
ガasket 6.2-11-1	17-20
ガasket 6.2-11-1	19-20
ガasket 6.2-11-1	19-21
ガasket 63-82-4	22-7
ガasket 73-91-4	13-52
ガasket ストレナケース	15-27
ガasket ストレナケース	15-53
ガasket バキュームポンプ t=0.03	15-9-2
ガasket バキュームポンプ t=0.03	15-49
ガasket バキュームポンプ t=0.06	15-9-1
ガasket バキュームポンプ t=0.06	15-50
ガasket マフラ	10-8
カップ	6-28
カップ	13-40
カップアッシ	13-39
カップリング ディスチャージポート φ65	22-6
カバ	6-2
カバー ウォータストップバルブ	13-30
カバー プレッシャスイッチ	13-4
カムシャフトアッシ	3-3
カラ	3-11
カラ	3-24
カラ	5-39
カラ	6-24
カラ	9-38
カラ	9-40
カラ 6.1-9-7.4	21-15
カラ 6.2-9-9.3	5-43
カラ 6-8-6	19-10
<キ>	
キー	14-20
キー 10-3.7-3	4-2
キー 10-3.7-3	4-6
キー 13.4-5-4	8-3
キャップ	1-33
キャップ	11-12
キャップ 20P リセプタクル	11-68
キャップ ウォータストップバルブ	13-29
キャップ バッテリ	9-25
キャップ バルブ	5-11
キャップ ヒューズボックス (B)	11-3
キャップ ヒューズボックス (Y)	11-5
キャップアッシ	21-10
キャリングハンドル	18-21
<ク>	
クランクシャフトアッシ	2-1
クランクシャフトホルダ	22-20
クランプ φ10	10-22
クランプ φ16.8	6-49
クランプ アウトレットパイプ	18-5
クランプ バッテリサポータ L=175	18-55
クリップ	6-20
クリップ φ11.3	21-30
クリップ φ15.5	12-28
クリップ φ18.5	10-21
クリップ φ9.4	6-41
クリップ φ9.4	6-47
クリップ φ9.4	21-22
グリップ キャリングハンドル	18-22
グリップレバー	16-16
グロメット	6-10
グロメット	11-37
グロメット 12-1.6	18-66
グロメット 13-2	7-23
グロメット 13-2	19-9
グロメット 16-5-2.5	18-59
グロメット 16-5-2.5	18-60
グロメット 16-5-2.5	21-14
グロメット 25-5	19-12
<ケ>	
ゲージパネル	19-1
ゲージブラケット	19-11

<コ>		
コイルブラケット	8-9	
コーションデカール (B)	7-24	
コッタ	3-22	
コッタ	3-50	
コッタ	3-54	
コネクタ キャリングハンドル	18-17	
コネクタアッシ	11-29	
コネクタアッシ	11-65	
コネクト スロットルワイヤーハーネス L=3000	22-31	
ゴムホース	21-29	
コントロールパネルアッシ	11-1-1	
コントロールパネルアッシ	11-1-2	
コントロールパネルアッシ	11-1-5	
コンロッドアッシ	2-5	
コンロッドボルト	2-6	
<サ>		
サーチャイト (4P)	22-22	
サーモスタット	1-12	
サーモスタットキャップ	1-13	
サーモスタットキャップガasket	1-14	
サイドプレート	15-14	
サイドプレート	15-51	
サクシジョンアダプタアッシ	13-10-1	
サクシジョンキャップ φ75	13-51	
サクシジョンストレーナ φ75	22-29	
サクシジョンラベル	21-8-1	
サポータ バッテリ	18-54	
<シ>		
シートプレート メインスイッチ	11-7	
シーリングキャップ	6-33	
シールグロメット	7-17	
シールラバー	11-2-1	
シールラバー	11-2-2	
シールラバー L=200	20-2	
シールリング	5-16	
シャフト ハンドルブラケット	18-16	
シリンダブロック&クランクケースアッシ	1-1	
シリンダヘッドアッシ	3-2	
シリンダヘッドガasket	3-44	
シリンダヘッドカバーアッシ	3-34	
シリンダヘッドカバーガasket	3-37	
シリンダヘッドコンプリート	3-1	
シリンダヘッドボルト 8-60	3-30	
シール	6-3	
シンプリックデカール	20-8	
<ス>		
スクリュ	3-36	
スクリュ	5-48	
スクリュ	5-49	
スクリュ	6-4	
スクリュ	6-18	
スクリュ	6-21	
スクリュ	9-9	
スクリュ	11-11	
スクリュ	11-16	
スクリュ	11-40	
スクリュ	11-45	
スクリュ	11-69	
スクリュ	13-31	
スクリュ	14-6	
スクリュ	14-15	
スクリュ	16-9	
スクリュ	17-12	
スクリュ	18-24	
スクリュ	19-3	
スクリュ	19-4	
スクリュ	21-12	
スクリュ 5-10	21-3	
スタータケーブル	9-24	
スタータケーブル	9-26	
スタータケーブルタグ	9-55	
スタータシール	7-19	
スタータスプリング	7-2	
スタータソレノイド	9-30	
スタータハンドル	7-11	
スタータブリー	7-25	
スタータモータアッシ	9-5	
スタータモータバンド	9-20	
スタータロープ φ5-1800	7-10	
スタッド	12-2	
スタッドボルト 8-25	13-2	
ステ	5-40	
ストッパ キャリングハンドル	18-23	
ストッパ ディスチャージバルブ	17-29	
ストッパピン ディスチャージバルブ	17-33-1	
ストッパボルト	17-11	
ストレーナ L=87	13-38	
スナップピン d=4	16-18	
スナップピン d=8	11-26	
スパークプラグ (DCPR6E)	3-41	
スピンドル ウォーターストッパバルブ	13-20	
スプリング	11-28	
スプリング	13-43	
スプリング	17-9	
スプリング	18-19	
スプリング ウォーム	11-22	
スプリング ノボボルト	17-28	
スプリングピンツール A	22-15	
スプリングピンツール B	22-16	
スプリングワッシャ	9-14	
スプリングワッシャ	9-17	
スプリングワッシャ	15-17	
スロットルカム	5-42	
スロットルダイヤル	11-13-1	
スロットルダイヤル	11-13-2	
スロットルボディアッシ	5-3-1	
スロットルボディアッシ	5-3-2	
スロットルモータ	11-43	
スロットルモータハーネス	11-44	
スロットルレバー	5-47	
スロットルレバー	11-46	
<セ>		
セットスクリュ	11-47	
センサ	11-60	
センサ	11-62	
センサアッシ	21-5	
センサハーネス	11-52	
<タ>		
ターミナルキャップ	9-27	
ターミナルキャップ	9-28	
ダイヤグツールキット	22-21	
ダイヤグハーネス	11-53	
タイミングベルト	4-9	
ダイヤフラム	13-21	
ダウエルピン 6-12	1-2	
ダウエルピン 6-12	1-7	
ダウエルピン 6-12	8-25	
ダウエルピン 6-16	1-8	
タッピングスクリュ	5-19	
タッピングスクリュ	5-22	
タッピングスクリュ	5-27	
タッピングスクリュ	5-32	
タッピングスクリュ	7-9	
タンクキャップラベル	21-6-1	
タンクフィラキャップガasket	21-11	
ダンパ	18-29	
ダンパ	18-37	
ダンパスタータモータ	9-21	
ダンパリザーブタンク	19-5	
ダンパラバー	18-2	
ダンパラバー	18-7	
<チ>		
チェーンキャップ	13-53	
チェックバルブケースアッシ	13-32	
<ツ>		
ツールキット	22-1	
ツールボックス	22-26	
<テ>		
ディスチャージバルブ	17-18	
ディスチャージボールバルブアッシ	17-1-1	
テンションブリー	16-1	
<ト>		
トールハツマーク	20-7	
トグルスイッチ	11-9	
トップカウルアッシ	20-1	
ドライブブリー	4-1	
ドライブブリー	16-13	
ドリブンブリー	4-5	
トリボット	22-23	
ドレンスクリュ	6-5	
ドレンボルト	12-20	
<ナ>		
ナイロンナット 5-P0.8	13-27	
ナイロンナット 6-P1.0	17-21	
ナイロンナット 8-P1.25	13-22	
ナット	5-25	
ナット	5-52	
ナット	6-31	
ナット	9-15	
ナット	11-20	
ナット	11-31	
ナット	11-36	
ナット	11-49	
ナット	12-17	
ナット	14-3	
ナット	15-16	
ナット	16-5	
ナット	16-11	
ナット	16-17	
ナット	18-3	
ナット	18-13	
ナット	18-30	
ナット	18-38	
ナット	19-6	
ナット	19-14	
ナット	20-5	
ナット	20-6	
ナット ブリー	4-4	
<ニ>		
ニップル	1-24	
ニップル	3-28	
ニップル	5-12	
ニップル	12-6	
ニップル	12-15	
ニップル L	13-15	

ニップル φ10	13-13	フエールホース W/プロテクタ	6-46
<ノ>		フエールホース W/プロテクタ	6-48
ノブ メインスイッチ	11-8	フエールポンプアッシ	6-37
ノブボルト	17-27	フエールレール	5-8
<ハ>		フエールレギュレータ	6-17
パイプ	10-16	フライホイール W/ギヤ	8-1
パイプ	22-25	フライホイールブーラキット	22-14
パイプアッシ	12-29	ブラグ	12-13
パイプアッシ	19-19-1	ブラグ 25.4-29.9.9	18-15
パイプアッシ	19-19-2	ブラグキャップ W/レジスタンス	8-23
パイプアッシ	19-22-1	ブラケット	5-31
パイプアッシ	19-22-2	ブラケット	11-41
バキュームゲージ	19-17-1	ブラケット	11-66
バキュームパイプ	15-28	ブラケット	12-9
バキュームポンプアッシ (W/O プーリ)	15-1	ブラケット	15-31
バキュームポンプカバー	15-5	ブラケット	16-8
バキュームポンプケース	15-2	ブラケット	18-61
バキュームポンプブラケット	15-46	ブラケット	18-62
バキュームポンプリペアキット	15-48	ブラケット	18-63
バキュームポンプワイヤ	16-15	ブラケット	18-67
バッテリーケーブル	9-23	ブラケット マフラカバー	10-6
パネルブラケット	19-8	ブラシホルダアッシ	9-8
パネルブラケット	19-24	ブラスボール 5/8	13-34
バルブサコイル	8-11	フランジ	17-24-1
バルブサコイル	8-12	ブリーザチャンバカバー	3-35
バルブアッシ	17-17	ブリーザホース W/プロテクタ	3-43
バルブアッシ (プレッシャチェック)	5-10	フリクションスプリング	7-15
バルブスプリング	3-12	フリクションプレート	7-8
バルブスプリングシート	3-13	フリクションメジャリングツール	22-17
バルブボディ	17-2	プレート	9-34
ハンガ	1-26	プレート	17-10
バンド	1-23	フレイム	18-1
バンド	3-46	フレイムブラケット	18-27
バンド	5-36	フレコートボルト 6-20	4-8
バンド	8-16	フレコートボルト 6-20	7-20
バンド	9-45	プレッシャゲージ	19-16-1
バンド	9-46	プレッシャスイッチ	13-3
バンド	9-47	ブレンシャフトベアリング (ブルー)	2-2-1
バンド	9-49	ブレンシャフトベアリング (レッド)	2-2-2
バンド	9-57	フロート	6-9
バンド	19-23	フロートアームピン	6-8
バンド リードワイヤ 200	11-54	フロートバルブアッシ	6-7
バンド リードワイヤ 200	11-56	フロントマーク	21-31-1
バンド リードワイヤ 200	11-57	フロントマーク	21-31-2
バンド リードワイヤ 200	13-19	フロントマーク	21-31-3
バンド リードワイヤ 200	15-24	フロントマーク	21-31-4
ハンドル	17-6	フロントマーク	21-31-5
ハンドル ブラケット	18-9	<ヘ>	
ハンドル ブラケット	18-10	ベアリング 6305	14-9
<ヒ>		ベアリングハウジング	14-11
ピストン (STD)	2-7	ベアバセパレータアッシ	6-1
ピストン (STD)	2-14	ベーン	15-13
ピストンスライダ	22-18	ベーン	15-52
ピストンピン	2-8	ベベルギヤ B ナットソケット	22-19
ピストンピン	2-15	ベルトガイド	4-3
ピストンピンクリップ	2-9	ベルトカバー	7-22
ピストンピンクリップ	2-16	ベントホース W/プロテクタ	5-38
ピストンリペアキット	2-13	<ホ>	
ピストンリング	2-10	ホース	5-28
ピストンリング	2-11	ホース	5-29
ピストンリング オイル	2-12	ホース	10-14
ピクアップエルボアッシ	21-4	ホース	10-18
ピニオンアッシ	9-6	ホース	12-7
ピニルカバー	22-28	ホース	12-25
ピニルパイプ	10-20	ホース	12-27
ピニルパイプ	13-18	ホース	21-21
ピニルパイプ	15-21	ホースクランプ φ15	10-19
ピニルパイプ	15-22	ホースクランプ φ16	10-15
ピニルパイプ	15-30	ホースクランプ φ16	12-26
ヒューズ 15A	11-4	ホースクランプ φ27	10-17
ヒューズ 7.5A	11-6	ホースクランプ φ27	15-23
ヒューズラベル	11-51-1	ホースクランプ φ32	12-8
ヒューズラベル	11-59-1	ホースクランプ φ32	15-29
ピン キャリングハンドル	18-25	ボール スチール 5/16	17-8
<フ>		ボール スチール 5/16	18-18
ファンクションラベル	20-11	ボールジョイント B	5-51
フィルタ	6-30	ボールジョイント B	11-30
フィルタ (インレット)	6-11	ボールジョイント B	11-48
プーラ	22-12	ホルディングプレート	5-13
プーラ インペラ	22-13	ボールバルブ	17-3
プーリシャフト	16-2	ボールバルブ	22-27
プーザ	11-33	ボールバルブ 1/4	13-5
フック	7-27	ボールバルブ 3/8	13-7
フック	20-3	ボールベアリング 12-28-8	15-6
フック カバー	20-4	ボットキット	22-10
フックキット	22-8	ポテンショメータアッシ	11-38
プッシング 1	9-12	ホルダ	6-12
プッシング 2	9-10	ホルダ	15-19
プッシング 8.2-18.5	11-27	ホルダ	16-19
プッシング 8.4-10-19.5	11-17	ホルダ スロットル	11-15
フエール&エキゾーストコージェンラベル	20-10	ホルダ ベアリング	14-14
フエールインジェクタアッシ	5-15	ホルダ ボールバルブ B	17-4
フエールゲージ	21-2	ホルダ マフラ	10-11
フエールコージェンラベル	21-9-1	ボルト	1-4
フエールタンクアッシ	21-1-1	ボルト	1-5
フエールフィードポンプ	6-13	ボルト	1-15
フエールフィルタアッシ	6-27	ボルト	1-18
フエールホース	6-40	ボルト	1-25

ボルト	1-27	ラバーマウント	11-64
ボルト	3-17	ラベル	11-61
ボルト	3-31	ラベル	11-63
ボルト	3-38	ラベル	18-65-1
ボルト	5-4	ラベル	20-14
ボルト	5-7	ラベル	20-15
ボルト	5-14	ラベル	21-7
ボルト	5-17	ラベル ドレンコック	18-8-1
ボルト	5-33	ランプアッシ	19-18
ボルト	5-41	<リ>	
ボルト	5-45	リール	7-3
ボルト	5-55	リコイルスタータアッシ	7-1
ボルト	6-25	リセブタクルアッシ	11-10-1
ボルト	6-39	リセブタクルアッシ	11-10-2
ボルト	7-26	リターンズスプリング	7-6
ボルト	8-4	リターンズスプリング	7-7
ボルト	8-6	リテーナ	3-21
ボルト	8-10	リテーナ	3-49
ボルト	8-13	リテーナ	3-53
ボルト	8-15	リテーナ	17-14
ボルト	8-24	リフタ	3-23
ボルト	9-3	リモートパネルアッシ	22-32
ボルト	9-4	リリースバルブ 1/4	10-3
ボルト	9-16	リングナット	13-41
ボルト	9-19	リンクロッドアッシ (スロットル)	5-53-1
ボルト	9-22	リンクロッドアッシ (スロットル)	5-53-2
ボルト	9-31	<レ>	
ボルト	9-32	レクチファイヤコンプリート	9-2
ボルト	9-33	レクチファイヤコンプリートガスケット	1-31
ボルト	9-41	<ロ>	
ボルト	9-44	ロータシャフトアッシ	15-12
ボルト	9-52	ロータリソレノイド	16-7
ボルト	10-7	ロープアンカ	7-12
ボルト	10-9	ロッカーアーム	3-5
ボルト	10-12	ロッカーアームシャフト	3-8
ボルト	10-13	六角スタンドオフ	11-34
ボルト	11-42	ロッカシャフトスプリング	3-9
ボルト	11-50	ロッキングプレート φ14	14-18
ボルト	11-55	ロッド	13-9
ボルト	11-58	ロッドスナップ 3.5-2	13-6
ボルト	12-4	ロッドスナップ 3.5-2	13-8
ボルト	12-10	<ワ>	
ボルト	12-11	ワイヤハーネス	11-67
ボルト	13-12	ワイヤブラケット	5-54
ボルト	13-17	ワイヤブラケット	18-51
ボルト	13-33	ワッシャ	1-6
ボルト	13-46	ワッシャ	1-11
ボルト	14-16	ワッシャ	1-19
ボルト	15-3	ワッシャ	3-32
ボルト	15-10	ワッシャ	3-45
ボルト	15-26	ワッシャ	5-24
ボルト	15-34	ワッシャ	5-50
ボルト	15-35	ワッシャ	6-32
ボルト	15-45	ワッシャ	8-5
ボルト	15-47	ワッシャ	9-7
ボルト	16-14	ワッシャ	9-13
ボルト	16-20	ワッシャ	9-18
ボルト	17-19	ワッシャ	10-10
ボルト	17-25	ワッシャ	11-35
ボルト	17-30	ワッシャ	11-39
ボルト	18-6	ワッシャ	11-70
ボルト	18-11	ワッシャ	12-5
ボルト	18-12	ワッシャ	12-18
ボルト	18-20-1	ワッシャ	13-23
ボルト	18-20-2	ワッシャ	13-28
ボルト	18-35	ワッシャ	14-4
ボルト	18-50	ワッシャ	15-18
ボルト	18-52	ワッシャ	16-3
ボルト	18-64	ワッシャ	16-6
ボルト	18-68	ワッシャ	16-10
ボルト	18-69	ワッシャ	16-12
ボルト	19-2	ワッシャ	17-26
ボルト	19-13	ワッシャ	18-4
ボルト	19-25	ワッシャ	18-14
ボルト	22-9	ワッシャ	18-31
ボンピングプレート	22-5-1	ワッシャ	18-39
ポンプカバー	14-1	ワッシャ	19-7
ポンプケースアッシ	13-1	ワッシャ	19-15
ポンプシャフト	14-8	ワッシャ 13.2-21.8-2	3-10
<マ>		ワッシャ 14.5-24-1	12-21
マウント	9-35	ワッシャ 4.3-16-1.5	18-57
マフラ	10-1	ワッシャ 5.2-15.5-1.5	13-25
マフラカバー	10-5	ワッシャ 5.2-24-3	13-26
マフラコーションラベル	18-58-1	ワッシャ 6.5-19-3.2	4-7
<メ>		ワッシャ 6.5-21-1	5-46
メカニカルシール	14-7	ワッシャ 6-16-1.5	5-44
<ラ>		ワッシャ 6-16-1.5	6-22
ラチェット	7-4	ワッシャ 6-16-1.5	7-21
ラバーシート 12-25-5	13-36	ワッシャ 6-16-1.5	9-42
ラバーシート 17-29-5	13-37	ワッシャ 6-16-1.5	9-53
ラバーシート ウォータストップバルブ	13-24	ワッシャ 6-22-1.6	21-13
ラバーシート バッテリ t=3.0	18-53	ワッシャ ウォームホイール 8.5-14-1	11-25
ラバーバルブ	17-22	ワッシャ スロットル	11-21-1
ラバーボール 20	13-35	ワッシャ スロットル	11-21-2
ラバーホルダ ディスチャージ	17-23	ワッシャ スペーサ 8.5-20-2	11-14
ラバーマウント	6-23		
ラバーマウント	9-39		
ラバーマウント	9-43		

INDEX

<A>	
ADAPTER.....	13-44
ADAPTER.....	17-16
ADAPTER CORD L=200.....	6-51
ADJUSTING NUT.....	3-7
ADJUSTING PLATE.....	11-18
ADJUSTING SCREW.....	3-6
ADJUSTING SCREW 5-P0.8.....	11-19
AIR FILTER.....	5-21
ALTERNATOR ASSY.....	8-2
ANODE PLUG.....	3-26
ANTI-FREEZE KIT.....	22-11
AUTO BATTERY CHARGER.....	22-2-1
	
BALL 5/16.....	17-8
BALL 5/16.....	18-18
BALL BEARING 12-28-8 6001.....	15-6
BALL BEARING 6305.....	14-9
BALL JOINT.....	5-51
BALL JOINT.....	11-30
BALL JOINT.....	11-48
BALL VALVE.....	13-7
BALL VALVE.....	17-3
BALL VALVE.....	22-27
BALL VALVE 1/4.....	13-5
BAND.....	3-46
BAND.....	5-36
BAND.....	9-45
BAND.....	9-46
BAND.....	9-47
BAND.....	9-49
BAND 104.....	9-57
BAND 104.....	19-23
BAND 200.....	11-54
BAND 200.....	11-56
BAND 200.....	11-57
BAND 200.....	13-19
BAND 200.....	15-24
BAND 202.....	1-23
BAND $\varnothing 9 \cdot \varphi 45$	8-16
BATTERY CABLE.....	9-23
BEARING HOUSING.....	14-11
BELT COVER.....	7-22
BELT GUIDE t=1.0.....	4-3
BELT LA-26.....	15-20
BEVEL GEAR NUT SOCKET.....	22-19
BOLT.....	1-5
BOLT.....	1-25
BOLT.....	1-27
BOLT.....	3-17
BOLT.....	3-31
BOLT.....	3-38
BOLT.....	5-4
BOLT.....	5-7
BOLT.....	5-14
BOLT.....	5-17
BOLT.....	5-33
BOLT.....	5-41
BOLT.....	5-45
BOLT.....	5-55
BOLT.....	6-25
BOLT.....	6-39
BOLT.....	7-26
BOLT.....	8-4
BOLT.....	8-6
BOLT.....	8-10
BOLT.....	8-13
BOLT.....	8-15
BOLT.....	8-24
BOLT.....	9-3
BOLT.....	9-4
BOLT.....	9-16
BOLT.....	9-19
BOLT.....	9-22
BOLT.....	9-31
BOLT.....	9-32
BOLT.....	9-33
BOLT.....	9-41
BOLT.....	9-44
BOLT.....	9-52
BOLT.....	10-7
BOLT.....	10-9
BOLT.....	10-12
BOLT.....	10-13
BOLT.....	11-42
BOLT.....	11-50
BOLT.....	11-55
BOLT.....	11-58
BOLT.....	12-4
BOLT.....	12-10
BOLT.....	12-11

BOLT	13-12
BOLT	13-17
BOLT	13-33
BOLT	13-46
BOLT	14-16
BOLT	15-3
BOLT	15-10
BOLT	15-11
BOLT	15-26
BOLT	15-34
BOLT	15-35
BOLT	15-45
BOLT	15-47
BOLT	16-14
BOLT	16-20
BOLT	17-19
BOLT	17-25
BOLT	17-30
BOLT	18-6
BOLT	18-11
BOLT	18-12
BOLT	18-20-1
BOLT	18-20-2
BOLT	18-35
BOLT	18-50
BOLT	18-52
BOLT	18-64
BOLT	18-68
BOLT	18-69
BOLT	19-2
BOLT	19-13
BOLT	19-25
BOLT	22-9
BOLT 25mm	1-18
BOLT 35mm	1-15
BOLT M8-70-P1.25	1-4
BRACKET	10-6
BRACKET	11-41
BRACKET	11-66
BRACKET	12-9
BRACKET	15-31
BRACKET	16-8
BRACKET	18-61
BRACKET	18-62
BRACKET	18-63
BRACKET	18-67
BRACKET t=1.2	5-31
BRASS BALL 5/8	13-34
BREATHER CHAMBER COVER	3-35
BREATHER HOSE W/PROTECTOR	3-43
BRUSH HOLDER ASSY	9-8
BUSH 8.4-10-19.5	11-17
BUSHING 1	9-12
BUSHING 2	9-10
BUSSING 8.2-18-5	11-27
BZZZER	11-33
<C>	
CAMSHAFT ASSY	3-3
CAP	1-33
CAP	5-11
CAP	9-25
CAP	11-12
CAP	13-29
CAP (B)	11-3
CAP (Y)	11-5
CAP 20P	11-68
CAP ASSY	21-10
CARRYING HANDLE	18-21
CAUTION DECAL (B)	7-24
CHAIN	13-53
CHECK VALVE CASE ASSY	13-32
CLAMP	18-5
CLAMP L=175	18-55
CLAMP ϕ 10	10-22
CLAMP ϕ 16.8	6-49
CLAMP ϕ 18.5	10-21
CLIP	6-20
CLIP ϕ 11.3	21-30
CLIP ϕ 15.5	12-28
CLIP ϕ 9.4	6-41
CLIP ϕ 9.4	6-47
CLIP ϕ 9.4	21-22
COIL BRACKET	8-9
COLLAR	3-11
COLLAR	3-24
COLLAR	5-39
COLLAR	9-38
COLLAR	9-40
COLLAR 6.1-16-12.2	6-24
COLLAR 6.1-9-7.4	21-15
COLLAR 6.2-9-9.3	5-43

COLLAR 6-8-6	19-10
CONNECTING ROD ASSY	2-5
CONNECTING ROD BOLT	2-6
CONNECTOR	18-17
CONNECTOR ASSY	11-29
CONNECTOR ASSY	11-65
CONTROL PANEL ASSY	11-1-1
CONTROL PANEL ASSY	11-1-2
CONTROL PANEL ASSY	11-1-5
COTTER	3-22
COTTER	3-50
COTTER	3-54
COUPLING(AL) $\phi 65$	22-6
COVER	6-2
COVER	13-4
COVER	13-30
COVER	22-28
CRANKSHAFT ASSY	2-1
CRANKSHAFT HOLDER	22-20
C-RING d=28	15-7
CUP	6-28
CUP	13-40
CUP ASSY	13-39
CYL BLOCK & CRANKCASE ASSY	1-1
CYLINDER HEAD ASSY	3-2
CYLINDER HEAD BOLT 8-60	3-30
CYLINDER HEAD COMPLETE	3-1
CYLINDER HEAD COVER ASSY	3-34
CYLINDER HEAD COVER GASKET	3-37
CYLINDER HEAD GASKET	3-44
<D>	
DAMPER	9-21
DAMPER	18-29
DAMPER	18-37
DAMPER	19-5
DAMPER RUBBER	18-7
DANPER RUBBER	18-2
DIAGNOSTIC HARNESS	11-53
DIAGNOSTIC TOOL KIT	22-21
DIAPHRAGM	13-21
DISCHARGE BALL VALVE ASSY	17-1-1
DISCHARGE VALVE	17-18
DOWEL PIN 6-12	1-2
DOWEL PIN 6-12	1-7
DOWEL PIN 6-12	8-25
DOWEL PIN 6-16	1-8
DRAIN BOLT 14-14	12-20
DRAIN LABEL	18-8-1
DRAIN SCREW	6-5
DRIVE PULLEY	4-1
DRIVE PULLEY	16-13
DRIVEN PULLEY	4-5
<E>	
ECU ASSY	9-51
ECU CORD ASSY	9-56
ELBOW	12-19
ELECTRIC BRACKET	9-29
ENGINE BASEMENT ASSY	12-1
ENGINE BASEMENT BRACKET	18-32-1
ENGINE BASEMENT BRACKET	18-47
ENGINE BASEMENT GASKET	1-20
ENGINE SHORT BLOCK KIT	22-30
ENGINE TEMP SENSOR	9-50
E-RING d=10	7-5
E-RING d=8	17-34-1
E-RING d=8	18-26
EXHAUST COVER (OUTER)	1-16
EXHAUST COVER GASKET	1-17
EXHAUST VALVE	3-20
EXHAUST VALVE	3-52
EXHAUST VALVE KIT	3-51
EXHAUST VALVE STEM SEAL	3-15
<F>	
FILTER	6-30
FILTER (INLET)	6-11
FLANGE	17-24-1
FLOAT	6-9
FLOAT ARM PIN	6-8
FLOAT VALVE ASSY	6-7
FLYWHEEL PULLER KIT	22-14
FLYWHEEL W/GEAR	8-1
FRAME	18-1
FRAME BRACKET	18-27
FRICTION MEASURING TOOL	22-17
FRICTION PLATE	7-8
FRICTION SPRING	7-15
FRONT MARK	21-31-1
FRONT MARK	21-31-2
FRONT MARK	21-31-3
FRONT MARK	21-31-4
FRONT MARK	21-31-4

FUEL & EXHAUST CAUTION LABEL.....	20-10
FUEL CAUTION LABEL.....	21-9-1
FUEL FEED PUMP.....	6-13
FUEL FILTER ASSY.....	6-27
FUEL GAUGE.....	21-2
FUEL HOSE.....	6-40
FUEL HOSE W/PROTECTOR.....	6-46
FUEL HOSE W/PROTECTOR.....	6-48
FUEL INJECTOR ASSY.....	5-15
FUEL PUMP ASSY.....	6-37
FUEL RAIL.....	5-8
FUEL REGULATOR.....	6-17
FUEL TANK ASSY.....	21-1-1
FUNCTION LABEL.....	20-11
FUSE 15A.....	11-4
FUSE 7.5A.....	11-6
FUSE LABEL 15A/7.5A.....	11-51-1
FUSE LABEL 15A/7.5A.....	11-59-1
<G>	
GASKET.....	5-2
GASKET.....	5-5
GASKET.....	6-6
GASKET.....	10-8
GASKET.....	12-16
GASKET.....	15-27
GASKET.....	15-53
GASKET 5.2-10-0.8.....	15-4
GASKET 6.2-11-1.....	17-20
GASKET 6.2-11-1.....	19-20
GASKET 6.2-11-1.....	19-21
GASKET 63-82-4.....	22-7
GASKET 73-91-4.....	13-52
GASKET t=0.03.....	15-9-2
GASKET t=0.03.....	15-49
GASKET t=0.06.....	15-9-1
GASKET t=0.06.....	15-50
GAUGE BRACKET.....	19-11
GAUGE PANEL.....	19-1
GRIP.....	18-22
GRIP LEVER.....	16-16
GROMMET.....	6-10
GROMMET.....	11-37
GROMMET 12-1.6.....	18-66
GROMMET 13-2.....	7-23
GROMMET 13-2.....	19-9
GROMMET 16-5-2.5.....	18-59
GROMMET 16-5-2.5.....	18-60
GROMMET 16-5-2.5.....	21-14
GROMMET 25-5.....	19-12
GUIDE VANE.....	14-5
<H>	
HANDLE.....	17-6
HANDLE BRACKET.....	18-9
HANDLE BRACKET.....	18-10
HANGER.....	1-26
HEX STANDOFF.....	11-34
HIGH TEMPERATURE CAUTION LABEL.....	18-58-1
HOLDER.....	6-12
HOLDER.....	10-11
HOLDER.....	11-15
HOLDER.....	14-14
HOLDER.....	15-19
HOLDER.....	16-19
HOLDER.....	17-4
HOLDING PLATE.....	5-13
HOOK.....	20-4
HOOK KIT.....	22-8
HOOK M6-12-P1.0.....	7-27
HOOK M6-12-P1.0.....	20-3
HOSE.....	10-14
HOSE.....	10-18
HOSE.....	12-7
HOSE.....	12-25
HOSE.....	12-27
HOSE.....	21-21
HOSE.....	21-29
HOSE 8-12_L=205_40.....	5-29
HOSE 8-12_L=45.....	5-28
HOSE CLAMP ϕ 15.....	10-19
HOSE CLAMP ϕ 16.....	10-15
HOSE CLAMP ϕ 16.....	12-26
HOSE CLAMP ϕ 27.....	10-17
HOSE CLAMP ϕ 27.....	15-23
HOSE CLAMP ϕ 32.....	12-8
HOSE CLAMP ϕ 32.....	15-29
<I>	
IGNITION COIL W/R-CAP.....	8-22
IMPELLER.....	14-17
INDUCER.....	14-19
INSTRUCTION LABEL.....	20-9-1
INSTRUCTION LABEL.....	20-9-2
INSTRUCTION LABEL.....	22-33
INTAKE ELBOW ASSY.....	15-25
INTAKE MANIFOLD.....	5-1

INTAKE MANIFOLD GASKET.....	5-30
INTAKE SILENCER.....	5-6
INTAKE SILENCER COVER.....	5-20
INTAKE VALVE.....	3-19
INTAKE VALVE.....	3-48
INTAKE VALVE KIT.....	3-47
INTAKE VALVE STEM SEAL.....	3-14
ISC VALVE.....	5-23
ISC VALVE STAY t=2.....	5-37
<K>	
KEY 10-3.7-3.....	4-2
KEY 10-3.7-3.....	4-6
KEY t=4.....	8-3
KEY t=5.....	14-20
KNOB.....	11-8
KNOB BOLT.....	17-27
<L>	
LABEL.....	11-61
LABEL.....	11-63
LABEL.....	18-65-1
LABEL.....	20-14
LABEL.....	21-7
LABEL 20P.....	20-15
LAMP ASSY.....	19-18
LIFTER.....	3-23
LINK ROD ASSY (THROTTLE).....	5-53-1
LINK ROD ASSY (THROTTLE).....	5-53-2
LOCKING PLATE ϕ 14.....	14-18
<M>	
MAP SENSOR.....	5-18
MECHANICAL SEAL.....	14-7
MOUNT.....	9-35
MUFFLER.....	10-1
MUFFLER COVER.....	10-5
<N>	
NIPPLE.....	3-28
NIPPLE.....	12-6
NIPPLE.....	12-15
NIPPLE 8.5-5.6-8.....	13-15
NIPPLE 8-6-13.....	5-12
NIPPLE ϕ 10.....	13-13
NIPPLE ϕ 9.7- ϕ 7.7-25.....	1-24
NUT.....	4-4
NUT.....	5-25
NUT.....	5-52
NUT.....	6-31
NUT.....	9-15
NUT.....	11-20
NUT.....	11-31
NUT.....	11-36
NUT.....	11-49
NUT.....	12-17
NUT.....	14-3
NUT.....	15-16
NUT.....	16-5
NUT.....	16-11
NUT.....	16-17
NUT.....	18-3
NUT.....	18-13
NUT.....	18-30
NUT.....	18-38
NUT.....	19-6
NUT.....	19-14
NUT.....	20-5
NUT.....	20-6
NYLON NUT 5-P0.8.....	13-27
NYLON NUT 6-P1.0.....	17-21
NYLON NUT 8-P1.25.....	13-22
<O>	
OIL FILLER CAP.....	12-22
OIL FILTER.....	1-30
OIL FILTER BOLT.....	1-3
OIL HOSE L=220.....	1-22
OIL LABEL.....	12-24
OIL LEVEL GAUGE.....	12-14
OIL PAN ASSY.....	12-12
OIL PRESSURE SWITCH.....	9-1
OIL PUMP ASSY.....	3-16
OIL PUMP GASKET.....	3-18
OIL SEAL 18-35-8.....	3-4
OIL SEAL 25-40-6.....	14-12
OIL SEAL 32-44-9.....	2-3
OIL SEAL 36-50-7.....	2-4
OIL STRAINER ASSY.....	1-21
OPERATION LABEL.....	17-31-1
O-RING.....	6-14
O-RING.....	6-15
O-RING.....	6-16
O-RING.....	6-29
O-RING.....	9-11
O-RING.....	13-42
O-RING 1.9-13.....	3-27
O-RING 1.9-17.8.....	17-7
O-RING 1.9-9.8.....	5-9

O-RING 2.4-10.8.....	17-5
O-RING 2.4-13.8.....	15-8
O-RING 2-204.5.....	14-2
O-RING 2-70.5.....	13-49
O-RING 2-79.5.....	14-13
O-RING 2-99.5.....	13-11
O-RING 3.1-24.4.....	12-23
O-RING 3.1-89.4.....	17-15
O-RING 3.2-47.....	13-16
O-RING 3.5-25.7.....	6-38
O-RING 5.7-84.6.....	17-32-1
O-RING 8.1-59.8.....	17-13
<P>	
PANEL BRACKET.....	19-8
PANEL BRACKET.....	19-24
PICK-UP ELBOW ASSY.....	21-4
PIN d=8.....	18-25
PINION ASSY.....	9-6
PIPE.....	13-18
PIPE.....	15-30
PIPE.....	22-25
PIPE ASSY.....	12-29
PIPE ASSY.....	19-19-1
PIPE ASSY.....	19-19-2
PIPE ASSY.....	19-22-1
PIPE ASSY.....	19-22-2
PISTON.....	2-7
PISTON.....	2-14
PISTON PIN.....	2-8
PISTON PIN.....	2-15
PISTON PIN CLIP.....	2-9
PISTON PIN CLIP.....	2-16
PISTON REPAIR KIT.....	2-13
PISTON RING.....	2-10
PISTON RING.....	2-11
PISTON RING-OIL.....	2-12
PISTON SLIDER.....	22-18
PLAIN SHAFT BEARING 34-37-15 (BLUE).....	2-2-1
PLAIN SHAFT BEARING 34-37-15 (RED).....	2-2-2
PLATE.....	9-34
PLATE.....	11-7
PLATE.....	17-10
PLUG.....	12-13
PLUG 25.4-29-9.9.....	18-15
PLUG CAP W/RESISTANCE.....	8-23
POT KIT.....	22-10
POTENTIOMETER ASSY.....	11-38
PRE-COATED BOLT 6-20.....	4-8
PRE-COATED BOLT 6-20.....	7-20
PRESSURE GAUGE.....	19-16-1
PRESSURE SWITCH.....	13-3
PULLER.....	22-12
PULLER.....	22-13
PULLEY SHAFT.....	16-2
PULSAR COIL.....	8-11
PULSAR COIL.....	8-12
PUMP CASE ASSY.....	13-1
PUMP COVER.....	14-1
PUMP SHAFT.....	14-8
PUMPING PLATE.....	22-5-1
<R>	
RATCHET.....	7-4
RECEPTACLE ASSY.....	11-10-1
RECEPTACLE ASSY.....	11-10-2
RECOIL STARTER ASSY.....	7-1
RECTIFIER COMPLETE.....	9-2
RECTIFIER COMPLETE GASKET ϕ 3.....	1-31
REEL.....	7-3
RELEASE VALVE 1/4.....	10-3
REMOTE PANEL ASSY.....	22-32
RETAINER.....	3-21
RETAINER.....	3-49
RETAINER.....	3-53
RETAINER.....	17-14
RETURN SPRING.....	7-6
RETURN SPRING.....	7-7
RING NUT.....	13-41
ROCKER ARM.....	3-5
ROCKER ARM SHAFT ϕ 13-234.....	3-8
ROCKER SHAFT SPRING.....	3-9
ROD.....	13-9
ROD SNAP 3.5-2.....	13-6
ROD SNAP 3.5-2.....	13-8
ROPE ANCHOR.....	7-12
ROTARY SOLENOID.....	16-7
ROTOR SHAFT ASSY.....	15-12
RUBBER BALL 20.....	13-35
RUBBER HOLDER.....	17-23
RUBBER HOSE.....	10-16
RUBBER MOUNT.....	6-23
RUBBER MOUNT.....	9-39
RUBBER MOUNT.....	9-43
RUBBER MOUNT.....	11-64
RUBBER SEAT.....	13-24

RUBBER SEAT 12-25-5.....	13-36	TERMINAL CAP	9-27	WASHER SPACER 8.5-20-2.....	11-14
RUBBER SEAT 17-29-5.....	13-37	TERMINAL CAP	9-28	WATER JACKET INSERT (L) φ 4.5-40.....	1-32
RUBBER SEAT t=3.0	18-53	THERMOSTAT	1-12	WING NUT 4-P0.7	18-56
RUBBER VALVE	17-22	THERMOSTAT CAP	1-13	WIRE BRACKET	5-54
<S>		THERMOSTAT CAP GASKET.....	1-14	WIRE BRACKET	18-51
SCREW	3-36	THROTTLE BODY ASSY.....	5-3-1	WIRE HARNESS	11-67
SCREW	5-48	THROTTLE BODY ASSY.....	5-3-2	WIRE HARNESS	22-31
SCREW	5-49	THROTTLE CAM	5-42	WORM GEAR	11-23
SCREW	6-4	THROTTLE DIAL	11-13-1	WORM WHEEL.....	11-24
SCREW	6-18	THROTTLE DIAL	11-13-2		
SCREW	6-21	THROTTLE LEVER	5-47		
SCREW	9-9	THROTTLE LEVER	11-46		
SCREW	11-11	THROTTLE MOTOR.....	11-43		
SCREW	11-16	THROTTLE MOTOR HARNESS.....	11-44		
SCREW	11-40	TIMING BELT	4-9		
SCREW	11-45	TOGGLE SWITCH.....	11-9		
SCREW	11-69	TOHATSU MARK	20-7		
SCREW	13-31	TOOL BOX.....	22-26		
SCREW	14-6	TOOL KIT	22-1		
SCREW	14-15	TOP COWL ASSY.....	20-1		
SCREW	16-9	TRIPOD.....	22-23		
SCREW	17-12	<V>			
SCREW	18-24	VACUUM GAUGE	19-17-1		
SCREW	19-3	VACUUM PIPE	15-28		
SCREW	19-4	VACUUM PUMP ASSY.....	15-1		
SCREW	21-12	VACUUM PUMP BRACKET.....	15-46		
SCREW 5-10	21-3	VACUUM PUMP CASE.....	15-2		
SEAL	6-3	VACUUM PUMP COVER	15-5		
SEAL	7-17	VACUUM PUMP REPAIR KIT	15-48		
SEAL RING $\varnothing$ 8.5-5.5	5-16	VACUUM PUMP WIRE.....	16-15		
SEAL RUBBER.....	11-2-1	VALVE ASSY	17-17		
SEAL RUBBER.....	11-2-2	VALVE ASSY (PRESSURE CHECK).....	5-10		
SEAL RUBBER.....	20-2	VALVE BODY	17-2		
SEALING CAP	6-33	VALVE SPRING.....	3-12		
SEARCH LIGHT.....	22-22	VALVE SPRING SEAT	3-13		
SENSOR	11-60	VANE.....	15-13		
SENSOR	11-62	VANE.....	15-52		
SENSOR ASSY	21-5	VAPOR SEPARATOR ASSY	6-1		
SENSOR HARNESS	11-52	VENT HOSE W/PROTECTOR	5-38		
SET SCREW 3-P0.5 L=8.....	11-47	VINYL PIPE	10-20		
SHAFT.....	18-16	VINYL PIPE	15-21		
SIDE PLATE	15-14	VINYL PIPE	15-22		
SIDE PLATE	15-51	V-PULLEY φ 99	15-15		
SIMPLIQ DECAL.....	20-8	VST CONNECTOR	6-19		
SNAP PIN d=4	16-18	<W>			
SNAP PIN d=6	11-32	WASHER	1-6		
SNAP PIN d=8	11-26	WASHER	1-11		
SPARK PLUG (DCPR6E).....	3-41	WASHER	1-19		
SPINDLE.....	13-20	WASHER	3-32		
SPRING.....	11-22	WASHER	3-45		
SPRING.....	11-28	WASHER	5-24		
SPRING.....	13-43	WASHER	5-50		
SPRING.....	17-9	WASHER	6-32		
SPRING.....	17-28	WASHER	9-7		
SPRING.....	18-19	WASHER	9-13		
SPRING PIN TOOL A.....	22-15	WASHER	9-18		
SPRING PIN TOOL B.....	22-16	WASHER	10-10		
SPRING WASHER.....	9-14	WASHER	11-21-1		
SPRING WASHER.....	9-17	WASHER	11-21-2		
SPRING WASHER.....	15-17	WASHER	11-35		
STARTER CABLE	9-24	WASHER	11-39		
STARTER CABLE	9-26	WASHER	11-70		
STARTER CABLE TAG.....	9-55	WASHER	12-5		
STARTER HANDLE	7-11	WASHER	12-18		
STARTER MOTOR ASSY.....	9-5	WASHER	13-23		
STARTER MOTOR BAND.....	9-20	WASHER	13-28		
STARTER PULLEY	7-25	WASHER	14-4		
STARTER ROPE φ 5-1800.....	7-10	WASHER	15-18		
STARTER SEAL	7-19	WASHER	16-3		
STARTER SOLENOID	9-30	WASHER	16-6		
STARTER SPRING.....	7-2	WASHER	16-10		
STAY	5-40	WASHER	16-12		
STOP VALVE CASE	13-14	WASHER	17-26		
STOPPER	17-29	WASHER	18-4		
STOPPER	18-23	WASHER	18-14		
STOPPER BOLT	17-11	WASHER	18-31		
STOPPER PIN	17-33-1	WASHER	18-39		
STRAINER L=87	13-38	WASHER	19-7		
STUD.....	12-2	WASHER	19-15		
STUD BOLT 8-25.....	13-2	WASHER 13.2-21.8-2.....	3-10		
SUCTION ADAPTER ASSY.....	13-10-1	WASHER 13-26-3.2.....	8-5		
SUCTION CAP φ 75	13-51	WASHER 14.5-24-1.....	12-21		
SUCTION LABEL	21-8-1	WASHER 4.3-16-1.5	18-57		
SUCTION STRAINER φ 75.....	22-29	WASHER 5.2-15.5-1.5	13-25		
SUPPORTER	18-54	WASHER 5.2-24-3.....	13-26		
<T>		WASHER 6.5-19-3.2.....	4-7		
TANK CAP LABEL	21-6-1	WASHER 6.5-21-1.....	5-46		
TANK FILLER CAP GASKET.....	21-11	WASHER 6-16-1.5.....	5-44		
TAPPING SCREW.....	5-19	WASHER 6-16-1.5.....	6-22		
TAPPING SCREW.....	5-22	WASHER 6-16-1.5.....	7-21		
TAPPING SCREW.....	5-27	WASHER 6-16-1.5.....	9-42		
TAPPING SCREW.....	5-32	WASHER 6-16-1.5.....	9-53		
TAPPING SCREW.....	7-9	WASHER 6-22-1.6.....	21-13		
TENSION PULLEY	16-1	WASHER 8.5-14-1.....	11-25		

INDEX (Parts Number)

121-30142-0	22-7	1BM-30098-0	14-1	1D7-37053-2	18-37	1T5-34460-0	11-65
126-31121-2	16-1	1BM-30525-0	12-29	1E0-07410-0	11-13-2	1T5-34465-0	11-66
126-39100-0	22-12	1BM-31127-0	16-8	1E0-30212-1	10-3	1U0-34470-0	11-60
126-39105-0	22-15	1BM-31197-0	5-54	1E0-30634-0	13-25	1U0-34470-0	11-62
126-39106-0	22-16	1BM-31198-0	16-15	1E0-30635-2	13-20	301-66112-0	18-19
151-07003-0	14-12	1BM-31304-0	15-19	1E0-31248-1	12-8	307-67005-0	18-59
151-30101-0	13-36	1BM-31304-0	16-19	1E0-31248-1	15-29	307-67005-0	18-60
151-30141-1	13-51	1BM-31371-0	15-31	1E0-34091-0	11-3	307-67005-0	21-14
151-30142-0	13-52	1BM-31425-0	15-46	1E0-34093-0	11-5	309-00131-0	4-2
151-30143-0	13-53	1BM-31565-0	22-11	1E0-34147-0	11-54	309-00131-0	4-6
151-31021-0	15-8	1BM-32022-0	17-22	1E0-34147-0	11-56	345-01111-0	1-2
151-31201-0	10-21	1BM-32501-0	17-2	1E0-34147-0	11-57	345-01111-0	1-7
151-32053-0	21-13	1BM-32503-1	17-24-1	1E0-34147-0	13-19	345-01111-0	8-25
151-32071-0	17-32-1	1BM-32504-0	17-16	1E0-34147-0	15-24	345-05223-1	13-6
151-32091-0	17-33-1	1BM-32507-0	17-27	1E0-35018-0	21-2	345-05223-1	13-8
151-33159-0	17-20	1BM-32520-1	17-17	1E0-36056-0	20-4	345-65015-0	13-16
151-33159-0	19-20	1BM-32530-0	17-6	1E0-37101-0	18-9	345-70114-1	21-30
151-33159-0	19-21	1BM-32538-0	17-11	1E0-37109-0	18-15	346-01032-0	1-14
151-36005-0	18-56	1BM-32540-1	17-1-1	1E0-37110-1	18-21	346-05228-1	5-51
151-37102-0	18-16	1BM-33031-0	19-19	1E0-39119-0	22-17	346-05228-1	11-30
151-37121-1	18-23	1BM-33032-0	19-8	1E2-30084-0	13-49	346-05228-1	11-48
151-37122-0	18-25	1BM-33033-0	19-11	1F1-36003-0	18-53	346-06847-0	17-28
151-37151-0	18-2	1BM-33035-0	19-24	1F1-36006-0	18-54	346-67115-0	5-46
151-39022-1	22-23	1BM-33140-0	19-19-1	1F1-38056-1	20-15	346-72232-0	22-19
151-39045-1	22-5-1	1BM-33142-0	19-22-1	1H1-34136-0	9-25	353-01137-1	13-15
151-39051-1	22-6	1BM-33170-0	19-18	1K1-01615-0	12-6	353-76079-0	5-43
151-39101-0	22-13	1BM-33500-0	11-1-2	1K1-01615-0	12-15	369-62147-0	18-57
152-30151-0	22-29	1BM-34002-0	11-12	1K1-01639-1	10-19	369-84398-1	1-23
159-30616-2	13-37	1BM-34101-0	9-23	1K1-02321-0	10-8	3AA-60108-0	4-8
159-30621-1	13-29	1BM-34102-0	9-26	1K1-02325-0	10-6	3AA-76145-0	9-28
159-30623-0	13-30	1BM-34377-0	11-9	1K1-02329-0	10-11	3AB-05131-0	7-12
159-30631-0	13-21	1BM-35000-0	21-1-1	1K1-02342-0	10-5	3AC-10087-0	6-49
159-30636-0	13-24	1BM-35020-0	21-10	1K1-02366-1	10-1	3AC-10130-0	5-21
159-30638-0	13-26	1BM-35023-0	21-11	1K1-02375-1	22-27	3AC-72871-0	22-18
159-39001-1	22-26	1BM-35040-0	18-63	1K1-05905-2	16-13	3AD-02230-0	6-27
161-31039-1	15-9-2	1BM-36042-0	18-62	1K1-06581-0	16-7	3AD-02234-0	6-30
161-31039-1	15-49	1BM-36043-0	18-61	1K1-07004-0	14-14	3AD-02235-0	6-29
172-36008-0	7-23	1BM-36220-1	20-1	1K1-07018-0	12-14	3AD-02237-0	6-28
172-36008-0	19-9	1BM-37068-1	18-32-1	1K1-07031-1	14-11	3AL-60108-0	7-20
174-34011-1	11-8	1BM-37081-0	22-8	1K1-07032-0	14-13	3B2-01111-0	1-8
174-34012-1	11-7	1BM-38002-0	20-9-2	1K1-07457-0	11-28	3B2-61018-0	1-15
174-35012-0	19-10	1BM-38027-0	18-65-1	1K1-30001-0	13-5	3B7-76093-0	19-12
174-35064-0	11-14	1BM-38115-0	17-31-1	1K1-30021-0	14-2	3BJ-00121-0	2-4
175-63012-1	18-22	1BM-38158-0	21-8-1	1K1-30051-0	14-19	3BJ-05003-0	7-4
176-32545-0	17-5	1BM-38178-0	21-31-4	1K1-30087-0	12-13	3BJ-05104-0	7-3
178-30041-0	14-18	1BM-38220-0	20-11	1K1-30130-0	13-10-1	3BJ-06283-0	21-15
178-37103-0	18-17	1BM-38516-0	21-9-1	1K1-30132-0	13-11	3BJ-07615-0	1-30
180-07421-0	11-18	1BM-38517-0	21-6-1	1K1-30200-0	13-7	3BJ-72815-0	22-20
180-07422-0	11-19	1BM-63610-0	5-53-2	1K1-30205-0	13-9	3C8-66308-0	5-44
180-07424-0	11-15	1BM-63737-0	5-40	1K1-30315-1	12-9	3C8-66308-0	6-22
180-07425-1	11-17	1BM-71100-0	12-12	1K1-30503-1	10-16	3C8-66308-0	7-21
180-07431-0	11-23	1BM-71102-0	12-16	1K1-30602-1	13-14	3C8-66308-0	9-42
180-07433-0	11-21-1	1BM-71103-0	1-22	1K1-30610-0	13-32	3C8-66308-0	9-53
180-07433-0	11-21-2	1BM-72920-0	22-21	1K1-31011-0	12-19	3C8-76007-0	9-21
180-07434-0	11-22	1BMB01100-0	1-1	1K1-31122-0	16-2	3GF-75014-0	9-8
180-07436-1	11-24	1BMB87090-0	22-30	1K1-31197-1	18-51	3GF-75015-0	9-7
180-07437-0	11-25	1BN-38178-0	21-31-2	1K1-31240-0	15-28	3GF-75016-0	9-12
185-34461-1	11-67	1BY-38178-0	21-31-1	1K1-31260-0	15-20	3GF-75017-0	9-10
185-34462-0	11-68	1BZ-33500-0	11-1-1	1K1-31310-0	22-10	3GF-75018-0	9-11
185-42070-0	22-31	1BZ-38178-0	21-31-3	1K1-31542-0	13-39	3GF-75019-0	9-16
1A6-02374-1	10-17	1C3-30547-0	13-13	1K1-31546-0	13-40	3GF-76010-1	9-5
1A6-02374-1	15-23	1C5-01605-0	13-2	1K1-31550-1	15-25	3GF-76015-1	9-6
1A6-30545-0	13-35	1C6-30071-1	14-7	1K1-32025-0	17-29	3GT-07921-0	3-21
1A6-31205-0	18-5	1C7-01634-1	10-15	1K1-33002-0	20-2	3GT-07921-0	3-49
1A6-38502-1	20-10	1C7-01634-1	12-26	1K1-33016-0	11-2-2	3GT-07921-0	3-53
1AT-01139-0	6-33	1C7-33017-0	18-66	1K1-33110-1	19-16-1	3GT-35143-0	6-41
1AT-38505-0	18-58-1	1CA-07410-0	11-13-1	1K1-33120-1	19-17-1	3GT-35143-0	6-47
1AT-39020-0	22-22	1CA-07418-0	11-34	1K1-34350-0	21-5	3GT-35143-0	21-22
1BJ-38147-0	20-7	1CA-07460-0	11-38	1K1-35051-0	18-7	3H6-00024-0	2-9
1BM-01000-0	3-1	1CA-07507-0	11-43	1K1-37005-0	18-1	3H6-00024-0	2-16
1BM-01020-0	3-34	1CA-07508-0	11-41	1K1-37067-1	18-27	3H6B01031-0	1-13
1BM-01300-0	12-1	1CA-07511-0	11-46	1K1-37069-1	18-47	3H8-01013-0	3-30
1BM-01303-0	1-20	1CA-07519-0	11-47	1K1-38016-1	11-51-1	3H8-04000-1	6-37
1BM-02305-0	1-17	1CA-07520-0	11-44	1K1-38016-1	11-59-1	3H8-05004-0	7-2
1BM-02412-0	5-6	1CA-09077-0	11-33	1K1-38157-2	18-8-1	3H8-05123-1	7-7
1BM-05090-0	7-1	1CA-10100-0	5-3-1	1K1-38195-4	9-55	3H8-07025-0	3-4
1BM-06308-0	7-22	1CA-33016-0	11-2-1	1K1-38197-1	12-24	3H8-07237-0	3-7
1BM-06401-1	9-51	1CA-33140-0	19-19-2	1K1-39058-0	11-6	3H8-07636-0	1-3
1BM-07430-0	11-29	1CA-33142-0	19-22-2	1K1-39201-1	22-28	3H8-10066-0	4-7
1BM-07511-0	5-47	1CA-33500-0	11-1-5	1K1-63718-0	5-42	3H8-62415-0	6-38
1BM-10062-0	4-5	1CA-34000-0	11-10-1	1K1-63721-0	11-27	3KK-02319-0	1-18
1BM-10099-0	1-33	1CA-34346-0	11-53	1K1-66111-0	16-16	3KY-06920-0	6-23
1BM-10100-0	5-3-2	1CA-34472-0	11-52	1K1-70155-1	21-4	3KY-06920-0	9-39
1BM-10166-0	3-28	1CA-34475-0	11-61	1K1-72100-1	22-1	3KY-06920-0	9-43
1BM-10205-1	9-56	1CA-34476-0	11-63	1K1-72211-1	22-14	3KY-07611-0	9-1
1BM-10212-0	12-27	1CA-34477-0	18-67	1K9-35017-0	21-3	3KY-07923-0	3-22
1BM-30000-1	13-1	1CA-38002-0	20-9-1	1K9-37101-0	18-10	3KY-07923-0	3-50
1BM-30005-0	14-5	1CA-38030-0	20-14	1N3-35003-1	21-7	3KY-07923-0	3-54
1BM-30040-0	14-17	1CA-38178-0	21-31-5	1P6-35026-1	19-5	3KY-84398-0	3-46
1BM-30045-0	14-8	1CA-63610-0	5-53-1	1T3-34000-0	11-10-2	3LD-05912-0	7-17
1BM-30083-0	13-44	1D7-37053-2	18-29	1T5-07416-0	11-37	3NV-72181-1	7-24

3P0-01143-0	3-26	3VS-02418-0	5-5	910103-0508	15-3	921521-6408	9-9
3R0-05901-1	7-25	3VS-04080-0	6-46	910103-0614	17-19	921521-6410	11-69
3R0-07238-0	3-6	3VS-06008-0	8-9	910103-0620	9-52	921603-0612	17-12
3R0-07422-0	12-23	3VS-06023-0	8-2	910103-0625	5-45	921621-2306	11-11
3R0-07737-1	12-28	3VS-06071-0	8-11	910103-0625	6-25	930103-0600	5-25
3R0-71015-1	12-22	3VS-06191-0	8-1	910103-0625	9-41	930103-0800	6-31
3R3-00121-0	2-3	3VS-06469-0	8-22	910103-5512	8-13	930121-0500	11-20
3R3-05006-0	7-8	3VS-06864-0	8-4	910103-5610	9-3	930121-0500	16-11
3R3-05011-0	7-5	3VS-06869-0	5-31	910103-5610	9-31	930121-0500	19-6
3R3-05013-0	7-10	3VS-06903-0	9-29	910103-5612	1-25	930121-0600	5-52
3R3-07204-0	3-14	3VS-06975-0	9-34	910103-5612	5-14	930121-0600	11-31
3R3-07206-0	3-15	3VS-06999-0	8-23	910103-5612	5-55	930121-0600	11-36
3R3-07227-0	3-10	3VS-07600-0	3-16	910103-5612	8-15	930121-0600	11-49
3R3-07406-0	12-21	3VS-07653-0	3-18	910103-5612	9-22	930121-0600	18-13
3R3-07705-1	12-20	3VS-07707-0	2-2-2	910103-5612	9-32	930121-0600	19-14
3R3-07710-1	1-21	3VS-07708-0	2-2-1	910103-5612	9-33	930121-0600	20-5
3RS-00001-0	2-7	3VS-07731-0	3-35	910103-5612	9-44	930121-0800	14-3
3RS-00001-0	2-14	3VS-07734-0	3-43	910103-5612	19-25	930121-0800	15-16
3RS-00012-0	2-11	3VS-07810-0	3-3	910103-5616	7-26	930121-0800	16-5
3RS-00013-0	2-12	3VS-07920-0	3-8	910103-5620	3-38	930121-0800	18-3
3RS-00021-0	2-8	3VS-07925-0	3-9	910103-5620	5-4	930121-0800	18-30
3RS-00021-0	2-15	3VS-07935-0	3-5	910103-5620	5-7	930121-0800	18-38
3RS-00040-0	2-5	3VS-07939-0	3-11	910103-5620	5-17	930121-0800	20-6
3RS-00059-0	2-6	3VS-07960-0	3-23	910103-5620	8-24	930124-0600	12-17
3RS-01030-0	1-12	3VS-10045-0	4-9	910103-5625	5-33	930203-0600	9-15
3RS-03116-0	6-14	3VS-10060-0	4-1	910103-5625	6-39	930221-0600	16-17
3RS-03230-0	6-9	3VS-10063-0	4-3	910103-5625	8-6	930403-0600	17-21
3RS-03232-0	6-8	3VS-10104-0	5-2	910103-5625	8-10	930406-0500	13-27
3RS-03239-0	6-7	3VS-10201-0	5-8	910103-5625	9-4	930406-0800	13-22
3RS-03244-0	6-20	3VS-10211-0	5-23	910103-5635	3-17	940103-0500	5-50
3RS-03292-0	6-5	3VS-10212-0	5-28	910103-5820	1-27	940103-0600	1-6
3RS-04116-0	6-6	3VS-10300-0	5-15	910103-5825	9-19	940103-0600	1-11
3RS-04302-0	6-13	3VS-10323-0	5-16	910114-0825	10-9	940103-0600	1-19
3RS-04314-0	6-10	3VS-36056-0	7-27	910114-5616	15-34	940103-0600	3-32
3RS-04322-0	6-11	3VS-36056-0	20-3	910114-5620	15-26	940103-0600	5-24
3RS-05007-0	7-15	3VS-67503-0	7-19	910121-5610	11-42	940103-0600	9-13
3RS-05012-0	7-6	3VS-72510-0	9-50	910121-5610	16-20	940103-0800	6-32
3RS-05019-0	7-11	3VS-76009-0	9-20	910121-5610	17-30	940121-0400	11-39
3RS-05913-0	7-9	3VS-76040-0	9-30	910121-5612	10-7	940121-0400	11-70
3RS-07895-1	3-47	3VS-76060-0	9-2	910121-5612	10-13	940121-0400	16-10
3RS-07896-1	3-51	3VS-76067-0	1-31	910121-5612	11-50	940121-0500	16-12
3RS-07901-0	3-19	3VS-76079-0	5-39	910121-5612	11-55	940121-0500	19-7
3RS-07901-0	3-48	3VS-76141-0	9-24	910121-5612	11-58	940121-0600	11-35
3RS-07902-0	3-20	3VS-84398-0	5-36	910121-5612	15-47	940121-0600	12-18
3RS-07902-0	3-52	3VS-84398-0	9-49	910121-5612	18-68	940121-0600	18-14
3RS-07903-0	3-12	3VS801001-0	3-2	910121-5614	5-41	940121-0600	19-15
3RS-07905-0	3-13	3VS802301-0	1-16	910121-5614	15-45	940121-0800	10-10
3RS-10095-0	6-16	3VT-02415-0	5-20	910121-5614	19-2	940121-0800	12-5
3RS-10150-0	6-1	3VT-02423-0	5-27	910121-5616	18-64	940121-0800	14-4
3RS-10154-0	6-17	3VT-02423-0	5-32	910121-5616	19-13	940121-0800	15-18
3RS-10157-0	6-12	3VT-06071-0	8-12	910121-5620	14-16	940121-0800	16-6
3RS-10172-0	6-19	3VT-06987-0	6-51	910121-5625	16-14	940121-0800	17-26
3RS-10179-0	6-2	3VT-10212-0	5-29	910121-5816	10-12	940121-0800	18-4
3RS-10180-0	6-3	3VU-02423-0	5-19	910121-5816	18-6	940121-0800	18-31
3RS-10214-0	5-18	3VU-02423-0	5-22	910121-5816	18-52	940121-0800	18-39
3RS-76079-0	6-24	3Y0-76145-0	9-27	910121-5820	18-35	940121-1000	16-3
3RS-76079-0	9-38	3ZB-67538-0	20-8	910121-5820	18-50	940146-0500	13-28
3RS-76079-0	9-40	626-36004-1	18-55	910121-5825	13-12	940146-0800	13-23
3RS-87130-0	2-13	634-39035-5	22-2-1	910121-5825	13-46	940221-0500	9-18
3RT-02204-0	6-40	658-30061-2	14-20	910121-5830	12-10	940221-0800	3-45
3RT-03116-0	6-15	660-30171-0	13-3	910121-5830	12-11	941303-0600	9-14
3RT-07939-0	3-24	660-30172-1	13-4	910121-5835	15-35	941321-0500	9-17
3RT-10185-0	5-38	680-31039-1	15-9-1	910121-5835	18-11	941322-0800	15-17
3SS-01116-0	8-5	680-31039-1	15-50	910121-5835	18-20-1	945003-2800	15-7
3SS-06302-0	11-64	680-31045-0	15-14	910121-5835	18-20-2	945327-0800	17-34-1
3SS-67113-0	9-35	680-31045-0	15-51	910121-5840	18-69	945327-0800	18-26
3SS-84398-0	8-16	680-31048-0	15-6	910121-5840	22-9	951603-0400	16-18
3SS-84398-0	9-45	680-31098-0	15-4	910121-6516	15-10	951603-0800	11-26
3SS-84398-0	9-46	680-31101-0	15-15	910421-5618	13-17	951622-0600	11-32
3SS-84398-0	9-47	680-31541-3	13-38	910421-5620	13-33	9601-3-6305	14-9
3T1-06915-0	10-22	680-31543-0	13-41	910421-6516	15-11	965002-1605	17-8
3T5-10046-0	3-27	680-31544-0	13-42	915324-0620	12-2	965002-1605	18-18
3T5-10068-2	4-4	680-31545-0	13-43	916124-0645	18-12	965006-0805	13-34
3T5-10098-1	5-10	6B3-32502-1	17-3	916124-0850	17-25	9701-1-1103	3-41
3T5-10099-0	5-11	6B3-32505-0	17-14	916129-0855	12-4	98AB-50-400	21-21
3T5-10131-0	8-3	6B3-32521-0	17-18	9161G9-0630	1-5	98AB-70-570	21-29
3T5-10161-0	5-12	6B3-32523-0	17-23	9161G9-0630	3-31	98AG-95-200	10-14
3T5-10162-0	5-9	6B3-32528-2	17-4	921503-0408	6-4	98AG-95-250	12-25
3T5-10169-0	5-13	6B3-32529-0	17-7	921503-0408	6-18	98AH190-250	12-7
3T5-76246-0	11-4	6B3-32536-0	17-9	921503-0516	5-49	98AT-60-500	10-18
3T5-84398-0	9-57	6B3-32537-0	17-10	921503-0516	6-21	991007-0280	13-18
3T5-84398-0	19-23	6B3-32541-0	17-13	921503-0525	14-6	991007-0510	15-30
3VS-00011-0	2-10	6B3-32543-0	17-15	921503-5616	5-48	991007-0600	22-25
3VS-00030-0	2-1	6D3-31000-3	15-1	921503-6308	19-3	99AB10-0550	15-22
3VS-01005-0	3-44	6D3-31010-1	15-2	921503-6308	19-4	99AB12-0160	10-20
3VS-01024-1	3-37	6D3-31020-1	15-5	921521-0408	3-36	99AC19-0640	15-21
3VS-01114-0	1-4	6D3-31041-2	15-13	921521-0408	16-9		
3VS-01196-0	1-32	6D3-31041-2	15-52	921521-0412	11-40		
3VS-01513-0	1-26	6D3-31097-1	15-12	921521-0625	21-12		
3VS-02091-0	5-1	6D3-31341-0	15-27	921521-5306	11-45		
3VS-02093-0	1-24	6D3-31341-0	15-53	921521-5510	14-15		
3VS-02104-0	5-30	6D3-31450-0	15-48	921521-5610	11-16		
3VS-02107-0	5-37	6J6-38317-0	22-33	921521-5620	13-31		
3VS-02168-0	6-48	6J6-42020-0	22-32	921521-6406	18-24		

Note

Note

2023 PARTS CATALOG

VF53BS(-Ti)
VF63BS(-Ti/R)

DOMESTIC
Model

Serial Number 0778BC～
No. 002-22041A-0BC

トーハツ株式会社

〒174-0051

東京都板橋区小豆沢 3-5-4

Tel: 03 (3966) 3115