

8

スタータモーター

200 hours or 1 month

11

オイルフィルタ

20 hours or 1 month 200 hours or 1 year

23

リモートコントロールケーブル

20 hours or 1 month 50 hours or 3 months

13

タイミングベルト

200 hours or 1 month

3

パイピング

20 hours or 1 month 50 hours or 3 months

6

スパークプラグ

100 hours or 6 months

ギャップ 0.8-0.9mm

12

バルブクリアランス

200 hours or 1 month

14

サーモスタット

200 hours or 1 month

1

フュエルフィルタ

100 hours or 6 months

4

フュエルタンク・キャップ

20 hours or 1 month 50 hours or 3 months

10

エンジンオイル

20 hours or 1 month 100 hours or 6 months

オイルレベルゲージ
上限
下限

22

アノード

100 hours or 6 months

22

アノード

50 hours or 3 months 100 hours or 6 months

① アノード ② O-リング ③ スクリュー

15

プロペラ

20 hours or 1 month 50 hours or 3 months

9

バッテリー

20 hours or 1 month 50 hours or 3 months

18

パワーチルト

20 hours or 1 month 100 hours or 6 months

22

アノード

100 hours or 6 months

20

摺動部&回転部、グリスニップル

20 hours or 1 month 50 hours or 3 months

16

ギヤオイル

20 hours or 1 month 50 hours or 3 months 100 hours or 6 months

17

ウォータポンプ(インペラ)

50 hours or 3 months 200 hours or 1 year

水洗い

定期点検整備

船外機は、定期的に点検整備を行う必要があります。
下記表に示した点検時期の運転時間または使用期間(月/年数)のうち早い方の時期に、指定の整備を行います。

区分	点検部品	点検時期					点検事項	備考
		初回20時間 または 1か月	50時間 または 3か月毎	100時間 または 6か月毎	200時間 または 1年間毎	400時間 または 2年間毎		
燃料系統	1 フュエルフィルタ			○			点検・清掃/必要に応じ交換	
	2 フュエルフィルタ(ベーパーセパレータ)					○	点検・清掃/必要に応じ交換	
	3 パイピング	○	○				点検/必要に応じ交換	
	4 フュエルタンク・キャップ	○	○				点検・清掃/必要に応じ交換	
	5 フュエルポンプ					○	点検/必要に応じ交換	
点火系統	6 スパークプラグ			○			点検・清掃/必要に応じ交換	ギャップ:0.8-0.9mm
始動系統	7 スタータロープ	○	○				摩耗点検/必要に応じ交換	
	8 スタータモーター				○		点検(ヒニオン)	
	9 バッテリー及び、ケーブル接続	○	○				バッテリー液量・ターミナル緩み	
エンジン	10 エンジンオイル	●		●			交換	オイルフィルタ交換時:約1.7L、オイルフィルタ交換なし:約1.5L
	11 オイルフィルタ	●			●		交換	カートリッジ交換
	12 バルブクリアランス				○		点検・調整	IN:0.10-0.15mm, EX:0.20-0.24mm
	13 タイミングベルト				○		点検/必要に応じ交換	
	14 サーモスタット				○		点検/必要に応じ交換	
ロウユニット	15 プロペラ	○	○				点検/必要に応じ交換	
	16 ギヤオイル	●	○	●			点検・交換	約460mL(純正オイル:GL5, SAE#80-90)
	17 ウォータポンプ(インペラ)		○		●		点検/必要に応じ交換	
18	パワーチルト	○		○			点検・オイル補充	フルード:ATF デキシロンIII
19	ボルト&ナット	○	○				増締め	
20	摺動部&回転部、グリスニップル	○	○				グリス塗布・グリス注入	耐水グリス
21	外観	○	○				点検	
22	アノード		○(ロウ側)	○(エンジン側)			点検/必要に応じ交換	2/3以下に摩耗したら交換
23	リモートコントロールケーブル	○	○				点検・調整	

○ 点検 ● 交換 ※それぞれの項目の詳細はサービスマニュアルを参照ください。

Simpliq™ Technology

BACKS UP YOU.

004-21334-0