

TOHATSU PORTABLE FIRE PUMPS



PARTS LIST

V40A(S) V40B(S)
V46B(S)
V56B(S)
V66B(S)

トーハツ株式会社

TOHATSU CORPORATION

Address: 4-9, 3-chome, Azusawa, Itabashi-ku, TOKYO, 174 JAPAN
Cable: "TOHATSU TOKYO"
Telex: TOK 272-2051 THT J
Phone: TOKYO 3966-3115
FAX: TOKYO 3969-7885

002-22018-0
95-10-MH500

パーツリストのご使用について

1. このパーツリストはトーハツ消防ポンプV40A (S)、V40B (S)、V46B (S)、V56B (S)、V66B (S) の構成部品を収録してあります。
2. 部品のご注文について
部品ご注文の際は必ず部品番号、正式名称、注文数、機番を正確に明示してください。
3. 部品価格は別冊（パーツプライスリスト）を参照ねがいます。
（価格は予告なく変更される場合があります）
4. 設計変更等に依る訂正個所が発生した場合は其の都度、サービスニュース、其の他の方法でご連絡致します。
5. **印：セルつき専用部品（V40AS、V40BS、V46BS、V56BS、V66BS）
* 印：セル無専用部品（V40A、V40B、V46B、V56B、V66B）

ANNOTATION OF PARTS LIST


1. This parts list contains component parts of Tohatsu Fire-Fighting Pump V40A (S), V40B (S), V46B (S), V56B (S) and V66B (S) models.
2. When placing an order for parts:
Make sure to specify the part number, the part name, quantity for every part as well as the model to which the part is applied referring to the parts list.
3. For prices of parts, refer to the Parts Price List issued separately.
(Prices in the list are subject to change without notice.)
4. If there is something to be corrected for this parts list owing to change in design and by other reasons, it will be noticed by the "Service News" and otherwise every time.
5. Parts marked with **: For exclusive use of the models V40AS, V40BS, V46BS, V56BS and V66BS (engines with starter motor)
Parts marked with *: For exclusive use of the model (without starter motor)

目次

CONTENTS

Fig. 1	ピストン・クランクシャフト PISTON・CRANK SHAFT	1
Fig. 2	シリンダ CYLINDER	3
Fig. 3	クランクケース CRANK CASE	5
Fig. 4	キャブレタ・インテーク CARBURETOR・INTAKE	9
Fig. 5	マフラー MUFFLER.....	15
Fig. 6	エレクトリカルパーツ ELECTRICAL PARTS.....	17
Fig. 7	ガバナ GOVERNOR	21
Fig. 8	リコイルスタータ RECOIL STARTER	25
Fig. 9	ポンプケース PUMP CASE	27
Fig. 10	バキュームポンプ VACUUM PUMP.....	33
Fig. 11	ディスチャージバルブチャンバー DISCHARGE VALVE CHAMBER	39
Fig. 12	フレーム・キャリングハンドル FRAME・CARRYING HANDLE.....	41
Fig. 13	外装Ⅰ OUTER EQUIPMENT I	43
Fig. 14	外装Ⅱ OUTER EQUIPMENT II	47
Fig. 15	電装 ELECTRICAL EQUIPMENT	49
Fig. 16	フュエルタンク FUEL TANK	53
Fig. 17	ラベル LABELS	57
Fig. 18	附属品 ATTACHMENTS	61


Fig. 1 ピストン・クランクシャフト
PISTON, CRANK SHAFT



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	個数 Q'ty					備 考 Remarks
			V 40 A (S)	V 40 B (S)	V 46 B (S)	V 56 B (S)	V 66 B (S)	
1-1	638-00001-0	ピストン Piston	2	2	2	2	2	
1-2	176-00011-0	ピストンリング、1st Piston Ring, 1st	2	2	2	2	2	
1-3	176-00012-0	ピストンリング、2nd Piston Ring, 2nd	2	2	2	2	2	
1-4	345-00021-0	ピストンピン Piston Pin	2	2	2	2	2	
1-5	334-00024-1	クリップ、ピストンピン Clip, Piston Pin	4	4	4	4	4	
1-6	638-00030-1	クランクシャフトアッシ Crank Shaft Ass'y	1	1	1	1	1	
1-7	151-00040-0	コネクティングロッド Connecting Rod	2	2	2	2	2	
1-8	151-00042-0	ベアリングニードル、17-21-25 Bearing Needle, 17-21-25	2	2	2	2	2	
1-9	345-00045-0	ワッシャ、ビッグエンドベアリング Washer, Big End Bearing	4	4	4	4	4	
1-10	151-00043-0	ベアリングニードル 25-32-18 Bearing Needle 25-32-18	2	2	2	2	2	
1-11	159-00031-2	クランクシャフト A Crank Shaft A	1	1	1	1	1	
1-12	151-00032-2	クランクシャフト B Crank Shaft B	1	1	1	1	1	
1-13	151-00033-2	クランクシャフト C Crank Shaft C	1	1	1	1	1	
1-14	151-00034-2	クランクシャフト D Crank Shaft D	1	1	1	1	1	
1-15	348-00061-0	クランクピン Crank pin	2	2	2	2	2	
1-16	9601-0-6306	ベアリング、6306 Bearing, 6306	4	4	4	4	4	
1-17	638-00051-0	ラビリンスパッキン Labyrinth Packing	1	1	1	1	1	
1-18	151-00053-1	Oリング、2-66.5 "O" Ring, 2-66.5	1	1	1	1	1	
1-19	951407-0308	スプリングピン、3-8 Spring Pin, 3-8	1	1	1	1	1	
1-20	930124-1600	ナット Nut	1	1	1	1	1	
1-21	941322-1600	スプリングワッシャ Spring Washer	1	1	1	1	1	
1-22	940121-1600	ワッシャ Washer	1	1	1	1	1	
1-23	334-00131-0	キー、マグネット Key, Magneto	1	1	1	1	1	
1-24	658-30061-0	キー、ポンプインペラ Key, Pump Impeller	1	1	1	1	1	
1-25	151-00071-0	スペーサ、メインベアリング Spacer, Main Bearing	1	1	1	1	1	


シリンダ
CYLINDER

Fig. 2




[illegible]

Fig. 3 クランクケース
CRANK CASE




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	個数 Q'ty					備 考 Remarks
			V 40 A (S)	V 40 B (S)	V 46 B (S)	V 56 B (S)	V 66 B (S)	
3-1	638-01700-0	クランクケースアッシ Crank Case Ass'y	1	1	1	1	1	
3-1-1	345-01111-0	ノック、6-12 Dowel, 6-12	2	2	2	2	2	
3-1-2	915324-0825	スタッドボルト Stud Bolt	5	5	5	5	5	
3-1-3	915324-0822	スタッドボルト Stud Bolt	1	1	1	1	1	
3-1-4	338-01131-1	ニップル、4.8-5 Nipple, 4.8-5	1	1	1	1	1	
3-2	910124-5635	ボルトA Bolt A	2	2	2	2	2	
3-3	910124-5845	ボルトB Bolt B	12	12	12	12	12	
3-4	159-01710-0	マグネットケース Magneto Case	1	1	1	-	-	
3-5	182-01710-0	マグネットケース Magneto Case	-	-	-	1	1	
3-6	910121-0830	ボルト Bolt	5	5	5	5	5	
3-7	941322-0800	スプリングワッシャ Spring Washer	5	5	5	5	5	
3-8	151-01711-0	ノック、マグネットケース Dowel, Magneto Case	1	1	1	1	1	
3-9	151-07000-0	リッド、ガバナケース Lid, Governor Case	1	1	1	1	1	
3-10	151-07001-0	ガスケット、ガバナケース Gasket, Governor Case	1	1	1	1	1	
3-11	910121-0620	ボルト Bolt	4	4	4	4	4	
3-12	921521-0620	スクリュ Screw	1	1	1	1	1	
3-13	941322-0600	スプリングワッシャ Spring Washer	5	5	5	5	5	
3-14	9601-0-6205	ベアリング、6205 Bearing, 6205	1	1	1	1	1	
3-15	151-07003-0	オイルシール、25-40-6 Oil Seal, 25-40-6	1	1	1	1	1	
3-16	151-07002-0	ワッシャ、36-51.5-0.5 Washer, 36-51.5-0.5	1	1	1	1	1	
3-17	151-07004-0	ホルダ、ベアリング Holder, Bearing	1	1	1	1	1	
3-18	921521-0510	スクリュ Screw	1	1	1	1	1	
3-19	941322-0500	スプリングワッシャ Spring Washer	1	1	1	1	1	
3-20	151-07018-0	オイルゲージ Oil Gauge	1	1	1	1	1	
3-21	910121-0812	ボルト Bolt	1	1	1	1	1	
3-22	151-07021-0	ガスケット、8.2-15-1 Gasket, 8.2-15-1	1	1	1	1	1	
3-23	151-00118-0	ロケーティングワッシャ Locating Washer	2	2	2	2	2	
3-24	151-00121-0	オイルシール、30-72-10 Oil Seal, 30-72-10	2	2	2	2	2	
3-25	3C7-01151-0	チェックバルブB Check Valve B	1	1	1	1	1	
3-26	353-01152-0	キャップ、チェックバルブ Cap, Check Valve	1	1	1	1	1	

Fig. 3 クランクケース
CRANK CASE




[illegible]

Fig. 4 キャブレタ、インテーク (1)
CARBURETOR, INTAKE (1)




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	個数 Q'ty					備 考 Remarks
			V 40 A (S)	V 40 B (S)	V 46 B (S)	V 56 B (S)	V 66 B (S)	
4-1	660-02010-0	インテークマニホールド Intake Manifold	1	1	1	—	—	
4-1-1	915321-0820	スタッドボルト Stud Bolt	2	2	2	—	—	
4-2	638-02010-0	インテークマニホールド Intake Manifold	—	—	—	1	1	
4-2-1	915321-0618	スタッドボルト Stud Bolt	—	—	—	2	2	
4-3	910121-0825	ボルト Bolt	4	4	4	4	4	
4-4	941322-0800	スプリングワッシャ Spring Washer	4	4	4	4	4	
4-5	638-02012-0	ガスケット、インテークマニホールド Gasket, Intake Manifold	1	1	1	1	1	
4-6	1C3-03000-1	キャブレタアッシ Caburetor Ass'y	1	—	—	—	—	
	1A6-03000-1	キャブレタアッシ Caburetor Ass'y	—	1	1	—	—	
4-7	151-03040-1	フロートバルブ Float Valve	1	1	1	—	—	
4-8	151-03031-0	フロート Float	1	1	1	—	—	
4-9	151-03032-0	フロートピン Float Pin	1	1	1	—	—	
4-10	159-03051-1	メインジェット Main Jet	1	—	—	—	—	#88
	181-03051-0	メインジェット Main Jet	—	1	1	—	—	#98
4-11	151-03052-0	メインノズル Main Nozzle	1	—	—	—	—	
	181-03052-0	メインノズル Main Nozzle	—	1	1	—	—	
4-12	1A6-03006-0	バイメタルアッシ Bimetal Ass'y	1	1	1	—	—	
4-13	1A6-03007-0	ホルダ Holder	1	1	1	—	—	
4-14	1A6-03015-0	オープナアッシ Opener Ass'y	1	1	1	—	—	
4-15	107-03016-0	パイプ Pipe	1	1	1	—	—	
4-16	353-84398-0	バンド、ナイロン Band, Nylon	2	2	2	—	—	
4-17	151-03022-0	ガスケット、フロートチャンパー Gasket, Float Chamber	1	1	1	—	—	
4-18	128-03026-0	スペーサ、メインジェット Spacer, Main Jet	1	1	1	—	—	
4-19	103-03025-0	ガスケット、メインジェット Gasket, Main Jet	1	1	1	—	—	

Fig. 4 キャブレタ、インテーク (2)
CARBURETOR, INTAKE (2)




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	個数 Q'ty					備 考 Remarks
			V 40 A (S)	V 40 B (S)	V 46 B (S)	V 56 B (S)	V 66 B (S)	
4-20	182-03200-1	キャブレタアッシ Caburetor Ass'y	-	-	-	1	1	
4-21	178-03221-0	フロートチャンバ Float Chamber	-	-	-	1	1	
4-22	346-03222-0	Oリング、フロートチャンバ O-Ring, Float Chamber	-	-	-	1	1	
4-23	922531-6414	スクリュ Screw	-	-	-	1	1	
4-24	178-03292-0	ドレンスクリュ Drain Screw	-	-	-	1	1	
4-25	178-03240-0	フロートバルブ Float Valve	-	-	-	1	1	
4-26	344-03244-0	クリップ Clip	-	-	-	1	1	
4-27	178-03231-0	フロート Float	-	-	-	1	1	
4-28	346-03232-0	アームピン、フロート Arm Pin, Float	-	-	-	1	1	
4-29	921521-0408	スクリュ Screw	-	-	-	1	1	
4-30	182-03251-0	メインジェット Main Jet	-	-	-	1	1	#115
4-31	182-03252-0	メインノズル Main Nozzle	-	-	-	1	1	
4-32	182-03255-0	スロージェット Slow Jet	-	-	-	1	1	#85
4-33	346-02011-0	ガスケット、キャブレタ Gasket, Caburetor	-	-	-	1	1	
4-34	334-02011-0	ガスケット、キャブレタ Gasket, Caburetor	1	1	1	-	-	
4-35	930121-0600	ナット Nut	-	-	-	2	2	
4-36	941322-0600	スプリングワッシャ Spring Washer	-	-	-	2	2	
4-37	930121-0800	ナット Nut	2	2	2	-	-	
4-38	941322-0800	スプリングワッシャ Spring Washer	2	2	2	-	-	
4-39	940121-0800	ワッシャ Washer	2	2	2	-	-	
4-40	638-03201-0	オーバーフローパイプキャブレター Over-flow Pipe, Caburetor	-	-	-	1	1	
4-41	624-03201-0	オーバーフローパイプキャブレター Over-flow Pipe, Caburetor	1	1	1	-	-	
4-42	990705-0435	ビニールパイプ Vinyl Pipe	-	-	-	1	1	
4-43	353-84398-0	バンド、リードワイヤ、100 Band, Lead Wire, 100	1	1	1	1	1	
4-44	151-02601-0	エアファンネル Air Funnel	1	1	1	-	-	
4-45	638-02601-0	エアファンネル Air Funnel	-	-	-	1	1	
4-46	660-02602-0	リング、エアファンネル Ring, Air Funnel	-	1	1	-	-	
4-47	642-02602-0	リング、エアファンネル Ring, Air Funnel	-	-	-	1	1	
4-48	921521-0616	スクリュ Screw	2	2	2	2	2	
4-49	941322-0600	スプリングワッシャ Spring Washer	2	2	2	2	2	

Fig. 4 キャブレタ、インテーク (2)
CARBURETOR, INTAKE (2)




マフラー
Fig. 5 MUFFLER




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	個数 Q'ty					備 考 Remarks
			V 40 A (S)	V 40 B (S)	V 46 B (S)	V 56 B (S)	V 66 B (S)	
5-1	659-02320-0	マフラー Muffler	1	—	—	—	—	
5-2	642-02320-0	マフラー Muffler	—	—	—	1	1	
5-3	660-02320-0	マフラー Muffler	—	1	1	—	—	
5-4	151-02321-0	ガスケット、マフラー Gasket, Muffler	1	1	1	1	1	
5-5	910124-1035	ボルト Bolt	2	2	2	2	2	
5-6	91322-1000	スプリングワッシャ Spring Washer	2	2	2	2	2	
5-7	910121-0816	ボルト Bolt	1	1	1	1	1	
5-8	940121-0800	ワッシャ Washer	1	1	1	1	1	
5-9	941322-0800	スプリングワッシャ Spring Washer	1	1	1	1	1	
5-10	657-02329-0	ステー、マフラー Stay, Muffler	1	1	1	—	—	
5-11	642-02329-0	ステー、マフラー Stay, Muffler	—	—	—	1	1	
5-12	910121-0610	ボルト Bolt	2	2	2	2	2	
5-13	941322-0600	スプリングワッシャ Spring Washer	2	2	2	2	2	
5-14	99AB15-0440	ビニールパイプ Vinyl Pipe	1	1	1	1	1	
5-15	178-34147-0	バンド、リードワイヤ、200 Band, Lead Wire, 200	1	1	1	1	1	
5-16	638-02330-0	エキゾーストマニホールドアッシ Exhaust Manifold Ass'y	1	1	1	1	1	
5-17	151-02331-0	ガスケット、エキゾーストマニホールド Gasket, Exhaust Manifold	1	1	1	1	1	
5-18	910124-0832	ボルト Bolt	8	8	8	8	8	
5-19	940121-0800	ワッシャ Washer	8	8	8	8	8	
5-20	175-01613-0	ニップルB、10 - PF3/8 Nipple B, 10 - PF3/8	1	1	1	1	1	
5-21	172-01614-0	ガスケット、17 - 24 - 1 Gasket, 17 - 24 - 1	1	1	1	1	1	
5-22	98AG-9-0195	ゴムホース Rubber Hose	1	1	1	1	1	
5-23	174-01639-0	ホースクランプ、18 Hose Clamp, 18	2	2	2	2	2	
5-24	151-01641-0	ニップル、1/4 Nipple, 1/4	1	1	1	1	1	
5-25	152-01612-0	ガスケット、12.1 - 17 - 0.5 Gasket, 12.1 - 17 - 0.5	1	1	1	1	1	
5-26	151-01640-0	シリンダドレンパイプアッシ Cylinder Drain Pipe Ass'y	1	1	1	1	1	
5-27	642-02320-5	マフラー (SUS) Muffler (SUS)	—	—	—	1	1	オプション Option
5-28	660-02320-5	マフラー (SUS) Muffler (SUS)	—	1	1	—	—	オプション Option
5-29	659-02320-5	マフラー (SUS) Muffler (SUS)	1	—	—	—	—	オプション Option

Fig. 6 エレクトリカルパーツ
ELECTRICAL PARTS




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	個数 Q'ty					備 考 Remarks
			V 40 A (S)	V 40 B (S)	V 46 B (S)	V 58 B (S)	V 66 B (S)	
6-1	1A6-06000-0	** マグネトアッシ Magneto Ass'y	1	1	1	1	1	1C6-06000-0 Serial No. #3879-
6-2	1A6-06008-0	** リングギヤアッシ Starter Gear Ass'y	1	1	1	1	1	
6-3	1A6-06002-0	コイルプレートアッシ Coil Plate Ass'y	1	1	1	1	1	1C6-06002-0 Serial No. #3879-
6-4	1A6-06020-0	エキサイタコイル Exciter Coil	1	1	1	1	1	
6-5	1A6-06023-0	ランプコイルNo.1 Lighting Coil No.1	1	1	1	1	1	
6-6	1A6-06026-0	ランプコイルNo.2 Lighting Coil No.2	1	1	1	1	1	
6-7	1A6-06049-0	ワイヤーハーネス Wire Harness	1	1	1	1	1	
6-8	151-06028-0	カラー Collar	2	2	2	2	2	
6-9	9215-1-6516	スクリュ Screw	2	2	2	2	2	
6-10	9215-1-6536	スクリュ Screw	2	2	2	2	2	
6-11	151-06033-0	クランプA Clamp A	1	1	1	1	1	
6-12	151-06035-0	クランプB Clamp B	1	1	1	1	1	
6-13	921521-6406	スクリュ Screw	2	2	2	2	2	
6-14	921521-0516	スクリュ Screw	2	2	2	2	2	
6-15	940121-0500	ワッシャ Washer	2	2	2	2	2	
6-16	941322-0500	スプリングワッシャ Spring Washer	2	2	2	2	2	
6-17	1A6-06055-0	イグニッションコイルアッシ Ignition Coil Ass'y	1	1	1	1	1	1C6-06051-1 Serial No. #3879-
6-17-1	3M2-06926-0	ターミナル、プラグキャップ Terminal, Plug Cap	2	2	2	2	2	1C6-06052-1 Serial No. #3879-
6-17-2	3M2-06921-0	プラグキャップ Plug Cap	2	2	2	2	2	
6-18	921521-0620	スクリュ Screw	2	2	2	2	2	
6-19	941322-0600	スプリングワッシャ Spring Washer	2	2	2	2	2	
6-20	176-06300-0	** セルスタータ Electric Starter	1	1	1	1	1	
6-21	151-06301-0	** ボルト、10-25 Bolt, 10-25	2	2	2	2	2	
6-22	941322-1000	** スプリングワッシャ Spring Washer	2	2	2	2	2	
6-23	151-06310-0	** バッテリー Battery	1	1	1	1	1	12V/26AH
6-24	1A6-06060-0	C.D.ユニット C.D. Unit	1	1	1	1	1	1C6-06060-0 Serial No. #3879-
6-25	921521-0614	スクリュ Screw	1	1	1	1	1	
6-26	941322-0600	スプリングワッシャ Spring Washer	1	1	1	1	1	
6-27	1A6-06040-0	* マグネトアッシ Magneto Ass'y	1	1	1	1	1	
6-28	1A6-06041-0	* フライホイールアッシ Flywheel Ass'y	1	1	1	1	1	

Fig. 6 エレクトリカルパーツ
ELECTRICAL PARTS




[illegible]

Fig. 7 ガバナ
GOVERNOR




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	個数 Q'ty					備 考 Remarks
			V 40 A (S)	V 40 B (S)	V 46 B (S)	V 56 B (S)	V 66 B (S)	
7-1	151-07100-0	ガバナウエイトアッシ Governor Weight Ass'y	1	1	1	1	1	
7-1-1	951407-0520	スプリングピン、5-20 Spring Pin, 5-20	1	1	1	1	1	
7-2	151-07101-0	ノック、5-5 Pin, 5-5	1	1	1	1	1	
7-3	151-07102-0	アーム、ガバナ Arm, Governor	1	1	1	1	1	
7-4	921521-0410	スクリュ Screw	2	2	2	2	2	
7-5	941322-0400	スプリングワッシャ Spring Washer	2	2	2	2	2	
7-6	151-07103-0	スライダ Slider	1	1	1	1	1	
7-7	151-07111-0	スラストワッシャ、ガバナ Thrust Washer, Governor	1	1	1	1	1	
7-8	151-07121-0	シャフト、ガバナ Shaft, Governor	1	1	1	1	1	
7-9	151-07122-0	"0" リング、1.5-5.5 "0" Ring, 1.5-5.5	1	1	1	1	1	
7-10	159-07131-0	ガバナ、レバ Governor, Lever	1	1	1	-	-	
7-11	638-07131-0	ガバナ、レバ Governor, Lever	-	-	-	1	1	
7-12	910124-0625	ボルト Bolt	1	1	1	1	1	
7-13	941322-0600	スプリングワッシャ Spring Washer	1	1	1	1	1	
7-14	151-07141-0	ボルト、ガバナ Bolt, Governor	1	1	1	1	1	
7-15	151-07142-0	ナット、ガバナ Nut, Governor	2	2	2	2	2	
7-16	178-07143-0	スプリング、ガバナ Spring, Governor	1	1	1	1	1	
7-17	103-07148-0	サポート、スプリング Support, Spring	-	-	-	1	1	
7-18	159-07132-0	リンク、ガバナ Link, Governor	1	1	1	-	-	
7-19	638-07132-0	リンク、ガバナ Link, Governor	-	-	-	1	1	
7-20	180-07410-0	ダイヤル、スロットル Dial, Throttle	1	1	1	1	1	
7-21	174-35064-0	ワッシャ、8.5-20-2 Washer, 8.5-20-2	1	1	1	1	1	
7-22	180-07424-0	ホルダ、スロットル Holder, Throttle	1	1	1	1	1	
7-23	921521-0610	スクリュ Screw	3	3	3	3	3	
7-24	941322-0600	スプリングワッシャ Spring Washer	3	3	3	3	3	
7-25	180-07425-0	ブッシング、8.4-10-19.5 Bushing, 8.4-10-19.5	1	1	1	1	1	
7-26	180-07421-0	アジャストプレート Adjust Plate	1	1	1	1	1	
7-27	180-07422-0	アジャストスクリュ Adjust Screw	1	1	1	1	1	
7-28	930121-0500	ナット Nut	1	1	1	1	1	
7-29	180-07433-0	ワッシャ、スロットル Washer, Throttle	3	3	3	3	3	

Fig. 7 ガバナ
GOVERNOR




リコイルスタータ
Fig. 8 RECOIL STARTER




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	個数 Q'ty					備 考 Remarks
			V 40 A (S)	V 40 B (S)	V 46 B (S)	V 56 B (S)	V 66 B (S)	
8-1	181-05000-0	リコイルスタータアッシ Recoil Starter Ass'y	1	1	1	1	1	
8-1-1	181-05001-0	スタータケースコンプリート Starter Case Complete	1	1	1	1	1	
8-1-2	181-05002-0	リールコンプリート Reel Complete	1	1	1	1	1	
8-1-3	181-05003-0	ラチェット Ratchet	2	2	2	2	2	
8-1-4	181-05004-0	スタータスプリング Starter Spring	1	1	1	1	1	
8-1-5	181-05007-0	コイルスプリング Coil Spring	1	1	1	1	1	
8-1-6	930221-0600	ナット Nut	1	1	1	1	1	
8-1-7	941322-0600	スプリングワッシャ Spring Washer	1	1	1	1	1	
8-1-8	181-05008-0	ワッシャ A Washer A	1	1	1	1	1	
8-1-9	181-05009-0	ワッシャ B Washer B	1	1	1	1	1	
8-1-10	181-05006-0	フリクションプレート Supporter	1	1	1	1	1	
8-1-11	181-05013-0	スタータロープ Starter Rope	1	1	1	1	1	
8-1-12	181-05010-0	ハンドル Starter Handle	1	1	1	1	1	
8-1-13	181-05012-0	リタンスプリング Return Spring	1	1	1	1	1	
8-2	151-05901-0	ドライブプーリ A Drive Pulley A	1	1	1	1	1	
8-3	181-05915-0	ドライブプーリ B Drive Pulley B	1	1	1	1	1	
8-4	181-05911-0	スタータプーリ Starter Pulley	1	1	1	1	1	
8-5	910124-0625	ボルト Bolt	3	3	3	3	3	
8-6	941322-0600	スプリングワッシャ Spring Washer	3	3	3	3	3	
8-7	159-05301-0	ホルダ、リコイルスタータ Holder, Recoil Starter	1	1	1	1	1	
8-8	151-05302-0	ピン、スタータケース Pin, Starter Case	1	1	1	1	1	
8-9	951407-0422	スプリングピン、4-22 Spring Pin, 4-22	1	1	1	1	1	
8-10	151-05305-0	ガイド、リコイルスタータ Guide, Recoil Starter	1	1	1	1	1	
8-11	151-05303-0	ウイングナット、6P1.0 Wing Nut, 6P1.0	1	1	1	1	1	
8-12	151-05306-0	ストッパ、リコイルスタータ Stopper, Recoil Starter	1	1	1	1	1	
8-13	940121-0600	ワッシャ Washer	1	1	1	1	1	
8-14	941322-0600	スプリングワッシャ Spring Washer	1	1	1	1	1	
8-15	159-05311-0	クランプアッシ Starter Clamp Ass'y	1	1	1	1	1	
8-16	921521-0510	スクリュ Screw	2	2	2	2	2	
8-17	941322-0500	スプリングワッシャ Spring Washer	2	2	2	2	2	

Fig. 9 ポンプケース
PUMP CASE




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	個数 Q'ty					備 考 Remarks
			V 40 A (S)	V 40 B (S)	V 46 B (S)	V 56 B (S)	V 66 B (S)	
9-1	151-30000-2	ポンプケーシングアッシ Pump Casing Ass'y	1	1	1	1	1	
9-1-1	915321-0822	スタッドボルト Stud Bolt	4	4	4	4	4	
9-2	930121-0800	ナット Nut	4	4	4	4	4	
9-3	940121-0800	ワッシャ Washer	4	4	4	4	4	
9-4	151-30005-0	ガイドベーン Guide Vane	1	1	1	—	—	
9-5	638-30005-0	ガイドベーン Guide Vane	—	—	—	1	1	
9-6	921646-0525	スクリュ Screw	5	5	5	5	5	
9-7	151-30006-0	"O" リング、3 - 185 "O" Ring, 3 - 185	1	1	1	1	1	
9-8	181-30020-0	ポンプカバーアッシ Pump Cover Ass'y	1	1	1	—	—	
9-8-1	151-30022-0	マウスリング Mouth Ring	1	1	1	—	—	
9-8-2	353-01137-0	L ニップル L Nipple	1	1	1	1	1	
9-9	638-30020-1	ポンプカバーアッシ Pump Cover Ass'y	—	—	—	1	1	
9-9-1	171-30022-0	マウスリング Mouth Ring	—	—	—	1	1	
9-10	151-30021-0	"O" リング、2.2 - 235 "O" Ring, 2.2 - 235	1	1	1	1	1	
9-11	910121-0825	ボルト Bolt	9	9	9	9	9	
9-12	941322-0800	スプリングワッシャ Spring Washer	9	9	9	9	9	
9-13	940121-0800	ワッシャ Washer	8	8	8	8	8	
9-14	151-30040-0	インペラ Impeller	1	1	1	—	—	
9-15	638-30040-0	インペラ Impeller	—	—	—	1	1	
9-16	178-30041-0	ロッキングプレート Locking Plate	1	1	1	1	1	
9-17	151-30051-1	インデューサー Inducer	—	—	1	—	—	
9-18	174-30051-0	インデューサー Inducer	—	—	—	1	1	
9-19	151-30071-0	メカニカルシール Mechanical Seal	1	1	1	1	1	
9-20	638-30100-2	ケーシング、オートバルブ Casing, Auto Valve	1	1	1	1	1	
9-21	910121-5620	ボルト Bolt	2	2	2	2	2	
9-22	638-30113-0	プラスチックボール 5/8 Plastic Ball 5/8	1	1	1	1	1	
9-23	151-30101-0	ラバーシート、12 - 25 - 5 Rubber Seat, 12 - 25 - 5	2	2	2	2	2	
9-24	638-30106-2	キャップ、オートバルブ Cap, Auto Valve	1	1	1	1	1	
9-25	921521-5518	スクリュ Screw	2	2	2	2	2	
9-26	99AB12-0160	ビニールパイプ Vinyl Pipe	1	1	1	1	1	

Fig. 9 ポンプケース
PUMP CASE




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	個数 Q'ty					備 考 Remarks
			V 40 A (S)	V 40 B (S)	V 46 B (S)	V 56 B (S)	V 66 B (S)	
9-27	98AG-9-0195	ゴムホース Rubber Hose	1	1	1	1	1	
9-28	174-01639-0	ホースクランプ Hose Clamp	2	2	2	2	2	
9-29	174-30200-1	ポンプドレンコック Drain Cock Ass'y, Pump	1	1	1	1	1	
9-30	151-30162-0	ガスケット、13.2 - 21 - 1 Gasket, 13.2 - 21 - 1	1	1	1	1	1	
9-31	159-34360-0	** モニタースイッチ、ドレンコック Monitor Switch, Drain Cock	1	1	1	1	1	
9-32	921521-0316	スクリュ Screw	2	2	2	2	2	
9-33	941322-0300	スプリングワッシャ Spring Washer	2	2	2	2	2	
9-34	158-34365-0	ブラケット、モニタースイッチ Bracket, Monitor Switch	1	1	1	1	1	
9-35	921521-0508	スクリュ Screw	2	2	2	2	2	
9-36	941322-0500	スプリングワッシャ Spring Washer	2	2	2	2	2	
9-37	159-30601-1	ケーシング、チェックバルブ Casing, Check Valve	1	1	1	1	1	
9-38	921521-6618	スクリュ Screw	3	3	3	3	3	
9-39	965006-0805	ブラスボール、5/8 Ball 5/8, Brass	1	1	1	1	1	
9-40	151-30101-0	ラバーシート、12 - 25 - 5 Rubber Seat, 12 - 25 - 5	1	1	1	1	1	
9-41	965006-0403	ブラスボール、3/4 Ball 3/4, Brass	1	1	1	1	1	
9-42	159-30616-1	ラバーシート、15.5 - 29 - 5 Rubber Seat, 15.5 - 29 - 5	1	1	1	1	1	
9-43	159-30623-0	カバー、ウオーターストップバルブ Cover, Water Stop Valve	1	1	1	1	1	
9-44	159-30621-1	キャップ、ウオーターストップバルブ Cap, Water Stop Valve	1	1	1	1	1	
9-45	921521-5614	スクリュ Screw	2	2	2	2	2	
9-46	159-30631-0	ダイヤフラム Diaphragm	1	1	1	1	1	
9-47	930146-0800	ナット Nut	1	1	1	1	1	
9-48	941346-0800	スプリングワッシャ Spring Washer	1	1	1	1	1	
9-49	940146-0800	ワッシャ Washer	1	1	1	1	1	
9-50	159-30635-0	スピンドル、ウオーターストップバルブ Spindle, Water Stop Valve	1	1	1	1	1	
9-51	159-30636-0	ラバー、ウオーターストップバルブ Rubber, Water Stop Valve	1	1	1	1	1	
9-52	159-30638-0	ワッシャ、5.2 - 24 - 3 Washer, 5.2 - 24 - 3	1	1	1	1	1	
9-53	941346-0500	スプリングワッシャ Spring Washer	1	1	1	1	1	
9-54	930146-0500	ナット Nut	1	1	1	1	1	
9-55	159-30639-1	プラグ、ウオーターストップバルブ Plug, Water Stop Valve	1	1	1	1	1	
9-56	159-30633-0	"O" リング、1.75 - 34.65 "O" Ring, 1.75 - 34.65	1	1	1	1	1	

Fig. 9 ポンプケース
PUMP CASE



[illegible]

バキュームポンプ
Fig. 10 VACUUM PUMP



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	個数 Q'ty					備 考 Remarks
			V 40 A (S)	V 40 B (S)	V 46 B (S)	V 56 B (S)	V 68 B (S)	
10-1	161-31000-0	バキュームポンプアッシ Vacuum Pump Ass'y	1	1	1	1	1	
10-2	161-31010-0	ケース、バキュームポンプ Case, Vacuum Pump	1	1	1	1	1	
10-3	161-31020-0	カバー、バキュームポンプ Cover, Vacuum Pump	1	1	1	1	1	
10-4	151-31021-0	"O" リング、2.4 - 13.8 "O" Ring 2.4 - 13.8	1	1	1	1	1	
10-5	161-31039-0	ガスケット、バキュームポンプ Gasket, Vacuum Pump	1	1	1	1	1	
10-6	910121-0516	ボルト Bolt	6	6	6	6	6	
10-7	941322-0500	スプリングワッシャ Spring Washer	6	6	6	6	6	
10-8	161-31040-0	ローターアッセンブリ Rotor Ass'y	1	1	1	1	1	
10-9	161-31041-0	ブレードA Blade A	2	2	2	2	2	
10-10	161-31042-0	ブレードB Blade B	2	2	2	2	2	
10-11	910121-0845	ボルト Bolt	2	2	2	2	2	
10-12	941322-0800	スプリングワッシャ Spring Washer	2	2	2	2	2	
10-13	161-31101-0	Vプーリ V - pulley	1	1	1	1	1	
10-14	930121-1000	ナット Nut	1	1	1	1	1	
10-15	941322-1000	スプリングワッシャ Spring Washer	1	1	1	1	1	
10-16	940121-1000	ワッシャ Washer	1	1	1	1	1	
10-17	624-31511-0	** オイルポット Oil Pot	1	1	1	1	1	モニタ付
10-18	159-31516-0	* オイルポット Oil Pot	1	1	1	1	1	モニタ無
10-19	624-31513-0	バンド、オイルポット Band, Oil Pot	2	2	2	2	2	
10-20	159-34340-0	** モニタスイッチ、VPオイル Monitor Switch, Vacuum Pump Oil	1	1	1	1	1	
10-21	621-31520-0	チェックバルブアッシ、オイルポット Check Valve Ass'y, Oil Pot	1	1	1	1	1	
10-22	98AB-7-0500	ゴムホース Rubber Hose	1	1	1	1	1	
10-23	624-31527-1	アダプタ、チェックバルブ Adapter, Check Valve	1	1	1	1	1	
10-24	345-70114-0	クリップ Clip	3	3	3	3	3	
10-25	151-31201-0	クリップ、18.5 Clip, 18.5	1	1	1	1	1	
10-26	151-31112-0	キャップ、オイルポット Cap, Oil Pot	1	1	1	1	1	
10-27	159-31530-0	インレットエルボ、VPアッシ Inlet Elbow, Vacuum Pump Ass'y	1	1	1	1	1	
10-27-1	353-01137-0	L ニップル L Nipple	1	1	1	1	1	
10-28	151-31341-0	ガスケット、インレットエルボVP Gasket, Inlet Elbow Vacuum Pump	1	1	1	1	1	
10-29	910121-0616	ボルト Bolt	2	2	2	2	2	

バキュームポンプ
Fig. 10 VACUUM PUMP





Fig.9
NO.37


見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	個数 Q'ty					備 考 Remarks
			V 40 A (S)	V 40 B (S)	V 46 B (S)	V 56 B (S)	V 66 B (S)	
10-30	941322-0600	スプリングワッシャ Spring Washer	2	2	2	2	2	
10-31	126-31121-0	テンションプーリ、アッシ Tension Pulley, Ass'y	1	1	1	1	1	
10-32	151-31122-0	シャフト、テンションプーリ Shaft, Tension Pulley	1	1	1	1	1	
10-33	940121-1000	ワッシャ Washer	2	2	2	2	2	
10-34	941322-0800	スプリングワッシャ Spring Washer	1	1	1	1	1	
10-35	930121-0800	ナット Nut	1	1	1	1	1	
10-36	151-31141-0	ベルトガイド Belt Guide	1	1	1	1	1	
10-37	930121-0600	ナット Nut	1	1	1	1	1	
10-38	159-31136-0	アーム、テンションプーリ Arm, Tension Pulley	1	1	1	1	1	
10-39	98AB-5-0025	ゴムホース Rubber Hose	1	1	1	1	1	
10-40	161-31132-0	テンションハンドルアッシ Tension Handle Ass'y	1	1	1	1	1	
10-41	161-66111-0	ヘッド、レバー Head, Lever	1	1	1	1	1	
10-42	910121-1030	ボルト Bolt	1	1	1	1	1	
10-43	941322-1000	スプリングワッシャ Spring Washer	1	1	1	1	1	
10-44	940121-1000	ワッシャ Washer	2	2	2	2	2	
10-45	159-31133-0	カラー、10-14-7.9 Collar, 10-14-7.9	1	1	1	1	1	
10-46	159-31138-0	スプリング Spring	1	1	1	1	1	
10-47	128-31138-0	スプリング Spring	1	1	1	1	1	
10-48	151-31354-0	フックプレート、スプリング Hook Plate, Spring	1	1	1	1	1	
10-49	9751-1-0029	Vベルト V-Belt	1	1	1	1	1	A-29
10-50	181-31301-0	カバー、Vベルト Cover, V-Belt	1	1	1	1	1	
10-51	921521-0512	スクリュ Screw	2	2	2	2	2	
10-52	941322-0500	スプリングワッシャ Spring Washer	2	2	2	2	2	
10-53	940121-0500	ワッシャ Washer	2	2	2	2	2	
10-54	659-31302-0	ホルダ、ベルトカバー Holder, Belt Cover	1	1	1	1	1	
10-55	921521-0508	スクリュ Screw	1	1	1	1	1	
10-56	941322-0500	スプリングワッシャ Spring Washer	1	1	1	1	1	
10-57	940121-0500	ワッシャ Washer	1	1	1	1	1	
10-58	660-31240-0	バキュームパイプアッシ Vacuum Pipe Ass'y	1	1	1	1	1	
10-59	99AB15-0600	ビニールパイプ Vinyl Pipe	1	1	1	1	1	

バキュームポンプ
Fig. 10 VACUUM PUMP




[illegible]

ディスチャージバルブチャンバー
Fig. 11 DISCHARGE VALVE CHAMBER




フレーム・キャリングハンドル
Fig. 12 FRAME, CARRYING, HANDLE




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	個数 Q'ty					備 考 Remarks
			V 40 A (S)	V 40 B (S)	V 46 B (S)	V 56 B (S)	V 66 B (S)	
12-1	178-37001-1	* フレーム Frame	1	1	1	1	1	
	178-37000-1	** フレーム Frame	1	1	1	1	1	サポートプレート、 バッテリー付
12-2	910124-0645	ボルト Bolt	2	2	2	2	2	
12-3	941322-0600	スプリングワッシャ Spring Washer	2	2	2	2	2	
12-4	930121-0600	ナット Nut	2	2	2	2	2	
12-5	624-37101-1	ハンドルブラケット Handle Bracket	4	4	4	4	4	
12-6	910124-5845	ボルト Bolt	8	8	8	8	8	
12-7	151-37102-0	シャフト、ハンドルブラケット Shaft, Handle Bracket	4	4	4	4	4	
12-8	178-37103-0	コネクタ、キャリングハンドル Connector, Carrying Handle	4	4	4	4	4	
12-9	965002-1605	スチールボール 5/16 Ball 5/16, Steel	4	4	4	4	4	
12-10	301-66112-0	スプリング Spring	4	4	4	4	4	
12-11	624-37110-0	キャリングハンドルアッシ Carrying Handle Ass'y	4	4	4	4	4	
12-12	175-63012-0	グリップ、キャリングハンドル Grip, Carrying Handle	4	4	4	4	4	
12-13	151-37121-0	ストッパ、キャリングハンドル Stopper, Carrying Handle	4	4	4	4	4	
12-14	921521-0406	スクリュ Screw	8	8	8	8	8	
12-15	941322-0400	スプリングワッシャ Spring Washer	8	8	8	8	8	
12-16	151-37122-0	ピン、キャリングハンドル Pin, Carrying Handle	4	4	4	4	4	
12-17	945327-0800	Eリング、d=8 Retaining Ring, E Type d=8	8	8	8	8	8	
12-18	151-37151-0	ダンパーラバー Damper Rubber	4	4	4	4	4	
12-19	930121-0800	ナット Nut	4	4	4	4	4	
12-20	941322-0800	スプリングワッシャ Spring Washer	4	4	4	4	4	
12-21	159-36003-0	** ラバーシート、バッテリー Rubber Seat, Battery	1	1	1	1	1	
12-22	624-36006-0	** サポータ、バッテリー Supporter, Battery	1	1	1	1	1	
12-23	626-36004-1	** クランプバッテリーサポータ Clamp, Battery Supporter	2	2	2	2	2	
12-24	151-36005-0	** ウイングナット Wing Nut	2	2	2	2	2	
12-25	940121-0600	** ワッシャ Washer	2	2	2	2	2	
12-26	151-37159-0	ダンパラバー、スタータケース Damper Rubber, Starter Case	1	1	1	1	1	

外装 I
Fig. 13 OUTER EQUIPMENT I




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	個数 Q'ty					備 考 Remarks
			V 40 A (S)	V 40 B (S)	V 46 B (S)	V 56 B (S)	V 66 B (S)	
13-1	181-33004-0	コントロールパネル Control Panel	1	1	1	1	1	
13-2	151-33001-0	ラバー、コントロールパネル Rubber, Control Panel	1	1	1	1	1	
13-3	921521-0616	スクリュ Screw	3	3	3	3	3	
13-3-1	921521-0630	スクリュ Screw	1	1	1	1	1	
13-4	941322-0600	スプリングワッシャ Spring Washer	5	5	5	5	5	
13-5	151-33019-0	レバーガイド Lever Guide	1	1	1	2	2	
13-6	652-36020-0	エアーサイレンサー、アッシ Air Silencer Ass'y	1	—	—	—	—	
	660-36020-0	エアーサイレンサー、アッシ Air Silencer Ass'y	—	1	1	—	—	
13-7	642-36020-0	エアーサイレンサー、アッシ Air Silencer Ass'y	—	—	—	1	1	
13-8	624-36024-0	インレットパイプ Inlet Pipe	—	—	—	1	1	
13-9	624-36030-0	ステー A、エアーサイレンサ Stay A, Air Silencer	1	1	1	1	1	
13-10	624-36095-0	ダンパラバー、エアーサイレンサ Damper Rubber, Air Silencer	2	2	2	2	2	
13-11	178-36050-0	フロントカバーアッシ Front Cover Ass'y	1	1	1	1	1	
13-12	638-36055-0	ステー B、フロントカバー Stay B, Front Cover	1	1	1	1	1	
13-13	910121-0820	ボルト Bolt	2	2	2	2	2	
13-14	941322-0800	スプリングワッシャ Spring Washer	2	2	2	2	2	
13-15	638-36061-0	ダンパラバー、フロントカバー Damper Rubber, Front Cover	2	2	2	2	2	
13-16	151-36059-0	* キャップ、フロントカバー Cap, Front Cover	1	1	1	1	1	
13-17	151-36080-0	カバー、シリンダー Cover, Cylinder	1	—	—	—	—	
	660-36080-0	カバー、シリンダー Cover, Cylinder	—	1	1	1	1	
13-18	921521-0510	スクリュ Screw	2	—	—	—	—	
	921521-0516	スクリュ Screw	—	2	2	2	2	
13-19	941322-0500	スプリングワッシャ Spring Washer	2	2	2	2	2	
13-20	940121-0500	ワッシャ Washer	2	2	2	2	2	
13-21	174-35012-0	カラー、6-8-6 Collar, 6-8-6	2	2	2	2	2	
13-22	660-36090-1	カバー、プラグ Cover, Plug	1	1	1	1	1	
13-23	910121-0616	ボルト Bolt	2	—	—	—	—	
	910121-0625	ボルト Bolt	—	2	2	2	2	
13-24	941322-0600	スプリングワッシャ Spring Washer	2	2	2	2	2	
13-25	940121-0600	ワッシャ Washer	2	2	2	2	2	

外装 I
Fig. 13 OUTER EQUIPMENT I




[illegible]

外装 II
Fig. 14 OUTER EQUIPMENT II




[illegible]

電装
Fig. 15 ELECTRICAL EQUIPMENT




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	個数 Q'ty					備 考 Remarks
			V 40 A (S)	V 40 B (S)	V 46 B (S)	V 56 B (S)	V 66 B (S)	
15-1	159-34000-1	コンセントコンプリート Plug Receptacle Complete	1	1	1	1	1	
15-2	159-34001-0	キャップ、コンセントコンプリート Cap, Plug Receptacle	1	1	1	1	1	
15-3	921621-2210	スクリュ、2.2 - 10 Screw, 2.2 - 10	3	3	3	3	3	
15-4	174-34010-1	** メインスイッチアッセンブリ Main Switch Ass'y	1	1	1	1	1	
15-4-1	174-34011-1	** ノブ、メインスイッチ Knob, Main Switch	1	1	1	1	1	
15-5	174-34012-1	** シートプレート、メインスイッチ Seat Plate, Main Switch	1	1	1	1	1	
15-6	1A6-34070-0	** レクチファイヤーコンプリート Rectifier Complete	1	1	1	-	-	
	151-34070-2	** レクチファイヤーコンプリート Rectifier Complete	-	-	-	1	1	
15-7	624-34072-0	** ナイロンクリップ Nylon Clip	1	1	1	1	1	
15-8	921522-0412	** スクリュ Screw	1	1	1	1	1	
15-9	940121-0400	ワッシャ Washer	1	1	1	1	1	
15-10	941321-0400	スプリングワッシャ Spring Washer	1	1	1	1	1	
15-11	921521-0410	* スクリュ Screw	1	1	1	1	1	
15-12	159-34080-0	** ヒューズボックスコンプリート Fuse Box Complete	1	1	1	1	1	
15-13	159-34103-0	** メインワイヤーハーネスコンプリート Main Wire Harness Complete	1	1	1	1	1	
15-14	159-34104-0	* メインワイヤーハーネスコンプリート Main Wire Harness Complete	1	1	1	1	1	
15-15	309-06972-0	クランプ、6.5 - 47.5P Clamp, 6.5 - 47.5P	2	2	2	2	2	
15-16	921521-0610	スクリュ Screw	1	1	1	1	1	
15-17	941322-0600	スプリングワッシャ Spring Washer	1	1	1	1	1	
15-18	353-84398-0	バンドリードワイヤ、100 Band Lead Wire, 100	3	3	3	3	3	
15-19	624-34147-0	バンドリードワイヤ、150 Band Lead Wire, 150	1	1	1	1	1	
15-20	158-34075-0	** ヒューズボックス、レクチファイヤ Fuse Box, Rectifier	1	1	1	1	1	
15-21	152-34138-0	** キャップ、コード Cap, Cord	1	1	1	1	1	端子絶縁用
15-22	151-34101-0	** バッテリーコードコンプリート Battery Cord Complete	1	1	1	1	1	アース用
15-23	921521-0612	** スクリュ Screw	1	1	1	1	1	
15-24	941322-0600	** スプリングワッシャ Spring Washer	1	1	1	1	1	
15-25	151-34102-0	** セルスタータコードコンプリート Starter Cord Complete	1	1	1	1	1	
15-26	621-34136-0	** ポールキャップ、バッテリー Pole Cap, Battery	1	1	1	1	1	
15-27	151-34137-0	** キャップ、コード Cap, Cord	1	1	1	1	1	
15-28	151-34141-0	アースコード Earth Cord	1	1	1	1	1	

電装
Fig. 15 ELECTRICAL EQUIPMENT




[illegible]

Fig. 16
 フュエルタンク
 FUEL TANK




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	個数 Q'ty					備 考 Remarks
			V 40 A (S)	V 40 B (S)	V 46 B (S)	V 56 B (S)	V 66 B (S)	
16-1	660-35000-0	** フュエルタンクアッシ Fuel Tank Ass'y	1	1	1	1	1	イラストはNO.1
16-2	174-35021-1	キャップアッシ、フュエルタンク Cap Ass'y, Fuel Tank	1	1	1	1	1	
16-3	151-35023-0	ガスケット、フュエルタンクキャップ Gasket, Fuel Tank Cap	1	1	1	1	1	
16-4	151-35024-0	インナプレート、キャップ Inner Plate, Cap	1	1	1	1	1	
16-5	921521-0616	スクリュ Screw	2	2	2	2	2	
16-6	941322-0600	スプリングワッシャ Spring Washer	2	2	2	2	2	
16-7	151-32053-0	ワッシャ、6-22-1.6 Washer, 6-22-1.6	2	2	2	2	2	
16-8	174-35011-0	グロメット、17-10-1 Grommet, 17-10-1	2	2	2	2	2	
16-9	174-35012-0	カラー、6-8-6 Collar, 6-8-6	2	2	2	2	2	
16-10	178-35040-1	ブラケットA、フュエルタンク Bracket A, Fuel Tank	1	1	1	1	1	
16-11	178-35050-0	ブラケットB、フュエルタンク Bracket B, Fuel Tank	1	1	1	1	1	
16-12	910121-0845	ボルト Bolt	2	2	2	2	2	
16-13	910121-0835	ボルト Bolt	2	2	2	2	2	
16-14	941322-0800	スプリングワッシャ Spring Washer	4	4	4	4	4	
16-15	174-35063-0	ダンパラバー、ブラケット Damper Rubber, Bracket	8	8	8	8	8	
16-16	940121-0800	ワッシャ Washer	4	4	4	4	4	
16-17	638-35065-0	カラー、8.5-10.5-32.5 Collar, 8.5-10.5-32.5	2	2	2	2	2	
16-18	638-35066-0	カラー、8.5-10.5-23.5 Collar 8.5-10.5-23.5	2	2	2	2	2	
16-19	151-35059-0	バッファベルト Buffer Belt	2	2	2	2	2	
16-20	151-35200-1	フュエルコック Fuel Cock	1	1	1	1	1	NO.24 のガスケットのみ使用 (本体のガスケットを外すこと)
16-21	151-35201-0	ストレーナー Fuel Strainer	1	1	1	1	1	
16-22	151-35203-0	ガスケット、フュエルカップ Gasket, Fuel Cup	1	1	1	1	1	
16-23	151-35202-0	フュエルカップ Fuel Cup	1	1	1	1	1	
16-24	175-35212-0	ガスケット、7-14.2-1 Gasket, 7-14.2-1	1	1	1	1	1	
16-25	98AB-7-0220	ラバーホース Rubber Hose	-	-	-	1	1	
16-26	98AB-7-0290	ラバーホース Rubber Hose	1	1	1	-	-	
16-27	345-70114-0	クリップ Clip	2	2	2	2	2	
16-28	159-35018-0	フュエルゲージ Fuel Gauge	1	1	1	1	1	
16-28-1	128-35019-0	ガスケット、フュエルゲージ Gasket, Fuel Gauge	1	1	1	1	1	
16-29	921603-0510	スクリュ Screw	2	2	2	2	2	

Fig. 16
 フュエルタンク
 FUEL TANK




[illegible]

ラベル
Fig. 17 LABELS




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	個数 Q'ty					備 考 Remarks
			V 40 A (S)	V 40 B (S)	V 46 B (S)	V 56 B (S)	V 66 B (S)	
17-1	1C3-38122-0	ラベル、インスペクション Label, Inspection	1	—	—	—	—	
17-2	1A6-38122-0	ラベル、インスペクション Label, Inspection	—	1	—	—	—	
17-3	1C1-38122-0	ラベル、インスペクション Label, Inspection	—	—	1	—	—	
17-4	182-38122-0	ラベル、インスペクション Label, Inspection	—	—	—	1	—	
17-5	183-38122-0	ラベル、インスペクション Label, Inspection	—	—	—	—	1	
17-6	1A6-38002-0	ラベル、インストラクション Label, Instruction	1	1	1	—	—	
17-7	182-38002-0	ラベル、インストラクション Label, Instruction	—	—	—	1	1	
17-8	1A6-38003-0	** ラベル、オペレーション Label, Operation	1	1	1	—	—	セル付
17-9	1A6-38103-0	* ラベル、オペレーション Label, Operation	1	1	1	—	—	セル無
17-10	660-38003-0	** ラベル、オペレーション Label, Operation	—	—	—	1	1	セル付
17-11	181-38103-0	* ラベル、オペレーション Label, Operation	—	—	—	1	1	セル無
17-12	660-38104-1	ラベル、スロットル Label, Throttle	1	1	1	1	1	
17-13	126-38112-1	* ラベル、ストップスイッチ Label, Stop Switch	1	1	1	1	1	
17-14	181-38147-0	* ラベル、コーポレーション Label, Corporation	1	1	1	1	1	
17-15	128-38171-0	ラベル、コーポレーションマーク (M) Label, Corporation Mark	2	2	2	2	2	
17-16	159-35003-0	ラベル、フュエルゲージ Label, Fuel Gauge	1	1	1	1	1	
17-17	660-38146-0	ラベル、フュエルコック Label, Fuel Cock	1	1	1	1	1	
17-18	174-38232-0	ラベル、キャブレタドレン Label, Carburetor Drain	1	1	1	1	1	
17-19	1A6-38158-0	ラベル、サククションレバー Label, Suction Lever	1	1	1	—	—	
17-20	660-38158-0	ラベル、サククションレバー Label, Suction Lever	—	—	—	1	1	
17-21	660-38157-0	ラベル、ドレンコック Label, Drain Cock	1	1	1	1	1	
17-22	1C3-38178-0	** フロントマーク Front Mark	1	—	—	—	—	セル付
17-23	1C3-38148-0	* フロントマーク Front Mark	1	—	—	—	—	セル無
17-24	1A6-38178-0	** フロントマーク Front Mark	—	1	—	—	—	セル付
17-25	1A6-38148-0	* フロントマーク Front Mark	—	1	—	—	—	セル無
17-26	1C1-38178-0	** フロントマーク Front Mark	—	—	1	—	—	セル付
17-27	1C1-38148-0	* フロントマーク Front Mark	—	—	1	—	—	セル無
17-28	182-38178-0	** フロントマーク Front Mark	—	—	—	1	—	セル付
17-29	182-38148-0	* フロントマーク Front Mark	—	—	—	1	—	セル無
17-30	183-38178-0	** フロントマーク Front Mark	—	—	—	—	1	セル付

ラベル
Fig. 17 LABELS



[illegible]

附属品
Fig. 18 ATTACHMENTS



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	個 数 Q'ty					備 考 Remarks
			V 40 A (S)	V 40 B (S)	V 46 B (S)	V 56 B (S)	V 66 B (S)	
18-1	159-39001-0	ツールボックス Tool Box	1	1	1	1	1	
18-2	151-39010-0	ツールキット Tool Kit	1	1	1	1	1	
18-3	151-39011-0	スタータロープ Starter Rope	1	1	1	1	1	
18-4	9701-0-1004	スパークプラグ Spark Plug	1	1	1	1	1	9701-1-1010 Serial No. #3879-
18-5	181-39020-1	ライトアッシ Light Ass'y	1	1	1	1	1	
18-6	151-39021-0	バルブ、3.5W Bulb, 3.5W	1	1	1	1	1	12V 35W
18-7	151-39022-0	トリポット Tripod	1	1	1	1	1	
18-8	159-39042-0	** ヒューズ、5A Fuse, 5A	1	1	1	1	1	5A
18-9	152-39041-0	** ヒューズ、15A Fuse, 15A	1	1	1	1	1	15A
18-10	159-34321-0	バルブ、3.4W Bulb, 3.4W	1	1	1	1	1	12V 3.4W
18-11	126-39003-0	ポット Pot	1	1	1	1	1	
18-12	151-39045-0	プレート、ポンピング Plate, Pumping	1	1	1	1	1	
18-13	151-39051-0	カップリング、ディスチャージポート Coupleing, Discharge Port	1	1	1	1	1	
18-14	159-39030-1	** バッテリーチャージャ (4P) Battery Charger	1	1	1	1	1	
18-15	991007-0300	ビニールパイプ Vinyl Pipe	1	1	1	1	1	
18-16	151-39201-0	ビニールカバー Vinyl Cover 1	1	1	1	1	1	
18-17	152-30151-0	ストレーナ、サクションポート Strainer, Suction Port	1	1	1	1	1	オプション Option
18-18	174-30152-0	ストッパー、ストレーナー Stopper, Strainer	1	1	1	1	1	オプション Option
18-19	126-39100-0	プーラー Puller	1	1	1	1	1	オプション Option
18-20	151-39102-0	プーラーマグネト Puller Magneto	1	1	1	1	1	オプション Option
18-21	151-39101-0	プーラーインペラー Puller Impeller	1	1	1	1	1	オプション Option
18-22	126-39105-0	スプリングピンツールA Spring Pin Tool A	1	1	1	1	1	オプション Option
18-23	126-39106-0	スプリングピンツールB Spring Pin Tool B	1	1	1	1	1	オプション Option
18-24	178-39119-0	メジャリングジグ、トルク Mesurring Jig, Torque	1	1	1	1	1	オプション Option

MEMO

