


TOHATSU PORTABLE FIRE PUMPS

PARTS CATALOG

VC42~72 シリーズ
DOMESTIC MODEL



 **トーハツ株式会社**
TOHATSU CORPORATION

Address: 5-4, 3-chome, Azusawa, Itabashi-ku, TOKYO, 174-0051 JAPAN

Phone: TOKYO (03) 3966-3115

Fax: TOKYO (03) 3966-2951

Serial Number 0957AA~

002-22023A2

2011-9

パーツカタログのご使用について

- このパーツカタログは、2011 年 4 月現在で編集してあります。
- このパーツリストは、トーハツ消防ポンプ及び全自動ポンプの構成部品を収録してあります。
- 部品のご注文について
部品のご注文の際は必ず部品番号、部品名称、注文数、機種名を明確にしてください。
- 部品価格は別冊（パーツプライスリスト）を参照願います。
（価格は予告なく変更される場合があります。）
- 予告なく部品の新設、廃止、または変更が生じる場合がございます。
- イラストは「国内、海外、G タイプ」と共用しておりますので見出し番号の飛び番、欠番がございます。
- 本文中に記載されている記号は次の様になってます。

STD	: スタンダード	S	: セルスタータタイプ
OPT	: オプション	ASSY	: アッセンブリ
DO	: 国内	EX	: 海外
A	: 必要に応じて選択		

- 同一イラストでモデルによって異なるパーツがありますので枝番と適用モデルを確認してからご注文をお願いします。

Ref.No. 見出し番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	適用モデル Applicable Model/適用モデル														Remarks 備 考
			Q'N 値数	VG47A	VG47B	VG47C	VG47D	VG47E	VG47F	VG47G	VG47H	VG47I	VG47J	VG47K	VG47L	VG47M	
1-1	1E0-01001-0	CYLINDER HEAD ASSY シリンダヘッドアッセン	-														
1-2	1E0-01005-1	CYLINDER HEAD GASKET シリンダヘッドガスケット	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
1-3	1E0-01012-1	CYLINDER HEAD BOLT 8-50 シリンダヘッドボルト 8-50	10	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
1-4	5-01015-0	WASHER 8.5-19.5-32 ワッシャ 8.5-19.5-32	10	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	except PRO/PRO II
1-4	5-01015-0	WASHER 8.5-19.5-32 ワッシャ 8.5-19.5-32	8														for PRO/PRO II
1-4	9701-1-1014	SPARK PLUG (BPR7HS10) スパークプラグ (BPR7HS-10)	2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	NGK

仕様違い

イラスト位置 No.

Fig. No.

- アッセンブリまたはキットでの販売部品は、その構成する部品の頭に（*）印を付けて表しています。

- ボルト・ナット・ワッシャのサイズ記号に付いて

ボルト 9 1 0 1 2 1 - 5 8 3 5

首下長さ
径
座付き (0) : 座なし

ナット・ワッシャ 9 3 0 1 2 4 - 0 8 0 0

径

- ホース / パイプは長巻（備考を参照）に代替されます。

ホース 9 8 A G - 9 5 - 3 0 0

長さ
径

パイプ 9 9 1 0 0 7 - 0 3 0 0

長さ
径

HOW TO USE THIS PARTS CATALOG

1. This Parts Catalog provides information as of the end April, 2011.
2. This parts list contains component parts of Tohatsu Fire-Fighting Pump models.
3. Attention to order;
Make sure to specify the part number, the parts name, quantity for every parts as well as the model to which the part is applied referring to the parts list.
4. For prices of parts, please refer to the Parts Price List issued separately.
(Price in the list are subject to change without notice.)
5. Any part of this product may be subject to new addition, abolition, or change without prior notice.
6. Since the illustrations are used in common for “domestic, overseas and G types”, some reference numbers are not consecutive or missing.
7. Marks in this Parts Catalog Show.

STD	: Standard	S	: Stater Moter Model
OPT	: Optional Parts	ASSY	: Assembly
DO	: Domestic Model	EX	: Export Model
A	: As required		
8. One illustration is given more than one article number. Please confirm the sub-number and applicable model before ordering parts.

Applicable model

Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Applicable Model/ 対応モデル																Remarks 備 考
			Q'ty 個数	VO42A	VO62B	VO72B	VO42AS	VO62BS	VO72BS	VO62PRO	VO72PRO	VO62PRO II	VO72PRO II	VO62AM	VO72AM	VO62AR	VO72AR	VO62AM-N	
1-1	1E0-01001-0	CYLINDER HEAD ASSY シリンダヘッドアッシー	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
1-2	1E0-01005-1	CYLINDER HEAD GASKET シリンダヘッドガスケット	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
1-3	1E0-01012-1	CYLINDER HEAD BOLT 8-50 シリンダヘッドボルト 8-50	10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
1-4	1E0-01015-0	WASHER 8.5-19.5-3.2 ワッシャー 8.5-19.5-3.2	10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	except PRO/PRO II	
1-4	1E0-01015-0	WASHER 8.5-19.5-3.2 ワッシャー 8.5-19.5-3.2	8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	for PRO/PRO II	
1-5	9701-1-1014	SPARK PLUG (BPR7HS10) スパークプラグ (BPR7HS-10)	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	NGK	

Different specification

Illustration position number

Fig. No.

9. Parts sold as an assembly or kit are marked with “*” at the head of individual component parts.
10. About dimensional identification of bolts, nuts and washers.
- Bolt 9 1 0 1 2 1 - 5 8 3 5
- Length below neck
- Diameter
- With flange; 0 means no flange
- Nuts & Washers 9 3 0 1 2 4 - 0 8 0 0
- Diameter
11. Hose/Pipe, that is a standard part, is replaced with long hose.
- Hose 9 8 A G - 9 5 - 3 0 0
- Length
- Diameter
- Pipe 9 9 1 0 0 7 - 0 3 0 0
- Length
- Diameter

CONTENTS

Fig. 1	CYLINDER	1
	シリンダ	
Fig. 2	CRANK CASE ・ MAGNETO CASE	3
	クランクケース ・ マグネトケース	
Fig. 3	PISTON ・ CRANK SHAFT	7
	ピストン ・ クランクシャフト	
Fig. 4	INTAKE MANIFOLD	9
	インテークマニホールド	
Fig. 5A	CARBURETOR.....	11
	キャブレタ	
Fig. 5B	CARBURETOR.....	15
	キャブレタ	
Fig. 6	MUFFLER	19
	マフラ	
Fig. 7	RECOIL STARTER.....	21
	リコイルスタータ	
Fig. 8A	GOVERNOR	23
	ガバナ	
Fig. 8B	GOVERNOR	27
	ガバナ	
Fig. 9	MAGNETO	29
	マグネト	
Fig.10A	ELECTRIC PARTS	31
	エレクトリックパーツ	
Fig.10B	ELECTRIC PARTS (ELECTRIC STARTER TYPE)	35
	エレクトリックパーツ (セルスタータタイプ)	
Fig.10C	ELECTRIC PARTS (RECOIL STARTER TYPE).....	37
	エレクトリックパーツ (リコイルスタータタイプ)	
Fig.10D	ELECTRIC PARTS	39
	エレクトリックパーツ	
Fig. 11	OIL PUMP.....	41
	オイルポンプ	
Fig. 12	PUMP CASE	43
	ポンプケース	
Fig. 13	PUMP COVER	47
	ポンプカバー	
Fig.14A	VACUUM PUMP	49
	バキュームポンプ	
Fig.14B	VACUUM PUMP	53
	バキュームポンプ	
Fig.14C	VACUUM PUMP	57
	バキュームポンプ	
Fig.14D	VACUUM PUMP	59
	バキュームポンプ	
Fig.14E	VACUUM PUMP	61
	バキュームポンプ	
Fig. 15	DISCHARGE BALL VALVE CHAMBER	63
	ディスチャージボールバルブチャンバ	
Fig.17A	FRAME	67
	フレーム	
Fig.17B	FRAME	69
	フレーム	
Fig. 18	CONTROL PANEL GAUGE.....	71
	コントロールパネルゲージ	
Fig. 19	COWL.....	75
	カウル	
Fig. 20	LABEL	77
	ラベル	
Fig. 21	LABEL	79
	ラベル	
Fig.22A	FUEL TANK	81
	フュエルタンク	

Fig.22B	FUEL TANK	85
	フュエルタンク	
Fig. 23	ACCESSORIES OPTIONAL SPECIAL TOOL	87
	アクセサリ・オプションパーツ・スペシャルツール	
索引		89
INDEX		95
INDEX (Parts Number)		99

Fig.1 CYLINDER
シリンダ




Fig.2 CRANK CASE ・ MAGNETO CASE
クランクケース・マグネトケース




Fig.3 PISTON・CRANK SHAFT
ピストン・クランクシャフト




Fig.4 INTAKE MANIFOLD
インテークマニホールド




Fig.5A CARBURETOR
キャブレタ




Fig.5B CARBURETOR
キャブレタ




Fig.6 MUFFLER
マフラー




Fig.7 RECOIL STARTER
リコイルスタータ





Fig.8A GOVERNOR
ガバナ



ガバナ



マグネ

エレクトリック

エレクトリックパーツ (セルスタータタイプ)



エレクトリックパーツ (リコイルスタータータイ

エレクトリック



オイル



ポンプ

ポンプカバー



Fig.14A VACUUM PUMP
バキュームポンプ




Fig.14B VACUUM PUMP
バキュームポンプ




Fig.14C VACUUM PUMP
バキュームポンプ




Fig.14D VACUUM PUMP
バキュームポンプ

*番号のない部品はFig.14Cを参照。




Fig.14E VACUUM PUMP
バキュームポンプ




Fig.15 DISCHARGE BALL VALVE CHAMBER
ディスチャージボールバルブチャンバ




Fig.17A FRAME
フレーム




Fig.17B FRAME
フレーム




Fig.18 CONTROL PANEL GAUGE
コントロールパネルゲージ




Fig.19 COWL
カウル




Fig.20 LABEL
ラベル




Fig.21 LABEL
ラベル




Fig.22A FUEL TANK
 フュエルタンク




Fig.22B FUEL TANK
 フュエルタンク




Fig. 23 ACCESSORIES OPTIONAL SPECIAL TOOL
アクセサリ・オプションパーツ・スペシャルツール




Fig. 1 CYLINDER
シリンダ





Fig.6-12

Fig. 2 CRANK CASE • MAGNETO CASE
クランクケース・マグネトケース



Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty 個数	Applicable Model/適応モデル																		Remarks 備 考
					VC42A	VC62B	VC72B	VC42AS	VC52BS	VC62BS	VC72BS	VC62PRO	VC72PRO	VC62PRO II	VC52AM	VC62AM	VC72AM	VC62AS-R	VC72AM	VC62AM-R	VC72AM-R	VC62AM-N	
2-1		1C5-01700-1	CRANKCASE ASSY クランクケースアッシー	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
2-2		1C5-01602-0	* STUD BOLT * スタットボルト	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
2-3		1C5-01605-0	* STUD BOLT * スタットボルト	5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
2-4		345-01111-0	* DOWEL PIN 6-12 * ダウエルピン 6-12	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
2-5		1E0-01131-0	* NIPPLE 5.5-5 * ニップル 5.5-5	7	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
2-6		99AA-4-0280	* PIPE L=280 * ビニルパイプ L=280	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	99AA-4-1000	
2-7		99AA-4-0200	* PIPE L=200 * ビニルパイプ L=200	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	99AA-4-1000	
2-8		99AA-4-0055	* PIPE L=55 * ビニルパイプ L=55	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	99AA-4-1000	
2-9		393-01160-0	* CHECK VALVE * チェックバルブ	3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
2-10		151-35002-0	* CLIP φ7.8 * クリップ φ7.8	8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
2-11		309-06972-0	* CLAMP 6.5-47.5P * クランプ 6.5-47.5P	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
2-12		353-01152-0	* CHECK VALVE COVER * チェックバルブカバー	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
2-13		3C7-01153-1	* GASKET * ガasketA チェックバルブ	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
2-14		3C7-01151-0	* CHECK VALVE * チェックバルブ B	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
2-15		3C7-01154-1	* GASKET * ガasketB チェックバルブ	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
2-16		921521-5520	* SCREW * スクリュ	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
2-17		916124-0635	* BOLT * ボルト	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
2-18		941322-0600	* SPRING WASHER * スプリングワッシャ	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
2-19		916124-0845	* BOLT * ボルト	12	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
2-20		940121-0800	* WASHER * ワッシャ	12	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
2-21		398-06972-0	CLAMP 6.5-67P クランプ 6.5-67P	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
2-22		921521-5610	SCREW スクリュ	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
2-23		151-07000-2	GOVERNOR CASE LID ガバナケースリッド	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
2-24		151-07001-0	GASKET ガasket ガバナケース	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
2-25		910121-5620	BOLT ボルト	5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
2-26		151-07003-0	OIL SEAL 25-40-6 オイルシール 25-40-6	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
2-27		9601-0-6205	BALL BEARING 6205 ベアリング 6205	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
2-28		151-07004-0	HOLDER ホルダ ベアリング	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
2-29		921521-6510	SCREW スクリュ	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
2-30	1	1E0-07018-0	OIL LEVEL GAUGE オイルレベルゲージ	1	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	except PRO II	
2-30	2	1R1-07018-0	OIL LEVEL GAUGE オイルレベルゲージ	1									●	●								for PRO II	
2-31		910121-0812	BOLT ボルト	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
2-32		151-07021-0	GASKET 8.2-15-1 ガasket 8.2-15-1	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
2-33		3B7-09065-0	OIL PUMP DRIVEN GEAR オイルポンプドライブギヤ	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
2-34		1C5-09069-0	BUSHING 9-20-20.8 ブッシング 9-20-20.8	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
2-35	1	1E0-01710-2	MAGNETO CASE マグネトケース	1	●	●	●	●				●	●	●				●	●				
2-35	2	1K9-01710-1	MAGNETO CASE マグネトケース	1						●	●	●										for VC72/62/52BS	

Fig. 2 CRANK CASE • MAGNETO CASE
クランクケース・マグネトケース




Fig. 3 PISTON · CRANK SHAFT
ピストン・クランクシャフト






Fig. 4 INTAKE MANIFOLD
インテークマニホールド



[illegible]

Fig. 5A CARBURETOR
キャブレタ



Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty 個数	Applicable Model/適応モデル																Remarks 備 考	
					VC42A	VC62B	VC72B	VC42AS	VC52BS	VC62BS	VC72BS	VC62PRO	VC72PRO	VC62PRO II	VC52AM	VC62AM	VC72AM	VC62AS-R	VC72AS-R	VC62AM-R		VC72AM-R
5A-1	1	1E0-03009-5	CARBURETOR ASSY キャブレタアッソ	1					•	•	•	•	•	•	•		•	•				for Electric Starter Model
5A-1	2	1E0-03029-5	CARBURETOR ASSY キャブレタアッソ	1	•	•	•	•														for Recoil Starter Model
5A-2		1E0-03220-0	* FLOAT CHAMBER ASSY * フロートチャンバアッソ	1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
5A-3		346-03222-0	** FLOAT CHAMBER O-RING ** フロートチャンバ Oリング	1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
5A-4		922503-6414	* SCREW * スクリュ	4	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
5A-5		178-03240-0	* FLOAT VALVE * フロートバルブ	1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
5A-6		344-03244-0	* CLIP * クリップ	1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
5A-7		178-03231-0	* FLOAT * フロート	1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
5A-8		346-03232-0	* FLOAT ARM PIN * フロートアームピン	1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
5A-9		921521-0408	* SCREW * スクリュ	1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
5A-10		182-03251-0	* MAIN JET (#115) * メインジェット (#115)	1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
5A-11		182-03252-0	* MAIN NOZZLE * メインノズル	1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
5A-12		1E0-03255-0	* SLOW JET (#80) * スロージェット (#80)	1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
5A-13		178-03286-0	* RUBBER PIPE * ラバーパイプ	1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
5A-14		178-03287-0	* CLIP * クリップ	2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
5A-15		103-07148-0	* SPRING * サポートスプリング	1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•				except VC72/62/52AM, VC72/62AM-R
5A-16		1F2-01140-0	* CHAMBER * チャンバ チェックバルブ	1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•				except VC72/62/52AM, VC72/62AM-R
5A-17		98AP-35-040	* HOSE L=40 * ゴムホース L=40	1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•				except VC72/62/52AM, VC72/62AM-R 98AP-351000
5A-18		369-70098-2	* CLIP φ6.8 * クリップ φ6.8	2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•				except VC72/62/52AM, VC72/62AM-R
5A-19		1C6-03016-5	* VACUUM PIPE ASSY * バキュームパイプアッソ	1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•				except VC72/62/52AM, VC72/62AM-R
5A-20		346-02011-1	CARBURETOR GASKET キャブレタガスケット	1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
5A-21		930121-0600	NUT ナット	2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
5A-22		940121-0600	WASHER ワッシャ	2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
5A-23		180-03060-2	DRAIN VALVE ドレンバルブ キャブレタ	1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
5A-24		1E0-03062-0	BRACKET ブラケット ドレンバルブ	1											•	•	•		•	•	•	for Full Auto Model
5A-25		1H2-03062-0	BRACKET ブラケット ドレンバルブ	1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•				except Full Auto Model
5A-26		921521-6420	SCREW スクリュ	2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
5A-27	1	98AB-50-350	HOSE L=350 ゴムホース L=350	1	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	•	•	except PRO II 98AB-501000
5A-27	2	98AB-50-310	HOSE L=310 ゴムホース L=310	1								•	•	•			•	•	•	•	•	for PRO II 98AB-501000
5A-28		3AB-35143-0	CLIP φ9.4 クリップ φ9.4	1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
5A-29		178-01639-0	HOSE CLAMP φ10 ホースクランプ φ10	1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
5A-30	1	990805-0230	PIPE L=230 ビニルパイプ L=230	1											•	•	•					for Full Auto Model 9908-5-1000
5A-30	2	990805-0260	PIPE L=260 ビニルパイプ L=260	1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	except Full Auto Model 9908-5-1000
5A-31		1E0-03201-0	OVERFLOW PIPE L=480 オーバーフローパイプ キャブレタ L=480	1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
5A-32		3T5-84398-0	BAND 104 バンド リードワイヤ 104	1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
5A-33		180-03064-0	POT ポット ドレンバルブ	1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
5A-34		180-03065-1	BAND バンド ポット	1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	

Fig. 5A CARBURETOR
キャブレタ






Fig. 5B CARBURETOR
キャブレタ

VC72-52AM VC72/62AM-R
L1400AM-G




ALL MODEL




Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty 個数	Applicable Model/適応モデル												Remarks 備 考
				VC42A	VC52B	VC62B	VC72B	VC42AS	VC52BS	VC62BS	VC72BS	VC62PRO	VC72PRO	VC62PRO II	VC72PRO II	
5B-1	1F1-03009-0	CARBURETOR ASSY キャブレタアッシー	1											● ● ●	● ● ●	for Full Auto Model
5B-2	1F1-02711-0	ROD ロッド チョークコントロール (オート)	1											● ● ●	● ● ●	
5B-3	660-02703-0	KNOB ノブ チョーク	1											● ● ●	● ● ●	
5B-4	1F1-02712-0	ROD ロッド テイクラコントロール (オート)	1											● ● ●	● ● ●	
5B-5	951522-0108	SPLIT PIN 1-8 スプリットピン 1-8	1											● ● ●	● ● ●	
5B-6	930121-0400	NUT ナット	2											● ● ●	● ● ●	
5B-7	660-02702-0	SPRING スプリング ノブ	1											● ● ●	● ● ●	
5B-8	660-02701-0	KNOB ノブ テイクラ	1											● ● ●	● ● ●	
5B-9	188-06571-0	ROTARY SOLENOID ロータリソレノイド	1											● ● ●	● ● ●	
5B-10	638-06574-0	CHOKE LEVER チョークレバー	1											● ● ●	● ● ●	
5B-11	921521-2605	SCREW スクリュー	3											● ● ●	● ● ●	
5B-12	940121-2600	WASHER ワッシャー	A											● ● ●	● ● ●	
5B-13	638-06572-1	BRACKET ブラケット チョークソレノイド	1											● ● ●	● ● ●	
5B-14	930121-0300	NUT ナット	2											● ● ●	● ● ●	
5B-15	941322-0300	SPRING WASHER スプリングワッシャー	2											● ● ●	● ● ●	
5B-16	910121-5612	BOLT ボルト	2											● ● ●	● ● ●	
5B-17	186-06561-0	ROTARY SOLENOID ロータリソレノイド	1											● ● ●	● ● ●	
5B-18	638-06563-0	TICKLER LEVER ティクラレバー	1											● ● ●	● ● ●	
5B-19	921521-2605	SCREW スクリュー	3											● ● ●	● ● ●	
5B-20	940121-2600	WASHER ワッシャー	A											● ● ●	● ● ●	
5B-21	638-06562-0	BRACKET ブラケット ティクラソレノイド	1											● ● ●	● ● ●	
5B-22	930121-0300	NUT ナット	2											● ● ●	● ● ●	
5B-23	941322-0300	SPRING WASHER スプリングワッシャー	2											● ● ●	● ● ●	
5B-24	921521-7512	SCREW スクリュー	2											● ● ●	● ● ●	
5B-25	1E0-36021-0	AIR SILENCER エアサイレンサ	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
5B-26	1E0-36030-0	BRACKET ブラケット A エアサイレンサ	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
5B-27	1E0-09104-0	RUBBER ラバー オイルタンク	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
5B-28	1E0-36033-1	BRACKET ブラケット B エアサイレンサ	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
5B-29	910121-5820	BOLT ボルト	4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
5B-30	1R1-35042-0	BRACKET ブラケット	1										● ●			for PRO II
5B-31	921521-5616	SCREW スクリュー	5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
5B-32	174-35012-0	COLLAR 6-8-6 カラー 6-8-6	5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
5B-33	1E0-36024-0	INLET PIPE インレットパイプ	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
5B-34	3T9-76064-0	FUSE HOLDER BRACKET ヒューズホルダブラケット	1					●	●	●	●	●	●	●	●	●
5B-35	921521-5612	SCREW スクリュー	2					●	●	●	●	●	●			
5B-36	921521-5620	SCREW スクリュー	2											● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ●	for Full Auto & Auto Relay Model
5B-37	1F1-34415-0	SPACER 6.5-10.5-6.5 スペーサ 6.5-10.5-6.5	2											● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ●	for Full Auto & Auto Relay Model

Fig. 5B CARBURETOR
キャブレタ

VC72-52AM VC72/62AM-R
L1400AM-G




ALL MODEL



MUFFLER
マフラー




Fig. 7 RECOIL STARTER
リコイルスタータ




22

Fig. 8A GOVERNOR
ガバナ



Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty 個数	Applicable Model/適応モデル																		Remarks 備 考
				VC42A	VC62B	VC72B	VC42AS	VC52BS	VC62BS	VC72BS	VC62PRO	VC72PRO	VC62PRO II	VC72PRO II	VC52AM	VC62AM	VC72AM	VC62AS-R	VC72AM-R	VC62AM-N	VC72AM-R	
8A-1	151-07100-0	GOVERNOR WEIGHT ASSY ガバナウェイトアッ	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
8A-2	951407-0520	* SPRING PIN 5-20 * スプリングピン 5-20	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
8A-3	151-07101-0	PIN 5-5 ピン 5-5	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
8A-4	151-07103-0	SLIDER スライダー	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
8A-5	151-07111-0	THRUST WASHER スラストワッシャ ガバナ	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
8A-6	151-07121-1	GOVERNOR SHAFT ガバナシャフト	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
8A-7	151-07102-1	GOVERNOR ARM ガバナアーム	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
8A-8	921521-6410	SCREW スクリュー	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
8A-9	151-07122-0	O-RING 1.5-5.5 Oリング 1.5-5.5	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
8A-10	951622-0600	SNAP PIN d=6 スナップピン d=6	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
8A-11	638-07131-0	GOVERNOR LEVER ガバナレバー	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
8A-12	916124-0625	BOLT ボルト	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
8A-13	941322-0600	SPRING WASHER スプリングワッシャ	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
8A-14	638-07132-1	ROD ロッド ガバナ	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
8A-15	151-07141-0	ADJUSTING BOLT アジャストボルト ガバナ	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
8A-16	151-07142-0	ADJUSTING NUT アジャストナット ガバナ	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
8A-17	930121-0600	NUT ナット	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
8A-18	1E0-07190-0	SPRING ASSY スプリングアッ	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
8A-19	1E0-07410-0	THROTTLE DIAL スロットルダイヤル	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
8A-20	174-35064-0	WASHER SPACER 8.5-20-2 ワッシャ 8.5-20-2	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
8A-21	180-07424-0	HOLDER ホルダ スロットル	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
8A-22	921521-5610	SCREW スクリュー	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
8A-23	921521-5620	SCREW スクリュー	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
8A-24	180-07425-1	BUSH 8.4-10-19.5 ブッシング 8.4-10-19.5	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
8A-25	180-07421-0	ADJUSTING PLATE アジャストプレート	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
8A-26	180-07422-0	ADJUSTING SCREW 5-P0.8 アジャストスクリュー 5-P0.8	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
8A-27	930121-0500	NUT ナット	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
8A-28	1C5-07455-0	WIRE BRACKET ワイヤブラケット スロットルダイヤル	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
8A-29	940121-0600	WASHER ワッシャ	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
8A-30	930121-0600	NUT ナット	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
8A-31	180-07433-0	WASHER ワッシャ スロットル	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
8A-32	180-07434-0	SPRING スプリング ウォーム	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
8A-33	180-07431-0	WORM GEAR ウォームギヤ スロットル	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
8A-34	1C5-07450-0	WIRE DRUM ワイヤドラム	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
8A-35	951403-0212	SPRING PIN 2-12 スプリングピン 2-12	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
8A-36	1E0-07427-0	CONNECTOR コネクタ ガバナ	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
8A-37	180-07436-1	WORM WHEEL ウォームホイール スロットル	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		

Fig. 8A GOVERNOR
ガバナ



ガバナ

VC72~52AM VC72/62AM-R VC72/62AS-R



Fig. 9 MAGNETO
マグネト





Fig. 10A ELECTRIC PARTS
エレクトリックパーツ

VC72-52AM VC72/62AM-R
VC72/62AS-R L1400AM-G



バッテリー取扱い上の注意


- バッテリーの交換手順
- 1. 取外しは⊖側端子から外して下さい。
- 2. 取付けは⊕側端子から取付けて下さい。
- バッテリー交換の際は⊕, ⊖の極性に注意して下さい。
- バッテリー交換の際はコントローラ等の周りの部品にショートさせないように注意して下さい。
- 電装品のチェック、交換は必ずバッテリーの⊕側端子を外してから実施して下さい。

(1F1-3044-01)

Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty 個数	Applicable Model/適応モデル																Remarks 備 考	
					VC42A	VC62B	VC72B	VC42AS	VC52BS	VC62BS	VC72BS	VC62PRO	VC72PRO	VC62PRO II	VC72PRO II	VC52AM	VC62AM	VC72AM	VC62AS-R	VC72AS-R		VC62AM-N
10A-1	1	1F1-34410-2	CONTROLLER ASSY MR-1-T4 コントローラアッソ MR-1-T4	1											●	●	●		●	●	●	for Full Auto Model except L1400AM-G
10A-2	1	1F1-38044-0	BATTERY CAUTION LABEL バッテリー注意ラベル	1											●	●	●		●	●	●	for Full Auto Model
10A-2	2	1F1-38044-0	BATTERY CAUTION LABEL バッテリー注意ラベル	1													●	●				for Auto Relay Model
10A-3		1F1-34416-0	BRACKET ブラケット コントローラ	1											●	●	●		●	●	●	for Full Auto Model
10A-4		174-35011-0	GROMMET 17-10-1 グロメット 17-10-1	1											●	●	●		●	●	●	for Full Auto Model
10A-5		624-34415-0	SPACER 6-8-8.5 カラー 6-8-8.5	1											●	●	●		●	●	●	for Full Auto Model
10A-6		151-32053-0	WASHER 6-22-1.6 ワッシャ 6-22-1.6	1											●	●	●		●	●	●	for Full Auto Model
10A-7		910121-0618	BOLT ボルト	1											●	●	●		●	●	●	for Full Auto Model
10A-8		910121-5612	BOLT ボルト	1											●	●	●		●	●	●	for Full Auto Model
10A-9		930121-0600	NUT ナット	2											●	●	●		●	●	●	for Full Auto Model
10A-10		940121-0600	WASHER ワッシャ	2											●	●	●		●	●	●	for Full Auto Model
10A-11		126-35063-0	MOUNT RUBBER マウントラバー A	4											●	●	●		●	●	●	for Full Auto Model
10A-12	1	686-34430-1	THROTTLE CONTROLLER ASSY ROMGHA0107(SRC-C) スロットルコントローラアッソ ROMGHA0107(SRC-C)	1											●	●	●		●		●	for Full Auto Model except L1400AM-G
10A-12	2	1D9-34430-1	THROTTLE CONTROLLER ASSY ROMGLA0105(SRC-S) スロットルコントローラアッソ ROMGLA0105(SRC-S)	1													●	●				for Auto Relay Model
10A-13		126-35063-0	MOUNT RUBBER マウントラバー A	2											●	●	●	●	●	●	●	for Full Auto & Auto Relay Model except L1400AM-G
10A-14		338-67163-0	GROMMET 18-2.5 グロメット 18-2.5	1											●	●	●	●	●	●	●	for Full Auto & Auto Relay Model except L1400AM-G
10A-15		1F1-34415-0	SPACER 6.5-10.5-6.5 カラー 6.5-10.5-6.5	1											●	●	●	●	●	●	●	for Full Auto & Auto Relay Model except L1400AM-G
10A-16		346-67115-0	WASHER 6.5-21-1 ワッシャ 6.5-21-1	1											●	●	●	●	●	●	●	for Full Auto & Auto Relay Model except L1400AM-G
10A-17		910121-5616	BOLT ボルト	1											●	●	●	●	●	●	●	for Full Auto & Auto Relay Model except L1400AM-G
10A-18		178-34147-0	BAND 200 バンド リードワイヤ 200	1											●	●	●	●	●	●	●	for Full Auto & Auto Relay Model except L1400AM-G
10A-19		1F1-35055-0	ENGINE COVER エンジンカバー ワイヤハーネス	1											●	●	●	●	●	●	●	for Full Auto & Auto Relay Model
10A-20		398-06972-0	CLAMP 6.5-67P クランプ 6.5-67P	2											●	●	●	●	●	●	●	for Full Auto & Auto Relay Model except L1400AM-G
10A-21		921521-5612	SCREW スクリュ	2											●	●	●	●	●	●	●	for Full Auto & Auto Relay Model except L1400AM-G
10A-22		921521-5512	SCREW スクリュ	1											●	●	●	●	●	●	●	for Full Auto & Auto Relay Model
10A-23		186-34000-0	RECEPTACLE ASSY コンセントアッソ	1											●	●	●		●	●	●	for Full Auto Model
10A-24		1F1-34101-0	BATTERY CABLE L=190 バッテリーケーブル (アース) L=190	1											●	●	●		●	●	●	for Full Auto Model
10A-25		151-34102-0	STARTER CABLE L=250 スタータケーブル L=250	1											●	●	●		●	●	●	for Full Auto Model
10A-26		1F1-34300-1	OPERATION PANEL ASSY オペレーションパネルアッソ	1											●	●	●		●	●	●	for Full Auto Model
10A-27		1F1-34107-1	WIRE HARNESS ワイヤハーネス	1											●	●	●		●	●	●	for Full Auto Model
10A-28		3T5-76247-0	* FUSE 20A * ヒューズ 20A	1											●	●	●		●	●	●	for Full Auto Model
10A-29		1K9-76241-0	* FUSE 3A * ヒューズ 3A	1											●	●	●		●	●	●	for Full Auto Model
10A-30		1K9-76243-0	* FUSE 5A * ヒューズ 5A	2											●	●	●		●	●	●	for Full Auto Model
10A-31	1	624-34445-0	POWER RELAY パワーリレー	1											●	●	●	●	●	●	●	for Full Auto Model CA1a-12V-N-5
10A-31	2	686-34445-0	POWER RELAY パワーリレー	1															●		●	for Full Auto Relay Model ACA22135-K
10A-32		1F9-34446-0	RELAY CONNECTOR リレーコネクタ パワーリレー	1															●		●	for Full Auto Relay Model
10A-33		921521-0610	SCREW スクリュ	1											●	●	●	●	●	●	●	for Full Auto & Auto Relay Model
10A-34		940121-0600	WASHER ワッシャ	1											●	●	●	●	●	●	●	for Full Auto & Auto Relay Model

Fig. 10A ELECTRIC PARTS
エレクトリックパーツ

VC72-52AM VC72/62AM-R
VC72/62AS-R L1400AM-G



バッテリー取扱い上の注意

- バッテリーの交換手順
- 1. 取外しは⊖側端子から外して下さい。
- 2. 取付けは⊕側端子から取付けて下さい。
- バッテリー交換の際は⊕, ⊖の極性に注意して下さい。
- バッテリー交換の際はコントローラ等の周りの部品にショートさせないように注意して下さい。
- 電線品のチェック、交換は必ずバッテリーの⊖側端子を外してから実施して下さい。

(1F1-30044-0)

Fig. 10B ELECTRIC PARTS (ELECTRIC STARTER TYPE)
エレクトリックパーツ (セルスタータタイプ)






Fig. 10C ELECTRIC PARTS (RECOIL STARTER TYPE)
 エレクトリックパーツ (リコイルスタータタイプ)



[illegible]

Fig. 10D ELECTRIC PARTS
エレクトリックパーツ

VC72/62AS-R/VC72/62AM-R



L1400AM-G





Fig. 11 OIL PUMP
オイルポンプ



42

ポンプケース




Fig.18-21-1 Fig.10D-3





Fig.18-27-1

Fig.10D-3

Fig.18-29-3

Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty 個数	Applicable Model/適応モデル																Remarks 備 考	
					VC42A	VC62B	VC72B	VC42AS	VC52BS	VC62BS	VC72BS	VC62PRO	VC72PRO	VC62PRO II	VC52AM	VC62AM	VC72AM	VC62AS-R	VC72AS-R	VC62AM-R		VC72AM-R
12-1	1	1E0-30000-0	PUMP CASE ASSY ポンプケースアッセン	1	●	●	●					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	for DO & EX
12-1	2	1K9-30000-0	PUMP CASE ASSY ポンプケースアッセン	1					●	●	●											for VC72/62/52BS
12-1	3	1E0-30018-0	PUMP CASE ASSY ポンプケースアッセン	1	●			●														for VC42A(S) & EX
12-2		915321-0822	* STUD * スタット	4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
12-3		1K1-30087-0	* PLUG * フラグ	1	●			●														
12-4		930121-0800	NUT ナット	4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
12-5		940121-0800	WASHER ワッシャ	4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
12-6		1A6-01030-0	THERMOSTAT サーモスタット	1		●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	50℃
12-7	1	99AB19-0600	PIPE L=600 ビニルパイプ L=600	1		●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	99AB19-1000
12-8		1E0-31248-1	HOSE CLAMP φ32 ホースクランプ φ32	1		●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
12-9		1E0-01611-0	NIPPLE 10-G3/8 ニップル C 10-G3/8	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
12-10		172-01614-0	GASKET 17-24-1 ガスケット 17-24-1	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
12-11		174-30200-1	BALL VALVE ボールバルブ ポンプドレン	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
12-12	1	151-30162-0	GASKET 13.2-21-1 ガスケット 13.2-21-1	A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
12-12	2	1K0-30162-0	GASKET 13.2-21-0.5 ガスケット 13.2-21-0.5	A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
12-13		1F1-30165-0	NIPPLE ニップル プレッシュスイッチ	1													●	●	●	●		for Auto Relay Model
12-14		1E0-33143-0	PIPE ASSY パイプアッセン	1													●	●	●	●		for Auto Relay Model
12-15		660-30171-0	PRESSURE SWITCH プレッシュスイッチ	1					●	●	●				●	●	●		●	●	●	for Auto Priming
12-16		660-30172-1	COVER カバー プレッシュスイッチ	1					●	●	●				●	●	●		●	●	●	for Auto Priming
12-17		1E0-31257-0	NIPPLE 20.5-24 ニップル 20.5-24	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
12-18		1A6-30546-0	GASKET 26.7-32-1 ガスケット 26.7-32-1	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
12-19		1E0-31240-0	VACUUM PIPE バキュームパイプ	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
12-20		1E0-31248-1	HOSE CLAMP φ32 ホースクランプ φ32	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
12-21		1A6-38505-0	HIGH TEMPERATURE CAUTION LABEL マフレーションラベル	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	for DO
12-22		1E0-30602-1	STOP VALVE CASE ウォーターストップバルブケース	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
12-23		345-65015-0	O-RING 3.2-47 Oリング 3.2-47	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
12-24		910421-5618	BOLT ボルト	3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
12-25		353-01137-0	NIPPLE ニップル L	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
12-26	1	991007-0650	PIPE L=650 ビニルパイプ L=650	1	●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●	●	●	9910-7-1000
12-26	3	991007-0700	PIPE L=700 ビニルパイプ L=700	1							●	●	●	●								for PRO/PRO II 9910-7-1000
12-27		159-30621-1	CAP キャップ ウォータストップバルブ	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
12-28		921521-5620	SCREW スクリュー	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
12-29		159-30631-0	DIAPHRAGM ダイヤフラム	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
12-30		930406-0800	NYLON NUT 8-P1.25 ナイロンナット 8-P1.25	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
12-31		940146-0800	WASHER ワッシャ	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
12-32		1E0-30635-2	SPINDLE スピンドル ウォータストップバルブ	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
12-33		1E0-30634-0	WASHER 5.2-15.5-1.5 ワッシャ 5.2-15.5-1.5	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

Fig. 12 PUMP CASE
ポンプケース



VC72/62AS-R VC72/62AM-R




Fig. 13 PUMP COVER
ポンプカバー





Fig. 14A VACUUM PUMP
バキュームポンプ



Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty 個数	Applicable Model/適応モデル																	Remarks 備 考
					VC42A	VC62B	VC72B	VC42AS	VC52BS	VC62BS	VC72BS	VC62PRO	VC72PRO	VC62PRO II	VC52AM	VC62AM	VC72AM	VC62AS-R	VC72AS-R	VC62AM-N	VC72AM-R	
14A-1		680-31000-0	VACUUM PUMP ASSY バキュームポンプアッシー (オイルレス)	1	●	●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●	●	
14A-2	1	680-31091-0	* VACUUM PUMP CASE * バキュームポンプケース	1	●	●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●	●	except PRO/PRO II
14A-2	2	1H2-31091-0	* VACUUM PUMP CASE * バキュームポンプケース	1								●	●	●	●							for PRO/PRO II
14A-3		910103-0508	* BOLT * ボルト	2	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
14A-4		680-31098-0	* GASKET 5.2-10-0.8 * ガasket 5.2-10-0.8	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
14A-5		680-31094-0	* VACUUM PUMP COVER * バキュームポンプカバー	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
14A-6	1	161-31039-1	* GASKET t=0.03 * ガasket バキュームポンプ t=0.03	A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
14A-6	2	680-31039-1	* GASKET t=0.06 * ガasket バキュームポンプ t=0.06	A												●	●	●	●	●	●	
14A-7		910121-6516	* BOLT * ボルト	5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
14A-8		910421-6516	* BOLT * アブセットボルト	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
14A-9		151-31021-0	* O-RING 2.4-13.8 * Oリング 2.4-13.8	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
14A-10		680-31048-0	* BALL BEARING * ボールベアリング	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	6001 DDV
14A-11		945003-2800	* C-RING d=28 * Cリング d=28	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
14A-12		680-31097-0	* ROTOR SHAFT ASSY * ローダシャフトアッシー	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
14A-13		680-31041-0	* VANE * ベーン	4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
14A-14		680-31045-0	* SIDE PLATE * サイドプレート	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
14A-15		1F1-31148-0	BELT GUIDE ベルトガイド (Vベルト)	1	●	●	●	●	●						●	●	●	●	●	●	●	
14A-16	1	1E2-31101-0	V-PULLEY Vプーリー (オイルレス)	1	●	●	●	●	●								●	●				φ 78
14A-16	2	680-31101-0	V-PULLEY Vプーリー	1												●	●	●	●	●	●	for Full Auto Model φ 99
14A-17		940121-0800	WASHER ワッシャー	1	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	●	●	●	
14A-18		941322-0800	SPRING WASHER スプリングワッシャー	1	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	●	●	●	
14A-19		930121-0800	NUT ナット	1	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	●	●	●	
14A-20		916124-0845	BOLT ボルト	2	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	●	●	●	
14A-21		940121-0800	WASHER ワッシャー	2	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	●	●	●	
14A-22		1E0-31530-0	STRAINER CASE ASSY ストレーナケースアッシー	1	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	●	●	●	
14A-23		680-31541-3	STRAINER ストレーナ	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
14A-24		680-31542-0	CUP ASSY カップアッシー ストレーナ	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
14A-25		680-31546-0	* CUP * カップ	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
14A-26		680-31543-0	* RING NUT * リングナット	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
14A-27		680-31544-0	* O-RING * Oリング	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
14A-28		680-31545-0	* SPRING * スプリング	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
14A-29	1	991007-0530	PIPE L=530 ビニルパイプ L=530	1	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	●	●	●	9910-7-1000
14A-30		151-31341-0	GASKET ガasket VPインレットエルボ	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
14A-31		910124-0620	BOLT ボルト	2	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	●	●	●	except PRO/PRO II
14A-32		941322-0600	SPRING WASHER スプリングワッシャー	2	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	●	●	●	except PRO/PRO II
14A-33		126-31121-2	TENSION PULLEY テンションプーリー コンプリート	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
14A-34		121-31122-0	PULLEY SHAFT プーリーシャフト	1	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	except VC72/62/52BS

Fig. 14A VACUUM PUMP
バキュームポンプ





Fig. 14B VACUUM PUMP
バキュームポンプ

VC72-52BS




VC72-52AM VC72/62AM-R L1400AM-G

Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty 個数	Applicable Model/適応モデル																Remarks 備 考
				VC42A	VC62B	VC72B	VC42AS	VC52BS	VC62BS	VC72BS	VC62PRO	VC72PRO	VC62PRO II	VC52AM	VC62AM	VC72AM	VC62AS-R	VC72AM-R	VC62AM-R	
14B-1	1K9-31148-0	BELT GUIDE ベルトガイド (Vベルト)	1					●	●	●									for VC72/62/52BS	
14B-2	940121-0500	WASHER ワッシャ	2					●	●	●									for VC72/62/52BS	
14B-3	1K9-31101-0	V-PULLEY φ113 Vプーリ φ113	1					●	●	●									for VC72/62/52BS φ113	
14B-4	1F1-06581-1	ROTARY SOLENOID ロータリソレノイド	1									●	●	●		●	●	●	for Full Auto Model	
14B-5	1K9-06581-0	ROTARY SOLENOID ロータリソレノイド	1					●	●	●									for VC72/62/52BS	
14B-6	1F1-06582-1	BRACKET ブラケット VPO-ロータリソレノイド	1									●	●	●		●	●	●	for Full Auto Model	
14B-7	1K9-06582-0	BRACKET ブラケット VPO-ロータリソレノイド	1					●	●	●									for VC72/62/52BS	
14B-8	930121-0600	NUT ナット	2					●	●	●		●	●	●		●	●	●	for Auto Priming	
14B-9	940121-0600	WASHER ワッシャ	2					●	●	●		●	●	●		●	●	●	for Auto Priming	
14B-10	910121-5820	BOLT ボルト	1					●	●	●		●	●	●		●	●	●	for Auto Priming	
14B-11	910121-5516	BOLT ボルト	2					●	●	●		●	●	●		●	●	●	for Auto Priming	
14B-12	1K9-31122-0	PULLEY SHAFT プーリシャフト	1					●	●	●									for VC72/62/52BS	
14B-13	1K9-31127-0	BRACKET ブラケット テンションプーリ	1					●	●	●									for VC72/62/52BS	
14B-14	1K9-31129-0	BOLT 5-8 ボルト 5-8	3					●	●	●									for VC72/62/52BS	
14B-15	1F1-31136-0	TENSION ARM テンションアーム プーリ	1									●	●	●		●	●	●	for Full Auto Model	
14B-16	1F1-31129-0	BOLT ボルト	3									●	●	●		●	●	●	for Full Auto Model Hexagon Cap Bolt	
14B-17	1K9-31136-0	TENSION ARM テンションアーム プーリ	1					●	●	●									for VC72/62/52BS	
14B-18	941403-1200	WAVE WASHER d=12 ウェーブワッシャ d=12	1					●	●	●									for VC72/62/52BS	
14B-19	1K9-31133-0	SPACER 12.2-18-0.5 スペーサ 12.2-18-0.5	1					●	●	●									for VC72/62/52BS	
14B-20	1K9-31135-0	SPACER スペーサ テンションプーリ	1					●	●	●									for VC72/62/52BS	
14B-21	1K9-31138-0	SPRING スプリング	1					●	●	●									for VC72/62/52BS	
14B-22	910121-5830	BOLT ボルト	1					●	●	●									for VC72/62/52BS	
14B-23	930121-0800	NUT ナット	1					●	●	●									for VC72/62/52BS	
14B-24	940121-0800	WASHER ワッシャ	1					●	●	●									for VC72/62/52BS	
14B-25	1K9-31141-0	BELT GUIDE ベルトガイド	1					●	●	●									for VC72/62/52BS	
14B-26	128-31141-1	BELT GUIDE ベルトガイド	1									●	●	●		●	●	●	for Full Auto Model	
14B-27	930121-0600	NUT ナット	1					●	●	●		●	●	●		●	●	●	for Auto Priming	
14B-28	930221-0600	NUT ナット	1					●	●	●		●	●	●		●	●	●	for Auto Priming	
14B-29	1K9-31132-0	TENSION HANDLE ASSY テンションハンドルアッシー	1					●	●	●									for VC72/62/52BS	
14B-30	1F1-31132-1	TENSION HANDLE ASSY テンションハンドルアッシー	1									●	●	●		●	●	●	for Full Auto Model	
14B-31	1F1-31138-0	SPRING スプリング	1									●	●	●		●	●	●	for Full Auto Model	
14B-32	128-31138-0	SPRING スプリング	1					●	●	●									for VC72/62/52BS	
14B-33	624-31354-0	HOOK PLATE t=1.2 フックプレート スプリング t=1.2	1									●	●	●		●	●	●	for Full Auto Model	
14B-34	1K9-31354-0	HOOK PLATE t=1.6 フックプレート スプリング t=1.6	1					●	●	●									for VC72/62/52BS	
14B-35	1F1-31184-0	SHOULDER BOLT 6-9 ショルダーボルト 6-9	1									●	●	●		●	●	●	for Full Auto Model	
14B-36	346-67115-0	WASHER 6.5-21-1 ワッシャ 6.5-21-1	1									●	●	●		●	●	●	for Full Auto Model	
14B-37	1K9-31183-0	WASHER 14.2-30-1.6 ワッシャ 14.2-30-1.6	1					●	●	●									for VC72/62/52BS	

Fig. 14B VACUUM PUMP
バキュームポンプ


VC72-52BS



VC72-52AM VC72/62AM-R L1400AM-G

Fig. 14C VACUUM PUMP
バキュームポンプ

VC72/62PRO VC72/62PROII



Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty 個数	Applicable Model/適応モデル																		Remarks 備 考
				VC42A	VC62B	VC72B	VC42AS	VC52BS	VC62BS	VC72BS	VC62PRO	VC72PRO	VC62PRO II	VC72PRO II	VC52AM	VC62AM	VC72AM	VC62AS-R	VC72AM	VC62AM-R	VC72AM-R	
14C-1	1H2-31000-0	VACUUM PUMP ASSY バキュームポンプアッソ	2									●	●									for PRO
14C-2	1H2-31148-0	BELT GUIDE ベルトガイド (Vベルト)	1									●	●									for PRO
14C-3	1H2-31103-0	V-PULLEY Vプーリ	2									●	●									for PRO
14C-4	940121-0800	WASHER ワッシャ	2									●	●	●	●							for PRO/PRO II
14C-5	941322-0800	SPRING WASHER スプリングワッシャ	2									●	●	●	●							for PRO/PRO II
14C-6	930121-0800	NUT ナット	2									●	●	●	●							for PRO/PRO II
14C-7	916124-0845	BOLT ボルト	1									●	●	●	●							for PRO/PRO II
14C-8	910121-0825	BOLT ボルト	3									●	●	●	●							for PRO/PRO II
14C-9	940121-0800	WASHER ワッシャ	6									●	●	●	●							for PRO/PRO II
14C-10	930121-0800	NUT ナット	2									●	●	●	●							for PRO/PRO II
14C-11	159-31371-0	BRACKET ブラケット バキュームポンプ	1									●	●									for PRO
14C-12	1H2-31372-0	SPACER 9-20-19 スペーサ 9-20-19	2									●	●									for PRO
14C-13	910121-0840	BOLT ボルト	1									●	●									for PRO
14C-14	940121-0800	WASHER ワッシャ	1									●	●									for PRO
14C-15	910121-5516	BOLT ボルト	2									●	●									for PRO
14C-16	1H2-31375-0	BRACKET ブラケットA VP	1									●	●	●	●							for PRO/PRO II
14C-17	910121-0612	BOLT ボルト	2									●	●	●	●							for PRO/PRO II
14C-18	940121-0600	WASHER ワッシャ	2									●	●	●	●							for PRO/PRO II
14C-19	1H2-31377-0	BRACKET ブラケットB VP	1									●	●	●	●							for PRO/PRO II
14C-20	1H2-31101-0	V-PULLEY φ78 Vプーリ φ78	1									●	●									for PRO
14C-21	910121-6630	BOLT ボルト	3									●	●									for PRO
14C-22	9751-1-0020	BELT A-20 Vベルト A-20	1									●	●	●	●							for PRO/PRO II
14C-23	1H2-31530-0	STRAINER CASE ASSY ストレーナケースアッソ	1									●	●									for PRO
14C-24	991007-0210	PIPE ビニルパイプ	1									●	●	●	●							for PRO/PRO II 991007-1000
14C-25	151-31341-0	GASKET ガスケット VPインレットエルボ	2									●	●									for PRO
14C-26	1H2-31539-0	PLATE プレート インテーク	1									●	●	●	●							for PRO/PRO II
14C-27	1H2-31011-0	ELBOW エルボ VP	1									●	●	●	●							for PRO/PRO II
14C-28	910124-0620	BOLT ボルト	4									●	●									for PRO
14C-29	941322-0600	SPRING WASHER スプリングワッシャ	4									●	●									for PRO
14C-30	99AC19-0230	PIPE L=230 ビニルパイプ L=230	1									●	●									for PRO 99AC19-1000
14C-31	99AC19-0145	PIPE L=145 ビニルパイプ L=145	1									●	●									for PRO 99AC19-1000
14C-32	99AC19-0480	PIPE L=480 ビニルパイプ L=480	1									●	●									for PRO 99AC19-1000
14C-33	99AC19-0500	PIPE L=500 ビニルパイプ L=500	1									●	●									for PRO 99AC19-1000
14C-34	1A6-02374-1	HOSE CLAMP φ27 ホースクランプ φ27	6									●	●	●	●							for PRO/PRO II
14C-35	353-06972-0	CLAMP 7-80P クランプ 7-80P	1									●	●	●	●							for PRO/PRO II
14C-36	1H2-31555-0	CLAMP クランプ	1									●	●	●	●							for PRO/PRO II
14C-37	1H2-31311-0	POT ポット	1									●	●	●	●							for PRO/PRO II

バキュームポンプ

*番号のない部品はFig.14Cを参照。

VC72/62PRO II






Fig. 14E VACUUM PUMP
バキュームポンプ

VC72/62PROⅡ



[illegible]

Fig. 15 DISCHARGE BALL VALVE CHAMBER
 ディスチャージボールバルブチャンバ



Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty 個数	Applicable Model/適応モデル																		Remarks 備 考
					VC42A	VC62B	VC72B	VC42AS	VC52BS	VC62BS	VC62PRO	VC72PRO	VC62PRO II	VC52AM	VC62AM	VC72AM	VC62AS-R	VC72AS-R	VC62AM-R	VC72AM-R	VC62AM-N	VC72AM-N	
15-1	1	6B2-32540-0	DISCHARGE BALL VALVE ASSY ディスチャージボールバルブアッソ	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	except PRO II
15-1	2	1R1-32540-0	DISCHARGE BALL VALVE ASSY ディスチャージボールバルブアッソ	1											●	●							for PRO II
15-2	1	6B3-32519-0	* BALL VALVE ASSY * ボールバルブアッソ	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	except PRO II
15-2	2	1R1-32519-0	* BALL VALVE ASSY * ボールバルブアッソ	1											●	●							for PRO II
15-3		6B3-32502-1	** BALL VALVE ** ボールバルブ	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
15-4		6B3-32501-0	** VALVE BODY ** バルブボディ	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
15-5		6B3-32528-2	** HOLDER ** ホルダ ボールバルブ B	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
15-6		176-32545-0	** O-RING 2.4-10.8 ** オリング 2.4-10.8	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
15-7		6B3-32503-0	** FLANGE ** フランジ アウトレット	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	except PRO II
15-8		1R1-32503-0	** FLANGE ** フランジ アウトレット	1											●	●						for PRO II	
15-9		6B3-32508-0	** GASKET ** ガasket フランジアウトレット	A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
15-10		6B3-32543-0	** O-RING 3.1-89.4 ** オリング 3.1-89.4	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
15-11		6B3-32541-0	** O-RING 8.1-59.8 ** オリング 8.1-59.8	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
15-12		6B3-32505-0	** RETAINER ** リテーナ	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
15-13		910103-5825	** BOLT ** ボルト	4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
15-14		6B3-32530-1	** HANDLE ** ハンドル	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
15-15		6B3-32529-0	** O-RING 1.9-17.8 ** オリング 1.9-17.8	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
15-16		965002-1605	** BALL 5/16 ** ボール スチール 5/16	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
15-17		6B3-32536-0	** SPRING ** スプリング	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
15-18		6B3-32537-0	** PLATE ** プレート	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
15-19		6B3-32538-0	** STOPPER BOLT ** ストップボルト	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
15-20		921603-0612	** SCREW ** スクリュー	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
15-21		6B3-30001-0	** BALL VALVE 1/4 ** ボールバルブ 1/4	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
15-22		1E0-38115-0	** OPERATION LABEL ** オペレーションラベル	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
15-23		6B3-32520-0	* VALVE ASSY * バルブアッソ	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
15-24		6B3-32521-0	** DISCHARGE VALVE ** ディスチャージバルブ	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
15-25		6B3-32022-0	** RUBBER VALVE ** ラバー ディスチャージバルブ	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
15-26		6B3-32523-0	** RUBBER HOLDER ** ラバーホルダ ディスチャージ	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
15-27		151-33159-0	** GASKET 6.2-11-1 ** ガasket 6.2-11-1	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
15-28		910103-0616	** BOLT ** ボルト	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
15-29		930403-0600	** NYLON NUT 6-P1.0 ** ナイロナット 6-P1.0	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
15-30		6B2-32527-2	* FLANGE * フランジ バルブボディ	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
15-31		910103-5825	* BOLT * ボルト	4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
15-32		6B2-32507-0	* KNOB BOLT * ノブボルト	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
15-33		6B2-32526-0	* SPRING * スプリング ノブボルト	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
15-34		941122-0600	* SPRING WASHER * ロックワッシャ	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
15-35		910121-0675	* BOLT * ボルト	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

Fig. 15 DISCHARGE BALL VALVE CHAMBER
 ディスチャージボールバルブチャンバ






Fig. 17A FRAME
フレーム



Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty 個数	Applicable Model/適応モデル																Remarks 備 考	
					VC42A	VC62B	VC72B	VC42AS	VC52BS	VC62BS	VC72BS	VC62PRO	VC72PRO	VC62PRO II	VC52AM	VC62AM	VC72AM	VC62AS-R	VC62AM-R	VC72AS-R		VC62AM-N
17A-1	1	1E0-37001-3	FRAME ASSY フレームアッシー	1	●	●	●	●														for Recoil Starter Model
17A-1	2	1E0-37000-3	FRAME ASSY フレームアッシー	1					●	●	●	●										for Electric Starter Model DO & EX
17A-2		1E0-37070-0	BRACKET ASSY ブラケットアッシー フロントカウル	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
17A-3		921521-5508	SCREW スクリュ	4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
17A-4		151-37151-0	DAMPER RUBBER ダンパラバー	4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
17A-5		930121-0800	NUT ナット	4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
17A-6		940121-0800	WASHER ワッシャ	4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
17A-7		98AB-70-017	HOSE L=17 ゴムホース L=17	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	98AB-701000
17A-8		1E0-37101-0	HANDLE BRACKET ハンドル ブラケット	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								
17A-9		1K9-37101-0	HANDLE BRACKET ハンドル ブラケット	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
17A-10		916124-0645	BOLT ボルト	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
17A-11		930121-0600	NUT ナット	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
17A-12		940121-0600	WASHER ワッシャ	4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
17A-13		1E0-37109-0	PLUG 25.5-30.5-9.9 プラグ 25.5-30.5-9.9	4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
17A-14	1	916124-0840	BOLT ボルト	8	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	●	●	●	●	
17A-14	2	916124-0840	BOLT ボルト	6								●	●	●	●							for PRO/PRO II
17A-15		940121-0800	WASHER ワッシャ	8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
17A-16		151-37102-0	SHAFT シャフト ハンドルブラケット	4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
17A-17		178-37103-0	CONNECTOR コネクタ キャリングハンドル	4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
17A-18		965002-1605	BALL 5/16 ボール スチール 5/16	4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
17A-19		301-66112-0	SPRING スプリング	4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
17A-20		910121-5835	BOLT ボルト	4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
17A-21		1E0-37110-0	CARRYING HANDLE キャリングハンドル	4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
17A-22		175-63012-1	* GRIP * グリップ キャリングハンドル	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
17A-23		151-37121-1	STOPPER ストッパ キャリングハンドル	4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
17A-24		921521-6406	SCREW スクリュ	8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
17A-25		151-37122-0	PIN ピン キャリングハンドル	4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
17A-26		945327-0800	E-RING d=8 Eリング d=8	8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
17A-27		1F1-36003-0	RUBBER SEAT t=3.0 ラバーシート バッテリー t=3.0	1					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	for Electric Starter Model
17A-28		1F1-36006-0	SUPPORTER サポータ バッテリー	1					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	for Electric Starter Model
17A-29		626-36004-1	CLAMP クランプ バッテリーサポータ	2					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	for Electric Starter Model
17A-30		151-36005-0	WING NUT 4-P0.7 ウイングナット 4-P0.7	2					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	for Electric Starter Model
17A-31		369-62147-0	WASHER 4.3-16-1.5 ワッシャ 4.3-16-1.5	2					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	for Electric Starter Model
17A-35		660-38157-0	DRAIN LABEL ドレンバルブラベル	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
17A-36		1K1-38157-0	DRAIN LABEL ドレンバルブラベル	1	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	

Fig. 17B FRAME
フレーム

VC72-52AM VC72/62AM-R
VC72/62AS-R L1400AM-G



VC72/62PRO VC72/62PROII






Fig. 18 CONTROL PANEL GAUGE
コントロールパネルゲージ




VC72-52AM VC72/62AM-R L1400AM-G




Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty 個数	Applicable Model/適応モデル																			Remarks 備 考
					VC42A	VC62B	VC72B	VC42AS	VC52BS	VC62BS	VC72BS	VC62PRO	VC72PRO	VC62PRO II	VC72PRO II	VC52AM	VC62AM	VC72AM	VC62AS-R	VC72AS-R	VC62AM-R	VC72AM-R	VC62AM-N	
18-1		1F1-33004-0	CONTROL PANEL コントロールパネル	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
18-2		1F9-33004-0	CONTROL PANEL コントロールパネル	1															●		●	for Full Auto Relay Model		
18-3		1E0-33001-0	SEAL RUBBER シールラバー	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
18-4		1E0-38007-0	LIGHTING PLUG LABEL ライトプラグラベル	1	●	●	●	●														for Recoil Starter Model		
18-5		1E0-38004-0	LIGHTING PLUG LABEL ライトプラグラベル	1					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	for Electric Starter Model		
18-6		1F1-38003-0	OPERATION LABEL オペレーションラベル	1											●	●	●		●	●	●	for Full Auto Model		
18-7	1	1E0-38104-0	THROTTLE LABEL スロットルラベル	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●					
18-7	2	1F1-38104-0	THROTTLE LABEL スロットルラベル	1											●	●	●				●	for Full Auto Model		
18-7	4	1F9-38104-0	THROTTLE LABEL スロットルラベル	1															●		●	for Full Auto Relay Model		
18-8		1C7-33017-0	GROMMET 12-1.6 グロメット 12-1.6	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●					
18-9		1E0-33005-1	BRACKET ブラケット コントロールパネル	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
18-10		921521-5614	SCREW スクリュ	6	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
18-11		174-35012-0	COLLAR 6-8-6 カラー 6-8-6	6	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
18-12		172-36008-0	GROMMET 13-2 グロメット 13-2	6	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
18-13		921521-5610	SCREW スクリュ	4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●					
18-14		921521-5610	SCREW スクリュ	3											●	●	●		●	●	●	for Full Auto Model		
18-15		921521-5614	SCREW スクリュ	1											●	●	●		●	●	●	for Full Auto Model		
18-16		1E0-33200-0	BRACKET ブラケットA コントロールパネル	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Right		
18-17		1E0-33210-0	BRACKET ブラケットB コントロールパネル	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Left		
18-18		151-33019-0	GUIDE ガイド レバー	1											●	●	●		●	●	●	for Full Auto Model		
18-19		621-33018-0	GROMMET グロメット チョークレバー	1											●	●	●		●	●	●	for Full Auto Model		
18-20		1F1-33028-0	GUIDE ガイド チョークロット	1											●	●	●		●	●	●	for Full Auto Model		
18-21	1	186-33110-2	PRESSURE GAUGE プレッシャゲージ	1	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	●	●	●	●	1.5MPa Garge		
18-21	2	1E0-33111-0	PRESSURE GAUGE プレッシャゲージ	1								●	●	●	●						●	for PRO/PRO II		
18-22		1K1-33170-0	LAMP ASSY ランプアッソ	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
18-23	1	186-33120-2	VACUUM GAUGE バキュームゲージ	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0.6MPa Garge		
18-24		1K1-33170-0	LAMP ASSY ランプアッソ	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
18-25	1	921521-6306	SCREW スクリュ	7	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
18-25	2	921521-6310	SCREW スクリュ	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
18-26		921521-5610	SCREW スクリュ	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
18-27	1	1E0-33140-0	PIPE ASSY パイプアッソ プレッシャゲージ	1											●	●	●	●	●	●	●	for Full Auto Model		
18-27	2	1K9-33140-0	PIPE ASSY パイプアッソ プレッシャゲージ	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●										
18-28		151-33159-0	GASKET 6.2-11-1 ガスケット 6.2-11-1	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
18-29	1	1E0-33142-0	PIPE ASSY パイプアッソ バキュームゲージ	1											●	●	●			●		for Full Auto Model		
18-29	2	1K9-33142-0	PIPE ASSY パイプアッソ バキュームゲージ	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●										
18-29	3	1F9-33142-0	PIPE ASSY パイプアッソ バキュームゲージ	1														●	●	●	●	for Auto Relay Model		
18-30		151-33159-0	GASKET 6.2-11-1 ガスケット 6.2-11-1	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			

Fig. 18 CONTROL PANEL GAUGE
コントロールパネルゲージ



VC72-52AM VC72/62AM-R L1400AM-G



[illegible]

Fig. 19 COWL
カウル





Fig. 20 LABEL
ラベル



Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty 個数	Applicable Model/適応モデル														Remarks 備 考		
					VC42A	VC62B	VC72B	VC42AS	VC52BS	VC62BS	VC72BS	VC62PRO	VC72PRO	VC62PRO II	VC52AM	VC62AM	VC72AM	VC62AS-R		VC72AS-R	VC62AM-R
20-1	1	1E0-38002-0	INSTRUCTION LABEL インストラクションラベル	1	●	●	●	●	●				●	●	●			●	●		for DO
20-1	2	1K9-38002-0	INSTRUCTION LABEL インストラクションラベル	1						●	●	●									for VC72/62/52BS
20-1	3	1F1-38002-0	INSTRUCTION LABEL インストラクションラベル	1											●	●	●		●	●	for Full Auto Model except L1400AM-G
20-1	4	1G1-38002-0	INSTRUCTION LABEL インストラクションラベル	1													●	●			for Auto Relay Model
20-1	5	1F9-38002-0	INSTRUCTION LABEL インストラクションラベル	1														●		●	for Full Auto Relay Model
20-2		1A6-38502-0	FUEL & EXHAUST CAUTION LABEL フュエル&エキゾーストコーションラベル	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	for DO
20-4	1	1E0-38158-0	SUCTION LABEL サクションラベル	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●			except Full Auto Model
20-4	2	1F1-38158-0	SUCTION LABEL サクションラベル	1											●	●	●		●	●	for Full Auto Model
20-5		1E0-38146-0	FUEL VALVE LABEL フュエルバルブラベル	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●			Front Cowl
20-6		1F1-38025-0	SOLENOID LABEL フュエルソレノイドラベル	1											●	●	●		●	●	for Full Auto Model
20-7	1	1M8-38148-0	FRONT MARK フロントマーク (VC42A)	1	●																
20-7	2	1M8-38178-0	FRONT MARK フロントマーク (VC42AS)	1					●												
20-7	4	1L1-38148-0	FRONT MARK フロントマーク (VC52B)	1		●															
20-7	5	1L1-38178-0	FRONT MARK フロントマーク (VC52BS)	1						●											
20-7	6	1F5-38178-0	FRONT MARK フロントマーク (VC52AM)	1											●						
20-7	7	1L0-38148-0	FRONT MARK フロントマーク (VC62B)	1			●														
20-7	8	1L0-38178-0	FRONT MARK フロントマーク (VC62BS)	1							●										
20-7	9	1F1-38178-0	FRONT MARK フロントマーク (VC62AM)	1												●				●	
20-7	11	1K9-38178-0	FRONT MARK フロントマーク (VC72BS)	1								●									
20-7	12	1F7-38178-0	FRONT MARK フロントマーク (VC72AM)	1												●					
20-7	13	1G1-38178-0	FRONT MARK フロントマーク (VC62AS-R)	1													●				
20-7	14	1G2-38178-0	FRONT MARK フロントマーク (VC72AS-R)	1														●			
20-7	15	1F9-38178-0	FRONT MARK フロントマーク (VC62AM-R)	1															●		
20-7	16	1G0-38178-0	FRONT MARK フロントマーク (VC72AM-R)	1																	●
20-7	18	1K9-38148-0	FRONT MARK フロントマーク (VC72B)	1				●													
20-8		1H2-38071-0	FRONT MARK フロントマーク (VC72PRO)	1									●	●							
20-9		1R1-38071-0	FRONT MARK フロントマーク (PRO-Ⅱ)	1											●	●					
20-10		1K9-38141-0	TOHATSU MARK トーハツマーク	1		●	●	●		●	●	●									for VC72/62/52B(S),52AS
20-11		1K9-38073-0	SIDE MARK サイドマーク A	1						●	●	●									for VC72/62/52BS
20-12		1H2-38074-0	SIDE MARK サイドマーク B	1									●	●							for PRO
20-13		1R1-38074-0	SIDE MARK サイドマーク B (PRO-Ⅱ)	1											●	●					for PROⅡ
20-14		1E0-38517-0	TANK CAP LABEL タンクキャップラベル	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	for DO Front Cowl
20-15		1F1-38147-0	TOHATSU MARK トーハツマーク	1	●				●						●	●	●	●	●	●	

Fig. 21 LABEL
ラベル





Fig. 22A FUEL TANK
 フュエルタンク

VC72-52AM VC72/62AM-R L1400AM-G



Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty 個数	Applicable Model/適応モデル																Remarks 備 考
					VC42A	VC62B	VC72B	VC42AS	VC52BS	VC62BS	VC72BS	VC62PRO	VC72PRO	VC62PRO II	VC52AM	VC62AM	VC72AM	VC62AS-R	VC62AM-R	VC72AM-R	
22A-1		1E0-35000-0	FUEL TANK ASSY フュエルタンクアッシ	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
22A-2		1E0-35018-0	* FUEL GAUGE * フュエルゲージ	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
22A-3		1K9-35017-0	* SCREW * スクリュ	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
22A-4		1E0-34350-0	* SENSOR ASSY * センサアッシ フュエルレベルゲージ	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
22A-5		332-60002-0	** O-RING 2-9 ** オリング 2-9	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
22A-6		1E0-34353-0	* O-RING 3.5-31.7 * オリング 3.5-31.7	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
22A-7		1E0-35033-0	* SEAL RUBBER * シールラバー	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
22A-8		159-35003-0	LABEL ラベル フュエルゲージ	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
22A-10		128-35021-2	CAP キャップ フュエルタンク	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
22A-11		334-70021-0	* TANK FILLER CAP GASKET * タンクファイラキャップガスケット	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
22A-12		921503-6510	* SCREW * スクリュ	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
22A-13		1E0-35023-1	* TANK FILLER CAP GASKET * フュエルタンクキャップガスケット	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
22A-14		921521-0620	SCREW スクリュ	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
22A-15		151-32053-0	WASHER 6-22-1.6 ワッシャ 6-22-1.6	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
22A-16		307-67005-0	GROMMET 16.5-2.5 グロメット 16-5-2.5	3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
22A-17		624-34415-0	SPACER 6-8-8.5 カー 6-8-8.5	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
22A-18		1E0-35040-0	BRACKET ブラケット A フュエルタンク	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
22A-19		398-06972-0	CLAMP 6.5-67P クランプ 6.5-67P	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
22A-20	1	921521-5612	SCREW スクリュ	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●				except Full Auto Model
22A-20	2	921521-5612	SCREW スクリュ	6										●	●	●	●	●	●	●	for Full Auto Model L1400AM-G except
22A-20	3	921521-5610	SCREW スクリュ	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●								
22A-21		1E0-35050-0	BRACKET ブラケット B フュエルタンク	1	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●
22A-22	1	1H2-35050-0	BRACKET ブラケット B フュエルタンク	1							●	●									for PRO
22A-22	2	1R1-35050-0	BRACKET ブラケット B フュエルタンク	1									●	●							for PRO II
22A-23		1E0-35054-0	FOAM RUBBER フォームラバー (パツファベルト)	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
22A-24		1E0-35053-0	HOLDER ホルダ	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
22A-25		307-67005-0	GROMMET 16.5-2.5 グロメット 16-5-2.5	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
22A-26		1E0-35051-0	DAMPER RUBBER ダンパラバー	5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
22A-27		910121-5820	BOLT ボルト	6	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
22A-28		910121-5812	BOLT ボルト	2							●	●	●								for PRO/PRO II
22A-29		1H1-35200-0	FUEL VALVE フュエルバルブ	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●				
22A-30		1E0-35222-0	BRACKET ブラケット フュエルバルブ	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●				
22A-31		921521-5612	SCREW スクリュ	4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●				
22A-32		98AB-70-060	HOSE L=60 ゴムホース L=60	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	98AB-701000
22A-33		1H1-02230-0	FUEL FILTER ASSY フュエルフィルタアッシ	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
22A-34		98AB-70-160	HOSE L=160 ゴムホース L=160	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●				98AB-701000
22A-35		98AB-70-190	HOSE L=190 ゴムホース L=190	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●				98AB-701000

Fig. 22A FUEL TANK
 フュエルタンク

VC72-52AM VC72/62AM-R L1400AM-G




Fig. 22B FUEL TANK
 フュエルタンク





Fig. 23 ACCESSORIES OPTIONAL SPECIAL TOOL
アクセサリ・オプションパーツ・スペシャルツール



88

索引

<C>	
CDユニット	9-9
Cリング d=28	14A-11
Cリング d=28	14E-11
<E>	
Eリング d=8	15-40
Eリング d=8	17A-26
<O>	
Oリング	14A-27
Oリング 1.5-5.5	8A-9
Oリング 1.6-19.2	11-2
Oリング 1.9-17.8	15-15
Oリング 2.2-235	13-8
Oリング 2.4-10.8	15-6
Oリング 2.4-13.8	14A-9
Oリング 2.4-13.8	14E-9
Oリング 2.4-39.7	13-21
Oリング 2-66.5	3-19
Oリング 2-9	22A-5
Oリング 3.1-89.4	15-10
Oリング 3.2-47	12-23
Oリング 3.5-31.7	22A-6
Oリング 5.7-84.6	15-38
Oリング 8.1-59.8	15-11
<V>	
Vブーリ	14A-16-2
Vブーリ	14C-3
Vブーリ (オイルレス)	14A-16-1
Vブーリ φ110	14D-5
Vブーリ φ113	14B-3
Vブーリ φ78	14C-20
Vベルト A-20	14C-22
Vベルト A-28	14A-49-1
Vベルト A-30	14D-12
Vベルト M-30	14B-42-1
Vベルト M-32	14B-42-2
<A>	
アジャストスクリュー 5-P0.8	8A-26
アジャストナット ガバナ	8A-16
アジャストプレート	8A-25
アジャストボルト ガバナ	8A-15
アジャストボルト ガバナ	8B-2
アブセットボルト	11-3
アブセットボルト	14A-8
アブセットボルト	14E-8
アンチフリーズキット	23-23-1
アンチフリーズキット	23-23-2
<I>	
イグニッションコイル (#1)	9-11
イグニッションコイルアッシー (#2)	9-12
インストラクションラベル	20-1-1
インストラクションラベル	20-1-2
インストラクションラベル	20-1-3
インストラクションラベル	20-1-4
インストラクションラベル	20-1-5
インテークマニホールドアッシー	4-1-1
インテークマニホールドアッシー	4-1-2
インテークマニホールドガasket	4-5
インデューサ	12-48
インペラ	12-46
インレットパイプ	5B-33
<U>	
ウイングナット 4-P0.7	17A-30
ウェーブワッシャー d=12	14B-18
ウォーターストップバルブケース	12-22
ウォームギヤ スロットル	8A-33
ウォームホイール スロットル	8A-37
<E>	
エアサイレンサ	5B-25
エアファンネル	5A-35
エアファンネルリング	5A-38
エキゾーストマニホールド	6-1
エルボ VP	14C-27
エルボ テールパイプ	23-25
エンジンオイルラベル	19-11
エンジンカバー ワイヤハーネス	10A-19
<O>	
オイルゲージラベル	19-9
オイルシール 25-40-6	2-26
オイルシール 30-72-10	3-23
オイルタンク	11-18
オイルタンクキャップチェックバルブ	11-23
オイルフィラキャップ	11-21
オイルフィルタアッシー	11-15
オイルポンプアッシー	11-1
オイルポンプドライブギヤ	3-20
オイルポンプドリブンギヤ	2-33
オイルレベルゲージ	2-30-1
オイルレベルゲージ	2-30-2
オイルレベルセンサ	11-25
オートバッテリーチャージャ	23-2-1

オーバーヒートセンサアッシー	10B-4
オーバーフローパイプ キャブレタ L=480	5A-31
オペレーションパネルアッシー	10A-26
オペレーションパネルアッシー	10B-11-1
オペレーションパネルアッシー	10B-11-2
オペレーションパネルアッシー	10B-11-3
オペレーションパネルアッシー	10C-1
オペレーションライトアッシー	23-26
オペレーションラベル	15-22
オペレーションラベル	18-6
<カ>	
ガイドカウル	7-17
ガイドチョークロッド	18-20
ガイドレバー	18-18
ガイドペーン	13-6
ガasket 12.1-17-0.5	6-10
ガasket 13.2-21-0.5	12-12-2
ガasket 13.2-21-1	12-12-1
ガasket 17-24-1	1-7
ガasket 17-24-1	6-6
ガasket 17-24-1	12-10
ガasket 26.7-32-1	12-18
ガasket 26.7-32-1	13-26
ガasket 36-52-2	11-22
ガasket 5.2-10-0.8	14A-4
ガasket 5.2-10-0.8	14E-4
ガasket 5.5-11-1	10D-4
ガasket 6.2-11-1	15-27
ガasket 6.2-11-1	18-28
ガasket 6.2-11-1	18-30
ガasket 73-91-4	13-13
ガasket 8.2-15-1	2-32
ガasket VPインレットエルボ	14A-30
ガasket VPインレットエルボ	14C-25
ガasket エアファンネル	5A-36
ガasket エキゾーストマニホールド	6-2
ガasket ガバナケース	2-24
ガasket ストレナケース	14D-8
ガasket バキュームポンプ t=0.03	14A-6-1
ガasket バキュームポンプ t=0.03	14E-6-2
ガasket バキュームポンプ t=0.06	14A-6-2
ガasket バキュームポンプ t=0.06	14E-6-1
ガasket フランジアウトレット	15-9
ガasket マフラ	6-14
ガasket A チェックバルブ	2-13
ガasket B チェックバルブ	2-15
カップ	14A-25
カップアッシー ストレナ	14A-24
カップリング ディスチャージポート 2-1/2	23-7
カバー セルスタータケース	9-18
カバー プレシヤススイッチ	8B-19
カバー プレシヤススイッチ	12-16
ガバナアーム	8A-7
ガバナウェイトアッシー	8A-1
ガバナケーススリッド	2-23
ガバナシャフト	8A-6
ガバナレバー	8A-11
ガバナレバー	8B-1
カラー 6.5-10.5-6.5	10A-15
カラー 6-8-6	5B-32
カラー 6-8-6	11-19
カラー 6-8-6	18-11
カラー 6-8-8.5	10A-5
カラー 6-8-8.5	22A-17
<キ>	
キ- (ポンプ/マグネット)	9-4
キ- (ポンプ/マグネット)	12-45
キャップ 20P リセプタクル	10A-38
キャップ ウォーターストップバルブ	12-27
キャップコード	10B-8
キャップコード	10B-10
キャップコンセント	10B-2
キャップフュエルタンク	22A-10
キャップフックタンク	11-24
キャブレタアッシー	5A-1-1
キャブレタアッシー	5A-1-2
キャブレタアッシー	5B-1
キャブレタガasket	5A-20
キャリングハンドル	17A-21
<ク>	
クランクケースアッシー	2-1
クランクシャフト A	3-11
クランクシャフト B	3-12
クランクシャフト C	3-13
クランクシャフト D	3-14
クランクシャフトアッシー (W/ギヤ)	3-7
クランクピン	3-15
クランプ	14C-36
クランプ 6.5-47.5P	2-11
クランプ 6.5-47.5P	4-6
クランプ 6.5-67P	2-21

クランプ 6.5-67P	10A-20	シリンダブロック	1-10
クランプ 6.5-67P	14D-17	シリンダブロックガスケット	1-11
クランプ 6.5-67P	22A-19	シリンダブロックドレンパイプアッシ	6-11
クランプ 7-80P	14C-35	シリンダヘッドアッシ	1-1
クランプ 9-12U	2-36	シリンダヘッドガスケット	1-2
クランプ 9-12U	13-9	シリンダヘッドボルト 8-50	1-3
クランプ 9-12U	22A-38	<ス>	
クランプ アウトレットパイプ	14A-53	スクリュ	2-16
クランプ バッテリーサポータ	17A-29	スクリュ	2-22
クリップ	5A-6	スクリュ	2-29
クリップ	5A-14	スクリュ	4-7
クリップ	6-26	スクリュ	5A-4
クリップ φ11.3	22A-36	スクリュ	5A-9
クリップ φ11.3	22B-5	スクリュ	5A-26
クリップ φ18.5	6-28	スクリュ	5A-37
クリップ φ6.8	5A-18	スクリュ	5B-11
クリップ φ6.8	11-13	スクリュ	5B-19
クリップ φ7.8	2-10	スクリュ	5B-24
クリップ φ9.4	5A-28	スクリュ	5B-31
クリップ φ9.4	11-17	スクリュ	5B-35
グリップ キャリングハンドル	17A-22	スクリュ	5B-36
グリップ レバー	14A-42	スクリュ	8A-8
グロメット 12-1.6	18-8	スクリュ	8A-22
グロメット 13-2	18-12	スクリュ	8A-23
グロメット 16-5-2.5	22A-16	スクリュ	8B-7
グロメット 16-5-2.5	22A-25	スクリュ	8B-9
グロメット 17-10-1	10A-4	スクリュ	8B-24
グロメット 18-2.5	10A-14	スクリュ	9-7
グロメット 18-2.5	17B-4	スクリュ	9-8
グロメット 28-6-34	13-22	スクリュ	9-13
グロメット 36-3	19-13	スクリュ	10A-21
グロメット チョークレバー	18-19	スクリュ	10A-22
<ケ>		スクリュ	10A-33
ケーブルクリップ	11-5	スクリュ	10A-37
ケーブルクリップアッシ	11-9	スクリュ	10B-3
<コ>		スクリュ	10B-6
コイルプレートアッシ (W/オルタネータ)	9-3	スクリュ	11-20
コネクタ ガバナ	8A-36	スクリュ	12-28
コネクタ ガバナ	8B-5	スクリュ	12-39
コネクタ キャリングハンドル	17A-17	スクリュ	13-7
ゴムホース	6-7	スクリュ	13-17
ゴムホース	6-21	スクリュ	15-20
ゴムホース L=100	22B-3	スクリュ	17A-3
ゴムホース L=160	22A-34	スクリュ	17A-24
ゴムホース L=17	17A-7	スクリュ	18-10
ゴムホース L=190	22A-35	スクリュ	18-13
ゴムホース L=200	22B-4	スクリュ	18-14
ゴムホース L=220	13-18	スクリュ	18-15
ゴムホース L=230	6-25	スクリュ	18-25-1
ゴムホース L=240	1-8	スクリュ	18-25-2
ゴムホース L=25	14A-43	スクリュ	18-26
ゴムホース L=310	5A-27-2	スクリュ	22A-3
ゴムホース L=350	5A-27-1	スクリュ	22A-12
ゴムホース L=40	5A-17	スクリュ	22A-14
ゴムホース L=60	22A-32	スクリュ	22A-20-1
コンセントアッシ	10A-23	スクリュ	22A-20-2
コンセントアッシ	10B-1-1	スクリュ	22A-20-3
コンセントアッシ	10B-1-2	スクリュ	22A-31
コントローラアッシ MR-1-T4	10A-1-1	スタータケース	7-2
コントロールパネル	18-1	スタータケーブル L=250	10A-25
コントロールパネル	18-2	スタータスプリング	7-5
コンロッドアッシ	3-8	スタータハンドル	7-13
<サ>		スタータブーリー A	7-19
サーモスタット	12-6	スタータモータアッシ	9-15
サイドプレート	14A-14	スタータリール	7-3
サイドプレート	14E-14	スタータロープ	7-12
サイドマーク A	20-11	スタータロープ	23-24
サイドマーク A (PRO)	21-4	スタッド	4-2
サイドマーク A (PRO-II)	21-5	スタッド	12-2
サイドマーク B	20-12	スタッドボルト	2-2
サイドマーク B (PRO-II)	20-13	スタッドボルト	2-3
サクシジョンキャップ φ75	13-12	ストップオーバーヒートセンサ	10B-5
サクシジョンストレナー φ75	23-21	ストップキャリングハンドル	17A-23
サクシジョンセンサ	10D-1	ストップディスチャージバルブ	15-37
サクシジョンラベル	20-4-1	ストップビンディスチャージバルブ	15-39
サクシジョンラベル	20-4-2	ストップボルト	15-19
サポート バッテリー	17A-28	ストップスイッチ	10C-2
サポートスプリング	5A-15	ストレーナ	14A-23
<シ>		ストレーナケースアッシ	14A-22
シート ボット	17B-3	ストレーナケースアッシ	14C-23
シートプレート メインスイッチ	10B-12	ストレーナケースアッシ	14D-7
シールラバー	18-3	スナップピン d=6	8A-10
シールラバー	22A-7	スナップピン d=6	8A-39
シールラバー VPレバー	19-2	スパークプラグ (BPR7HS10)	23-4
シールラバー パネル	10B-17	スパークプラグ (BPR7HS-10)	1-5
シム 14.2-30-0.05	14B-41-1	スパークプラグクーシジョンラベル	21-8
シム 14.2-30-0.1	14B-41-2	スピンドルウォーターストップバルブ	12-32
シム 14.2-30-0.2	14B-41-3	スプリットピン 1-8	5B-5
シム 17.5-10.2-0.05	14B-40-1	スプリットピン 1-8	11-8
シム 17.5-10.2-0.1	14B-40-2	スプリング	14A-28
シム 17.5-10.2-0.2	14B-40-3	スプリング	14A-38
シャフト ハンドルブラケット	17A-16	スプリング	14B-21
ショルダボルト 6-8	8B-12	スプリング	14B-31
ショルダボルト 6-9	14B-35	スプリング	14B-32

スプリング	15-17
スプリング	17A-19
スプリング ウォーム	8A-32
スプリング チェックバルブ L=20	13-23
スプリング ノブ	5B-7
スプリング ノブボルト	15-33
スプリング リターンバルブ L=44	13-19
スプリングアッシ	8A-18
スプリングアッシ	8B-4
スプリングアッシ	14A-47
スプリングピン 2-12	8A-35
スプリングピン 3-8	3-18
スプリングピン 5-20	8A-2
スプリングピンツール A	23-18
スプリングピンツール B	23-19
スプリングワッシャ	1-12
スプリングワッシャ	2-18
スプリングワッシャ	4-4
スプリングワッシャ	5B-15
スプリングワッシャ	5B-23
スプリングワッシャ	7-8
スプリングワッシャ	7-24
スプリングワッシャ	8A-13
スプリングワッシャ	8B-17
スプリングワッシャ	8B-23
スプリングワッシャ	10A-35
スプリングワッシャ	14A-18
スプリングワッシャ	14A-32
スプリングワッシャ	14C-5
スプリングワッシャ	14C-29
スプリングワッシャ	14D-10
スパーサ 10-14-7.9	14A-46
スパーサ 12.2-18-0.5	14B-19
スパーサ 6.2-9-19.2	22B-11
スパーサ 6.5-10.5-6.5	5B-37
スパーサ 9-20-19	14C-12
スパーサ テンションブーリー	14B-20
スパーサ ドライブギヤ t=2	3-22
スパーサ メインベアリング	3-21
スライダ	8A-4
スラストプレート	3-24
スラストワッシャ ガバナ	8A-5
スロージェット (#80)	5A-12
スロットルアーム	8B-11
スロットルコントローラアッシ ROMGHA0107(SRC-C)	10A-12-1
スロットルコントローラアッシ ROMGLA0105(SRC-S)	10A-12-2
スロットルダイヤル	8A-19
スロットルモータアッシ	8B-18
スロットルラベル	18-7-1
スロットルラベル	18-7-2
スロットルラベル	18-7-4
スロットルレバー	8B-25
<セ>	
セパレータアッシ	13-15
センサアッシ フュエルレベルゲージ	22A-4
センサアッシ フュエルレベルゲージ	22B-2
<タ>	
ダイヤフラム	12-29
ダウエルピン 6-12	2-4
タンクキャップラベル	20-14
タンクフィラキャップガasket	22A-11
ダンバラー	17A-4
ダンバラー	22A-26
ダンバラー ソレノイドバルブ	22B-9
<チ>	
チェーン キャップ	13-14
チェックバルブ	2-9
チェックバルブ B	2-14
チェックバルブカバー	2-12
チェックバルブケース VP	12-38
チェックバルブコンプリート	11-11
チャンバチェックバルブ	5A-16
チョークレバー	5B-10
<ツ>	
ツールキット	23-1
<テ>	
ティクラレバー	5B-18
ディスチャージバルブ	15-24
ディスチャージボールバルブアッシ	15-1-1
ディスチャージボールバルブアッシ	15-1-2
テンションアーム ブーリー	14A-37
テンションアーム ブーリー	14B-15
テンションアーム ブーリー	14B-17
テンションハンドルアッシ	14A-41
テンションハンドルアッシ	14B-29
テンションハンドルアッシ	14B-30
テンションブーリー コンプリート	14A-33
<ト>	
トールマーク	20-10
トールマーク	20-15
ドライブブーリー	7-21-1
ドライブブーリー	7-22
ドライブブーリー B	7-20
ドライブブーリー φ113	7-21-2

ドレンバルブキャブレタ	5A-23
ドレンバルブラベル	17A-35
ドレンバルブラベル	17A-36
ドレンバルブラベル	19-7
<ナ>	
ナイロンナット 5-P0.8	12-37
ナイロンナット 6-P1.0	15-29
ナイロンナット 8-P1.25	12-30
ナット	1-13
ナット	5A-21
ナット	5B-6
ナット	5B-14
ナット	5B-22
ナット	7-7
ナット	8A-17
ナット	8A-27
ナット	8A-30
ナット	8B-3
ナット	8B-13
ナット	8B-16
ナット	8B-22
ナット	10A-9
ナット	10B-18
ナット	12-4
ナット	14A-19
ナット	14A-35
ナット	14A-40
ナット	14B-8
ナット	14B-23
ナット	14B-27
ナット	14B-28
ナット	14B-38
ナット	14C-6
ナット	14C-10
ナット	17A-5
ナット	17A-11
ナット	19-4
ナット	19-15
ナット 16-P1.5	9-5
ナンバーラベル①	21-9
ナンバーラベル②	21-10
ナンバーラベル③	7-15
ナンバーラベル③	10B-16
<ニ>	
ニップル 1/4	6-9
ニップル 1/4	6-24
ニップル 20.5-24	12-17
ニップル 5.5-5	2-5
ニップル A 10-PF3/8	1-6
ニップル C 10-G3/8	6-5
ニップル C 10-G3/8	12-9
ニップル L	12-25
ニップル L	13-16
ニップル φ10	13-5
ニップル セパレータ	13-27
ニップル プレッシュアススイッチ	12-13
<ノ>	
ノブ チョーク	5B-3
ノブ ティクラ	5B-8
ノブ フロントカウル	19-5
ノブ メインスイッチ	10B-13
ノブボルト	15-32
<ハ>	
パイプアッシ	12-14
パイプアッシ バキュームゲージ	18-29-1
パイプアッシ バキュームゲージ	18-29-2
パイプアッシ バキュームゲージ	18-29-3
パイプアッシ プレッシュゲージ	18-27-1
パイプアッシ プレッシュゲージ	18-27-2
バキュームゲージ	18-23-1
バキュームパイプ	12-19
バキュームパイプ	14D-13
バキュームパイプアッシ	5A-19
バキュームポンプアッシ	14C-1
バキュームポンプアッシ	14D-1
バキュームポンプアッシ	14E-1
バキュームポンプアッシ (オイルレス)	14A-1
バキュームポンプカバー	14A-5
バキュームポンプカバー	14E-5
バキュームポンプケース	14A-2-1
バキュームポンプケース	14A-2-2
バキュームポンプケース	14E-2
バッテリー FTZ16-BS	9-20-1
バッテリー ケーブル (アース) L=190	10A-24
バッテリー ケーブル (アース) L=265	10B-7
バッテリー コーシオンラベル	10A-2-1
バッテリー コーシオンラベル	10A-2-2
バルブ 12V-3.8W	23-8
バルブアッシ	15-23
バルブボディ	15-4
パワーリレー	10A-31-1
パワーリレー	10A-31-2
バンド ボット	5A-34
バンド リードワイヤ 100	8B-20

バンドリードワイヤ 150	18-31-2	ブラケット B エアサイレンサ	5B-28
バンドリードワイヤ 200	6-29	ブラケット B フュエルタンク	22A-21
バンドリードワイヤ 200	10A-18	ブラケット B フュエルタンク	22A-22-1
バンドリードワイヤ 200	18-31-1	ブラケット B フュエルタンク	22A-22-2
バンドリードワイヤ 300	14A-54-2	ブラケット VP ロータリソレノイド	14B-6
バンドリードワイヤ 104	5A-32	ブラケット VP ロータリソレノイド	14B-7
バンドリードワイヤ 104	10B-24	ブラケット コントローラ	10A-3
ハンドル	15-14	ブラケット コントロールパネル	18-9
ハンドル ブラケット	17A-8	ブラケット スイッチ	8B-6
ハンドル ブラケット	17A-9	ブラケット スロットルアーム	8B-10
ハンドル ブラケット	17B-5	ブラケット スロットルモータ	8B-21
ハンドル ブラケット	17B-6	ブラケット センサ	10D-3
<ヒ>		ブラケット ソレノイドバルブ	22B-7
ピストン	3-1	ブラケット チョークソレノイド	5B-13
ピストンピン	3-4	ブラケット ティクラソレノイド	5B-21
ピストンピンクリップ	3-5	ブラケット テンションプーリー	14B-13
ピストンリング	3-2	ブラケット ドレンバルブ	5A-24
ピストンリング	3-3	ブラケット ドレンバルブ	5A-25
ピックエンドベアリングワッシャ	3-10	ブラケット バキュームポンプ	14C-11
ピニールカバー	23-9	ブラケット バキュームポンプ	14D-2
ピニールパイプ	14C-24	ブラケット フュエルバルブ	22A-30
ピニールパイプ L=160	6-27	ブラケット A VP	14C-16
ピニールパイプ L=140	11-12	ブラケット A コントロールパネル	18-16
ピニールパイプ L=145	14C-31	ブラケット B VP	14C-19
ピニールパイプ L=170	14D-14	ブラケット B コントロールパネル	18-17
ピニールパイプ L=200	2-7	ブラケット アッシ フロントカウル	17A-2
ピニールパイプ L=230	5A-30-1	ブラスチックボール 3/4	13-25
ピニールパイプ L=230	14C-30	ブラスボール 3/4	12-41
ピニールパイプ L=250	14A-50	フランジ アウトレット	15-7
ピニールパイプ L=260	5A-30-2	フランジ アウトレット	15-8
ピニールパイプ L=280	2-6	フランジ バルブボディ	15-30
ピニールパイプ L=300	14A-51-1	フリクションスプリング	7-6
ピニールパイプ L=300	23-3	フリクションプレート	7-11
ピニールパイプ L=350	11-16	プレート	15-18
ピニールパイプ L=480	14C-32	プレート インテーク	14C-26
ピニールパイプ L=500	14C-33	プレート オペレーションライト	23-27
ピニールパイプ L=530	14A-29-1	フレームアッシ	17A-1-1
ピニールパイプ L=55	2-8	フレームアッシ	17A-1-2
ピニールパイプ L=550	14D-15	フレームアッシ	17B-1-1
ピニールパイプ L=60	11-10	フレームアッシ	17B-1-2
ピニールパイプ L=60	11-14	フレームアッシ	17B-2
ピニールパイプ L=600	12-7-1	ブレッシャゲージ	18-21-1
ピニールパイプ L=650	12-26-1	ブレッシャゲージ	18-21-2
ピニールパイプ L=700	12-26-3	ブレッシャススイッチ	12-15
ヒューズ 15A	10B-14	ブレッシャセンサ	10D-2
ヒューズ 15A	10B-22	フロート	5A-7
ヒューズ 15A	23-5-3	フロートアームピン	5A-8
ヒューズ 20A	10A-28	フロートチャンバリング	5A-3
ヒューズ 20A	23-5-4	フロートチャンバアッシ	5A-2
ヒューズ 3A	10A-29	フロートバルブ	5A-5
ヒューズ 3A	23-5-5	フロントカウルアッシ	19-1
ヒューズ 5A	10A-30	フロントマーク (PRO-II)	20-9
ヒューズ 5A	10B-15	フロントマーク (VC42A)	20-7-1
ヒューズ 5A	10B-23	フロントマーク (VC42AS)	20-7-2
ヒューズ 5A	23-5-1	フロントマーク (VC52AM)	20-7-6
ヒューズ 5A	23-5-2	フロントマーク (VC52B)	20-7-4
ヒューズホルダブラケット	5B-34	フロントマーク (VC52BS)	20-7-5
ヒューズラベル	5B-38-1	フロントマーク (VC62AM)	20-7-9
ヒューズラベル	5B-38-3	フロントマーク (VC62AM-R)	20-7-15
ピン 5-5	8A-3	フロントマーク (VC62AS-R)	20-7-13
ピン キャリングハンドル	17A-25	フロントマーク (VC62B)	20-7-7
<フ>		フロントマーク (VC62BS)	20-7-8
プーラ	23-15	フロントマーク (VC72AM)	20-7-12
プーラ インペラ	23-17	フロントマーク (VC72AM-R)	20-7-16
プーリシャフト	14A-34	フロントマーク (VC72AS-R)	20-7-14
プーリシャフト	14B-12	フロントマーク (VC72B)	20-7-18
フォームラバー (パッファベルト)	22A-23	フロントマーク (VC72BS)	20-7-11
フック カバー	19-3	フロントマーク (VC72PRO)	20-8
フック カバー	19-14	<ヘ>	
フックプレート スプリング	14A-48	ベアリング 6205	2-27
フックプレート スプリング	14D-11	ベーン	14A-13
フックプレート スプリング t=1.2	14B-33	ベーン	14E-13
フックプレート スプリング t=1.6	14B-34	ベルトガイド	14A-39
ブッシュナット φ8	19-6	ベルトガイド	14B-25
ブッシング 8.4-10-19.5	8A-24	ベルトガイド	14B-26
ブッシング 9-20-20.8	2-34	ベルトガイド (Vベルト)	14A-15
フュエル&エキゾーストコージェクションラベル	20-2	ベルトガイド (Vベルト)	14B-1
フュエルゲージ	22A-2	ベルトガイド (Vベルト)	14C-2
フュエルソレノイドバルブアッシ	22B-6	ベルトガイド (Vベルト)	14D-16
フュエルソレノイドラベル	20-6	<ホ>	
フュエルタンクアッシ	22A-1	ホースクランプ φ10	5A-29
フュエルタンクアッシ	22B-1	ホースクランプ φ12	22A-37
フュエルタンクキャップガasket	22A-13	ホースクランプ φ16	1-9
フュエルバルブ	22A-29	ホースクランプ φ16	6-8
フュエルバルブラベル	20-5	ホースクランプ φ27	6-20
フュエルフィルタアッシ	22A-33	ホースクランプ φ27	14A-52
フライホイール	9-2	ホースクランプ φ27	14C-34
フライホイールマグネットアッシ	9-1	ホースクランプ φ32	12-8
ブラグ	12-3	ホースクランプ φ32	12-20
ブラグ 25.5-30.5-9.9	17A-13	ボール スチール 5/16	15-16
ブラグキャップ (W/レジスタンス)	9-14	ボール スチール 5/16	17A-18
ブラケット	5B-30	ボール スチール 5/8	12-40
ブラケット A エアサイレンサ	5B-26	ボールキャップ バッテリ	10B-9
ブラケット A フュエルタンク	22A-18	ボールバルブ	15-3

ボールバルブ 1/4	6-22	<メ>	
ボールバルブ 1/4	15-21	メインジェット (#115).	5A-10
ボールバルブ ポンプドレン	12-11	メインノズル	5A-11
ボールバルブアッシ	15-2-1	メインワイヤハーネス	10B-20-1
ボールバルブアッシ	15-2-2	メインワイヤハーネス	10B-21
ボールベアリング	14A-10	メインワイヤハーネス	10C-3
ボールベアリング	14E-10	メカニカルシール	12-44
ボール ベアリング 6306	3-16	メジャリングトルク	23-20
ボット	14C-37	<モ>	
ボット ドレンバルブ	5A-33	モニタスイッチ	8B-8
ホルダ	22A-24	<ラ>	
ホルダ スロットル	8A-21	ライトブラグラベル	18-4
ホルダ ベアリング	2-28	ライトブラグラベル	18-5
ホルダ ボールバルブ B	15-5	ラチェット	7-4
ホルダ マフラ	6-18	ラバー オイルタンク	5B-27
ボルト	2-17	ラバー ディスチャージバルブ	15-25
ボルト	2-19	ラバーシート 12-25-2	13-24
ボルト	2-25	ラバーシート 12-25-5	12-42
ボルト	2-31	ラバーシート 17-29-5	12-43
ボルト	2-37	ラバーシート ウォータストップバルブ	12-34
ボルト	2-38	ラバーシート バッテリー t=3.0	17A-27
ボルト	4-3	ラバーパイプ	5A-13
ボルト	5B-16	ラバーボール 20	13-20
ボルト	5B-29	ラバーホルダ ディスチャージ	15-26
ボルト	6-3	ラビリンズバックシン	3-17
ボルト	6-15	ラベル 20Pリセブタクル	7-16
ボルト	6-17	ラベル カウルロック	19-8
ボルト	6-19	ラベル センタ (PRO/PRO II)	21-6
ボルト	7-18	ラベル フュエル	19-10
ボルト	7-23	ラベル フュエルゲージ	22A-8
ボルト	8A-12	ランプアッシ	18-22
ボルト	8B-26	ランプアッシ	18-24
ボルト	9-19	<リ>	
ボルト	10A-7	リードワイヤバンド 200	14A-54-1
ボルト	10A-8	リードワイヤバンド 300	9-10
ボルト	10A-17	リコイルスタータアッシ	7-1
ボルト	12-24	リターンズプリング	7-14
ボルト	13-10	リテーナ	15-12
ボルト	14A-3	リヤカウルアッシ	19-12-1
ボルト	14A-7	リヤカウルアッシ	19-12-2
ボルト	14A-20	リヤカウルアッシ	19-12-3
ボルト	14A-31	リヤカウルアッシ	19-12-4
ボルト	14A-44	リヤマーク (PRO-II)	21-3
ボルト	14B-10	リヤマーク (PRO)	21-2
ボルト	14B-11	リヤマーク (VC72/6252BS)	21-1
ボルト	14B-22	リリースバルブ	6-23
ボルト	14C-7	リレーコネクタ パワーリレー	10A-32
ボルト	14C-8	リングナット	14A-26
ボルト	14C-13	<ロ>	
ボルト	14C-15	ロータシャフトアッシ	14A-12
ボルト	14C-17	ロータシャフトアッシ	14E-12
ボルト	14C-21	ロータリソレノイド	5B-9
ボルト	14C-28	ロータリソレノイド	5B-17
ボルト	14D-3	ロータリソレノイド	14B-4
ボルト	14D-4	ロータリソレノイド	14B-5
ボルト	14D-6	ローブフック (VC-PRO)	17B-7
ボルト	14D-9	ローブフック (VC-PRO)	23-22
ボルト	14D-18	ローラベアリング 17-21-25	3-6
ボルト	14E-3	ローラベアリング 25-32-18	3-9
ボルト	14E-7	ロッキングプレート φ14	12-47
ボルト	15-13	ロックワッシャ	15-34
ボルト	15-28	ロッド ガバナ	8A-14
ボルト	15-31	ロッド スロットル	8B-28
ボルト	15-35	ロッド チョークコントロール (オート)	5B-2
ボルト	17A-10	ロッド ティクラコントロール (オート)	5B-4
ボルト	17A-14-1	ロッド スナップ 3.5-2	8B-29
ボルト	17A-14-2	<フ>	
ボルト	17A-20	ワイヤ A オイルポンプ	11-7
ボルト	17B-8	ワイヤ オイルポンプ	11-4
ボルト	22A-27	ワイヤ オイルポンプ	11-6
ボルト	22A-28	ワイヤドラム	8A-34
ボルト	22B-8	ワイヤハーネス	10A-27
ボルト	22B-12	ワイヤハーネス A	10B-20-2
ボルト	14B-16	ワイヤハーネス リモートスロットル	10A-36
ボルト 10-25	9-16	ワイヤブラケット スロットルダイヤル	8A-28
ボルト 5-8	14B-14	ワッシャ	2-20
ボルト スプリングガバナ	8B-15	ワッシャ	5A-22
ポンピングプレート	23-6	ワッシャ	5B-12
ポンプカバーアッシ	13-1-1	ワッシャ	5B-20
ポンプカバーアッシ	13-1-2	ワッシャ	6-4
ポンプケースアッシ	12-1-1	ワッシャ	6-16
ポンプケースアッシ	12-1-2	ワッシャ	8A-29
ポンプケースアッシ	12-1-3	ワッシャ	8B-14
<マ>		ワッシャ	8B-27
マウスリング	13-2	ワッシャ	9-6
マウント 8.5-14-2.5	22B-10	ワッシャ	9-17
マウントラバー A	10A-11	ワッシャ	10A-10
マウントラバー A	10A-13	ワッシャ	10A-34
マグネットケース	2-35-1	ワッシャ	10B-19
マグネットケース	2-35-2	ワッシャ	12-5
マグネットケース	2-35-3	ワッシャ	12-31
マグネットブーラアッシ	23-16	ワッシャ	12-36
マフラ	6-12	ワッシャ	14A-17
マフラコーションラベル	12-21	ワッシャ	14A-21

ワッシャ.....	14A-36
ワッシャ.....	14A-45
ワッシャ.....	14B-2
ワッシャ.....	14B-9
ワッシャ.....	14B-24
ワッシャ.....	14C-4
ワッシャ.....	14C-9
ワッシャ.....	14C-14
ワッシャ.....	14C-18
ワッシャ.....	15-36
ワッシャ.....	17A-6
ワッシャ.....	17A-12
ワッシャ.....	17A-15
ワッシャ 14.2-30-1.6.....	14B-37
ワッシャ 4.3-16-1.5.....	17A-31
ワッシャ 5.2-15.5-1.5.....	12-33
ワッシャ 5.2-24-3.....	12-35
ワッシャ 6.5-21-1.....	10A-16
ワッシャ 6.5-21-1.....	14B-36
ワッシャ 6.5-21-1.....	22B-13
ワッシャ 6.5-23-1.5.....	14B-39
ワッシャ 6-22-1.6.....	10A-6
ワッシャ 6-22-1.6.....	22A-15
ワッシャ 8.5-19.5-3.2.....	1-4-1
ワッシャ 8.5-19.5-3.2.....	1-4-2
ワッシャ 8.5-20-2.....	8A-20
ワッシャ A.....	7-9
ワッシャ B.....	7-10
ワッシャ ウォームホイール 8.5-14-1.....	8A-38
ワッシャ スロットル.....	8A-31

INDEX

<A>			
ADJUSTING BOLT	8A-15	BOLT	14C-13
ADJUSTING BOLT	8B-2	BOLT	14C-15
ADJUSTING NUT	8A-16	BOLT	14C-17
ADJUSTING PLATE	8A-25	BOLT	14C-21
ADJUSTING SCREW 5-P0.8	8A-26	BOLT	14C-28
AIR FUNNEL	5A-35	BOLT	14D-3
AIR FUNNEL RING	5A-38	BOLT	14D-4
AIR SILENCER	5B-25	BOLT	14D-6
ANTI-FREEZE KIT	23-23-1	BOLT	14D-9
ANTI-FREEZE KIT	23-23-2	BOLT	14D-18
AUTO BATTERY CHARGER	23-2-1	BOLT	14E-3
		BOLT	14E-7
BALL 3/4	12-41	BOLT	14E-8
BALL 3/4	13-25	BOLT	15-13
BALL 5/16	15-16	BOLT	15-28
BALL 5/16	17A-18	BOLT	15-31
BALL 5/8	12-40	BOLT	15-35
BALL BEARING	14A-10	BOLT	17A-10
BALL BEARING	14E-10	BOLT	17A-14-1
BALL BEARING 6205	2-27	BOLT	17A-14-2
BALL BEARING 6306	3-16	BOLT	17A-20
BALL VALVE	12-11	BOLT	17B-8
BALL VALVE	15-3	BOLT	22A-27
BALL VALVE 1/4	6-22	BOLT	22A-28
BALL VALVE 1/4	15-21	BOLT	22B-8
BALL VALVE ASSY	15-2-1	BOLT	22B-12
BALL VALVE ASSY	15-2-2	BOLT	14A-44
BAND	5A-34	BOLT 10-25	9-16
BAND 100	8B-20	BOLT 5-8	14B-14
BAND 104	5A-32	BRACKET	5A-24
BAND 104	10B-24	BRACKET	5A-25
BAND 150	18-31-2	BRACKET	5B-13
BAND 200	6-29	BRACKET	5B-21
BAND 200	10A-18	BRACKET	5B-26
BAND 200	14A-54-1	BRACKET	5B-28
BAND 200	18-31-1	BRACKET	5B-30
BATTERY CABLE L=190	10A-24	BRACKET	8B-6
BATTERY CABLE L=265	10B-7	BRACKET	8B-10
BATTERY CAUTION LABEL	10A-2-1	BRACKET	8B-21
BATTERY CAUTION LABEL	10A-2-2	BRACKET	10A-3
BATTERY FTZ16-B5	9-20-1	BRACKET	10D-3
BELT A-20	14C-22	BRACKET	14B-6
BELT A-28	14A-49-1	BRACKET	14B-7
BELT A-30	14D-12	BRACKET	14B-13
BELT GUIDE	14A-15	BRACKET	14C-11
BELT GUIDE	14A-39	BRACKET	14C-16
BELT GUIDE	14B-1	BRACKET	14C-19
BELT GUIDE	14B-25	BRACKET	14D-2
BELT GUIDE	14B-26	BRACKET	18-9
BELT GUIDE	14C-2	BRACKET	18-16
BELT GUIDE	14D-16	BRACKET	18-17
BELT M-30	14B-42-1	BRACKET	22A-18
BELT M-32	14B-42-2	BRACKET	22A-21
BIG END BEARING WASHER	3-10	BRACKET	22A-22-1
BOLT	14B-16	BRACKET	22A-22-2
BOLT	2-17	BRACKET	22A-30
BOLT	2-19	BRACKET	22B-7
BOLT	2-25	BRACKET ASSY	17A-2
BOLT	2-31	BULB 12V-3.8W	23-8
BOLT	2-37	BUSH 8.4-10-19.5	8A-24
BOLT	2-38	BUSHING 9-20-20.8	2-34
BOLT	4-3	<C>	
BOLT	5B-16	CABLE CLIP	11-5
BOLT	5B-29	CABLE CLIP ASSY	11-9
BOLT	6-3	CAP	10A-38
BOLT	6-15	CAP	10B-2
BOLT	6-17	CAP	10B-8
BOLT	6-19	CAP	10B-9
BOLT	7-18	CAP	10B-10
BOLT	7-23	CAP	12-27
BOLT	8A-12	CAP	22A-10
BOLT	8B-15	CAP HOOK	11-24
BOLT	8B-26	CARBURETOR ASSY	5A-1-1
BOLT	9-19	CARBURETOR ASSY	5A-1-2
BOLT	10A-7	CARBURETOR ASSY	5B-1
BOLT	10A-8	CARBURETOR GASKET	5A-20
BOLT	10A-17	CARRYING HANDLE	17A-21
BOLT	11-3	CD UNIT	9-9
BOLT	12-24	CHAIN	13-14
BOLT	13-10	CHAMBER	5A-16
BOLT	14A-3	CHECK VALVE	2-9
BOLT	14A-7	CHECK VALVE	2-14
BOLT	14A-8	CHECK VALVE CASE	12-38
BOLT	14A-20	CHECK VALVE COMPLETE	11-11
BOLT	14A-31	CHECK VALVE COVER	2-12
BOLT	14B-10	CHOKE LEVER	5B-10
BOLT	14B-11	CLAMP	14A-53
BOLT	14B-22	CLAMP	14C-36
BOLT	14C-7	CLAMP	17A-29
BOLT	14C-8	CLAMP 6.5-47.5P	2-11
		CLAMP 6.5-47.5P	4-6
		CLAMP 6.5-67P	2-21
		CLAMP 6.5-67P	10A-20
		CLAMP 6.5-67P	14D-17
		CLAMP 6.5-67P	22A-19
		CLAMP 7-80P	14C-35
		CLAMP 9-12U	2-36
		CLAMP 9-12U	13-9
		CLAMP 9-12U	22A-38
		CLIP	5A-6
		CLIP	5A-14
		CLIP	6-26
		CLIP ϕ 11.3	22A-36
		CLIP ϕ 11.3	22B-5
		CLIP ϕ 18.5	6-28
		CLIP ϕ 6.8	5A-18
		CLIP ϕ 6.8	11-13
		CLIP ϕ 7.8	2-10
		CLIP ϕ 9.4	5A-28
		CLIP ϕ 9.4	11-17
		COIL PLATE ASSY W/ALTERNATOR	9-3
		COLLAR 6-8-6	5B-32
		COLLAR 6-8-6	11-19
		COLLAR 6-8-6	18-11
		CONNECTING ROD ASSY	3-8
		CONNECTOR	8A-36
		CONNECTOR	8B-5
		CONNECTOR	17A-17
		CONTROL PANEL	18-1
		CONTROL PANEL	18-2
		CONTROLLER ASSY MR-1-T4	10A-1-1
		COUPLING 2-1/2	23-7
		COVER	8B-19
		COVER	9-18
		COVER	12-16
		COVER	23-9
		CRANK PIN	3-15
		CRANKCASE ASSY	2-1
		CRANKSHAFT A	3-11
		CRANKSHAFT ASSY W/GEAR	3-7
		CRANKSHAFT B	3-12
		CRANKSHAFT C	3-13
		CRANKSHAFT D	3-14
		C-RING d=28	14A-11
		C-RING d=28	14E-11
		CUP	14A-25
		CUP ASSY	14A-24
		CYLINDER BLOCK	1-10
		CYLINDER BLOCK DRAIN PIPE ASSY	6-11
		CYLINDER BLOCK GASKET	1-11
		CYLINDER HEAD ASSY	1-1
		CYLINDER HEAD BOLT 8-50	1-3
		CYLINDER HEAD GASKET	1-2
<D>			
DAMPER RUBBER	17A-4		
DAMPER RUBBER	22A-26		
DAMPER RUBBER	22B-9		
DIAPHRAGM	12-29		
DISCHARGE BALL VALVE ASSY	15-1-1		
DISCHARGE BALL VALVE ASSY	15-1-2		
DISCHARGE VALVE	15-24		
DOWEL PIN 6-12	2-4		
DRAIN LABEL	17A-35		
DRAIN LABEL	17A-36		
DRAIN LABEL	19-7		
DRAIN VALVE	5A-23		
DRIVE PULLEY	7-20		
DRIVE PULLEY	7-21-1		
DRIVE PULLEY	7-22		
DRIVE PULLEY ϕ 113	7-21-2		
<E>			
ELBOW	14C-27		
ELBOW	23-25		
ENGINE COVER	10A-19		
E-RING d=8	15-40		
E-RING d=8	17A-26		
EXHAUST MANIFOLD	6-1		
<F>			
FLANGE	15-7		
FLANGE	15-8		
FLANGE	15-30		
FLOAT	5A-7		
FLOAT ARM PIN	5A-8		
FLOAT CHAMBER ASSY	5A-2		
FLOAT CHAMBER O-RING	5A-3		
FLOAT VALVE	5A-5		
FLYWHEEL	9-2		
FLYWHEEL MAGNETO ASSY	9-1		
FOAM RUBBER	22A-23		
FRAME ASSY	17A-1-1		
FRAME ASSY	17A-1-2		
FRAME ASSY	17B-1-1		

FRAME ASSY	17B-1-2
FRAME ASSY	17B-2
FRICTION MEASURING TOOL	23-20
FRICTION PLATE	7-11
FRICTION SPRING	7-6
FRONT COWL ASSY	19-1
FRONT MARK	20-7-1
FRONT MARK	20-7-2
FRONT MARK	20-7-4
FRONT MARK	20-7-5
FRONT MARK	20-7-6
FRONT MARK	20-7-7
FRONT MARK	20-7-8
FRONT MARK	20-7-9
FRONT MARK	20-7-11
FRONT MARK	20-7-12
FRONT MARK	20-7-13
FRONT MARK	20-7-14
FRONT MARK	20-7-15
FRONT MARK	20-7-16
FRONT MARK	20-7-18
FRONT MARK	20-8
FRONT MARK	20-9
FUEL & EXHAUST CAUTION LABEL	20-2
FUEL FILTER ASSY	22A-33
FUEL GAUGE	22A-2
FUEL LABEL	19-10
FUEL TANK ASSY	22A-1
FUEL TANK ASSY	22B-1
FUEL VALVE	22A-29
FUEL VALVE LABEL	20-5
FUSE 15A	23-5-3
FUSE 15A	10B-14
FUSE 15A	10B-22
FUSE 20A	10A-28
FUSE 20A	23-5-4
FUSE 3A	10A-29
FUSE 3A	23-5-5
FUSE 5A	10A-30
FUSE 5A	23-5-1
FUSE 5A	23-5-2
FUSE 5A	10B-15
FUSE 5A	10B-23
FUSE HOLDER BRACKET	5B-34
FUSE LABEL	5B-38-1
FUSE LABEL	5B-38-3
<G>	
GASKET	2-13
GASKET	2-15
GASKET	2-24
GASKET	5A-36
GASKET	6-2
GASKET	6-14
GASKET	14A-30
GASKET	14C-25
GASKET	14D-8
GASKET	15-9
GASKET 12.1-17-0.5	6-10
GASKET 13.2-21-0.5	12-12-2
GASKET 13.2-21-1	12-12-1
GASKET 17-24-1	1-7
GASKET 17-24-1	6-6
GASKET 17-24-1	12-10
GASKET 26.7-32-1	12-18
GASKET 26.7-32-1	13-26
GASKET 36-52-2	11-22
GASKET 5.2-10-0.8	14A-4
GASKET 5.2-10-0.8	14E-4
GASKET 5.5-11-1	10D-4
GASKET 6.2-11-1	15-27
GASKET 6.2-11-1	18-28
GASKET 6.2-11-1	18-30
GASKET 73-91-4	13-13
GASKET 8.2-15-1	2-32
GASKET t=0.03	14A-6-1
GASKET t=0.03	14E-6-2
GASKET t=0.06	14A-6-2
GASKET t=0.06	14E-6-1
GOVERNOR ARM	8A-7
GOVERNOR CASE LID	2-23
GOVERNOR LEVER	8A-11
GOVERNOR LEVER	8B-1
GOVERNOR SHAFT	8A-6
GOVERNOR WEIGHT ASSY	8A-1
GRIP	17A-22
GRIP LEVER	14A-42
GROMMET	18-19
GROMMET 12-1.6	18-8
GROMMET 13-2	18-12
GROMMET 16.5-2.5	22A-16
GROMMET 16.5-2.5	22A-25
GROMMET 17-10-1	10A-4
GROMMET 18-2.5	10A-14
GROMMET 18-2.5	17B-4

GROMMET 28-6-34	13-22
GROMMET 36-3	19-13
GUIDE	7-17
GUIDE	18-18
GUIDE	18-20
GUIDE VANE	13-6
<H>	
HANDLE	15-14
HANDLE BRACKET	17A-8
HANDLE BRACKET	17A-9
HANDLE BRACKET	17B-5
HANDLE BRACKET	17B-6
HIGH TEMPERATURE CAUTION LABEL	12-21
HIGH VOLTAGE CAUTION LABEL	21-8
HOLDER	2-28
HOLDER	6-18
HOLDER	8A-21
HOLDER	15-5
HOLDER	22A-24
HOOK	17B-7
HOOK	19-3
HOOK	19-14
HOOK	23-22
HOOK PLATE	14A-48
HOOK PLATE	14D-11
HOOK PLATE t=1.2	14B-33
HOOK PLATE t=1.6	14B-34
HOSE	6-7
HOSE	6-21
HOSE CLAMP φ10	5A-29
HOSE CLAMP φ12	22A-37
HOSE CLAMP φ16	1-9
HOSE CLAMP φ16	6-8
HOSE CLAMP φ27	6-20
HOSE CLAMP φ27	14A-52
HOSE CLAMP φ27	14C-34
HOSE CLAMP φ32	12-8
HOSE CLAMP φ32	12-20
HOSE L=100	22B-3
HOSE L=160	22A-34
HOSE L=17	17A-7
HOSE L=190	22A-35
HOSE L=200	22B-4
HOSE L=220	13-18
HOSE L=230	6-25
HOSE L=240	1-8
HOSE L=25	14A-43
HOSE L=310	5A-27-2
HOSE L=350	5A-27-1
HOSE L=40	5A-17
HOSE L=60	22A-32
<I>	
IGNITION COIL #1	9-11
IGNITION COIL ASSY #2	9-12
IMPELLER	12-46
INDUCER	12-48
INLET PIPE	5B-33
INSTRUCTION LABEL	20-1-1
INSTRUCTION LABEL	20-1-2
INSTRUCTION LABEL	20-1-3
INSTRUCTION LABEL	20-1-4
INSTRUCTION LABEL	20-1-5
INTAKE MANIFOLD ASSY	4-1-1
INTAKE MANIFOLD ASSY	4-1-2
INTAKE MANIFOLD GASKET	4-5
<K>	
KEY	9-4
KEY	12-45
KNOB	5B-3
KNOB	5B-8
KNOB	10B-13
KNOB	19-5
KNOB BOLT	15-32
<L>	
LABEL	7-16
LABEL	19-8
LABEL	21-6
LABEL	22A-8
LABYRINTH PACKING	3-17
LAMP ASSY	18-22
LAMP ASSY	18-24
LEAD WIRE BAND 300	9-10
LEAD WIRE BAND 300	14A-54-2
LIGHTING PLUG LABEL	18-4
LIGHTING PLUG LABEL	18-5
LOCKING PLATE φ14	12-47
<M>	
MAGNETO CASE	2-35-1
MAGNETO CASE	2-35-2
MAGNETO CASE	2-35-3
MAIN JET (#115)	5A-10
MAIN NOZZLE	5A-11
MECHANICAL SEAL	12-44
MOUNT 8.5-14-2.5	22B-10

MOUNT RUBBER	10A-11
MOUNT RUBBER	10A-13
MOUTH RING	13-2
MUFFLER	6-12
<N>	
NIPPLE	12-13
NIPPLE	12-25
NIPPLE	13-16
NIPPLE	13-27
NIPPLE 1/4	6-9
NIPPLE 1/4	6-24
NIPPLE 10-G3/8	6-5
NIPPLE 10-G3/8	12-9
NIPPLE 10-PF3/8	1-6
NIPPLE 20.5-24	12-17
NIPPLE 5.5-5	2-5
NIPPLE φ10	13-5
NUMBER LABEL ①	21-9
NUMBER LABEL ②	21-10
NUMBER LABEL ③	7-15
NUMBER LABEL ③	10B-16
NUT	1-13
NUT	5A-21
NUT	5B-6
NUT	5B-14
NUT	5B-22
NUT	7-7
NUT	8A-17
NUT	8A-27
NUT	8A-30
NUT	8B-3
NUT	8B-13
NUT	8B-16
NUT	8B-22
NUT	10A-9
NUT	10B-18
NUT	12-4
NUT	14A-19
NUT	14A-35
NUT	14A-40
NUT	14B-8
NUT	14B-23
NUT	14B-27
NUT	14B-28
NUT	14B-38
NUT	14C-6
NUT	14C-10
NUT	17A-5
NUT	17A-11
NUT	19-4
NUT	19-15
NUT 16-P1.5	9-5
NYLON NUT 5-P0.8	12-37
NYLON NUT 6-P1.0	15-29
NYLON NUT 8-P1.25	12-30
<O>	
OIL FILLER CAP	11-21
OIL FILTER ASSY	11-15
OIL GAUGE LABEL	19-9
OIL LABEL	19-11
OIL LEVEL GAUGE	2-30-1
OIL LEVEL GAUGE	2-30-2
OIL LEVEL SENSOR	11-25
OIL PUMP ASSY	11-1
OIL PUMP DRIVE GEAR	3-20
OIL PUMP DRIVEN GEAR	2-33
OIL SEAL 25-40-6	2-26
OIL SEAL 30-72-10	3-23
OIL TANK	11-18
OIL TANK CAP CHECK VALVE	11-23
OPERATION LABEL	15-22
OPERATION LABEL	18-6
OPERATION LIGHT ASSY	23-26
OPERATION PANEL ASSY	10A-26
OPERATION PANEL ASSY	10B-11-1
OPERATION PANEL ASSY	10B-11-2
OPERATION PANEL ASSY	10B-11-3
OPERATION PANEL ASSY	10C-1
O-RING	14A-27
O-RING 1.5-5.5	8A-9
O-RING 1.6-19.2	11-2
O-RING 1.9-17.8	15-15
O-RING 2.2-23.5	13-8
O-RING 2.4-10.8	15-6
O-RING 2.4-13.8	14A-9
O-RING 2.4-13.8	14E-9
O-RING 2.4-39.7	13-21
O-RING 2-66.5	3-19
O-RING 2-9	22A-5
O-RING 3.1-89.4	15-10
O-RING 3.2-47	12-23
O-RING 3.5-31.7	22A-6
O-RING 5.7-84.6	15-38
O-RING 8.1-59.8	15-11

OVERFLOW PIPE L=480	5A-31
OVERHEAT SENSOR ASSY	10B-4
<P>	
PIN	17A-25
PIN 5-5	8A-3
PIPE	14C-24
PIPE ASSY	12-14
PIPE ASSY	18-27-1
PIPE ASSY	18-27-2
PIPE ASSY	18-29-1
PIPE ASSY	18-29-2
PIPE ASSY	18-29-3
PIPE L=140	11-12
PIPE L=145	14C-31
PIPE L=160	6-27
PIPE L=170	14D-14
PIPE L=200	2-7
PIPE L=230	5A-30-1
PIPE L=230	14C-30
PIPE L=250	14A-50
PIPE L=260	5A-30-2
PIPE L=280	2-6
PIPE L=300	14A-51-1
PIPE L=300	23-3
PIPE L=350	11-16
PIPE L=480	14C-32
PIPE L=500	14C-33
PIPE L=530	14A-29-1
PIPE L=55	2-8
PIPE L=550	14D-15
PIPE L=60	11-10
PIPE L=60	11-14
PIPE L=600	12-7-1
PIPE L=650	12-26-1
PIPE L=700	12-26-3
PISTON	3-1
PISTON PIN	3-4
PISTON PIN CLIP	3-5
PISTON RING	3-2
PISTON RING	3-3
PLATE	10B-12
PLATE	14C-26
PLATE	15-18
PLATE	23-27
PLUG	12-3
PLUG 25.5-30.5-9.9	17A-13
PLUG CAP W/RESISTANCE	9-14
POT	5A-33
POT	14C-37
POWER RELAY	10A-31-1
POWER RELAY	10A-31-2
PRESSURE GAUGE	18-21-1
PRESSURE GAUGE	18-21-2
PRESSURE SENSOR	10D-2
PRESSURE SWITCH	12-15
PULLER	23-15
PULLER	23-17
PULLER ASSY	23-16
PULLEY SHAFT	14A-34
PULLEY SHAFT	14B-12
PUMP CASE ASSY	12-1-1
PUMP CASE ASSY	12-1-2
PUMP CASE ASSY	12-1-3
PUMP COVER ASSY	13-1-1
PUMP COVER ASSY	13-1-2
PUMPING PLATE	23-6
PUSH NUT ϕ 8	19-6
<R>	
RATCHET	7-4
REAR COWL ASSY	19-12-1
REAR COWL ASSY	19-12-2
REAR COWL ASSY	19-12-3
REAR COWL ASSY	19-12-4
REAR MARK	21-1
REAR MARK	21-2
REAR MARK	21-3
RECEPTACLE ASSY	10A-23
RECEPTACLE ASSY	10B-1-1
RECEPTACLE ASSY	10B-1-2
RECOIL STARTER ASSY	7-1
RELAY CONNECTOR	10A-32
RELEASE VALVE	6-23
RETAINER	15-12
RETURN SPRING	7-14
RING NUT	14A-26
ROD	5B-2
ROD	5B-4
ROD	8A-14
ROD	8B-28
ROD SNAP 3.5-2	8B-29
ROLLER BEARING 17-21-25	3-6
ROLLER BEARING 25-32-18	3-9
ROTARY SOLENOID	5B-9
ROTARY SOLENOID	5B-17

ROTARY SOLENOID	14B-4
ROTARY SOLENOID	14B-5
ROTOR SHAFT ASSY	14A-12
ROTOR SHAFT ASSY	14E-12
RUBBER	5B-27
RUBBER BALL 20	13-20
RUBBER HOLDER	15-26
RUBBER PIPE	5A-13
RUBBER SEAT	12-34
RUBBER SEAT 12-25-2	13-24
RUBBER SEAT 12-25-5	12-42
RUBBER SEAT 17-29-5	12-43
RUBBER SEAT t=3.0	17A-27
RUBBER VALVE	15-25
<S>	
SCREW	2-16
SCREW	2-22
SCREW	2-29
SCREW	4-7
SCREW	5A-4
SCREW	5A-9
SCREW	5A-26
SCREW	5A-37
SCREW	5B-11
SCREW	5B-19
SCREW	5B-24
SCREW	5B-31
SCREW	5B-35
SCREW	5B-36
SCREW	8A-8
SCREW	8A-22
SCREW	8A-23
SCREW	8B-7
SCREW	8B-9
SCREW	8B-24
SCREW	9-7
SCREW	9-8
SCREW	9-13
SCREW	10A-21
SCREW	10A-22
SCREW	10A-33
SCREW	10A-37
SCREW	10B-3
SCREW	10B-6
SCREW	11-20
SCREW	12-28
SCREW	12-39
SCREW	13-7
SCREW	13-17
SCREW	15-20
SCREW	17A-3
SCREW	17A-24
SCREW	18-10
SCREW	18-13
SCREW	18-14
SCREW	18-15
SCREW	18-25-1
SCREW	18-25-2
SCREW	18-26
SCREW	22A-3
SCREW	22A-12
SCREW	22A-14
SCREW	22A-20-1
SCREW	22A-20-2
SCREW	22A-20-3
SCREW	22A-31
SEAL RUBBER	10B-17
SEAL RUBBER	18-3
SEAL RUBBER	19-2
SEAL RUBBER	22A-7
SEAT	17B-3
SENSOR ASSY	22A-4
SENSOR ASSY	22B-2
SEPARATOR ASSY	13-15
SHAFT	17A-16
SHIM 14.2-30-0.05	14B-41-1
SHIM 14.2-30-0.1	14B-41-2
SHIM 14.2-30-0.2	14B-41-3
SHIM 17.5-10.2-0.05	14B-40-1
SHIM 17.5-10.2-0.1	14B-40-2
SHIM 17.5-10.2-0.2	14B-40-3
SHOULDER BOLT 6-8	8B-12
SHOULDER BOLT 6-9	14B-35
SIDE MARK	20-11
SIDE MARK	20-12
SIDE MARK	20-13
SIDE MARK	21-4
SIDE MARK	21-5
SIDE PLATE	14A-14
SIDE PLATE	14E-14
SLIDER	8A-4
SLOW JET (#80)	5A-12
SNAP PIN d=6	8A-10
SNAP PIN d=6	8A-39

SOLENOID LABEL	20-6
SOLENOID VALVE ASSY	22B-6
SPACER	3-21
SPACER	14B-20
SPACER 10-14-7.9	14A-46
SPACER 12.2-18-0.5	14B-19
SPACER 6.2-9-19.2	22B-11
SPACER 6.5-10.5-6.5	5B-37
SPACER 6.5-10.5-6.5	10A-15
SPACER 6-8-8.5	10A-5
SPACER 6-8-8.5	22A-17
SPACER 9-20-19	14C-12
SPACER t=2	3-22
SPARK PLUG (BPR7HS10)	1-5
SPARK PLUG (BPR7HS10)	23-4
SPINDLE	12-32
SPLIT PIN 1-8	5B-5
SPLIT PIN 1-8	11-8
SPRING	5A-15
SPRING	5B-7
SPRING	8A-32
SPRING	14A-28
SPRING	14A-38
SPRING	14B-21
SPRING	14B-31
SPRING	14B-32
SPRING	15-17
SPRING	15-33
SPRING	17A-19
SPRING ASSY	8A-18
SPRING ASSY	8B-4
SPRING ASSY	14A-47
SPRING L=20	13-23
SPRING L=44	13-19
SPRING PIN 2-12	8A-35
SPRING PIN 3-8	3-18
SPRING PIN 5-20	8A-2
SPRING PIN TOOL	23-18
SPRING PIN TOOL	23-19
SPRING WASHER	1-12
SPRING WASHER	2-18
SPRING WASHER	4-4
SPRING WASHER	5B-15
SPRING WASHER	5B-23
SPRING WASHER	7-8
SPRING WASHER	7-24
SPRING WASHER	8A-13
SPRING WASHER	8B-17
SPRING WASHER	8B-23
SPRING WASHER	10A-35
SPRING WASHER	14A-18
SPRING WASHER	14A-32
SPRING WASHER	14C-5
SPRING WASHER	14C-29
SPRING WASHER	14D-10
SPRING WASHER	15-34
STARTER CABLE L=250	10A-25
STARTER CASE	7-2
STARTER HANDLE	7-13
STARTER MOTOR ASSY	9-15
STARTER PULLEY	7-19
STARTER REEL	7-3
STARTER ROPE	7-12
STARTER ROPE	23-24
STARTER SPRING	7-5
STOP SWITCH	10C-2
STOP VALVE CASE	12-22
STOPPER	10B-5
STOPPER	15-37
STOPPER	17A-23
STOPPER BOLT	15-19
STOPPER PIN	15-39
STRAINER	14A-23
STRAINER CASE ASSY	14A-22
STRAINER CASE ASSY	14C-23
STRAINER CASE ASSY	14D-7
STUD	4-2
STUD	12-2
STUD BOLT	2-2
STUD BOLT	2-3
SUCTION CAP ϕ 75	13-12
SUCTION LABEL	20-4-1
SUCTION LABEL	20-4-2
SUCTION SENSOR	10D-1
SUCTION STRAINER ϕ 75	23-21
SUPPORTER	17A-28
SWITCH	8B-8
<T>	
TANK CAP LABEL	20-14
TANK FILLER CAP GASKET	22A-11
TANK FILLER CAP GASKET	22A-13
TENSION ARM	14A-37
TENSION ARM	14B-15
TENSION ARM	14B-17

TENSION HANDLE ASSY	14A-41	WAVE WASHER d=12	14B-18
TENSION HANDLE ASSY	14B-29	WING NUT 4-P0.7	17A-30
TENSION HANDLE ASSY	14B-30	WIRE	11-4
TENSION PULLEY	14A-33	WIRE	11-6
THERMOSTAT	12-6	WIRE	11-7
THROTTLE ARM	8B-11	WIRE BRACKET	8A-28
THROTTLE CONTROLLER ASSY ROMGHA0107(SRC-C)	10A-12-1	WIRE DRUM	8A-34
THROTTLE CONTROLLER ASSY ROMGLA0105(SRC-S)	10A-12-2	WIRE HARNESS	10A-27
THROTTLE DIAL	8A-19	WIRE HARNESS	10A-36
THROTTLE LABEL	18-7-1	WIRE HARNESS	10B-20-1
THROTTLE LABEL	18-7-2	WIRE HARNESS	10B-20-2
THROTTLE LABEL	18-7-4	WIRE HARNESS	10B-21
THROTTLE LEVER	8B-25	WIRE HARNESS	10C-3
THROTTLE MOTOR ASSY	8B-18	WORM GEAR	8A-33
THRUST PLATE	3-24	WORM WHEEL	8A-37
THRUST WASHER	8A-5		
TICKLER LEVER	5B-18		
TOHATSU MARK	20-10		
TOHATSU MARK	20-15		
TOOL KIT	23-1		
<V>			
VACUUM GAUGE	18-23-1		
VACUUM PIPE	12-19		
VACUUM PIPE	14D-13		
VACUUM PIPE ASSY	5A-19		
VACUUM PUMP ASSY	14A-1		
VACUUM PUMP ASSY	14C-1		
VACUUM PUMP ASSY	14D-1		
VACUUM PUMP ASSY	14E-1		
VACUUM PUMP CASE	14A-2-1		
VACUUM PUMP CASE	14A-2-2		
VACUUM PUMP CASE	14E-2		
VACUUM PUMP COVER	14A-5		
VACUUM PUMP COVER	14E-5		
VALVE ASSY	15-23		
VALVE BODY	15-4		
VANE	14A-13		
VANE	14E-13		
V-PULLEY	14A-16-1		
V-PULLEY	14A-16-2		
V-PULLEY	14C-3		
V-PULLEY φ110	14D-5		
V-PULLEY φ113	14B-3		
V-PULLEY φ78	14C-20		
<W>			
WASHER	2-20		
WASHER	5A-22		
WASHER	5B-12		
WASHER	5B-20		
WASHER	6-4		
WASHER	6-16		
WASHER	7-9		
WASHER	7-10		
WASHER	8A-29		
WASHER	8A-31		
WASHER	8B-14		
WASHER	8B-27		
WASHER	9-6		
WASHER	9-17		
WASHER	10A-10		
WASHER	10A-34		
WASHER	10B-19		
WASHER	12-5		
WASHER	12-31		
WASHER	12-36		
WASHER	14A-17		
WASHER	14A-21		
WASHER	14A-36		
WASHER	14A-45		
WASHER	14B-2		
WASHER	14B-9		
WASHER	14B-24		
WASHER	14C-4		
WASHER	14C-9		
WASHER	14C-14		
WASHER	14C-18		
WASHER	15-36		
WASHER	17A-6		
WASHER	17A-12		
WASHER	17A-15		
WASHER 14.2-30-1.6	14B-37		
WASHER 4.3-16-1.5	17A-31		
WASHER 5.2-15.5-1.5	12-33		
WASHER 5.2-24-3	12-35		
WASHER 6.5-21-1	10A-16		
WASHER 6.5-21-1	14B-36		
WASHER 6.5-21-1	22B-13		
WASHER 6.5-23-1.5	14B-39		
WASHER 6-22-1.6	10A-6		
WASHER 6-22-1.6	22A-15		
WASHER 8.5-14-1	8A-38		
WASHER 8.5-19.5-3.2	1-4-1		
WASHER 8.5-19.5-3.2	1-4-2		
WASHER SPACER 8.5-20-2	8A-20		

INDEX (Parts Number)

103-07148-0	5A-15	172-01614-0	12-10	1D9-34430-1	10A-12-2	1E0-35222-0	22A-30
103-38161-0	21-9	172-36008-0	18-12	1E0-00001-0	3-1	1E0-36021-0	5B-25
103-38162-0	21-10	174-01611-0	1-6	1E0-00011-0	3-2	1E0-36024-0	5B-33
105-35143-0	6-26	174-30051-0	12-48	1E0-00012-0	3-3	1E0-36030-0	5B-26
121-31122-0	14A-34	174-30200-1	12-11	1E0-00021-0	3-4	1E0-36033-1	5B-28
122-05010-0	7-13	174-34011-1	10B-13	1E0-00031-0	3-11	1E0-36056-0	19-14
126-31121-2	14A-33	174-34012-1	10B-12	1E0-00032-0	3-12	1E0-36056-0	19-3
126-35063-0	10A-11	174-35011-0	10A-4	1E0-00033-0	3-13	1E0-36057-2	19-5
126-35063-0	10A-13	174-35012-0	11-19	1E0-00034-0	3-14	1E0-36067-0	19-6
126-39100-0	23-15	174-35012-0	18-11	1E0-00051-0	3-17	1E0-36075-0	7-17
126-39105-0	23-18	174-35012-0	5B-32	1E0-00072-0	3-22	1E0-36089-0	19-13
126-39106-0	23-19	174-35064-0	8A-20	1E0-01001-0	1-1	1E0-36200-0	19-1
128-31138-0	14B-32	175-63012-1	17A-22	1E0-01005-1	1-2	1E0-36213-0	19-12-1
128-31141-1	14B-26	176-06300-0	9-15	1E0-01131-0	2-5	1E0-37000-3	17A-1-2
128-35021-2	22A-10	176-32545-0	15-6	1E0-01601-0	1-11	1E0-37001-3	17A-1-1
151-00040-0	3-8	178-01639-0	5A-29	1E0-01611-0	6-5	1E0-37070-0	17A-2
151-00042-0	3-6	178-03231-0	5A-7	1E0-01611-0	12-9	1E0-37101-0	17A-8
151-00043-0	3-9	178-03240-0	5A-5	1E0-01640-1	6-11	1E0-37101-0	17B-5
151-00053-0	3-19	178-03286-0	5A-13	1E0-01691-0	1-10	1E0-37109-0	17A-13
151-00118-0	3-24	178-03287-0	5A-14	1E0-01710-2	2-35-1	1E0-37110-0	17A-21
151-00121-0	3-23	178-30041-0	12-47	1E0-02321-0	6-14	1E0-38002-0	20-1-1
151-01641-0	6-9	178-34147-0	10A-18	1E0-02330-0	6-1	1E0-38004-0	18-5
151-05901-1	7-19	178-37103-0	17A-17	1E0-02331-1	6-2	1E0-38007-0	18-4
151-06301-0	9-16	180-03060-2	5A-23	1E0-02366-0	6-12	1E0-38016-0	5B-38-1
151-06309-0	9-18	180-03064-0	5A-33	1E0-02397-0	23-25	1E0-38017-0	19-7
151-07000-2	2-23	180-03065-1	5A-34	1E0-03009-5	5A-1-1	1E0-38041-0	19-8
151-07001-0	2-24	180-07421-0	8A-25	1E0-03029-5	5A-1-2	1E0-38104-0	18-7-1
151-07003-0	2-26	180-07422-0	8A-26	1E0-03062-0	5A-24	1E0-38115-0	15-22
151-07004-0	2-28	180-07424-0	8A-21	1E0-03201-0	5A-31	1E0-38146-0	20-5
151-07021-0	2-32	180-07425-1	8A-24	1E0-03220-0	5A-2	1E0-38158-0	20-4-1
151-07100-0	8A-1	180-07431-0	8A-33	1E0-03255-0	5A-12	1E0-38163-0	7-15
151-07101-0	8A-3	180-07433-0	8A-31	1E0-06051-0	9-11	1E0-38163-0	10B-16
151-07102-1	8A-7	180-07434-0	8A-32	1E0-06055-0	9-12	1E0-38517-0	20-14
151-07103-0	8A-4	180-07436-1	8A-37	1E0-07018-0	2-30-1	1E0-39119-0	23-20
151-07111-0	8A-5	180-07437-0	8A-38	1E0-07190-0	8A-18	1E0-66024-0	10B-5
151-07121-1	8A-6	181-05002-0	7-3	1E0-07410-0	8A-19	1E0-66111-0	14A-42
151-07122-0	8A-9	181-05003-0	7-4	1E0-07427-0	8A-36	1E0-71010-1	11-18
151-07141-0	8A-15	181-05004-0	7-5	1E0-09053-0	11-4	1E2-06000-0	9-1
151-07141-0	8B-2	181-05006-0	7-11	1E0-09104-0	5B-27	1E2-06008-0	9-2
151-07142-0	8A-16	181-05007-0	7-6	1E0-30000-0	12-1-1	1E2-30547-0	13-27
151-30021-0	13-8	181-05008-0	7-9	1E0-30005-1	13-6	1E2-31101-0	14A-16-1
151-30101-0	12-42	181-05009-0	7-10	1E0-30018-0	12-1-3	1F1-01710-1	2-35-3
151-30141-1	13-12	181-05012-0	7-14	1E0-30020-1	13-1-1	1F1-02711-0	5B-2
151-30142-0	13-13	181-05013-0	7-12	1E0-30023-0	6-24	1F1-02712-0	5B-4
151-30143-0	13-14	181-05911-0	7-22	1E0-30031-1	13-1-2	1F1-03009-0	5B-1
151-30162-0	12-12-1	181-05915-0	7-20	1E0-30040-0	12-46	1F1-06310-0	9-20-1
151-31021-0	14E-9	182-03251-0	5A-10	1E0-30212-1	6-23	1F1-06581-1	14B-4
151-31021-0	14A-9	182-03252-0	5A-11	1E0-30540-0	13-15	1F1-06582-1	14B-6
151-31201-0	6-28	185-34462-0	10A-38	1E0-30601-0	12-38	1F1-06600-1	22B-6
151-31341-0	14A-30	186-06561-0	5B-17	1E0-30602-1	12-22	1F1-06604-0	22B-7
151-31341-0	14C-25	186-33110-2	18-21-1	1E0-30634-0	12-33	1F1-07190-0	8B-4
151-31354-0	14A-48	186-33120-2	18-23-1	1E0-30635-2	12-32	1F1-07427-0	8B-5
151-32053-0	10A-6	186-34000-0	10A-23	1E0-31132-0	14A-41	1F1-07504-0	8B-10
151-32053-0	22A-15	186-34350-0	22B-2	1E0-31136-0	14A-37	1F1-07508-1	8B-21
151-32071-0	15-38	188-06571-0	5B-9	1E0-31144-0	14A-38	1F1-07511-0	8B-25
151-32091-0	15-39	1A6-01030-0	12-6	1E0-31158-0	19-2	1F1-07515-0	8B-28
151-33019-0	18-18	1A6-02374-1	6-20	1E0-31180-0	14A-47	1F1-07535-1	8B-6
151-33159-0	15-27	1A6-02374-1	14A-52	1E0-31240-0	12-19	1F1-09000-0	11-1
151-33159-0	18-28	1A6-02374-1	14C-34	1E0-31248-1	12-8	1F1-09053-0	11-6
151-33159-0	18-30	1A6-30101-1	13-24	1E0-31248-1	12-20	1F1-09058-0	11-7
151-34102-0	10A-25	1A6-30543-0	13-19	1E0-31257-0	12-17	1F1-30165-0	12-13
151-34137-0	10B-10	1A6-30544-0	13-23	1E0-31530-0	14A-22	1F1-31129-0	14B-16
151-35002-0	2-10	1A6-30545-0	13-20	1E0-31565-2	23-23-1	1F1-31132-1	14B-30
151-36005-0	17A-30	1A6-30546-0	12-18	1E0-33001-0	18-3	1F1-31136-0	14B-15
151-37102-0	17A-16	1A6-30546-0	13-26	1E0-33005-1	18-9	1F1-31138-0	14B-31
151-37121-1	17A-23	1A6-30549-0	13-22	1E0-33016-0	10B-17	1F1-31148-0	14A-15
151-37122-0	17A-25	1A6-31205-0	14A-53	1E0-33111-0	18-21-2	1F1-31184-0	14B-35
151-37151-0	17A-4	1A6-38502-0	20-2	1E0-33140-0	18-27-1	1F1-33004-0	18-1
151-39010-2	23-1	1A6-38503-0	21-8	1E0-33142-0	18-29-1	1F1-33028-0	18-20
151-39011-1	23-24	1A6-38505-0	12-21	1E0-33143-0	12-14	1F1-34101-0	10A-24
151-39045-0	23-6	1A6-39115-0	23-16	1E0-33200-0	18-16	1F1-34107-1	10A-27
151-39051-1	23-7	1C3-30547-0	13-5	1E0-33210-0	18-17	1F1-34300-1	10A-26
151-39101-0	23-17	1C5-00071-0	3-21	1E0-34030-0	10C-2	1F1-34360-0	8B-8
152-01612-0	6-10	1C5-01602-0	2-2	1E0-34103-0	10B-20-1	1F1-34410-2	10A-1-1
152-30151-0	23-21	1C5-01605-0	2-3	1E0-34104-0	10C-3	1F1-34415-0	10A-15
152-34138-0	10B-8	1C5-01700-1	2-1	1E0-34147-0	6-29	1F1-34415-0	5B-37
159-30616-2	12-43	1C5-02010-1	4-1-1	1E0-34147-0	14A-54-1	1F1-34416-0	10A-3
159-30621-1	12-27	1C5-07450-0	8A-34	1E0-34147-0	18-31-1	1F1-35000-0	22B-1
159-30631-0	12-29	1C5-07455-0	8A-28	1E0-34300-0	10B-11-1	1F1-35055-0	10A-19
159-30636-0	12-34	1C5-09069-0	2-34	1E0-34312-0	10C-1	1F1-36003-0	17A-27
159-30638-0	12-35	1C5-71030-0	11-15	1E0-34350-0	22A-4	1F1-36006-0	17A-28
159-31133-0	14A-46	1C5-83720-0	11-5	1E0-34353-0	22A-6	1F1-37000-4	17B-1-1
159-31371-0	14C-11	1C6-03016-5	5A-19	1E0-35000-0	22A-1	1F1-37101-0	17B-6
159-34000-1	10B-1-1	1C6-06002-0	9-3	1E0-35018-0	22A-2	1F1-38002-0	20-1-3
159-34001-0	10B-2	1C6-06060-1	9-9	1E0-35023-1	22A-13	1F1-38003-0	18-6
159-35003-0	22A-8	1C6-30071-0	12-44	1E0-35033-0	22A-7	1F1-38016-0	5B-38-3
161-31039-1	14A-6-1	1C7-01634-1	1-9	1E0-35040-0	22A-18	1F1-38025-0	20-6
161-31039-1	14E-6-2	1C7-01634-1	6-8	1E0-35050-0	22A-21	1F1-38044-0	10A-2-1
171-30022-0	13-2	1C7-33017-0	18-8	1E0-35051-0	22A-26	1F1-38044-0	10A-2-2
172-01614-0	1-7	1D8-05000-0	7-1	1E0-35053-0	22A-24	1F1-38056-0	7-16
172-01614-0	6-6	1D8-05001-0	7-2	1E0-35054-0	22A-23	1F1-38104-0	18-7-2

1F1-38147-0	20-15	1K9-37101-0	17A-9	3B7-09002-0	11-2	6B3-32505-0	15-12
1F1-38158-0	20-4-2	1K9-38002-0	20-1-2	3B7-09065-0	2-33	6B3-32508-0	15-9
1F1-38178-0	20-7-9	1K9-38072-0	21-1	3B7-09075-1	11-11	6B3-32519-0	15-2-1
1F1-38196-1	19-10	1K9-38073-0	20-11	3C7-01151-0	2-14	6B3-32520-0	15-23
1F1-38197-2	19-11	1K9-38141-0	20-10	3C7-01153-1	2-13	6B3-32521-0	15-24
1F1-83720-0	11-9	1K9-38148-0	20-7-18	3C7-01154-1	2-15	6B3-32523-0	15-26
1F2-01140-0	5A-16	1K9-38178-0	20-7-11	3C8-00108-0	13-21	6B3-32528-2	15-5
1F5-38178-0	20-7-6	1K9-39120-1	23-26	3C8-71015-0	11-21	6B3-32529-0	15-15
1F7-38178-0	20-7-12	1K9-39128-1	23-27	3C8-71016-0	11-22	6B3-32530-1	15-14
1F9-33004-0	18-2	1K9-76172-2	10B-4	3C8-71017-0	11-24	6B3-32536-0	15-17
1F9-33142-0	18-29-3	1K9-76241-0	10A-29	3C8-71018-0	11-23	6B3-32537-0	15-18
1F9-34446-0	10A-32	1K9-76241-0	23-5-5	3F3-09060-0	3-20	6B3-32538-0	15-19
1F9-38002-0	20-1-5	1K9-76243-0	10A-30	3H8-01012-1	1-3	6B3-32541-0	15-11
1F9-38104-0	18-7-4	1K9-76243-0	10B-15	3T5-76246-0	10B-14	6B3-32543-0	15-10
1F9-38178-0	20-7-15	1K9-76243-0	10B-23	3T5-76246-0	10B-22	6D3-31020-0	14E-5
1G0-38178-0	20-7-16	1K9-76243-0	23-5-1	3T5-76246-0	23-5-3	6D3-31041-1	14E-13
1G1-34101-0	10B-7	1K9-76243-0	23-5-2	3T5-76247-0	10A-28	6D3-31097-0	14E-12
1G1-34107-0	10B-20-2	1L0-00050-0	3-7	3T5-76247-0	23-5-4	6D3-31341-0	14D-8
1G1-34300-0	10B-11-3	1L0-38148-0	20-7-7	3H8-01012-1	10B-24	910103-0508	14E-3
1G1-37000-3	17B-1-2	1L0-38178-0	20-7-8	3T5-84398-0	5A-32	910103-0508	14A-3
1G1-38002-0	20-1-4	1L1-38148-0	20-7-4	3T9-76064-0	5B-34	910103-0616	15-28
1G1-38178-0	20-7-13	1L1-38178-0	20-7-5	3V9-05254-0	8B-12	910103-5825	15-13
1G2-38178-0	20-7-14	1M8-38148-0	20-7-1	621-30172-0	8B-19	910103-5825	15-31
1H1-01639-0	22A-37	1M8-38178-0	20-7-2	621-33018-0	18-19	910114-5620	14D-6
1H1-02230-0	22A-33	1R1-02010-0	4-1-2	624-06606-0	22B-11	910121-0612	14C-17
1H1-34136-0	10B-9	1R1-05905-0	7-21-2	624-06607-0	22B-9	910121-0618	10A-7
1H1-35200-0	22A-29	1R1-07018-0	2-30-2	624-31354-0	14B-33	910121-0630	22B-12
1H1-38032-0	19-9	1R1-31000-1	14E-1	624-34147-0	18-31-2	910121-0675	15-35
1H1-71020-0	11-25	1R1-31010-0	14E-2	624-34415-0	10A-5	910121-0812	2-31
1H2-03062-0	5A-25	1R1-31101-0	14D-5	624-34415-0	22A-17	910121-0825	4-3
1H2-31000-0	14C-1	1R1-31148-0	14D-16	624-34445-0	10A-31-1	910121-0825	14C-8
1H2-31000-0	14D-1	1R1-31240-0	14D-13	626-36004-1	17A-29	910121-0840	14C-13
1H2-31011-0	14C-27	1R1-31354-0	14D-11	634-31141-0	14A-39	910121-1020	9-19
1H2-31091-0	14A-2-2	1R1-31371-0	14D-2	634-39035-2	23-2-1	910121-1030	14A-44
1H2-31101-0	14C-20	1R1-31530-0	14D-7	638-02012-0	4-5	910121-5516	14B-11
1H2-31103-0	14C-3	1R1-32503-0	15-8	638-02601-0	5A-35	910121-5516	14C-15
1H2-31148-0	14C-2	1R1-32519-0	15-2-2	638-02606-0	5A-36	910121-5610	14D-18
1H2-31311-0	14C-37	1R1-32540-0	15-1-2	638-06562-0	5B-21	910121-5610	14D-3
1H2-31315-1	17B-3	1R1-35042-0	5B-30	638-06563-0	5B-18	910121-5612	6-19
1H2-31372-0	14C-12	1R1-35050-0	22A-22-2	638-06572-1	5B-13	910121-5612	10A-8
1H2-31375-0	14C-16	1R1-36213-0	19-12-4	638-06574-0	5B-10	910121-5612	5B-16
1H2-31377-0	14C-19	1R1-38071-0	20-9	638-07131-0	8A-11	910121-5614	7-18
1H2-31530-0	14C-23	1R1-38072-0	21-3	638-07132-1	8A-14	910121-5614	14D-4
1H2-31534-0	9-10	1R1-38073-0	21-5	642-02329-0	6-18	910121-5616	10A-17
1H2-31534-0	14A-54-2	1R1-38074-0	20-13	642-02602-0	5A-38	910121-5620	2-25
1H2-31539-0	14C-26	301-66112-0	17A-19	658-30061-0	12-45	910121-5625	22B-8
1H2-31555-0	14C-36	307-67005-0	22A-16	658-30061-0	9-4	910121-5812	22A-28
1H2-31565-2	23-23-2	307-67005-0	22A-25	660-02701-0	5B-8	910121-5816	6-17
1H2-35050-0	22A-22-1	309-06972-0	2-11	660-02702-0	5B-7	910121-5820	14B-10
1H2-36213-0	19-12-3	309-06972-0	4-6	660-02703-0	5B-3	910121-5820	22A-27
1H2-37000-2	17B-2	309-64014-0	14B-40-3	660-30171-0	12-15	910121-5820	5B-29
1H2-37080-0	17B-7	309-64015-0	14B-40-2	660-30172-1	12-16	910121-5830	2-37
1H2-37080-0	23-22	309-64017-0	14B-40-1	660-38157-0	17A-35	910121-5830	13-10
1H2-38071-0	20-8	332-60002-0	22A-5	674-07131-0	8B-1	910121-5830	14B-22
1H2-38072-0	21-2	334-00024-1	3-5	674-07502-2	8B-11	910121-5835	2-38
1H2-38073-0	21-4	334-70021-0	22A-11	674-07503-0	8B-15	910121-5835	17A-20
1H2-38074-0	20-12	338-67163-0	10A-14	674-07509-0	8B-18	910121-6516	14E-7
1H2-38081-0	21-6	338-67163-0	17B-7	674-34461-1	10A-36	910121-6516	14A-7
1K0-30162-0	12-12-2	344-03244-0	5A-6	680-31000-0	14A-1	910121-6630	14C-21
1K1-30087-0	12-3	345-00045-0	3-10	680-31039-1	14A-6-2	910124-0620	14A-31
1K1-32025-0	15-37	345-01015-0	1-4-1	680-31039-1	14E-6-1	910124-0620	14C-28
1K1-33170-0	18-22	345-01015-0	1-4-2	680-31041-0	14A-13	910124-0620	14D-9
1K1-33170-0	18-24	345-01111-0	2-4	680-31045-0	14E-14	910124-0830	6-15
1K1-34321-0	23-8	345-05223-1	8B-29	680-31045-0	14A-14	910421-5618	12-24
1K1-38157-0	17A-36	345-06971-0	2-36	680-31048-0	14E-10	910421-6516	14E-8
1K1-39201-0	23-9	345-06971-0	13-9	680-31048-0	14A-10	910421-6516	14A-8
1K9-01710-1	2-35-2	345-06971-0	22A-38	680-31091-0	14A-2-1	910921-5518	11-3
1K9-05905-0	7-21-1	345-65015-0	12-23	680-31094-0	14A-5	915321-0618	4-2
1K9-06581-0	14B-5	345-70114-1	22A-36	680-31097-0	14A-12	915321-0822	12-2
1K9-06582-0	14B-7	345-70114-1	22B-5	680-31098-0	14E-4	916124-0625	7-23
1K9-30000-0	12-1-2	346-02011-1	5A-20	680-31098-0	14A-4	916124-0625	8A-12
1K9-31101-0	14B-3	346-03222-0	5A-3	680-31101-0	14A-16-2	916124-0625	8B-26
1K9-31122-0	14B-12	346-03232-0	5A-8	680-31541-3	14A-23	916124-0635	2-17
1K9-31127-0	14B-13	346-06999-0	9-14	680-31542-0	14A-24	916124-0645	17A-10
1K9-31129-0	14B-14	346-67113-0	22B-10	680-31543-0	14A-26	916124-0840	17A-14-1
1K9-31132-0	14B-29	346-67115-0	10A-16	680-31544-0	14A-27	916124-0840	17A-14-2
1K9-31133-0	14B-19	346-67115-0	14B-36	680-31545-0	14A-28	916124-0845	2-19
1K9-31135-0	14B-20	346-67115-0	22B-13	680-31546-0	14A-25	916124-0845	14A-20
1K9-31136-0	14B-17	348-00061-1	3-15	686-30177-1	10D-3	916124-0845	14C-7
1K9-31138-0	14B-21	353-01137-0	12-25	686-30178-0	10D-4	916124-0845	17B-8
1K9-31141-0	14B-25	353-01137-0	13-16	686-34430-1	10A-12-1	916124-0850	6-3
1K9-31148-0	14B-1	353-01152-0	2-12	686-34445-0	10A-31-2	921503-0525	13-7
1K9-31183-0	14B-37	353-06972-0	14C-35	686-34473-0	10D-1	921503-6510	22A-12
1K9-31186-0	14B-41-1	353-84398-0	8B-20	686-34474-0	10D-2	921521-0408	5A-9
1K9-31187-0	14B-41-2	369-62147-0	17A-31	682-32507-0	15-32	921521-0610	10A-33
1K9-31188-0	14B-41-3	369-70098-2	11-13	682-32526-0	15-33	921521-0620	22A-14
1K9-31354-0	14B-34	369-70098-2	5A-18	682-32527-2	15-30	921521-2605	5B-11
1K9-33140-0	18-27-2	393-01160-0	2-9	682-32540-0	15-1-1	921521-2605	5B-19
1K9-33142-0	18-29-2	398-06972-0	2-21	6B3-30001-0	6-22	921521-5316	8B-24
1K9-34000-0	10B-1-2	398-06972-0	10A-20	6B3-30001-0	15-21	921521-5316	8B-9
1K9-34103-0	10B-21	398-06972-0	14D-17	6B3-32022-0	15-25	921521-5508	17A-3
1K9-34300-3	10B-11-2	398-06972-0	22A-19	6B3-32501-0	15-4	921521-5510	4-7
1K9-35017-0	22A-3	3AB-35143-0	11-17	6B3-32502-1	15-3	921521-5510	8B-7
1K9-36213-0	19-12-2	3AB-35143-0	5A-28	6B3-32503-0	15-7	921521-5512	10A-22

921521-5520	2-16	940121-0800	14C-9
921521-5610	2-22	940121-0800	17A-15
921521-5610	18-13	940121-0800	17A-6
921521-5610	18-14	940121-1000	9-17
921521-5610	18-26	940121-1000	14A-45
921521-5610	22A-20-3	940121-1600	9-6
921521-5610	8A-22	940121-2600	5B-12
921521-5612	10A-21	940121-2600	5B-20
921521-5612	10B-6	940146-0500	12-36
921521-5612	22A-20-1	940146-0800	12-31
921521-5612	22A-20-2	941122-0600	15-34
921521-5612	22A-31	941322-0300	5B-15
921521-5612	5B-35	941322-0300	5B-23
921521-5614	18-10	941322-0400	8B-17
921521-5614	18-15	941322-0400	8B-23
921521-5616	11-20	941322-0600	2-18
921521-5616	5B-31	941322-0600	7-8
921521-5618	9-13	941322-0600	7-24
921521-5618	13-17	941322-0600	10A-35
921521-5620	12-39	941322-0600	14A-32
921521-5620	12-28	941322-0600	14C-29
921521-5620	5B-36	941322-0600	14D-10
921521-5620	8A-23	941322-0600	8A-13
921521-6306	18-25-1	941322-0800	1-12
921521-6310	18-25-2	941322-0800	4-4
921521-6406	17A-24	941322-0800	14A-18
921521-6410	10A-37	941322-0800	14C-5
921521-6410	8A-8	941403-1200	14B-18
921521-6420	5A-26	945003-2800	14E-11
921521-6510	2-29	945003-2800	14A-11
921521-6616	5A-37	945327-0800	15-40
921521-7512	5B-24	945327-0800	17A-26
921521-7516	9-8	951403-0212	8A-35
921521-7520	9-7	951407-0308	3-18
921603-0612	15-20	951407-0520	8A-2
921621-2306	10B-3	951522-0108	11-8
922503-6414	5A-4	951522-0108	5B-5
930121-0300	10B-18	951622-0600	8A-10
930121-0300	5B-14	951622-0600	8A-39
930121-0300	5B-22	9601-0-6205	2-27
930121-0400	5B-6	9601-4-6306	3-16
930121-0400	8B-16	965000-0403	13-25
930121-0400	8B-22	965002-1605	15-16
930121-0500	8A-27	965002-1605	17A-18
930121-0600	10A-9	965006-0403	12-41
930121-0600	14A-40	965006-0805	12-40
930121-0600	14B-27	9701-1-1014	1-5
930121-0600	14B-38	9701-1-1014	23-4
930121-0600	14B-8	9751-1-0020	14C-22
930121-0600	17A-11	9751-1-0028	14A-49-1
930121-0600	5A-21	9751-1-0030	14D-12
930121-0600	8A-17	9751-4-0030	14B-42-1
930121-0600	8A-30	9751-4-0032	14B-42-2
930121-0600	8B-13	98AB-50-025	14A-43
930121-0600	8B-3	98AB-50-310	5A-27-2
930121-0800	12-4	98AB-50-350	5A-27-1
930121-0800	14A-19	98AB-70-017	17A-7
930121-0800	14A-35	98AB-70-060	22A-32
930121-0800	14B-23	98AB-70-100	22B-3
930121-0800	14C-10	98AB-70-160	22A-34
930121-0800	14C-6	98AB-70-190	22A-35
930121-0800	17A-5	98AB-70-200	22B-4
930121-0800	19-15	98AB-70-220	13-18
930121-0800	19-4	98AB-90-230	6-25
930124-0800	1-13	98AG-95-240	1-8
930124-1600	9-5	98AG-95-300	6-7
930221-0600	7-7	98AP-35-040	5A-17
930221-0600	14B-28	98AT160-270	6-21
930403-0600	15-29	990805-0230	5A-30-1
930406-0500	12-37	990805-0260	5A-30-2
930406-0800	12-30	991007-0210	14C-24
940121-0300	10B-19	991007-0300	23-3
940121-0500	14B-2	991007-0530	14A-29-1
940121-0600	10A-10	991007-0650	12-26-1
940121-0600	10A-34	991007-0700	12-26-3
940121-0600	14B-39	99AA-2-0060	11-10
940121-0600	14B-9	99AA-2-0140	11-12
940121-0600	14C-18	99AA-4-0055	2-8
940121-0600	15-36	99AA-4-0200	2-7
940121-0600	17A-12	99AA-4-0280	2-6
940121-0600	5A-22	99AA-6-0060	11-14
940121-0600	8A-29	99AA-6-0350	11-16
940121-0600	8B-14	99AB12-0160	6-27
940121-0600	8B-27	99AB19-0600	12-7-1
940121-0800	2-20	99AC19-0145	14C-31
940121-0800	6-4	99AC19-0170	14D-14
940121-0800	6-16	99AC19-0230	14C-30
940121-0800	12-5	99AC19-0250	14A-50
940121-0800	14A-17	99AC19-0300	14A-51-1
940121-0800	14A-21	99AC19-0480	14C-32
940121-0800	14A-36	99AC19-0500	14C-33
940121-0800	14B-24	99AC19-0550	14D-15
940121-0800	14C-14		
940121-0800	14C-4		

トーハツ 株式会社

防 災	営業部	〒174-0051 東京都板橋区小豆沢 3-5-4	TEL 03(3966)3115(代表) FAX 03(3966)2951
防 災	九 州	〒812-0892 福岡市博多区東那珂 2-10-55	TEL 092(411)8770(代表) FAX 092(411)8790
防 災	関 西	〒530-0043 大阪市北区天満 1-8-27	TEL 06(6358)2971(代表) FAX 06(6358)3176
防 災	中 部	〒174-0051 東京都板橋区小豆沢 3-5-4	TEL 03(3966)3115(代表) FAX 03(3966)2951
防 災	中 央	〒174-0051 東京都板橋区小豆沢 3-5-4	TEL 03(3966)3115(代表) FAX 03(3966)2951
防 災	東 北	〒984-0816 仙台市若林区河原町 1-5-1	TEL 022(398)4806(代表) FAX 022(398)4807
防 災	北海道	〒174-0051 東京都板橋区小豆沢 3-5-4	TEL 03(3966)3115(代表) FAX 03(3966)2951