


2020 PARTS CATALOG

トーハツ可搬消防ポンプ パーツカタログ



V20F(S) V25B(S) DOMESTIC Model

Serial Number 0944BX～
No. 002-22027A-0BX



パーツカタログのご使用について

1. このパーツカタログは、2020 年 4 月現在で編集しております。
2. このパーツカタログは、トーハツ消防ポンプ及び全自動ポンプの構成部品を収録してあります。
3. 部品のご注文について
部品のご注文の際は必ず部品番号、部品名称、注文数、機種名を明確にしてください。
4. 予告なく部品の新設、廃止、または変更が生じる場合がございます。
5. イラストは「国内、海外、G タイプ」と共用しておりますので見出し番号の飛び番、欠番がございます。
6. 本文中に記載されている記号は次の様になっています。


STD	: スタンダード	S	: セルスタータタイプ	EU	: EU 向け
OPT	: オプション	ASSY	: アッセンブリ	NA	: 北米向け
DO	: 日本国内向け	EX	: 海外輸出向け		
A	: 必要に応じて選択	CHN	: 中国向け		
7. 同一イラストでモデルによって異なるパーツがありますので枝番と適用モデルを確認してからご注文をお願いします。

Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Applicable Model 適用モデル					Remarks 備 考
			Q'ty 個数	V20F	V20FS	V25B	V25BS	
17A-15	1 98AB-50-060	HOSE ホース	1	●	●			Filter-Carburetor 98AB-501000
17A-16	2 1H0-35078-0	RUBBER HOSE 21-65 フュエルホース 21-65	1			●	●	
17A-18	1 345-70114-1	CLIP φ11.3 クリップ φ11.3	1	●	●	●	●	
17A-19	1 3GT-35143-0	CLIP φ9.4 クリップ φ9.4	3	●	●	●	●	
17A-20	1 1H1-01639-0	HOSE CLAMP φ12 ホースクランプ φ12	1	●	●	●	●	
17A-21	1 1H1-01639-0	HOSE CLAMP φ12 ホースクランプ φ12	1	●	●	●	●	
7A-23	1 1W3-35040-0	BRACKET ブラケット	1	●	●	●	●	

仕様違い
 イラスト位置 No.
 Fig. No.

8. アッセンブリまたはキットでの販売部品は、その構成する部品の頭に（*）印を付けて表しています。
9. ボルト・ナット・ワッシャのサイズ記号に付いて
- | | | |
|----------|---------------|---------------|
| ボルト | 910121 - 5620 | |
| | | └─ 首下長さ |
| | | └─ 径 |
| | | └─ 座付き（0）：座なし |
| ナット・ワッシャ | 930124 - 0800 | |
| | | └─ 径 |

10. ホース / パイプは長巻（備考を参照）に代替されます。



HOSE/PIPE

Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Bulk part No. バルク部品番号	Bulk part バルク部品	
				Inner Daimeter(mm) 内径(ミリ)	Length(m) 長さ(メートル)
4A-21	2	990503-0240 PIPE ビニルパイプ	990503-1000	3	1
4A-36	2	990805-0155 PIPE ビニルパイプ	990805-1000	5	1
4A-36	1	990805-0240 PIPE ビニルパイプ	990805-1000	5	1
5-13		98AG-95-090 HOSE ゴムホース	98AG-951000	9.5	1
5-15		99AB12-0310 PIPE ビニルパイプ	99AB12-1000	12	1
5-16		990805-0570 PIPE ビニルパイプ	990805-1000	5	1
10-9	2	98AB-50-180 HOSE ゴムホース	98AB-501000	5	1
10-12		99AA-2-0035 PIPE ビニルパイプ	99AA-2-1000	2	1
10-13		99AA-2-0060 PIPE ビニルパイプ	99AA-2-1000	2	1
18-12		991007-0300 VINYL PIPE ビニルパイプ	991007-1000	7	1
11B-4		98AB-70-450 RUBBER HOSE ゴムホース	98AB-701000	7	1
11B-19		99AC12-0150 PIPE ビニルパイプ	99AC12-1000	12	1
11B-23		991007-0550 PIPE ビニルパイプ	991007-1000	7	1
12A-39		99AB15-0420 VINYL PIPE ビニルパイプ	99AB15-1000	15	1
12A-42		98AB-40-110 HOSE ゴムホース	98AB-401000	4	1
12A-59		98AB-70-020 HOSE ゴムホース	98AB-701000	7	1
12B-4		99AB15-0480 VINYL PIPE ビニルパイプ	99AB15-1000	15	1
12B-5		99AA-2-0450 PIPE パイプ	99AA-2-1000	2	1
17A-13		98AB-70-065 HOSE ホース	98AB-701000	7	1
17A-14	1	98AB-50-120 HOSE ホース	98AB-501000	5	1
17A-14	2	98AB-50-080 HOSE ホース	98AB-501000	5	1
17A-16	1	98AB-50-060 HOSE ホース	98AB-501000	5	1
17B-1		98AB-70-035 HOSE ホース	99AB-701000	7	1
17B-2		98AB-50-055 HOSE ゴムホース	99AB-501000	5	1
17B-3		98AB-50-470 HOSE ゴムホース	99AB-501000	5	1

HOW TO USE THIS PARTS CATALOG

1. This Parts Catalog provides information as of the end April, 2020.
2. This parts catalog contains component parts of Tohatsu Fire-Fighting Pump models.
3. Attention to order;
Make sure to specify the part number, the parts name, quantity for every parts as well as the model to which the part is applied referring to the parts list.
4. Any part of this product may be subject to new addition, abolition, or change without prior notice.
5. Since the illustrations are used in common for “domestic, overseas and G types”, some reference numbers are not consecutive or missing.
6. Marks in this Parts Catalog Show.

STD : Standard	S : Stater Motor Type	EU : EU Model
OPT : Optional Parts	A : As required	NA : North America Model
DO : Domestic Model	EX : Export Model	
ASSY : Assembly	CHN : China Model	
7. One illustration is given more than one article number. Please confirm the sub-number and applicable model before ordering parts.

Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Applicable model 適用モデル					Remarks 備 考
			Q'ty 個数	V20F	V20FS	V25B	V25BS	
17A-15	1 98AB-50-060	HOSE ホース	1	●	●			Filter-Carburetor 98AB-501000
17A-15	2 1H0-35078-0	RUBBER HOSE 21-65 フュエルホース 21-65	1			●	●	
17A-18	3 345-70114-1	CLIP φ11.3 クリップ φ11.3	1	●	●	●	●	
17A-19	3 3GT-35143-0	CLIP φ9.4 クリップ φ9.4	3	●	●	●	●	
17A-20	1 1H1-01639-0	HOSE CLAMP φ12 ホースクランプ φ12	1	●	●	●	●	
17A-21	1 1H1-01639-0	HOSE CLAMP φ12 ホースクランプ φ12	1	●	●	●	●	
7A-23	1 1W3-35040-0	BRACKET ブラケット	1	●	●	●	●	

- Different specification

- Illustration position number

- Fig. No.

8. Parts sold as an assembly or kit are marked with “*” at the head of individual component parts.
9. About dimensional identification of bolts, nuts and washers.

BOLT

910121 - 5620

- Length below neck

- Diameter

- With flange; 0 means no flange

NUTS & WASHERS

930124 - 0800

- Diameter

10. Hose is replaced with long one (refer to remarks).

HOSE

98AB - 50 - 180

Length
Diameter

PIPE

990503 - 0240

Length
Diameter

HOSE/PIPE

Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Bulk part No. バルク部品番号	Bulk part バルク部品	
				Inner Daimeter(mm) 内径(ミリ)	Length(m) 長さ(メートル)
4A-21	2	990503-0240 PIPE ビニルパイプ	990503-1000	3	1
4A-36	2	990805-0155 PIPE ビニルパイプ	990805-1000	5	1
4A-36	1	990805-0240 PIPE ビニルパイプ	990805-1000	5	1
5-13		98AG-95-090 HOSE ゴムホース	98AG-951000	9.5	1
5-15		99AB12-0310 PIPE ビニルパイプ	99AB12-1000	12	1
5-16		990805-0570 PIPE ビニルパイプ	990805-1000	5	1
10-9	2	98AB-50-180 HOSE ゴムホース	98AB-501000	5	1
10-12		99AA-2-0035 PIPE ビニルパイプ	99AA-2-1000	2	1
10-13		99AA-2-0060 PIPE ビニルパイプ	99AA-2-1000	2	1
18-12		991007-0300 VINYL PIPE ビニルパイプ	991007-1000	7	1
11B-4		98AB-70-450 RUBBER HOSE ゴムホース	98AB-701000	7	1
11B-19		99AC12-0150 PIPE ビニルパイプ	99AC12-1000	12	1
11B-23		991007-0550 PIPE ビニルパイプ	991007-1000	7	1
12A-39		99AB15-0420 VINYL PIPE ビニルパイプ	99AB15-1000	15	1
12A-42		98AB-40-110 HOSE ゴムホース	98AB-401000	4	1
12A-59		98AB-70-020 HOSE ゴムホース	98AB-701000	7	1
12B-4		99AB15-0480 VINYL PIPE ビニルパイプ	99AB15-1000	15	1
12B-5		99AA-2-0450 PIPE パイプ	99AA-2-1000	2	1
17A-13		98AB-70-065 HOSE ホース	98AB-701000	7	1
17A-14	1	98AB-50-120 HOSE ホース	98AB-501000	5	1
17A-14	2	98AB-50-080 HOSE ホース	98AB-501000	5	1
17A-16	1	98AB-50-060 HOSE ホース	98AB-501000	5	1
17B-1		98AB-70-035 HOSE ホース	99AB-701000	7	1
17B-2		98AB-50-055 HOSE ゴムホース	99AB-501000	5	1
17B-3		98AB-50-470 HOSE ゴムホース	99AB-501000	5	1

CONTENTS

目次

Fig. 1	CYLINDER	1
	シリンダ	
Fig. 2	CRANK CASE	3
	クランクケース	
Fig. 3	PISTON・CRANK SHAFT	5
	ピストン・クランクシャフト	
Fig. 4A	CARBURETOR.....	7
	キャブレタ	
	(V20F(S), V25B(S))	
Fig. 5	MUFFLER	11
	マフラ	
Fig. 6	RECOIL STARTER.....	13
	リコイルスタータ	
Fig. 7A	GOVERNOR・THROTTLE.....	15
	ガバナ・スロットル	
Fig. 8	MAGNETO	17
	マグネト	
Fig. 9A	ELECTRIC PARTS	19
	エレクトリックパーツ	
Fig. 9B	ELECTRIC PARTS	21
	エレクトリックパーツ	
Fig. 10	OIL PUMP.....	23
	オイルポンプ	
Fig.11A	PUMP CASE	25
	ポンプ ケース	
Fig.12A	VACUUM PUMP	27
	バキュームポンプ	
Fig. 14	DISCHARGE BALL VALVE CHAMBER.....	33
	ディスチャージボールバルブチャンバ	
Fig.15A	FRAME.....	37
	フレーム	
Fig.16A	CONTROL PANEL	39
	コンロトルパネル	
Fig.16D	CONTROL PANEL (LABEL)	41
	コンロトルパネル (ラベル)	
Fig.17A	FUEL TANK	43
	フュエルタンク	
Fig.17C	FUEL TANK (LABEL)	45
	フュエルタンク (ラベル)	
Fig. 18	ACCESSORIES・OPTIONAL PARTS・SPECIAL TOOL	47
	アクセサリ・オプションパーツ・スペシャルツール	
索引		49
INDEX		52
INDEX (Parts Number)		54

Fig. 1 CYLINDER
シリンダ




Fig. 2 CRANK CASE
クランクケース




Fig. 3 PISTON · CRANK SHAFT
ピストン・クランクシャフト




Fig. 4A CARBURETOR
キャブレタ
(V20F(S), V25B(S))




Fig. 5 MUFFLER
マフラー




Fig. 6 RECOIL STARTER
リコイルスタータ




Fig. 7A GOVERNOR · THROTTLE
ガバナ · スロットル




Fig. 8 MAGNETO
マグネット




Fig. 9A ELECTRIC PARTS
エレクトリックパーツ




Fig. 9B ELECTRIC PARTS
エレクトリックパーツ




Fig. 10 OIL PUMP
オイルポンプ




Fig. 11A PUMP CASE
ポンプ ケース




Fig. 12A VACUUM PUMP
バキュームポンプ




Fig. 14 DISCHARGE BALL VALVE CHAMBER
ディスチャージボールバルブチャンバ




Fig. 15A FRAME
フレーム




Fig. 16A CONTROL PANEL
コントロールパネル




Fig. 16D CONTROL PANEL (LABEL)
コントロールパネル (ラベル)




Fig. 17A FUEL TANK
フュエルタンク




Fig. 17C FUEL TANK (LABEL)
 フュエルタンク (ラベル)




Fig. 18 ACCESSORIES · OPTIONAL PARTS · SPECIAL TOOL
 アクセサリー・オプションパーツ・スペシャルツール




Fig. 1 CYLINDER
シリンダ




Fig. 2 CRANK CASE
クランクケース




Fig. 3 PISTON • CRANK SHAFT
ピストン・クランクシャフト





Fig. 4A CARBURETOR
キャブレタ
(V20F(S), V25B(S))



Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Applicable Model 適応モデル					Remarks 備 考
			Q`ty 個数	V20F	V20FS	V25B	V25BS	
4A-1	1H0-03009-4	CARBURETOR ASSY キャブレタアッソ	1	●	●	●	●	
4A-2	1H0-04407-0	* MAIN JET (#110) * メインジェット (#110)	1	●	●	●	●	
4A-3	128-03645-0	* SLOW JET (#65) * スロージェット (#65)	1	●	●	●	●	
4A-4	151-03031-0	* FLOAT * フLOAT	1	●	●	●	●	
4A-5	151-03032-0	* ARM PIN * フLOATアームピン	1	●	●	●	●	
4A-6	1H1-03040-0	* FLOAT VALVE * フLOATバルブ	1	●	●	●	●	
4A-7	151-03052-0	* MAIN NOZZLE * メインノズル	1	●	●	●	●	
4A-8	151-03022-0	* GASKET * ガasket フLOATチャンバ	1	●	●	●	●	
4A-9	128-03026-0	* SPACER * スペーサ メインジェット	1	●	●	●	●	
4A-10	103-03025-0	* GASKET * ガasket メインジェット	1	●	●	●	●	
4A-11	1W3-03014-0	* VACUUM PIPE KIT * バキュームパイプキット	1	●	●	●	●	
4A-11a	3T5-84398-0	** BAND 104 ** バント	2	●	●	●	●	
4A-12	353-84398-0	** BAND 100 ** バント リードワイヤ 100	2	●	●	●	●	
4A-13	9D03-7-0080	** PROTECTION TUBE ** プロテクションチューブ	1	●	●	●	●	
4A-15	930221-0800	NUT ナット	2	●	●	●	●	
4A-16	940121-0800	WASHER ワッシャ	2	●	●	●	●	
4A-17	126-02013-0	INSULATOR インシュレータ キャブレタ	1	●	●	●	●	
4A-18	1F2-03545-0	INSULATOR PLATE インシュレータプレート キャブレタ	1	●	●	●	●	
4A-19	126-02011-0	CARBURETOR GASKET キャブレタガasket	3	●	●	●	●	
4A-20	152-02606-0	GASKET ガasket	1	●	●	●	●	
4A-21	1 1W3-03201-0	OVERFLOW PIPE オーバーフローパイプ	1	●	●	●	●	
4A-22	3T5-84398-0	BAND 104 バント	2	●	●	●	●	
4A-23	634-02600-0	AIR CLEANER ASSY エアクリーナアッソ	1	●	●	●	●	
4A-24	128-02605-1	SPACER 6-8-28.5 スペーサ 6-8-28.5	2	●	●	●	●	
4A-25	921521-0642	SCREW スクリュ	2	●	●	●	●	
4A-27	940121-0600	WASHER ワッシャ	2	●	●	●	●	
4A-28	180-03060-2	DRAIN VALVE ドレンバルブ キャブレタ	1	●	●	●	●	
4A-29	1F2-03062-0	BRACKET ブラケット ドレンバルブ	1	●	●	●	●	
4A-30	921521-6420	SCREW スクリュ	2	●	●	●	●	
4A-31	2 1W3-35078-0	RUBBER HOSE フュエルホース 21-60	1	●	●	●	●	
4A-32	3GT-35143-0	CLIP φ9.4 クリップ φ9.4	1	●	●	●	●	
4A-33	178-01639-0	HOSE CLAMP φ10 ホースクランプ φ10	1	●	●	●	●	
4A-34	1D7-03064-0	POT ポット ドレンバルブ	1	●	●	●	●	
4A-35	180-03065-1	BAND バント ホット	1	●	●	●	●	
4A-36	2 990805-0155	PIPE ビニルパイプ	1	●	●	●	●	

キャブレタ



Check Valve

Opener Assy Side

Fig. 5 MUFFLER
マフラー

V20F(S), V25B(S)




Fig. 6 RECOIL STARTER
リコイルスタータ





Fig. 7A GOVERNOR • THROTTLE
ガバナ・スロットル



Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Applicable Model 適応モデル					Remarks 備 考
			Q`ty 個数	V20F	V20FS	V25B	V25BS	
7A-1	1H0-07100-0	GOVERNOR WEIGHT ASSY ガバナウエイトアッシ	1	●	●	●	●	
7A-3	151-07101-0	PIN 5-5 ピン 5-5	1	●	●	●	●	
7A-4	1F2-07103-0	SLIDER スライダ	1	●	●	●	●	
7A-5	121-07113-0	THRUST WASHER 20.5-30-1 スラストワッシャ 20.5-30-1	1	●	●	●	●	
7A-6	1F2-07002-0	WASHER 20-34.5-2 ワッシャ 20-34.5-2	1	●	●	●	●	
7A-7	1F2-07121-0	GOVERNOR SHAFT ガバナシャフト	1	●	●	●	●	
7A-8	1F2-07102-0	GOVERNOR ARM ガバナアーム	1	●	●	●	●	
7A-9	921521-6412	SCREW スクリュ	2	●	●	●	●	
7A-10	151-07122-0	O-RING 1.5-5.5 Oリング 1.5-5.5	1	●	●	●	●	
7A-11	1D7-07131-0	GOVERNOR LEVER ガバナレバー	1	●	●	●	●	
7A-12	916124-0625	BOLT ボルト	1	●	●	●	●	
7A-13	941322-0600	SPRING WASHER スプリングワッシャ	1	●	●	●	●	
7A-14	1D7-07147-0	ROD ロッド ガバナレバー	1	●	●	●	●	
7A-15	103-07148-0	SPRING サホースプリング	1	●	●	●	●	
7A-16	1D7-07143-2	GOVERNOR SPRING ガバナスプリング	1	●	●	●	●	
7A-17	1E0-07410-0	THROTTLE DIAL スロットルダイヤル	1	●	●	●	●	
7A-18	174-35064-0	WASHER SPACER 8.5-20-2 ワッシャスペーサ 8.5-20-2	1	●	●	●	●	
7A-19	180-07424-0	HOLDER ホルダ スロットル	1	●	●	●	●	
7A-20	180-07425-1	BUSH 8.4-10-19.5 ブッシング 8.4-10-19.5	1	●	●	●	●	
7A-21	180-07421-0	ADJUSTING PLATE アジャストプレート	1	●	●	●	●	
7A-22	180-07422-0	ADJUSTING SCREW 5-P0.8 アジャストスクリュ 5-P0.8	1	●	●	●	●	Hexagon
7A-23	930121-0500	NUT ナット	1	●	●	●	●	
7A-24	921521-5612	SCREW スクリュ	2	●	●	●	●	
7A-28	180-07433-0	WASHER ワッシャ スロットル	3	●	●	●	●	
7A-29	180-07434-0	SPRING スプリング ウォーム	1	●	●	●	●	
7A-30	180-07431-0	WORM GEAR ウォームギヤ スロットル	1	●	●	●	●	
7A-31	951603-0800	SNAP PIN d=8 スナップピン d=8	1	●	●	●	●	
7A-34	1D7-07427-2	CONNECTOR コネクタ ガバナ	1	●	●	●	●	
7A-35	180-07436-1	WORM WHEEL ウォームホイール スロットル	1	●	●	●	●	
7A-36	180-07437-0	WASHER 8.5-14-1 ワッシャ ウォームホイール 8.5-14-1	2	●	●	●	●	
7A-37	951622-0600	SNAP PIN d=6 Rピン d=6	1	●	●	●	●	
7A-38	2 1F2-07445-0	THROTTLE WIRE スロットルワイヤ	1	●	●	●	●	

Fig. 8 MAGNETO
マグネト




Fig. 9A ELECTRIC PARTS
エレクトリックパーツ





Fig. 9B ELECTRIC PARTS
エレクトリックパーツ




Fig. 10 OIL PUMP
オイルポンプ




Fig. 11A PUMP CASE
ポンプ ケース






Fig. 12A VACUUM PUMP
バキュームポンプ



Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Applicable Model 適応モデル					Remarks 備 考
			Q'ty 個数	V20F	V20FS	V25B	V25BS	
12A-1	1D7-31003-2	VACUUM PUMP SUB-ASSY バキュームポンプサブアッシー	1	●	●	●	●	
12A-2	699-31091-2	* VACUUM PUMP CASE * バキュームポンプケース	1	●	●	●	●	
12A-3	910103-0508	* BOLT * ボルト	2	●	●	●	●	
12A-4	680-31098-0	* GASKET 5.2-10-0.8 * ガasket 5.2-10-0.8	2	●	●	●	●	
12A-5	699-31094-1	* VACUUM PUMP COVER * バキュームポンプカバー	1	●	●	●	●	
12A-6	910121-5516	* BOLT * ボルト	3	●	●	●	●	
12A-7	910121-5520	* BOLT * ボルト	1	●	●	●	●	
12A-8	1 699-31037-0	* GASKET t=0.03 * ガasket バキュームポンプ t=0.03	A	●	●	●	●	
12A-8	2 699-31039-0	* GASKET t=0.06 * ガasket バキュームポンプ t=0.06	A	●	●	●	●	
12A-9	699-31097-2	* ROTOR SHAFT ASSY * ローダシャフトアッシー	1	●	●	●	●	
12A-10	699-31041-0	* VANE * ベーン	4	●	●	●	●	
12A-11	699-31045-0	* SIDE PLATE * サイドプレート	2	●	●	●	●	
12A-12	151-31021-0	* O-RING 2.4-13.8 * Oリング 2.4-13.8	2	●	●	●	●	
12A-13	951103-0306	* PARALLEL PIN 3-6 * パラレルピン 3-6	2	●	●	●	●	
12A-14	680-31048-0	* BALL BEARING 12-28-8 12-28-8 6001 * ボールベアリング 12-28-8	2	●	●	●	●	
12A-15	945003-2800	* C-RING d=28 * Cリング d=28	2	●	●	●	●	
12A-16	699-31530-1	STRAINER CASE ASSY ストレーナケースアッシー	1	●	●	●	●	
12A-17	699-31600-1	* INLET CASE * インレットケース	1	●	●	●	●	
12A-18	699-31015-0	* O-RING 2-29.5 * Oリング 2-29.5	1	●	●	●	●	
12A-19	910121-7625	* BOLT * ボルト	2	●	●	●	●	
12A-20	699-31608-0	* STRAINER * ストレーナ	1	●	●	●	●	
12A-21	151-32001-0	* O-RING 2.3-15.7 * Oリング 2.3-15.7	1	●	●	●	●	
12A-22	699-31601-3	* CAP * キャップ インレットケース	1	●	●	●	●	
12A-23	699-31615-0	* O-RING 2-27.5 * Oリング 2-27.5	1	●	●	●	●	
12A-24	345-66021-0	* O-RING 1.9-6.8 * Oリング 1.9-6.8	2	●	●	●	●	
12A-25	699-31604-0	* SHAFT * シャフト インレットケース	1	●	●	●	●	
12A-26	699-31605-0	* SPRING * スプリング インレットケース	1	●	●	●	●	
12A-27	699-31603-0	* WASHER * ワッシャ インレットケース	1	●	●	●	●	
12A-28	159-30636-0	* RUBBER SEAT * ラバーシート ウォーターストップバルブ	1	●	●	●	●	
12A-29	930403-0500	* NYLON NUT 5-P0.8 * ナイロンナット 5-P0.8	1	●	●	●	●	
12A-30	940103-0500	* WASHER * ワッシャ	1	●	●	●	●	
12A-31	699-31606-1	* LEVER * レバー インレットケース	1	●	●	●	●	
12A-32	121-07114-1	* RIVET * リベット	1	●	●	●	●	
12A-33	951503-0215	* SPLIT PIN * スプリットピン	1	●	●	●	●	
12A-34	910121-7835	BOLT ボルト	2	●	●	●	●	

Fig. 12A VACUUM PUMP
バキュームポンプ



Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Applicable Model 適応モデル					Remarks 備 考
			Q'ty 個数	V20F	V20FS	V25B	V25BS	
12A-35	634-31304-0	HOLDER ホルダ [°] ヘルタカハ [°] B	1	●	●	●	●	
12A-36	930121-0500	NUT ナット	1	●	●	●	●	
12A-37	940121-0500	WASHER ワッシャ	1	●	●	●	●	
12A-38	128-31011-0	ELBOW エルボ [°]	1	●	●	●	●	
12A-39	99AB15-0420	VINYL PIPE ビニルパイプ [°]	1	●	●	●	●	99AB15-1000
12A-40	128-31201-0	CLIP ϕ 20.8 クリップ [°] ϕ 20.8	1	●	●	●	●	
12A-41	128-31202-1	CLAMP クランプ [°] アウトレットパイプ [°]	1	●	●	●	●	
12A-42	98AR-40-110	HOSE ゴムホース	1	●	●	●	●	98AR-401000
12A-43	1E0-34147-0	BAND 200 バンド [°] リードワイヤ 200	1	●	●	●	●	
12A-44	121-31101-0	V-PULLEY Vプーリ	1	●	●	●	●	
12A-45	930121-0800	NUT ナット	1	●	●	●	●	
12A-46	941322-0800	SPRING WASHER スプリングワッシャ	1	●	●	●	●	
12A-47	940121-0800	WASHER ワッシャ	1	●	●	●	●	
12A-48	126-31121-2	TENSION PULLEY テンションプーリ	1	●	●	●	●	
12A-49	699-31122-0	PULLEY SHAFT プーリシャフト	1	●	●	●	●	
12A-50	3B7-01116-0	WASHER 10.5-20-3.2 ワッシャ 10.5-20-3.2	1	●	●	●	●	
12A-51	105-31136-1	TENSION ARM テンションアーム	1	●	●	●	●	
12A-52	930121-0800	NUT ナット	1	●	●	●	●	
12A-53	941322-0800	SPRING WASHER スプリングワッシャ	1	●	●	●	●	
12A-54	128-31138-0	SPRING スプリング [°]	1	●	●	●	●	
12A-55	105-31137-0	SHAFT シャフト テンションハンドル	1	●	●	●	●	
12A-56	930121-0600	NUT ナット	1	●	●	●	●	
12A-57	941322-0600	SPRING WASHER スプリングワッシャ	1	●	●	●	●	
12A-58	699-31130-6	TENSION HANDLE ASSY テンションハンドルアッシー	1	●	●	●	●	
12A-59	98AB-70-020	HOSE ゴムホース	1	●	●	●	●	98AB-701000
12A-60	699-31145-1	BOLT ボルト テンションハンドル	1	●	●	●	●	
12A-61	941407-1000	WAVE WASHER d=10 ウェーブワッシャ d=10	1	●	●	●	●	
12A-62	151-32053-0	WASHER 6-22-1.6 ワッシャ 6-22-1.6	1	●	●	●	●	
12A-63	128-31141-1	BELT GUIDE ベルトガイド [°]	1	●	●	●	●	
12A-64	930121-0600	NUT ナット	2	●	●	●	●	
12A-65	699-31144-3	SPRING スプリング [°] テンションハンドル	1	●	●	●	●	
12A-66	151-31354-0	HOOK PLATE フックプレート スプリング [°]	1	●	●	●	●	
12A-67	910121-5610	BOLT ボルト	1	●	●	●	●	
12A-68	699-31607-0	ROD ロッド インレットケース	1	●	●	●	●	
12A-69	345-05223-1	ROD SNAP 3.5-2 ロッドスナップ [°] 3.5-2	1	●	●	●	●	

Fig. 12A VACUUM PUMP
バキュームポンプ





Fig. 14 DISCHARGE BALL VALVE CHAMBER
 ディスチャージボールバルブチャンバ



Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Applicable Model 適応モデル					Remarks 備 考
			Q'ty 個数	V20F	V20FS	V25B	V25BS	
14-1	121-32071-0	O-RING 2.4-59.6 Oリング 2.4-59.6	1	●	●	●	●	
14-2	121-32092-0	SUPPORTER サポータ	2	●	●	●	●	
14-3	1F1-31129-0	BOLT 5-8 ボルト 5-8	2	●	●	●	●	
14-4	1 6B3-32500-0	DISCHARGE VALVE ASSY ディスチャージバルブアッシー	1	●	●	●	●	JIS 2-1/2"(65mm)
14-5	1 6B3-32519-0	* BALL VALVE ASSY * ボールバルブアッシー	1	●	●	●	●	JIS 2-1/2"(65mm)
14-6	6B3-32502-1	** BALL VALVE ** ボールバルブ	1	●	●	●	●	
14-7	6B3-32541-0	** O-RING 8.1-59.8 ** Oリング 8.1-59.8	1	●	●	●	●	
14-8	6B3-32505-0	** RETAINER ** リテーナ	1	●	●	●	●	
14-9	6B3-32543-0	** O-RING 3.1-89.4 ** Oリング 3.1-89.4	1	●	●	●	●	
14-10	1 6B3-32503-0	** FLANGE ** フランジ アウトレット	1	●	●	●	●	JIS 2-1/2"(65mm)
14-11	6B3-32508-0	** GASKET t=0.3 ** ガasket フランジアウトレット t=0.3	1	●	●	●	●	
14-12	910103-5825	** BOLT ** ボルト	4	●	●	●	●	
14-13	6B3-32501-0	** VALVE BODY ** バルブボディ	1	●	●	●	●	
14-14	6B3-32528-2	** HOLDER ** ホルダ ボールバルブ B	1	●	●	●	●	
14-15	176-32545-0	** O-RING 2.4-10.8 ** Oリング 2.4-10.8	1	●	●	●	●	
14-16	1 1E0-38115-0	** OPERATION LABEL ** オペレーションラベル	1	●	●	●	●	
14-17	6B3-32530-1	** HANDLE ** ハンドル	1	●	●	●	●	
14-18	6B3-32529-0	** O-RING 1.9-17.8 ** Oリング 1.9-17.8	1	●	●	●	●	
14-19	965002-1605	** BALL 5/16 ** ボール スチール 5/16	1	●	●	●	●	
14-20	6B3-32536-0	** SPRING ** スプリング	1	●	●	●	●	
14-21	6B3-32537-0	** PLATE ** プレート	1	●	●	●	●	
14-22	6B3-32538-0	** STOPPER BOLT ** ストップボルト	1	●	●	●	●	
14-23	921603-0612	** SCREW ** スクリュー	1	●	●	●	●	
14-24	6B3-30001-0	** BALL VALVE 1/4 ** ボールバルブ 1/4	1	●	●	●	●	
14-25	6B3-32520-0	* VALVE ASSY * バルブアッシー	1	●	●	●	●	
14-26	6B3-32521-0	** DISCHARGE VALVE ** ディスチャージバルブ	1	●	●	●	●	
14-27	6B3-32022-0	** RUBBER VALVE ** ラバーバルブ ディスチャージバルブ	1	●	●	●	●	
14-28	6B3-32523-0	** RUBBER HOLDER ** ラバーホルダ ディスチャージ	1	●	●	●	●	
14-29	910103-0616	** BOLT ** ボルト	1	●	●	●	●	
14-30	151-33159-0	** GASKET 6.2-11-1 ** ガasket 6.2-11-1	1	●	●	●	●	
14-31	930403-0600	** NYLON NUT 6-P1.0 ** ナイロンナット 6-P1.0	1	●	●	●	●	
14-32	6B3-32527-0	* FLANGE * フランジ バルブボディ	1	●	●	●	●	
14-33	910103-5825	* BOLT * ボルト	4	●	●	●	●	
14-34	6B3-32025-0	* STOPPER * ストップ ディスチャージバルブ	1	●	●	●	●	
14-35	910121-0640	* BOLT * ボルト	1	●	●	●	●	

Fig. 14 DISCHARGE BALL VALVE CHAMBER
 ディスチャージボールバルブチャンバ





Fig. 15A FRAME
フレーム



Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Applicable Model 適応モデル					Remarks 備 考
			Q'ty 個数	V20F	V20FS	V25B	V25BS	
15A-1	1W3-37005-0	FRAME フレーム	1	●	●	●	●	
15A-3	1F2-01761-0	ENGINE BASE エンジンベース	2	●	●	●	●	
15A-4	1D7-37053-2	DAMPER ダンパ	4	●	●	●	●	
15A-5	930121-0800	NUT ナット	8	●	●	●	●	
15A-6	940121-0800	WASHER ワッシャ	8	●	●	●	●	
15A-7	910121-7820	BOLT ボルト	4	●	●	●	●	
15A-8	128-37151-1	DAMPER RUBBER ダンパラバー	4	●	●	●	●	
15A-9	128-01762-0	SPACER スペーサ エンジンベース	4	●	●	●	●	
15A-10	930121-0800	NUT ナット	4	●	●	●	●	
15A-11	940121-0800	WASHER ワッシャ	4	●	●	●	●	
15A-12	345-06971-0	CLAMP 9-12U クランプ 9-12U	1	●	●	●	●	
15A-13	1F2-37180-1	HANDLE ASSY ハンドルアッシー	4	●	●	●	●	
15A-14	175-63012-1	* GRIP * グリップ キャリングハンドル	1	●	●	●	●	
15A-15	1F2-02605-0	SPACER 6-8-53.5 スペーサ 6-8-53.5	4	●	●	●	●	
15A-16	353-83719-0	WASHER 8.5-18-1.6 ワッシャ 8.5-18-1.6	8	●	●	●	●	
15A-17	1F2-37114-0	WASHER 6.4-12.5-1.6 ワッシャ 6.4-12.5-1.6	8	●	●	●	●	
15A-18	1F2-37113-0	BOLT ボルト	4	●	●	●	●	
15A-19	1F2-37132-0	NUT ナット	4	●	●	●	●	
15A-20	1P6-37109-0	PLUG 36/12 プラグ	4	●	●	●	●	
15A-21	1F2-36001-0	SUPPORT PLATE サポートプレート バッテリ	1		●		●	for Electric Starter Model
15A-22	910121-5816	BOLT ボルト	1		●		●	for Electric Starter Model
15A-23	930121-0800	NUT ナット	1		●		●	for Electric Starter Model
15A-24	940121-0800	WASHER ワッシャ	1		●		●	for Electric Starter Model
15A-25	1H0-31512-1	BRACKET ブラケット オイルホット	1	●	●	●	●	
15A-26	921521-5610	SCREW スクリュー	2	●	●	●	●	
15A-27	128-36003-0	RUBBER SHEET ラバーシート バッテリ	1		●		●	for Electric Starter Model
15A-28	626-36004-1	CLAMP L=175 クランプ バッテリサポート L=175	2		●		●	for Electric Starter Model
15A-29	151-36005-0	WING NUT 4-P0.7 ウイングナット 4-P0.7	2		●		●	for Electric Starter Model
15A-30	369-62147-0	WASHER 4.3-16-1.5 ワッシャ 4.3-16-1.5	2		●		●	for Electric Starter Model
15A-31	1F1-36006-0	SUPPORTER サポーター バッテリ	1		●		●	for Electric Starter Model
15A-32	1D7-07448-0	WIRE BRACKET ワイヤブラケット B	1	●	●	●	●	
15A-33	910121-5812	BOLT ボルト	1	●	●	●	●	

コントロールパネル



Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Applicable Model 適応モデル					Remarks 備 考
			Q'ty 個数	V20F	V20FS	V25B	V25BS	
16A-1	128-08041-2	FAN CASE ファンケース	1	●	●	●	●	
16A-2	1 180-38017-1	DRAIN LABEL ドレンパルプラベル	1	●	●	●	●	
16A-4	1 910121-5612	BOLT ボルト	7	●	●	●	●	
16A-5	1 398-06972-0	CLAMP 6.5-67P クランプ 6.5-67P	1	●		●		
16A-5	3 398-06972-0	CLAMP 6.5-67P クランプ 6.5-67P	2		●		●	
16A-5	4 3PR-06972-0	CLAMP 6.5-47.5P クランプ 6.5-47.5P	2		●		●	
16A-6	128-08044-0	CYLINDER HEAD COVER シリンダヘッドカバー	1	●	●	●	●	
16A-7	1 910121-5612	BOLT ボルト	3	●	●	●	●	
16A-7b	910121-5608	BOLT ボルト	2	●	●	●	●	
16A-8	1 1H0-33004-1	CONTROL PANEL コントロールパネル	1	●	●	●	●	
16A-9	1D7-33001-0	SEAL RUBBER L=255 シールラバー コントロールパネル L=255	1	●	●	●	●	
16A-10	921521-5612	SCREW スクリュー	4	●	●	●	●	
16A-11	1D7-31158-0	SEAL RUBBER シールラバー Vレバー	1	●	●	●	●	
16A-12	1F2-35042-1	BRACKET ブラケット コントロールパネル	1	●	●	●	●	
16A-13	1C5-36089-0	GROMMET 36-1.5 グロメット 36-1.5	1	●	●	●	●	
16A-14	1 186-33105-2	PRESSURE GAUGE ASSY 1.5MPa プレッシャゲージアッシー	1	●	●	●	●	
16A-15	1 186-33110-3	* PRESSURE GAUGE 1.5MPa * プレッシャゲージ 1.5MPa	1	●	●	●	●	
16A-16	1T5-33170-1	* LAMP ASSY LED * ランプアッシー(LED)	1	●	●	●	●	
16A-19	1 186-33107-2	VACUUM GAUGE ASSY 0.6MPa バキュームゲージアッシー	1	●	●	●	●	
16A-20	1 186-33120-3	* VACUUM GAUGE 0.6MPa * バキュームゲージ 0.6MPa	1	●	●	●	●	
16A-21	1T5-33170-1	* LAMP ASSY LED * ランプアッシー(LED)	1	●	●	●	●	
16A-24	921521-6306	SCREW スクリュー	7	●	●	●	●	
16A-25	921521-6310	SCREW スクリュー	1	●	●	●	●	
16A-26	151-33159-0	GASKET 6.2-11-1 ガスケット 6.2-11-1	2	●	●	●	●	
16A-27	1 1F2-33140-1	PIPE ASSY パイプアッシー プレッシャゲージ	1	●	●	●	●	Pressure Gauge
16A-28	1D7-33115-0	* ADAPTER * アダプタゲージ	1	●	●	●	●	
16A-29	1 1F2-33142-0	PIPE ASSY パイプアッシー バキュームゲージ	1	●	●	●	●	Vacuum Gauge
16A-30	1D7-33115-0	* ADAPTER * アダプタゲージ	1	●	●	●	●	

Fig. 16D CONTROL PANEL (LABEL)
コンロトルパネル (ラベル)











Fig. 17A FUEL TANK
 フュエルタンク



Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Applicable Model 適応モデル					Remarks 備 考
			Q`ty 個数	V20F	V20FS	V25B	V25BS	
17A-1	1W3-35001-0	FUEL TANK フエルトンク	1	●	●	●	●	
17A-2	128-35021-2	CAP キャップ フエルトンク	1	●	●	●	●	
17A-4	334-70021-0	* TANK FILLER CAP GASKET * タンクフィラキャップガスケット	1	●	●	●	●	
17A-5	1W3-35018-0	FUEL GAUGE フエルゲージ	1	●	●	●	●	
17A-6	128-35019-0	* GASKET * ガスケット フエルゲージ	1	●	●	●	●	
17A-7	159-35003-1	LABEL ラベル フエルゲージ	1	●	●	●	●	
17A-8	1K9-35017-0	SCREW 5-10 スクリュー 5-10	2	●	●	●	●	
17A-9	1D7-35200-1	FUEL VALVE フエルバルブ	1	●	●	●	●	
17A-10	921503-0610	SCREW スクリュー	2	●	●	●	●	
17A-11	940103-0600	WASHER ワッシャ	2	●	●	●	●	
17A-12	369-02230-1	FUEL FILTER ASSY フエルフィルタアッシー	1	●	●	●	●	
17A-13	98AB-70-065	HOSE ホース	1	●	●	●	●	Tank-Valve/Filter 98AB-701000
17A-14	1 98AB-50-120	HOSE ホース	1	●	●			Valve-Filter 98AB-501000
17A-14	2 98AB-50-080	HOSE ホース	1			●	●	Valve-Filter 98AB-501000
17A-16	1 98AB-50-060	HOSE ホース	1	●	●			Filter-Carburetor 98AB-501000
17A-16	2 1H0-35078-0	RUBBER HOSE 21-65 フエルトンクホース 21-65	1			●	●	
17A-18	345-70114-1	CLIP φ 11.3 クリップ φ 11.3	1	●	●	●	●	
17A-19	3GT-35143-0	CLIP φ 9.4 クリップ φ 9.4	3	●	●	●	●	
17A-20	1H1-01639-0	HOSE CLAMP φ 12 ホースクランプ φ 12	1	●	●	●	●	
17A-21	1H1-01639-0	HOSE CLAMP φ 12 ホースクランプ φ 12	1	●	●	●	●	
17A-23	1W3-35040-0	BRACKET ブラケット	1	●	●	●	●	
17A-24	910121-5820	BOLT ボルト	2	●	●	●	●	
17A-25	1 910121-5612	BOLT ボルト	2	●	●	●	●	
17A-27	345-05122-1	WASHER 6.5-23-1.5 ワッシャ 6.5-23-1.5	1	●	●	●	●	
17A-28	126-35063-0	MOUNT RUBBER マウントラバー A	2	●	●	●	●	
17A-29	951622-0600	SNAP PIN d=6 ピン d=6	1	●	●	●	●	
17A-32	1E0-35051-0	DAMPER RUBBER ダンパラバー	2	●	●	●	●	
17A-33	307-67005-0	GROMMET 16-5-2.5 グロメット 16-5-2.5	1	●	●	●	●	
17A-34	3BJ-06283-0	COLLAR 6.1-9-7.4 カラー 6.1-9-7.4	1	●	●	●	●	
17A-35	151-32053-0	WASHER 6-22-1.6 ワッシャ 6-22-1.6	1	●	●	●	●	
17A-36	910121-0620	BOLT ボルト	1	●	●	●	●	
17A-40	1 107-38136-0	MAINTENANCE LABEL メンテナンスラベル	1	●	●	●	●	

Fig. 17C FUEL TANK (LABEL)
 フュエルタンク (ラベル)





Fig. 18 ACCESSORIES • OPTIONAL PARTS • SPECIAL TOOL
アクセサリ・オプションパーツ・スペシャルツール



索引

<C>	
CDユニット	8-12
Cリング d=28	12A-15
<O>	
リング 1.2-19	10-3
リング 1.5-5.5	7A-10
リング 1.9-17.8	14-18
リング 1.9-6.8	12A-24
リング 2.3-15.7	12A-21
リング 2.4-10.8	14-15
リング 2.4-13.8	12A-12
リング 2.4-59.6	14-1
リング 2-27.5	12A-23
リング 2-29.5	12A-18
リング 3.1-147	11A-7
リング 3.1-89.4	14-9
リング 8.1-59.8	14-7
<R>	
Rピン d=6	7A-37
Rピン d=6	17A-29
<V>	
Vプーリ	12A-44
Vベルト (A-26)	12A-77
<ア>	
アースリードワイヤ コントロールパネル	9B-9
アジャストスクリュ	18-19
アジャストスクリュ 5-P0.8	7A-22
アジャストプレート	7A-21
アダプタ ゲージ	16A-28
アダプタ ゲージ	16A-30
<イ>	
イグニッションコイル W/キャップ	8-15-1
インシュレータ キャブレタ	4A-17
インシュレータプレート キャブレタ	4A-18
インペラ	11A-11-2
インレットケース	12A-17
<ウ>	
ウイングナット 4-P0.7	15A-29
ウェーブワッシャ d=10	12A-61
ウォームギヤ スロットル	7A-30
ウォームホイール スロットル	7A-35
<エ>	
エアクリーナアッシ	4A-23
エルボ	12A-38
エンジンベース	15A-3
<オ>	
オイルコーションラベル	16D-16
オイルシール 20-35-7	2-13
オイルシール 25-40-8	2-7
オイルタンク	10-16
オイルフィルタアッシ	10-8
オイルポンプアッシ	10-1
オイルポンプドリブンギヤ	10-6
オイルラベル	10-20-1
オイルレベルゲージ	2-16
オイルレベルセンサ	10-17
オートバッテリーチャージャ	18-6-2
オーバーフローパイプ	4A-21-1
オペレーションラベル	14-16-1
オペレーションラベル	16D-20-1
オペレーションラベル	16D-20-2
<カ>	
ガasket	4A-20
ガasket	5-3
ガasket 5.2-10-0.8	12A-4
ガasket 6.2-11-1	14-30
ガasket 6.2-11-1	16A-26
ガasket 63-82-4	11A-15
ガasket 63-82-4	18-5
ガasket 8.2-15-1	2-15
ガasket エルボ VPインレット	12A-71
ガasket ガバナケース	2-10
ガasket バキュームポンプ t=0.03	12A-8-1
ガasket バキュームポンプ t=0.06	12A-8-2
ガasket フュエルゲージ	17A-6
ガasket フランジアウトレット t=0.3	14-11
ガasket フロートチャンバ	4A-8
ガasket メインジェット	4A-10
カップリング ディスチャージポート φ65	18-4
カバー スタータモータケース	9A-4
ガバナアーム	7A-8
ガバナウエイトアッシ	7A-1
ガバナケースリッド	2-9
ガバナシャフト	7A-7
ガバナスプリング	7A-16
ガバナレバー	7A-11
カラー 6.1-9-7.4	17A-34
<キ>	
キー t=5	8-8
キャップ インレットケース	12A-22
キャップ オイルポット	10-19

キャップコード	9A-16
キャップコード	9A-18
キャップフュエルタンク	17A-2
キャップリセプタクル	9B-15
キャブレタアッシ	4A-1
キャブレタガスケット	4A-19
<ク>	
クーリングファン	8-4
クランクケースアッシ	2-1
クランクシャフト A	3-8
クランクシャフト D	3-9
クランクシャフトアッシ	3-7
クランクピン	3-10
クランプ 6.5-47.5P	9A-22
クランプ 6.5-47.5P	9B-18
クランプ 6.5-47.5P	16A-5-4
クランプ 6.5-67P	16A-5-1
クランプ 6.5-67P	16A-5-3
クランプ 9-12U	15A-12
クランプ アウトレットパイプ	12A-41
クランプ バッテリーサポータ L=175	15A-28
クリップ	10-11
クリップ φ11.3	17A-18
クリップ φ20.8	12A-40
クリップ φ7	10-14
クリップ φ9.4	4A-32
クリップ φ9.4	17A-19
グリップ キャリングハンドル	15A-14
グロメット 16-5-2.5	17A-33
グロメット 17-2.7	9B-12
グロメット 36-1.5	16A-13
<ケ>	
ケーブルターミナル プラグ	9B-20
<コ>	
コイルプレートアッシ W/オルタネータ	8-3
コネクタ ガバナ	7A-34
ゴムホース	12A-42
ゴムホース	12A-59
コントロールパネル	16A-8-1
コンロッド	3-11
<サ>	
サーチライト (4P)	18-15
サイドプレート	12A-11
サクシジョンキャップ φ65	11A-16
サクシジョンストレナー φ65	18-24
サポータ	14-2
サポータ バッテリー	15A-31
サポータスプリング	7A-15
サポータプレート バッテリー	15A-21
<シ>	
シートプレート メインスイッチ	9B-3
シールラバー	4A-37
シールラバー VPレバー	16A-11
シールラバー コントロールパネル L=255	16A-9
シャフト インレットケース	12A-25
シャフト デンションハンドル	12A-55
シリンダブロックアッシ	1-4
シリンダブロックガスケット	1-7
シリンダヘッドアッシ	1-1
シリンダヘッドガスケット	1-2
シリンダヘッドカバー	16A-6
<ス>	
スクリュ	4A-25
スクリュ	4A-30
スクリュ	6-5
スクリュ	6-7
スクリュ	7A-9
スクリュ	7A-24
スクリュ	8-11
スクリュ	8-13
スクリュ	8-19
スクリュ	9B-8
スクリュ	9B-14
スクリュ	9B-17
スクリュ	10-4
スクリュ	14-23
スクリュ	15A-26
スクリュ	16A-10
スクリュ	16A-24
スクリュ	16A-25
スクリュ	17A-10
スクリュ 5-10	17A-8
スタータケース	6-6
スタータケーブル L=320	9A-13-1
スタータソレノイド	9A-6
スタータハンドル	6-2
スタータプーリ	6-3
スタータプーリ	12A-73
スタータモータアッシ	9A-1
スタータローブ	6-2a
スタッドボルト	1-5

スタッドボルト	1-6	バッテリー(FB14L-A2)	9A-9-1
スタッドボルト 8-18	2-6	バッテリーケーブル(アース) L=250	9A-23
ストップディスタンスチャージバルブ	14-34	バッテリーケーブル L=480	9A-17-1
ストップバルブ	14-22	バッテリーラベル	9A-11
ストップスイッチ	9B-6	パラレルピン 3-6	12A-13
ストレーナ	12A-20	バルブ 12V-35W	18-16
ストレーナケースアッシー	12A-16	バルブアッシー	14-25
スナップピン d=8	7A-31	バルブボディ	14-13
スパークプラグ (B7HS)	1-3-1	バンド	4A-11a
スパークプラグコーションラベル	17C-10	バンド	4A-22
スプリットピン	12A-33	バンド	9B-19
スプリング	12A-54	バンドオイルボット	10-18
スプリング	14-20	バンドボット	4A-35
スプリングインレットケース	12A-26	バンドリードワイヤ 100	4A-12
スプリングウォーム	7A-29	バンドリードワイヤ 200	12A-43
スプリングテンションハンドル	12A-65	ハンドル	14-17
スプリングワッシャ	7A-13	ハンドルアッシー	15A-13
スプリングワッシャ	8-6	<ヒ>	
スプリングワッシャ	8-10	ピストン	3-1
スプリングワッシャ	9A-3	ピストンピン	3-4
スプリングワッシャ	12A-46	ピストンピンクリップ	3-5
スプリングワッシャ	12A-53	ピストンリング	3-2
スプリングワッシャ	12A-57	ピストンリング	3-3
スプリングワッシャ	14-37	ビニルカバー	18-14
スパーサ 6-8-28.5	4A-24	ビニルパイプ	4A-36-2
スパーサ 6-8-53.5	15A-15	ビニルパイプ	10-12
スパーサ エンジンベース	15A-9	ビニルパイプ	10-13
スパーサ メインジェット	4A-9	ビニルパイプ	12A-39
スライダ	7A-4	ヒューズ 5A	9B-11
スラストワッシャ 20.5-30-1	7A-5	ヒューズボックス	9B-10
スロージェット (#65)	4A-3	ピン 5-5	7A-3
スロットルダイヤル	7A-17	<フ>	
スロットルワイヤ	7A-38-2	ファンクションラベル	16D-21
<タ>		ファンケース	16A-1
ターミナルキャップ	9A-15	ブーラ	18-22
ダウエルピン 6-12	2-5	ブーリシャフト	12A-49
タンクキャップラベル	17C-9-1	ブザー コントローラ	9B-16
タンクフィラキャップガasket	17A-4	フックプレート スプリング	12A-66
ダンパ	15A-4	ブッシング 8.4-10-19.5	7A-20
ダンパラバー	15A-8	ブッシング 9-20-20.8	10-7
ダンパラバー	17A-32	フュエルゲージ	17A-5
<チ>		フュエルタンク	17A-1
チェーンキャップ	11A-17	フュエルバルブ	17A-9
チェックバルブコンプリート	10-15	フュエルバルブラベル	16D-4-1
<ツ>		フュエルフィルタアッシー	17A-12
ツールキット	18-1	フュエルホース 21-60	4A-31-2
ツールボックス	18-20-2	フュエルホース 21-65	17A-16-2
<テ>		フライホイール	8-2
ディスタンスチャージバルブ	14-26	フライホイールマグネットアッシー	8-1
ディスタンスチャージボールバルブアッシー	14-4-1	ブラグ	15A-20
テンションアーム	12A-51	ブラグ (4P)	18-17
テンションハンドルアッシー	12A-58	ブラグキャップ	8-16
テンションブーリ	12A-48	ブラグキャップターミナル	8-17
<ト>		ブラケット	17A-23
トーマツマーク	17C-14	ブラケット オイルボット	15A-25
トリボット	18-18	ブラケット コントロールパネル	16A-12
ドレンバルブ キャブレタ	4A-28	ブラケット ドレンバルブ	4A-29
ドレンバルブラベル	16A-2-1	フランジアウトレット	14-10-1
<ナ>		フランジバルブボディ	14-32
ナイロンナット 5-P0.8	12A-29	プレート	14-21
ナイロンナット 6-P1.0	14-31	フレーム	15A-1
ナット	1-8	プレッシャゲージ 1.5MPa	16A-15-1
ナット	1-9	プレッシャゲージアッシー	16A-14-1
ナット	4A-15	フロート	4A-4
ナット	5-4	フロートアームピン	4A-5
ナット	5-8	フロートバルブ	4A-6
ナット	7A-23	プロテクションチューブ	4A-13
ナット	11A-12	プロテクションチューブ	9A-14
ナット	12A-36	フロントマーク	17C-13-1
ナット	12A-45	フロントマーク	17C-13-2
ナット	12A-52	フロントマーク	17C-13-3
ナット	12A-56	フロントマーク	17C-13-4
ナット	12A-64	<ヘ>	
ナット	12A-75	ベアリング 6305	2-8
ナット	15A-5	ベーン	12A-10
ナット	15A-10	ベルトガイド	12A-63-1
ナット	15A-19	<ホ>	
ナット	15A-23	ホース	17A-13
ナット 16-P1.5	8-9	ホース	17A-14-1
ナンバーラベル ⑤	14-38	ホース	17A-14-2
<ノ>		ホース	17A-16-1
ノブ メインスイッチ	9B-2	ホースクランプ φ10	4A-33
<ハ>		ホースクランプ φ12	17A-20
パイプアッシー	18-21	ホースクランプ φ12	17A-21
パイプアッシー バキュームゲージ	16A-29-1	ボール スチール 5/16	14-19
パイプアッシー プレッシャゲージ	16A-27-1	ボールバルブ	14-6
バキュームゲージ 0.6MPa	16A-20-1	ボールバルブ 1/4	11A-2-1
バキュームゲージアッシー	16A-19-1	ボールバルブ 1/4	14-24
バキュームパイプ	12A-70	ボールバルブアッシー	14-5-1
バキュームパイプキット	4A-11	ボールベアリング 12-28-8	12A-14
バキュームポンプカバー	12A-5	ボールベアリング 6004	2-12
バキュームポンプケース	12A-2	ボット ドレンバルブ	4A-34
バキュームポンプサブアッシー	12A-1	ホルダ スロットル	7A-19
バキュームポンプリペアキット	12A-78	ホルダ ベルトカバー B	12A-35

ホルダ ボールバルブ B	14-14	ワッシャ	15A-6
ボルト	2-2	ワッシャ	15A-11
ボルト	2-3	ワッシャ	15A-24
ボルト	2-11	ワッシャ	17A-11
ボルト	2-14	ワッシャ 10.5-20-3.2	12A-50
ボルト	5-6	ワッシャ 18.3-33-0.5	12A-76
ボルト	6-4	ワッシャ 18-24-2	12A-74
ボルト	7A-12	ワッシャ 20-34.5-2	7A-6
ボルト	8-5	ワッシャ 4.3-16-1.5	15A-30
ボルト	9A-2	ワッシャ 6.4-12.5-1.6	15A-17
ボルト	9A-5	ワッシャ 6.5-23-1.5	17A-27
ボルト	9A-8	ワッシャ 6-22-1.6	12A-62
ボルト	11A-4	ワッシャ 6-22-1.6	17A-35
ボルト	11A-8	ワッシャ 8.5-18-1.6	15A-16
ボルト	11A-9	ワッシャ 8.5-19.5-3.2	1-10
ボルト	12A-3	ワッシャ インレットケース	12A-27
ボルト	12A-6	ワッシャ ウォームホイール 8.5-14-1	7A-36
ボルト	12A-7	ワッシャ スロットル	7A-28
ボルト	12A-19	ワッシャスベアサ 8.5-20-2	7A-18
ボルト	12A-34		
ボルト	12A-67		
ボルト	12A-72		
ボルト	14-12		
ボルト	14-29		
ボルト	14-33		
ボルト	14-35		
ボルト	15A-7		
ボルト	15A-18		
ボルト	15A-22		
ボルト	15A-33		
ボルト	16A-4-1		
ボルト	16A-7-1		
ボルト	16A-7b		
ボルト	17A-24		
ボルト	17A-25-1		
ボルト	17A-36		
ボルト 5-8	14-3		
ボルト テンションハンドル	12A-60		
ボンピングプレート	18-3		
ポンプカバーアッシ	11A-6-1		
ポンプケースアッシ	11A-1-1		
<マ>			
マウントラバー A	17A-28		
マグネットブーラアッシ	18-23		
マフラ	5-1-1		
マフラカバ	5-7-1		
マフラコーションラベル (DO)	17C-11		
<メ>			
メインジェット (#110)	4A-2		
メインスイッチアッシ	9B-1		
メインノズル	4A-7		
メインワイヤハーネス	9A-12		
メカニカルシール	11A-10		
メンテナンスラベル	17A-40-1		
<ラ>			
ラバーシート ウォータストップバルブ	12A-28		
ラバーシート バッテリ	15A-27		
ラバーバルブ ディスチャージバルブ	14-27		
ラバーホース	10-9-1		
ラバーホース	10-10		
ラバーホルダ ディスチャージ	14-28		
ラベル フュエルゲージ	17A-7		
ランプアッシ(LED)	16A-16		
ランプアッシ(LED)	16A-21		
<リ>			
リードワイヤ ストップスイッチ	9B-7		
リードワイヤ パイロットランプ L=250&200	9B-5		
リコイルスタータ	6-1		
リセプタクルアッシ	9B-13		
リテーナ	14-8		
リベット	12A-32		
<レ>			
レバー インレットケース	12A-31		
<ロ>			
ロータシャフトアッシ	12A-9		
ローラベアリング 17-21-25	3-6		
ローラベアリング 20-28-18	3-12		
ロッド インレットケース	12A-68		
ロッド ガバナレバー	7A-14		
ロッドスナップ 3.5-2	12A-69		
<ワ>			
ワイヤブラケット B	15A-32		
ワッシャ	2-4		
ワッシャ	4A-16		
ワッシャ	4A-27		
ワッシャ	5-5		
ワッシャ	5-9		
ワッシャ	8-7		
ワッシャ	11A-5		
ワッシャ	11A-13		
ワッシャ	12A-30		
ワッシャ	12A-37		
ワッシャ	12A-47		
ワッシャ	14-36		

INDEX

<A>	
ADAPTER.....	16A-28
ADAPTER.....	16A-30
ADJUSTING PLATE.....	7A-21
ADJUSTING SCREW 5-P0.8.....	7A-22
ADJUSTING SCREW M6-16.....	18-19
AIR CLEANER ASSY.....	4A-23
ARM PIN.....	4A-5
AUTO BATTERY CHARGER.....	18-6-2
	
BALL 5/16.....	14-19
BALL BEARING 12-28-8 12-28-8 6001.....	12A-14
BALL BEARING 6004.....	2-12
BALL BEARING 6305.....	2-8
BALL VALVE.....	14-6
BALL VALVE 1/4.....	11A-2-1
BALL VALVE 1/4.....	14-24
BALL VALVE ASSY.....	14-5-1
BAND.....	4A-35
BAND.....	10-18
BAND 100.....	4A-12
BAND 104.....	4A-11a
BAND 104.....	4A-22
BAND 104.....	9B-19
BAND 200.....	12A-43
BATTERY CABLE L=250.....	9A-23
BATTERY CABLE L=480.....	9A-17-1
BATTERY FB14L-A2.....	9A-9-1
BATTERY LABEL.....	9A-11
BELT GUIDE.....	12A-63-1
BOLT.....	2-2
BOLT.....	2-3
BOLT.....	2-11
BOLT.....	2-14
BOLT.....	5-6
BOLT.....	6-4
BOLT.....	7A-12
BOLT.....	8-5
BOLT.....	9A-2
BOLT.....	9A-5
BOLT.....	9A-8
BOLT.....	11A-4
BOLT.....	11A-8
BOLT.....	11A-9
BOLT.....	12A-3
BOLT.....	12A-6
BOLT.....	12A-7
BOLT.....	12A-19
BOLT.....	12A-34
BOLT.....	12A-60
BOLT.....	12A-67
BOLT.....	12A-72
BOLT.....	14-12
BOLT.....	14-29
BOLT.....	14-33
BOLT.....	14-35
BOLT.....	15A-7
BOLT.....	15A-18
BOLT.....	15A-22
BOLT.....	15A-33
BOLT.....	16A-4-1
BOLT.....	16A-7-1
BOLT.....	16A-7b
BOLT.....	17A-24
BOLT.....	17A-25-1
BOLT.....	17A-36
BOLT 5-8.....	14-3
BRACKET.....	4A-29
BRACKET.....	15A-25
BRACKET.....	16A-12
BRACKET.....	17A-23
BULB 12V-35W.....	18-16
BUSH 8.4-10-19.5.....	7A-20
BUSHING 9-20-20.8.....	10-7
BUZZER CONTROLLER.....	9B-16
<C>	
CABLE TERMINAL PLUG.....	9B-20
CAP.....	9A-16
CAP.....	9A-18
CAP.....	9B-15
CAP.....	10-19
CAP.....	12A-22
CAP.....	17A-2
CARBURETOR ASSY.....	4A-1
CARBURETOR GASKET.....	4A-19
CD UNIT.....	8-12
CHAIN.....	11A-17
CHECK VALVE COMPLETE.....	10-15
CLAMP.....	12A-41
CLAMP 6.5-47.5P.....	9A-22
CLAMP 6.5-47.5P.....	9B-18

CLAMP 6.5-47.5P.....	16A-5-4
CLAMP 6.5-67P.....	16A-5-1
CLAMP 6.5-67P.....	16A-5-3
CLAMP 9-12U.....	15A-12
CLAMP L=175.....	15A-28
CLIP ϕ 11.3.....	17A-18
CLIP ϕ 20.8.....	12A-40
CLIP ϕ 7.....	10-14
CLIP ϕ 9.4.....	4A-32
CLIP ϕ 9.4.....	10-11
CLIP ϕ 9.4.....	17A-19
COIL PLATE ASSY W/ALTERNATOR.....	8-3
COLLAR 6.1-9-7.4.....	17A-34
CONNECTING ROD.....	3-11
CONNECTOR.....	7A-34
CONTROL PANEL.....	16A-8-1
COOLING FAN.....	8-4
COUPLING(AL) ϕ 65.....	18-4
COVER.....	9A-4
CRANK PIN.....	3-10
CRANKCASE ASSY.....	2-1
CRANKSHAFT A.....	3-8
CRANKSHAFT ASSY.....	3-7
CRANKSHAFT D.....	3-9
C-RING d=28.....	12A-15
CYLINDER BLOCK ASSY.....	1-4
CYLINDER BLOCK GASKET.....	1-7
CYLINDER HEAD ASSY.....	1-1
CYLINDER HEAD COVER.....	16A-6
CYLINDER HEAD GASKET.....	1-2
<D>	
DAMPER.....	15A-4
DAMPER RUBBER.....	15A-8
DAMPER RUBBER.....	17A-32
DISCHARGE VALVE.....	14-26
DISCHARGE VALVE ASSY.....	14-4-1
DOWEL PIN 6-12.....	2-5
DRAIN LABEL.....	16A-2-1
DRAIN VALVE.....	4A-28
<E>	
ELBOW.....	12A-38
ENGINE BASE.....	15A-3
<F>	
FAN CASE.....	16A-1
FLANGE.....	14-10-1
FLANGE.....	14-32
FLOAT.....	4A-4
FLOAT VALVE.....	4A-6
FLYWHEEL.....	8-2
FLYWHEEL MAGNETO ASSY.....	8-1
FRAME.....	15A-1
FRONT MARK.....	17C-13-1
FRONT MARK.....	17C-13-2
FRONT MARK.....	17C-13-3
FRONT MARK.....	17C-13-4
FUEL FILTER ASSY.....	17A-12
FUEL GAUGE.....	17A-5
FUEL TANK.....	17A-1
FUEL VALVE.....	17A-9
FUEL VALVE LABEL.....	16D-4-1
FUNCTION LABEL.....	16D-21
FUSE 5A.....	9B-11
FUSE BOX.....	9B-10
<G>	
GASKET.....	2-10
GASKET.....	4A-8
GASKET.....	4A-10
GASKET.....	4A-20
GASKET.....	5-3
GASKET.....	12A-71
GASKET.....	17A-6
GASKET 5.2-10-0.8.....	12A-4
GASKET 6.2-11-1.....	14-30
GASKET 6.2-11-1.....	16A-26
GASKET 63-82-4.....	11A-15
GASKET 63-82-4.....	18-5
GASKET 8.2-15-1.....	2-15
GASKET t=0.03.....	12A-8-1
GASKET t=0.06.....	12A-8-2
GASKET t=0.3.....	14-11
GOVERNOR ARM.....	7A-8
GOVERNOR CASE LID.....	2-9
GOVERNOR LEVER.....	7A-11
GOVERNOR SHAFT.....	7A-7
GOVERNOR SPRING.....	7A-16
GOVERNOR WEIGHT ASSY.....	7A-1
GRIP.....	15A-14
GROMMET 16-5-2.5.....	17A-33
GROMMET 17-2.7.....	9B-12
GROMMET 36-1.5.....	16A-13
GROUND LEAD WIRE.....	9B-9

<H>	
HANDLE.....	14-17
HANDLE ASSY.....	15A-13
HIGH TEMPERATURE CAUTION LABEL.....	17C-11
HIGH VOLTAGE CAUTION LABEL.....	17C-10
HOLDER.....	7A-19
HOLDER.....	12A-35
HOLDER.....	14-14
HOOK PLATE.....	12A-66
HOSE.....	12A-42
HOSE.....	12A-59
HOSE.....	17A-13
HOSE.....	17A-14-1
HOSE.....	17A-14-2
HOSE.....	17A-16-1
HOSE CLAMP ϕ 10.....	4A-33
HOSE CLAMP ϕ 12.....	17A-20
HOSE CLAMP ϕ 12.....	17A-21
<I>	
IGNITION COIL W/CAP.....	8-15-1
IMPELLER.....	11A-11-2
INLET CASE.....	12A-17
INSULATOR.....	4A-17
INSULATOR PLATE.....	4A-18
<K>	
KEY t=5.....	8-8
KNOB.....	9B-2
<L>	
LABEL.....	17A-7
LABEL CONTROL ⑤.....	14-38
LAMP ASSY LED.....	16A-16
LAMP ASSY LED.....	16A-21
LEAD WIRE.....	9B-7
LEAD WIRE L=250&200.....	9B-5
LEVER.....	12A-31
<M>	
MAIN JET (#110).....	4A-2
MAIN NOZZLE.....	4A-7
MAIN SWITCH.....	9B-1
MAINTENANCE LABEL.....	17A-40-1
MECHANICAL SEAL.....	11A-10
MOUNT RUBBER.....	17A-28
MUFFLER.....	5-1-1
MUFFLER COVER.....	5-7-1
<N>	
NUT.....	1-8
NUT.....	1-9
NUT.....	4A-15
NUT.....	5-4
NUT.....	5-8
NUT.....	7A-23
NUT.....	11A-12
NUT.....	12A-36
NUT.....	12A-45
NUT.....	12A-52
NUT.....	12A-56
NUT.....	12A-64
NUT.....	12A-75
NUT.....	15A-5
NUT.....	15A-10
NUT.....	15A-19
NUT.....	15A-23
NUT 16-P1.5.....	8-9
NYLON NUT 5-P0.8.....	12A-29
NYLON NUT 6-P1.0.....	14-31
<O>	
OIL CAUTION LABEL.....	16D-16
OIL FILTER ASSY.....	10-8
OIL LABEL.....	10-20-1
OIL LEVEL GAUGE.....	2-16
OIL LEVEL SENSOR.....	10-17
OIL PUMP ASSY.....	10-1
OIL PUMP DRIVEN GEAR.....	10-6
OIL SEAL 20-35-7.....	2-13
OIL SEAL 25-40-8.....	2-7
OIL TANK.....	10-16
OPERATION LABEL.....	14-16-1
OPERATION LABEL.....	16D-20-1
OPERATION LABEL.....	16D-20-2
O-RING 1.2-19.....	10-3
O-RING 1.5-5.5.....	7A-10
O-RING 1.9-17.8.....	14-18
O-RING 1.9-6.8.....	12A-24
O-RING 2.3-15.7.....	12A-21
O-RING 2.4-10.8.....	14-15
O-RING 2.4-13.8.....	12A-12
O-RING 2.4-59.6.....	14-1
O-RING 2-27.5.....	12A-23
O-RING 2-29.5.....	12A-18
O-RING 3.1-147.....	11A-7
O-RING 3.1-89.4.....	14-9

O-RING 8.1-59.8	14-7
OVERFLOW PIPE	4A-21-1
<P>	
PARALLEL PIN 3-6	12A-13
PIN 5-5	7A-3
PIPE	4A-36-2
PIPE	10-12
PIPE	10-13
PIPE ASSY	16A-27-1
PIPE ASSY	16A-29-1
PIPE ASSY	18-21
PISTON	3-1
PISTON PIN	3-4
PISTON PIN CLIP	3-5
PISTON RING	3-2
PISTON RING	3-3
PLATE	9B-3
PLATE	14-21
PLUG (4P)	18-17
PLUG 3/6-12	15A-20
PLUG CAP	8-16
PLUG CAP TERMINAL	8-17
POT	4A-34
PRESSURE GAUGE 1.5MPa	16A-15-1
PRESSURE GAUGE ASSY 1.5MPa	16A-14-1
PROTECTION TUBE	4A-13
PROTECTION TUBE	9A-14
PULLER	18-22
PULLER ASSY	18-23
PULLEY SHAFT	12A-49
PUMP CASE ASSY	11A-1-1
PUMP COVER ASSY	11A-6-1
PUMPING PLATE	18-3
<R>	
RECEPTACLE ASSY	9B-13
RECOIL STARTER	6-1
RETAINER	14-8
RIVET	12A-32
ROD	7A-14
ROD	12A-68
ROD SNAP 3.5-2	12A-69
ROLLER BEARING 17-21-25	3-6
ROLLER BEARING 20-28-18	3-12
ROTOR SHAFT ASSY	12A-9
RUBBER HOLDER	14-28
RUBBER HOSE	4A-31-2
RUBBER HOSE	10-9-1
RUBBER HOSE	10-10
RUBBER HOSE 21-65	17A-16-2
RUBBER SEAT	12A-28
RUBBER SHEET	15A-27
RUBBER VALVE	14-27
<S>	
SCREW	4A-25
SCREW	4A-30
SCREW	6-5
SCREW	6-7
SCREW	7A-9
SCREW	7A-24
SCREW	8-11
SCREW	8-13
SCREW	8-19
SCREW	9B-8
SCREW	9B-14
SCREW	9B-17
SCREW	10-4
SCREW	14-23
SCREW	15A-26
SCREW	16A-10
SCREW	16A-24
SCREW	16A-25
SCREW	17A-10
SCREW 5-10	17A-8
SEAL RUBBER	4A-37
SEAL RUBBER	16A-11
SEAL RUBBER L=255	16A-9
SEARCH LIGHT (4P)	18-15
SHAFT	12A-25
SHAFT	12A-55
SIDE PLATE	12A-11
SLIDER	7A-4
SLOW JET (#65)	4A-3
SNAP PIN d=6	7A-37
SNAP PIN d=6	17A-29
SNAP PIN d=8	7A-31
SPACER	4A-9
SPACER	15A-9
SPACER 6-8-28.5	4A-24
SPACER 6-8-53.5	15A-15
SPARK PLUG(B7HS)	1-3-1
SPLIT PIN	12A-33
SPRING	7A-15
SPRING	7A-29
SPRING	12A-26

SPRING	12A-54
SPRING	12A-65
SPRING	14-20
SPRING WASHER	7A-13
SPRING WASHER	8-6
SPRING WASHER	8-10
SPRING WASHER	9A-3
SPRING WASHER	12A-46
SPRING WASHER	12A-53
SPRING WASHER	12A-57
SPRING WASHER	14-37
STARTER CASE	6-6
STARTER CORD L=320	9A-13-1
STARTER HANDLE	6-2
STARTER MOTOR ASSY	9A-1
STARTER PULLEY	6-3
STARTER PULLEY	12A-73
STARTER ROPE	6-2a
STARTER SOLENOID	9A-6
STOP SWITCH	9B-6
STOPPER	14-34
STOPPER BOLT	14-22
STRAINER	12A-20
STRAINER CASE ASSY	12A-16
STUD	1-5
STUD	1-6
STUD BOLT 8-18	2-6
SUCTION CAP ϕ 65	11A-16
SUCTION STRAINER ϕ 65	18-24
SUPPORT PLATE	15A-21
SUPPORTER	14-2
SUPPORTER	15A-31
<T>	
TANK CAP LABEL	17C-9-1
TANK FILLER CAP GASKET	17A-4
TENSION ARM	12A-51
TENSION HANDLE ASSY	12A-58
TENSION PULLEY	12A-48
TERMINAL CAP 8-13-30	9A-15
THROTTLE DIAL	7A-17
THROTTLE WIRE	7A-38-2
THRUST WASHER 20.5-30-1	7A-5
TOHATSU MARK	17C-14
TOOL BOX	18-20-2
TOOL KIT	18-1
TRIPOD	18-18
<V>	
VACUUM GAUGE 0.6MPa	16A-20-1
VACUUM GAUGE ASSY 0.6MPa	16A-19-1
VACUUM PIPE	12A-70
VACUUM PIPE KIT	4A-11
VACUUM PUMP CASE	12A-2
VACUUM PUMP COVER	12A-5
VACUUM PUMP REPAIR KIT	12A-78
VACUUM PUMP SUB-ASSY	12A-1
VALVE ASSY	14-25
VALVE BODY	14-13
VANE	12A-10
V-BELT (A-26)	12A-77
VINYL COVER	18-14
VINYL PIPE	12A-39
V-PULLEY	12A-44
<W>	
WASHER	2-4
WASHER	4A-16
WASHER	4A-27
WASHER	5-5
WASHER	5-9
WASHER	7A-28
WASHER	8-7
WASHER	11A-5
WASHER	11A-13
WASHER	12A-27
WASHER	12A-30
WASHER	12A-37
WASHER	12A-47
WASHER	14-36
WASHER	15A-6
WASHER	15A-11
WASHER	15A-24
WASHER	17A-11
WASHER 10.5-20-3.2	12A-50
WASHER 18.3-33-0.5	12A-76
WASHER 18-24-2	12A-74
WASHER 20-34.5-2	7A-6
WASHER 4.3-16-1.5	15A-30
WASHER 6.4-12.5-1.6	15A-17
WASHER 6.5-23-1.5	17A-27
WASHER 6-22-1.6	12A-62
WASHER 6-22-1.6	17A-35
WASHER 8.5-14-1	7A-36
WASHER 8.5-18-1.6	15A-16
WASHER 8.5-19.5-3.2	1-10
WASHER SPACER 8.5-20-2	7A-18

WAVE WASHER d=10	12A-61
WING NUT 4-P0.7	15A-29
WIRE BRACKET	15A-32
WIRE HARNESS	9A-12
WORM GEAR	7A-30
WORM WHEEL	7A-35

INDEX (Parts Number)

101-00121-0	2-13	178-01639-0	4A-33	1H0-01001-0	1-1	624-31513-0	10-18
101-30021-0	11A-7	180-03060-2	4A-28	1H0-03009-4	4A-1	626-36004-1	15A-28
103-03025-0	4A-10	180-03065-1	4A-35	1H0-04407-0	4A-2	634-02600-0	4A-23
103-07148-0	7A-15	180-07421-0	7A-21	1H0-07100-0	7A-1	634-31304-0	12A-35
105-31136-1	12A-51	180-07422-0	7A-22	1H0-09002-0	10-3	634-39035-5	18-6-2
105-31137-0	12A-55	180-07424-0	7A-19	1H0-09106-0	10-10	658-30061-1	8-8
105-31245-0	12A-71	180-07425-1	7A-20	1H0-30000-3	11A-1-1	680-31048-0	12A-14
107-38136-0	17A-40-1	180-07431-0	7A-30	1H0-30020-3	11A-6-1	680-31098-0	12A-4
121-07113-0	7A-5	180-07433-0	7A-28	1H0-30040-1	11A-11-2	699-31015-0	12A-18
121-07114-1	12A-32	180-07434-0	7A-29	1H0-31512-1	15A-25	699-31037-0	12A-8-1
121-30071-0	11A-10	180-07436-1	7A-35	1H0-31569-0	18-21	699-31039-0	12A-8-2
121-30141-0	11A-16	180-07437-0	7A-36	1H0-33004-1	16A-8-1	699-31041-0	12A-10
121-30142-0	11A-15	180-38017-1	16A-2-1	1H0-34030-0	9B-6	699-31045-0	12A-11
121-30142-0	18-5	186-33105-2	16A-14-1	1H0-34109-0	9B-5	699-31091-2	12A-2
121-31101-0	12A-44	186-33107-2	16A-19-1	1H0-34161-0	9B-16	699-31094-1	12A-5
121-31123-0	12A-73	186-33110-3	16A-15-1	1H0-35078-0	17A-16-2	699-31097-2	12A-9
121-31124-0	12A-74	186-33120-3	16A-20-1	1H0-71010-3	10-16	699-31122-0	12A-49
121-31125-0	12A-75	1A6-38503-0	17C-10	1H0-71020-0	10-17	699-31130-6	12A-58
121-31126-0	12A-76	1A6-38505-0	17C-11	1H1-01639-0	17A-20	699-31144-3	12A-65
121-32071-0	14-1	1A6-39115-0	18-23	1H1-01639-0	17A-21	699-31145-1	12A-60
121-32092-0	14-2	1BF-38147-0	17C-14	1H1-03040-0	4A-6	699-31450-0	12A-78
121-39045-1	18-3	1C5-36089-0	16A-13	1H6-31240-0	12A-70	699-31530-1	12A-16
122-02321-1	5-3	1C5-71030-0	10-8	1H9-39020-0	18-15	699-31600-1	12A-17
126-02011-0	4A-19	1D7-01600-0	1-4	1H9-39021-0	18-16	699-31601-3	12A-22
126-02013-0	4A-17	1D7-03064-0	4A-34	1K9-35017-0	17A-8	699-31603-0	12A-27
126-31121-2	12A-48	1D7-06000-0	8-1	1P6-37109-0	15A-20	699-31604-0	12A-25
126-35063-0	17A-28	1D7-06002-0	8-3	1T5-33170-1	16A-16	699-31605-0	12A-26
126-39100-0	18-22	1D7-06008-0	8-2	1T5-33170-1	16A-21	699-31606-1	12A-31
128-00001-1	3-1	1D7-06055-0	8-15-1	1W3-03014-0	4A-11	699-31607-0	12A-68
128-00011-0	3-2	1D7-06060-0	8-12	1W3-03201-0	4A-21-1	699-31608-0	12A-20
128-01005-0	1-2	1D7-06309-0	9A-4	1W3-35001-0	17A-1	699-31615-0	12A-23
128-01601-1	1-7	1D7-06310-1	9A-9-1	1W3-35018-0	17A-5	6B3-30001-0	11A-2-1
128-01602-0	2-6	1D7-07131-0	7A-11	1W3-35040-0	17A-23	6B3-30001-0	14-24
128-01603-0	1-8	1D7-07143-2	7A-16	1W3-35078-0	4A-31-2	6B3-32022-0	14-27
128-01762-0	15A-9	1D7-07147-0	7A-14	1W3-37005-0	15A-1	6B3-32025-0	14-34
128-02605-1	4A-24	1D7-07427-2	7A-34	1W3-38178-1	17C-13-2	6B3-32500-0	14-4-1
128-03026-0	4A-9	1D7-07448-0	15A-32	1Y2-02340-0	5-1-1	6B3-32501-0	14-13
128-03645-0	4A-3	1D7-31003-2	12A-1	1Y2-02342-0	5-7-1	6B3-32502-1	14-6
128-06311-0	9A-11	1D7-31158-0	16A-11	1Y2-38003-0	16D-20-2	6B3-32503-0	14-10-1
128-07000-0	2-9	1D7-33001-0	16A-9	1Y2-38146-0	16D-4-1	6B3-32505-0	14-8
128-07001-0	2-10	1D7-33115-0	16A-28	1Y2-38165-0	14-38	6B3-32508-0	14-11
128-08001-1	8-4	1D7-33115-0	16A-30	1Y2-38220-0	16D-21	6B3-32519-0	14-5-1
128-08041-2	16A-1	1D7-34001-0	9B-15	1Y2-38512-0	16D-16	6B3-32520-0	14-25
128-08044-0	16A-6	1D7-34080-0	9B-10	1Y2-38517-0	17C-9-1	6B3-32521-0	14-26
128-30151-1	18-24	1D7-34103-0	9A-12	1Y3-38003-0	16D-20-1	6B3-32523-0	14-28
128-31011-0	12A-38	1D7-34112-0	9B-9	1Y3-38178-0	17C-13-1	6B3-32527-0	14-32
128-31138-0	12A-54	1D7-34113-0	9B-7	1Y4-38178-0	17C-13-4	6B3-32528-2	14-14
128-31141-1	12A-63-1	1D7-35200-1	17A-9	1Y5-38178-0	17C-13-3	6B3-32529-0	14-18
128-31201-0	12A-40	1D7-37053-2	15A-4	307-67005-0	17A-33	6B3-32530-1	14-17
128-31202-1	12A-41	1D7-39201-2	18-14	334-00024-1	3-5	6B3-32536-0	14-20
128-35019-0	17A-6	1E0-07410-0	7A-17	334-00061-1	3-10	6B3-32537-0	14-21
128-35021-2	17A-2	1E0-34147-0	12A-43	334-00122-0	2-7	6B3-32538-0	14-22
128-36003-0	15A-27	1E0-35051-0	17A-32	334-70021-0	17A-4	6B3-32541-0	14-7
128-37151-1	15A-8	1E0-38115-0	14-16-1	336-00011-0	3-3	6B3-32543-0	14-9
151-00042-0	3-6	1F1-31129-0	14-3	336-00040-1	3-11	910103-0508	12A-3
151-03022-0	4A-8	1F1-36006-0	15A-31	336-00043-0	3-12	910103-0616	14-29
151-03031-0	4A-4	1F1-38197-2	10-20-1	345-01015-0	1-10	910103-5825	14-12
151-03032-0	4A-5	1F2-00030-1	3-7	345-01111-0	2-5	910103-5825	14-33
151-03052-0	4A-7	1F2-00031-1	3-8	345-05122-1	17A-27	910121-0620	17A-36
151-07018-0	2-16	1F2-00034-0	3-9	345-05223-1	12A-69	910121-0640	14-35
151-07021-0	2-15	1F2-01761-0	15A-3	345-06971-0	15A-12	910121-0812	2-14
151-07101-0	7A-3	1F2-01790-0	2-1	345-66021-0	12A-24	910121-0825	11A-4
151-07122-0	7A-10	1F2-02605-0	15A-15	345-67117-0	9B-12	910121-0830	9A-2
151-30143-0	11A-17	1F2-03062-0	4A-29	345-70114-1	17A-18	910121-5516	12A-6
151-31021-0	12A-12	1F2-03545-0	4A-18	346-76040-0	9A-6	910121-5516	12A-72
151-31112-0	10-19	1F2-05001-0	6-6	353-83719-0	15A-16	910121-5520	12A-7
151-31354-0	12A-66	1F2-05013-0	6-2a	353-84398-0	4A-12	910121-5608	16A-7b
151-32001-0	12A-21	1F2-05019-0	6-2	369-02230-1	17A-12	910121-5610	12A-67
151-32053-0	12A-62	1F2-05050-1	6-1	369-62147-0	15A-30	910121-5612	16A-4-1
151-32053-0	17A-35	1F2-05901-0	6-3	369-70098-2	10-14	910121-5612	16A-7-1
151-33159-0	14-30	1F2-07002-0	7A-6	398-06972-0	16A-5-1	910121-5612	17A-25-1
151-33159-0	16A-26	1F2-07102-0	7A-8	398-06972-0	16A-5-3	910121-5620	2-11
151-34137-0	9A-16	1F2-07103-0	7A-4	3A3-76037-0	9B-20	910121-5620	11A-8
151-34137-0	9A-18	1F2-07121-0	7A-7	3B2-06921-0	8-16	910121-5812	5-6
151-36005-0	15A-29	1F2-07445-0	7A-38-2	3B2-06926-0	8-17	910121-5812	9A-5
151-39010-2	18-1	1F2-09000-0	10-1	3B2-63034-0	18-19	910121-5812	15A-33
151-39022-0	18-18	1F2-09069-0	10-7	3B7-01116-0	12A-50	910121-5816	15A-22
151-39051-1	18-4	1F2-09106-0	10-9-1	3B7-09065-0	10-6	910121-5820	17A-24
152-0606-0	4A-20	1F2-33140-1	16A-27-1	3B7-09075-1	10-15	910121-6612	6-4
159-30636-0	12A-28	1F2-33142-0	16A-29-1	3B7-76145-0	9A-15	910121-6612	9A-8
159-34000-1	9B-13	1F2-34102-0	9A-13-1	3B7-06283-0	17A-34	910121-7625	12A-19
159-34008-0	18-17	1F2-34105-0	9A-17-1	3C8-00021-1	3-4	910121-7820	15A-7
159-35003-1	17A-7	1F2-35042-1	16A-12	3GT-35143-0	4A-32	910121-7835	12A-34
159-39001-1	18-20-2	1F2-36001-0	15A-21	3GT-35143-0	10-11	910124-0616	8-5
159-39042-0	9B-11	1F2-36053-0	4A-37	3GT-35143-0	17A-19	910421-5618	11A-9
174-34010-1	9B-1	1F2-37113-0	15A-18	3PR-06972-0	9A-22	915321-0828	1-5
174-34011-1	9B-2	1F2-37114-0	15A-17	3PR-06972-0	9B-18	915324-0820	1-6
174-34012-1	9B-3	1F2-37132-0	15A-19	3PR-06972-0	16A-5-4	916124-0625	7A-12
174-35064-0	7A-18	1F2-37180-1	15A-13	3T5-84398-0	4A-11a	916124-0850	2-3
175-63012-1	15A-14	1F2-76010-1	9A-1	3T5-84398-0	4A-22	916124-0860	2-2
176-32545-0	14-15	1F8-34101-0	9A-23	3T5-84398-0	9B-19	921503-0610	17A-10

921521-0642 4A-25
 921521-5610 15A-26
 921521-5612 7A-24
 921521-5612 16A-10
 921521-5614 6-5
 921521-6306 16A-24
 921521-6310 16A-25
 921521-6412 7A-9
 921521-6420 4A-30
 921521-6516 10-4
 921521-6612 9B-8
 921521-6612 9B-17
 921521-7512 6-7
 921521-7520 8-11
 921521-7620 8-13
 921521-7620 8-19
 921603-0612 14-23
 921621-2306 9B-14
 930121-0500 7A-23
 930121-0500 12A-36
 930121-0600 5-8
 930121-0600 12A-56
 930121-0600 12A-64
 930121-0800 12A-45
 930121-0800 12A-52
 930121-0800 15A-5
 930121-0800 15A-10
 930121-0800 15A-23
 930124-0800 1-9
 930124-0800 5-4
 930124-1600 8-9
 930221-0800 4A-15
 930403-0500 12A-29
 930403-0600 14-31
 931106-1000 11A-12
 940103-0500 12A-30
 940103-0600 17A-11
 940103-1000 11A-13
 940121-0500 12A-37
 940121-0600 4A-27
 940121-0600 5-9
 940121-0600 8-7
 940121-0600 14-36
 940121-0800 2-4
 940121-0800 4A-16
 940121-0800 5-5
 940121-0800 11A-5
 940121-0800 12A-47
 940121-0800 15A-6
 940121-0800 15A-11
 940121-0800 15A-24
 941122-0600 14-37
 941322-0600 7A-13
 941322-0600 8-6
 941322-0600 12A-57
 941322-0800 9A-3
 941322-0800 12A-46
 941322-0800 12A-53
 941322-1600 8-10
 941407-1000 12A-61
 945003-2800 12A-15
 951103-0306 12A-13
 951503-0215 12A-33
 951603-0800 7A-31
 951622-0600 7A-37
 951622-0600 17A-29
 9601-0-6004 2-12
 9601-3-6305 2-8
 965002-1605 14-19
 9701-1-1004 1-3-1
 9751-1-0026 12A-77
 98AB-50-060 17A-16-1
 98AB-50-080 17A-14-2
 98AB-50-120 17A-14-1
 98AB-70-020 12A-59
 98AB-70-065 17A-13
 98AR-40-110 12A-42
 990805-0155 4A-36-2
 99AA-2-0035 10-12
 99AA-2-0060 10-13
 99AB15-0420 12A-39
 9D03-7-0080 4A-13
 9D03-7-0260 9A-14

2020 PARTS CATALOG

V20F(S)

V25B(S)

DOMESTIC
Model

Serial Number 0944BX~
No. 002-22027A-0BX

トーハツ株式会社

〒174-0051

東京都板橋区小豆沢 3-5-4

Tel: 03 (3966) 3115