

2025 PARTS CATALOG




TOHATSU

トーハツ可搬消防ポンプ パーツカタログ

VC42~VC72 DOMESTIC Model

Serial Number 0822BE~
No. 002-22023A0BE



BACKS
YOU
UPTM

パーツカタログのご使用について

- このパーツカタログは 2025 年 4 月現在で編集してあります。
- 新設、廃止または変更が生じた場合は、サービスインフォメーションにてお知らせ致します。
- イラストは部品検索の目安として表現していますので、必ずしも現品と形状が一致するわけではありません。
- 部品をご注文する際は、以下の点に注意し正確にご注文ください。
 - ・モデル、製造番号、年式 ・部品番号、部品名、数量、長さ、色
- イラストが一つに対して複数の部品番号がある場合は見出番号の枝番、適用モデル、備考をご確認の上注文願います。

Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Applicable Model 適用モデル							Remarks 備 考	
			Q'ty 個数	VC42A	VC42AS	VC62B	VC62BS	VC72B	VC72BS		VC72PRO III
				●	●	●	●	●	●		

250	1	1E0-07018-0	OIL LEVEL GAUGE オイルレベルゲージ	1	●	●	●	●	●	
-----	---	-------------	------------------------------	---	---	---	---	---	---	--

枝番(仕様違い)

イラストの位置 No.

Fig.No.

適用モデル

- アッセンブリまたはキットでの販売部品は、その構成する部品名の頭に * 印を付けて表しています。
- 本文中に記載されている記号は、次のようになっています。
 STD：スタンダード S：セルスタータタイプ EU：EU 向け OPT：オプションパーツ ASSY：アッセンブリパーツ
 NA：北米向け DO：日本国内向け EX：海外輸出向け POL：ポーランド向け A：必要に応じて選択 CHN：中国向け

8. オーダー上の注意

塗装部品の注文にあたっては以下に従ってください。

パーツナンバーの 4 桁目が大文字アルファベットの場合は塗装されているパーツです。

[カラーコード]

B：ブラック

[例示]

エンジンショートブロックキット

1K1B87100-8

└─ B：ブラック

9. 標準部品のボルト・ナット・ワッシャのサイズ記号について

ボルト 910121-5620

└─ 首下長さ

└─ 径

└─ (5)平座金付き、(0,1,2)座金無し、(6)ばね座金付き

ナット・ワッシャ 930124-0800

└─ 径

10. 標準部品のホースのサイズ記号について

ホース 98AB-50-180

└─ 長さ

└─ 径

パイプ 990503-0240

└─ 長さ

└─ 径

標準部品のホース、パイプは 1 メートル単位で販売しています。必要な長さにカットしてご使用ください。

標準ホース、パイプは異なる用途や箇所には使用しないでください。

部品番号、数量は注文時に置き換えられます。パーツカタログの備考欄を参照ください。

HOW TO USE THIS PARTS CATALOG

1. This Parts Catalog provides information available as of the end of April 2025.
2. Please keep the Parts Catalog updated each time you receive the Service information describing the addition, discontinuation and /or change of parts.
3. Actual shapes of parts may be different from the illustrations shown in this Parts Catalog because they are described only as a guide for searching parts.
4. When ordering spare parts, pay attention to the following points and order correctly.
 - model, serial number, production year
 - part number, part name, quantity, length, color
5. One illustration is given more than one part number. Please confirm the sub-number, applicable model and remarks before ordering parts.

Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Applicable Model 適用モデル						Remarks 備 考
			Q'ty 個数	VO12A	VO12AS	VO12B	VO12BS	VO12P	
230	1	1 EO-07018-0 OIL LEVEL GAUGE オイルレベルゲージ	1	●	●	●	●	●	

Sub number describes different specification
 Illustration position number
 Fig.No.

Applicable model

6. A given mark (*) at the head of a part name shows components of assembly or kit parts.

7. Abbreviation used in this parts Catalog.

STD : Standard	S : Starter Motor Type	EU : EU Model	OPT : Optional Parts
ASSY : Assembly	A : As required	DO : Japan Model	NA : North America Model
EX : Export Model	POL : Poland Model	CHN : China Model	

8. Attention to order

Please order painted parts in accordance with following.

Capital letter of the 4th digit indicates color code.

[Color code]

B : Black

[Example]

ENGINE SHORT BLOCK KIT

1K1B87100-8

B : Black

9. Size identification of standard bolt, nut and washer

BOLT 910121-5620

Length(not including the head)
 Diameter
 (5)with flat washer、(0,1,2)no washer、(6)with spring washer

NUT · WASHER 930124-0800

Diameter

10. Dimensional identification of hose and pipe.

HOSE 98AB-50-180

Length
 Diameter

PIPE 990503-0240

Length
 Diameter

Standard hose and pipe are sold by meter.

When replacing the hose or pipe, cut and use at the specified length.

Never use the standard hose and pipe for other purposes or in other places.

Part number and quantity may be superseded when ordering the parts. Refer to remark in this Parts Catalog.

Memo



TOHATSU

CONTENTS

目 次

Fig.1	CYLINDER	1
	シリンダ	
Fig.2	CRANK CASE・MAGNETO CASE	3
	クランクケース・マグネトケース	
Fig.3	PISTON・CRANK SHAFT	7
	ピストン・クランクシャフト	
Fig.4	INTAKE MANIFOLD	9
	インテークマニホールド	
Fig.5	CARBURETOR	11
	キャブレタ	
Fig.6	MUFFLER	15
	マフラ	
Fig.7	RECOIL STARTER	17
	リコイルスタータ	
Fig.8	GOVERNOR	19
	ガバナ	
Fig.9	MAGNETO	23
	マグネト	
Fig.10A	ELECTRIC PARTS(ELECTRIC STARTER TYPE)	25
	エレクトリックパーツ (セルスタータタイプ)	
Fig.10B	ELECTRIC PARTS(RECOIL STARTER TYPE)	27
	エレクトリックパーツ (リコイルスタータタイプ)	
Fig.11	OIL PUMP	29
	オイルポンプ	
Fig.12	PUMP CASE	31
	ポンプケース	
Fig.13	PUMP COVER	35
	ポンプカバー	
Fig.14A	VACUUM PUMP	37
	バキュームポンプ	
Fig.14B	VACUUM PUMP	41
	バキュームポンプ	
Fig.14C	VACUUM PUMP	43
	バキュームポンプ	
Fig.14D	VACUUM PUMP	47
	バキュームポンプ	
Fig.15	DISCHARGE BALL VALVE CHAMBER	49
	ディスチャージボールバルブチャンバ	
Fig.17A	FRAME	53
	フレーム	
Fig.17B	FRAME	55
	フレーム	
Fig.18	CONTROL PANEL GAUGE	57
	コントロールパネルゲージ	
Fig.19A	COWL	59
	カウル	
Fig.19B	COWL (VC72PROⅢ)	61
	カウル	
Fig.20	LABEL	63
	ラベル	
Fig.21	FUEL TANK	65
	フュエルタンク	
Fig.22	ACCESSORIES・OPTIONAL PARTS・SPECIAL TOOL	69
	アクセサリ・オプションパーツ・スペシャルツール	
索引		71
INDEX		74

Fig.1 CYLINDER
シリンダ





Fig. 6-12

Fig. 2 CRANK CASE · MAGNETO CASE
クランクケース ・ マグネットケース



Ref. No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Applicable Model 適応モデル							Remarks 備 考
				Q'ty 個数	VC42A	VC42AS	VC62B	VC62BS	VC72B	VC72BS	
2-1		1C5-01700-2	CRANKCASE ASSY クランクケースアッシー	1	●	●	●	●	●	●	
2-2		1C5-01602-0	* STUD BOLT 8-22 * スタッドボルト 8-22	1	●	●	●	●	●	●	
2-3		1C5-01605-0	* STUD BOLT 8-25 * スタッドボルト 8-25	5	●	●	●	●	●	●	
2-4		345-01111-0	* DOWEL PIN 6-12 * ダウエルピン 6-12	2	●	●	●	●	●	●	
2-5		1E0-01131-0	* NIPPLE 5.5-5 * ニップル 5.5-5	7	●	●	●	●	●	●	
2-6		99AA-4-0280	* PIPE * ビニルパイプ	1	●	●	●	●	●	●	99AA-4-1000
2-7		99AA-4-0200	* PIPE * ビニルパイプ	2	●	●	●	●	●	●	99AA-4-1000
2-8		99AA-4-0055	* PIPE * ビニルパイプ	1	●	●	●	●	●	●	99AA-4-1000
2-9		393-01160-0	* CHECK VALVE * チェックバルブ	3	●	●	●	●	●	●	
2-10		151-35002-0	* CLIP φ7.8 * クリップ φ7.8	8	●	●	●	●	●	●	
2-11		3PR-06972-0	* CLAMP 6.5-47.5P * クランプ 6.5-47.5P	1	●	●	●	●	●	●	
2-12		353-01152-0	* CHECK VALVE COVER * チェックバルブカバー	1	●	●	●	●	●	●	
2-13		3C7-01153-1	* GASKET * ガasketA チェックバルブ	1	●	●	●	●	●	●	
2-14		3C7-01151-0	* CHECK VALVE * チェックバルブ B	1	●	●	●	●	●	●	
2-15		3C7-01154-1	* GASKET * ガasketB チェックバルブ	1	●	●	●	●	●	●	
2-16		921521-5520	* SCREW * スクリュー	2	●	●	●	●	●	●	
2-17		916124-0635	* BOLT * ボルト	2	●	●	●	●	●	●	
2-18		941322-0600	* SPRING WASHER * スプリングワッシャー	2	●	●	●	●	●	●	
2-19		916124-0845	* BOLT * ボルト	12	●	●	●	●	●	●	
2-20		940121-0800	* WASHER * ワッシャー	12	●	●	●	●	●	●	
2-21		398-06972-1	CLAMP 6.5-67P クランプ	1	●	●	●	●	●	●	
2-22		921521-5610	SCREW スクリュー	1	●	●	●	●	●	●	
2-23		151-07000-2	GOVERNOR CASE LID ガバナースリット	1	●	●	●	●	●	●	
2-24		151-07001-0	GASKET ガasket ガバナース	1	●	●	●	●	●	●	
2-25		910121-5620	BOLT ボルト	5	●	●	●	●	●	●	
2-26		151-07003-0	OIL SEAL 25-40-6 オイルシール 25-40-6	1	●	●	●	●	●	●	
2-27		9601-0-6205	BALL BEARING 6205 ボールベアリング 6205	1	●	●	●	●	●	●	
2-28		1K1-07004-0	HOLDER ホルダー ベアリング	1	●	●	●	●	●	●	
2-29		921521-6510	SCREW スクリュー	1	●	●	●	●	●	●	
2-30	1	1E0-07018-0	OIL LEVEL GAUGE オイルレベルゲージ	1	●	●	●	●	●		
2-30	2	1R1-07018-0	OIL LEVEL GAUGE オイルレベルゲージ	1						●	
2-33		3B7-09065-0	OIL PUMP DRIVEN GEAR オイルポンプドライブギヤ	1	●	●	●	●	●	●	
2-34		1C5-09069-0	BUSHING 9-20-20.8 ブッシング 9-20-20.8	1	●	●	●	●	●	●	
2-35	1	1T3-01710-1	MAGNETO CASE マグネットケース	1	●	●	●		●	●	
2-35	2	1K9-01710-2	MAGNETO CASE マグネットケース	1				●		●	

Fig. 2 CRANK CASE · MAGNETO CASE
クランクケース ・ マグネトケース




Fig. 3 PISTON · CRANK SHAFT
ピストンクランクシャフト




Fig. 4 INTAKE MANIFOLD
インテークマニホールド





Fig. 5 CARBURETOR
キャブレタ



Ref. No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Applicable Model 適応モデル							Remarks 備 考	
				Q'ty 個数	VC42A	VC42AS	VC62B	VC62BS	VC72B	VC72BS		VC72PROIII
5-1	1	1E0-03009-7	CARBURETOR ASSY キャブ レタアッ	1		●		●		●	●	for Electric Starter Model
5-1	2	1E0-03029-7	CARBURETOR ASSY キャブ レタアッ	1	●			●		●		for Recoil Starter Model
5-2		1E0-03220-0	* FLOAT CHAMBER ASSY * フロートチャンバ アッ	1	●	●	●	●	●	●	●	
5-3		346-03222-0	** FLOAT CHAMBER O-RING ** フロートチャンバ リンク	1	●	●	●	●	●	●	●	
5-4		922503-6414	* SCREW * スクリュ	4	●	●	●	●	●	●	●	
5-5		178-03240-0	* FLOAT VALVE * フロートバ ルフ	1	●	●	●	●	●	●	●	
5-6		344-03244-0	* CLIP * クリップ	1	●	●	●	●	●	●	●	
5-7		178-03231-0	* FLOAT * フロート	1	●	●	●	●	●	●	●	
5-8		346-03232-0	* FLOAT ARM PIN * フロートアームピ ン	1	●	●	●	●	●	●	●	
5-9		921521-0408	* SCREW * スクリュ	1	●	●	●	●	●	●	●	
5-10		182-03251-0	* MAIN JET (#115) * メインジ ャット (#115)	1	●	●	●	●	●	●	●	
5-11		182-03252-0	* MAIN NOZZLE * メインノズ ル	1	●	●	●	●	●	●	●	
5-12		1E0-03255-0	* SLOW JET (#80) * スロージ ャット (#80)	1	●	●	●	●	●	●	●	
5-13		178-03286-0	* RUBBER PIPE * ラバ ーパイプ	1	●	●	●	●	●	●	●	
5-14		178-03287-0	* CLIP * クリップ	2	●	●	●	●	●	●	●	
5-15		103-07148-0	* SPRING * サホ ートスプリング	1	●	●	●	●	●	●	●	
5-16		1F2-01140-0	* CHAMBER * チャンバ チェックバ ルフ	1	●	●	●	●	●	●	●	
5-17		98AP-35-040	* HOSE * コ ムホース	1	●	●	●	●	●	●	●	98AP-351000
5-18		369-70098-2	* CLIP φ7 * クリップ φ7	2	●	●	●	●	●	●	●	
5-19		1C6-03016-7	* VACUUM PIPE ASSY * バ キュムパイプ アッ	1	●	●	●	●	●	●	●	
5-20		346-02011-1	CARBURETOR GASKET キャブ レタカ スケット	1	●	●	●	●	●	●	●	
5-21		930121-0600	NUT ナット	2	●	●	●	●	●	●	●	
5-22		940121-0600	WASHER ワッシャ	2	●	●	●	●	●	●	●	
5-23		180-03060-2	DRAIN VALVE ド レンバ ルフ キャブ レタ	1	●	●	●	●	●	●	●	
5-25		1H2-03062-0	BRACKET ブ ラケット ド レンバ ルフ	1	●	●	●	●	●	●	●	
5-26		921521-6420	SCREW スクリュ	2	●	●	●	●	●	●	●	
5-27		98AB-50-310	HOSE コ ムホース	1	●	●	●	●	●	●	●	Carburetor-Drain Valve 98AB-501000
5-28		3GT-35143-0	CLIP φ9.4 クリップ φ9.4	1	●	●	●	●	●	●	●	
5-29		178-01639-0	HOSE CLAMP φ10 ホースクランプ φ10	1	●	●	●	●	●	●	●	
5-30	2	990805-0260	PIPE ピ ー プルパイプ	1	●	●	●	●	●	●	●	Drain Valve-Pot 990805-1000
5-31		1E0-03201-0	OVERFLOW PIPE L=480 オーバ ーフローパイプ キャブ レタ L=480	1	●	●	●	●	●	●	●	Carburetor-Pot
5-32		3T5-84398-0	BAND 104 バ ンド	1	●	●	●	●	●	●	●	
5-33		180-03064-0	POT ホ ット ド レンバ ルフ	1	●	●	●	●	●	●	●	
5-34		180-03065-1	BAND バ ンド ホ ット	1	●	●	●	●	●	●	●	
5-35		638-02601-0	AIR FUNNEL エアファンネル	1	●	●	●	●	●	●	●	

Fig. 5 CARBURETOR
キャブレタ





Fig. 6 MUFFLER
マフラー



17





Fig. 8 GOVERNOR
ガバナ



Ref. No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Applicable Model 適応モデル							Remarks 備 考
				Q'ty 個数	VC42A	VC42AS	VC62B	VC62BS	VC72B	VC72BS	
8-1		151-07100-0	GOVERNOR WEIGHT ASSY ガバナウェイトアッソ	1	●	●	●	●	●	●	
8-2		951404-0520	* SPRING PIN 5-20 * スプリングピン 5-20	1	●	●	●	●	●	●	
8-3		151-07101-0	PIN 5-5 ピン 5-5	1	●	●	●	●	●	●	
8-4		151-07103-0	SLIDER スライダ	1	●	●	●	●	●	●	
8-5		151-07111-0	THRUST WASHER スラストワッシャ ガバナ	1	●	●	●	●	●	●	
8-6		151-07121-1	GOVERNOR SHAFT ガバナシャフト	1	●	●	●	●	●	●	
8-7		151-07102-1	GOVERNOR ARM ガバナアーム	1	●	●	●	●	●	●	
8-8		921521-6410	SCREW スクリュ	2	●	●	●	●	●	●	
8-9		151-07122-0	O-RING 1.5-5.5 Oリング 1.5-5.5	1	●	●	●	●	●	●	
8-10		951622-0600	SNAP PIN d=6 ピン d=6	1	●	●	●	●	●	●	
8-11		638-07131-0	GOVERNOR LEVER ガバナレバー	1	●	●	●	●	●	●	
8-12		916124-0625	BOLT ボルト	1	●	●	●	●	●	●	
8-13		941322-0600	SPRING WASHER スプリングワッシャ	1	●	●	●	●	●	●	
8-14		638-07132-1	ROD ロッド ガバナ	1	●	●	●	●	●	●	
8-15		151-07141-0	ADJUSTING BOLT アジャストボルト ガバナ	1	●	●	●	●	●	●	
8-16		151-07142-0	ADJUSTING NUT アジャストナット ガバナ	1	●	●	●	●	●	●	
8-17		930121-0600	NUT ナット	1	●	●	●	●	●	●	
8-18		1E0-07190-0	SPRING ASSY スプリングアッソ	1	●	●	●	●	●	●	
8-19		1E0-07410-0	THROTTLE DIAL スロットルダイヤル	1	●	●	●	●	●	●	
8-20		174-35064-0	WASHER SPACER 8.5-20-2 ワッシャスペーサ 8.5-20-2	1	●	●	●	●	●	●	
8-21		180-07424-0	HOLDER ホルダ スロットル	1	●	●	●	●	●	●	
8-22		921521-5610	SCREW スクリュ	1	●	●	●	●	●	●	
8-23		921521-5620	SCREW スクリュ	2	●	●	●	●	●	●	
8-24		180-07425-1	BUSH 8.4-10-19.5 ブッシング 8.4-10-19.5	1	●	●	●	●	●	●	
8-25		180-07421-0	ADJUSTING PLATE アジャストプレート	1	●	●	●	●	●	●	
8-26		180-07422-0	ADJUSTING SCREW 5-P0.8 アジャストスクリュ 5-P0.8	1	●	●	●	●	●	●	
8-27		930121-0500	NUT ナット	1	●	●	●	●	●	●	
8-28		1C5-07455-0	WIRE BRACKET ワイヤブラケット スロットルダイヤル	1	●	●	●	●	●	●	
8-29		940121-0600	WASHER ワッシャ	2	●	●	●	●	●	●	
8-30		930121-0600	NUT ナット	2	●	●	●	●	●	●	
8-31		180-07433-0	WASHER ワッシャ スロットル	2	●	●	●	●	●	●	
8-32		180-07434-0	SPRING スプリング ウォーム	1	●	●	●	●	●	●	
8-33		180-07431-0	WORM GEAR ウォームギヤ スロットル	1	●	●	●	●	●	●	
8-34		1C5-07450-0	WIRE DRUM ワイヤドラム	1	●	●	●	●	●	●	
8-35		951403-0212	SPRING PIN 2-12 スプリングピン 2-12	1	●	●	●	●	●	●	

Fig. 8 GOVERNOR
ガバナ




Fig. 9 MAGNETO
マグネト




Fig. 10A ELECTRIC PARTS(ELECTRIC STARTER TYPE)
 エレクトリックパーツ (セルスタータタイプ)




Fig. 10B ELECTRIC PARTS(RECOIL STARTER TYPE)
 エレクトリックパーツ（リコイルスタータタイプ）




Fig. 11 OIL PUMP
オイルポンプ





Fig. 12 PUMP CASE
ポンプケース



Ref. No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Applicable Model 適応モデル							Remarks 備 考
				Q'ty 個数	VC42A	VC42AS	VC62B	VC62BS	VC72B	VC72BS	
12-1	1	1E0-30000-0	PUMP CASE ASSY ポンプケースアッシー	1			●		●	●	
12-1	2	1K9-30000-0	PUMP CASE ASSY ポンプケースアッシー	1				●		●	
12-1	3	1E0-30018-0	PUMP CASE ASSY ポンプケースアッシー	1	●	●					
12-2		915321-0822	* STUD * スタットボルト	4	●	●	●	●	●	●	●
12-3		1K1-30087-0	* PLUG * プラグ	1	●	●					
12-4		930121-0800	NUT ナット	4	●	●	●	●	●	●	●
12-5		940121-0800	WASHER ワッシャ	4	●	●	●	●	●	●	●
12-6		1A6-01030-1	THERMOSTAT サーモスタット	1			●	●	●	●	●
12-7	1	99AB19-0600	PIPE ビニルパイプ	1			●	●	●	●	●
12-8		1E0-31248-1	HOSE CLAMP φ32 ホスクランプφ32	1			●	●	●	●	●
12-9		1E0-01611-0	NIPPLE 10-G3/8 ニップル C 10-G3/8	1	●	●	●	●	●	●	●
12-10		172-01614-0	GASKET 17-24-1 ガスケット 17-24-1	1	●	●	●	●	●	●	●
12-11		174-30200-1	BALL VALVE ボールバルブ ボンブドレン	1	●	●	●	●	●	●	●
12-12	1	151-30162-0	GASKET 13.2-21-1 ガスケット 13.2-21-1	A	●	●	●	●	●	●	●
12-12	2	1K0-30162-0	GASKET 13.2-21-0.5 ガスケット 13.2-21-0.5	A	●	●	●	●	●	●	●
12-15		660-30171-0	PRESSURE SWITCH プレッシャースイッチ	1				●		●	
12-16		660-30172-1	COVER カバー プレッシャースイッチ	1				●		●	
12-17		1E0-31257-0	NIPPLE 20.5-24 ニップル 20.5-24	2	●	●	●	●	●	●	●
12-18		1A6-30546-0	GASKET 26.7-32-1 ガスケット 26.7-32-1	2	●	●	●	●	●	●	●
12-19		1E0-31240-0	VACUUM PIPE バキュームパイプ	1	●	●	●	●	●	●	●
12-20		1E0-31248-1	HOSE CLAMP φ32 ホスクランプφ32	2	●	●	●	●	●	●	●
12-21		1AT-38505-0	HIGH TEMPERATURE CAUTION LABEL マフレーションラベル	1	●	●	●	●	●	●	●
12-23		1E0-30602-1	STOP VALVE CASE ウォータストップバルブケース	1	●	●	●	●	●	●	●
12-24		345-65015-0	O-RING 3.2-47 Oリング 3.2-47	1	●	●	●	●	●	●	●
12-25		910421-5618	BOLT ボルト	3	●	●	●	●	●	●	●
12-26		353-01137-1	NIPPLE 8.5-5.6-8 ニップル L	1	●	●	●	●	●	●	●
12-27	1	991007-0650	PIPE ビニルパイプ	1	●	●	●	●	●	●	
12-27	3	991007-0700	PIPE ビニルパイプ	1							●
12-28		159-30621-1	CAP キャップ ウォータストップバルブ	1	●	●	●	●	●	●	●
12-29		921521-5620	SCREW スクリュー	2	●	●	●	●	●	●	●
12-30		159-30631-1	DIAPHRAGM ダイヤフラム	1	●	●	●	●	●	●	●
12-31		930403-0800	NYLON NUT 8-P1.25 ナイロンナット 8-P1.25	1	●	●	●	●	●	●	●
12-32		940146-0800	WASHER ワッシャ	1	●	●	●	●	●	●	●
12-33		1E0-30635-2	SPINDLE スピンドル ウォータストップバルブ	1	●	●	●	●	●	●	●
12-34		1E0-30634-0	WASHER 5.2-15.5-1.5 ワッシャ 5.2-15.5-1.5	1	●	●	●	●	●	●	●

Fig. 12 PUMP CASE
ポンプケース




Fig. 13 PUMP COVER
ポンプカバー





Fig. 14A VACUUM PUMP
バキュームポンプ



Ref. No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Applicable Model 適応モデル							Remarks 備 考	
				Q'ty 個数	VC42A	VC42AS	VC62B	VC62BS	VC72B	VC72BS		VC72PROIII
14A-1		680-31000-1	VACUUM PUMP ASSY バキュームポンプアッシー (オイルレス)	1	●	●	●	●	●	●		
14A-2		680-31091-0	* VACUUM PUMP CASE * バキュームポンプケース	1	●	●	●	●	●	●		
14A-3		910103-0508	* BOLT * ボルト	2	●	●	●	●	●	●		
14A-4		680-31098-0	* GASKET 5.2-10-0.8 * ガasket 5.2-10-0.8	2	●	●	●	●	●	●		
14A-5		680-31094-0	* VACUUM PUMP COVER * バキュームポンプカバー	1	●	●	●	●	●	●		
14A-6	1	161-31039-1	* GASKET t=0.03 * ガasket バキュームポンプ t=0.03	A	●	●	●	●	●	●		
14A-6	2	680-31039-1	* GASKET t=0.06 * ガasket バキュームポンプ t=0.06	A	●	●	●	●	●	●		
14A-7		910121-6516	* BOLT * ボルト	5	●	●	●	●	●	●		
14A-8		910421-6516	* BOLT * アフセットボルト	1	●	●	●	●	●	●		
14A-9		951103-0306	* PARALLEL PIN 3-6 * パラレルピン 3-6	2	●	●	●	●	●	●		
14A-10		151-31021-0	* O-RING 2.4-13.8 * Oリング 2.4-13.8	2	●	●	●	●	●	●		
14A-11		680-31048-0	* BALL BEARING 12-28-8 6001 * ボールベアリング 12-28-8	2	●	●	●	●	●	●		
14A-12		945003-2800	* C-RING d=28 * Cリング d=28	2	●	●	●	●	●	●		
14A-13		680-31097-0	* ROTOR SHAFT ASSY * ロータシャフトアッシー	1	●	●	●	●	●	●		
14A-14		680-31041-1	* VANE * ベーン	4	●	●	●	●	●	●		
14A-15		680-31045-0	* SIDE PLATE * サイドプレート	2	●	●	●	●	●	●		
14A-16		1F1-31148-0	BELT GUIDE ベルトガイド (Vベルト)	1	●	●	●		●			
14A-17	1	1E2-31101-0	V-PULLEY φ78 Vプーリー (オイルレス) φ78	1	●	●	●		●			
14A-18		940121-0800	WASHER ワッシャー	1	●	●	●	●	●	●		
14A-19		941322-0800	SPRING WASHER スプリングワッシャー	1	●	●	●	●	●	●		
14A-20		930121-0800	NUT ナット	1	●	●	●	●	●	●		
14A-21		916124-0845	BOLT ボルト	2	●	●	●	●	●	●		
14A-22		940121-0800	WASHER ワッシャー	2	●	●	●	●	●	●		
14A-23		1E0-31530-0	STRAINER CASE ASSY ストレーナケースアッシー	1	●	●	●	●	●	●		
14A-24		680-31541-3	STRAINER L=87 ストレーナ L=87	1	●	●	●	●	●	●	●	
14A-25		680-31542-0	CUP ASSY カップアッシー ストレーナ	1	●	●	●	●	●	●	●	
14A-26		680-31546-0	* CUP * カップ	1	●	●	●	●	●	●	●	
14A-27		680-31543-0	* RING NUT * リングナット	1	●	●	●	●	●	●	●	
14A-28		680-31544-0	* O-RING * Oリング	1	●	●	●	●	●	●	●	
14A-29		680-31545-0	* SPRING * スプリング	1	●	●	●	●	●	●	●	
14A-30	1	991007-0530	PIPE ビニルパイプ	1	●	●	●	●	●	●		991007-1000
14A-31		151-31341-0	GASKET ガasket VPインレットエルボ	1	●	●	●	●	●	●		
14A-32		910124-0620	BOLT ボルト	2	●	●	●	●	●	●		
14A-33		941322-0600	SPRING WASHER スプリングワッシャー	2	●	●	●	●	●	●		
14A-34		126-31121-2	TENSION PULLEY テンションプーリー	1	●	●	●	●	●	●	●	

Fig. 14A VACUUM PUMP
バキュームポンプ






Fig. 14B VACUUM PUMP
バキュームポンプ

VC72-52BS

Ref. No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Applicable Model 適応モデル							Remarks 備 考
				Q'ty 個数	VC42A	VC42AS	VC62B	VC62BS	VC72B	VC72BS	
14B-1		1K9-31148-0	BELT GUIDE ベルトガイド (Vベルト)	1				●	●		
14B-2		940121-0500	WASHER ワッシャ	2				●	●		
14B-3		1K9-31101-0	V-PULLEY φ113 Vプーリー φ113	1				●	●		
14B-5		1K9-06581-0	ROTARY SOLENOID ロータリソレノイド	1				●	●		
14B-7		1K9-06582-0	BRACKET ブラケット VPロータリソレノイド	1				●	●		
14B-8		930121-0600	NUT ナット	2				●	●		
14B-9		940121-0600	WASHER ワッシャ	2				●	●		
14B-10		910121-5820	BOLT ボルト	1				●	●		
14B-11		910121-5516	BOLT ボルト	2				●	●		
14B-12		1K9-31122-0	PULLEY SHAFT プーリーシャフト	1				●	●		
14B-13		1K9-31127-0	BRACKET ブラケット テンションプーリー	1				●	●		
14B-14		1K9-31129-0	BOLT 5-10 ボルト 5-10	3				●	●		
14B-17		1K9-31136-0	TENSION ARM テンションアーム プーリー	1				●	●		
14B-18		941403-1200	WAVE WASHER d=12 ウェーブワッシャ d=12	1				●	●		
14B-19		1K9-31133-0	SPACER 12. 2-18-0. 5 スペーサ 12. 2-18-0. 5	1				●	●		
14B-20		1K9-31135-0	SPACER スペーサ テンションプーリー	1				●	●		
14B-21		1K9-31138-0	SPRING スプリング	1				●	●		
14B-22		910121-5830	BOLT ボルト	1				●	●		
14B-23		930121-0800	NUT ナット	1				●	●		
14B-24		940121-0800	WASHER ワッシャ	1				●	●		
14B-25		1K9-31141-0	BELT GUIDE ベルトガイド	1				●	●		
14B-27		930121-0600	NUT ナット	1				●	●		
14B-28		930221-0600	NUT ナット	1				●	●		
14B-29		1K9-31132-0	TENSION HANDLE ASSY テンションハンドル アッシー	1				●	●		
14B-32		128-31138-0	SPRING スプリング	1				●	●		
14B-34		1K9-31354-0	HOOK PLATE t=1. 6 フックプレート スプリング t=1. 6	1				●	●		
14B-37		1K9-31183-0	WASHER 14. 2-30-1. 6 ワッシャ 14. 2-30-1. 6	1				●	●		
14B-38		930121-0600	NUT ナット	1				●	●		
14B-39		940121-0600	WASHER ワッシャ	1				●	●		
14B-41	1	1K9-31186-0	SHIM 14. 2-30-0. 05 シム 14. 2-30-0. 05	A				●	●		
14B-41	2	1K9-31187-0	SHIM 14. 2-30-0. 1 シム 14. 2-30-0. 1	A				●	●		
14B-41	3	1K9-31188-0	SHIM 14. 2-30-0. 2 シム 14. 2-30-0. 2	A				●	●		
14B-42		9752-4-0032	BELT (M-32) ベルト	1				●	●		

バキュームポンプ

VC72PROIII



Ref. No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Applicable Model 適応モデル							Remarks 備 考
			Q'ty 個数	VO42A	VO42AS	VO62B	VO62BS	VO72B	VO72BS	
14C-5	916124-0845	BOLT ボルト	1						●	
14C-6	910121-0825	BOLT ボルト	3						●	
14C-7	940121-0800	WASHER ワッシャ	6						●	
14C-8	930121-0800	NUT ナット	2						●	
14C-9	1H2-31372-0	SPACER 9-20-19 スペーサ 9-20-19	1						●	
14C-11	910121-5610	BOLT ボルト	1						●	
14C-12	921521-5610	SCREW スクリュー	1						●	Intake Manifold
14C-13	1V3-31371-0	BRACKET ブラケット A, VP	1						●	
14C-14	910121-0612	BOLT ボルト	4						●	
14C-15	940121-0600	WASHER ワッシャ	4						●	
14C-16	1H2-31377-0	BRACKET ブラケット B バキュームポンプ	1						●	
14C-17	1R1-31101-0	V-PULLEY φ110 Vプーリ φ110	1						●	
14C-18	910114-5620	BOLT ボルト	3						●	
14C-19	9751-1-0020	V-BELT (A-20) Vベルト (A-20)	1						●	
14C-20	1V3-31530-2	STRAINER CASE ASSY ストレーナケースアッシー	1						●	
14C-21	991007-0700	PIPE ビニルパイプ	1						●	
14C-22	6D3-31341-0	GASKET ガスケット ストレナケース	2						●	
14C-23	1V3-31550-0	INTAKE ELBOW ASSY インテークエルボアッシー	1						●	
14C-25	910114-5620	BOLT ボルト	4						●	
14C-27	1R1-31354-0	HOOK PLATE フックプレート スプリング	1						●	
14C-28	9751-1-0030	V-BELT (A-30) Vベルト (A-30)	1						●	
14C-29	1V3-31240-0	VACUUM PIPE バキュームパイプ	1						●	
14C-30	99AC19-0170	PIPE ビニルパイプ	1						●	Intake Elbow-Strainer Case 99AC19-1000
14C-31	99AC19-0480	PIPE ビニルパイプ	1						●	Vacuum Pump-Port 99AC19-1000
14C-32	1A6-02374-1	HOSE CLAMP φ27 ホースクランプ φ27	4						●	
14C-33	353-06972-0	CLAMP 7-80P クランプ 7-80P	1						●	
14C-34	1H2-31555-0	CLAMP クランプ	1						●	
14C-35	1H2-31311-0	POT ポット	1						●	
14C-37	1R1-31148-0	BELT GUIDE ベルトガイド (Vベルト)	1						●	
14C-38	398-06972-1	CLAMP 6.5-67P クランプ	1						●	
14C-42	1 1E0-34147-0	BAND 200 バンド リードワイヤ 200	2						●	
14C-43	1E0-31248-1	HOSE CLAMP φ32 ホースクランプ φ32	2						●	
14C-48	910124-0620	BOLT ボルト	4						●	
14C-49	941322-0600	SPRING WASHER スプリングワッシャ	4						●	
14C-50	98AB-70-700	HOSE ホース	1						●	

Fig. 14C VACUUM PUMP
バキュームポンプ

VC72PROⅢ




Fig. 14D VACUUM PUMP
バキュームポンプ

VC72PROⅢ




Fig. 15 DISCHARGE BALL VALVE CHAMBER
 ディスチャージボールバルブチャンバ




Fig. 12-1

Ref. No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Applicable Model 適応モデル							Remarks 備 考	
				Q'ty 個数	VC42A	VC42AS	VC62B	VC62BS	VC72B	VC72BS		VC72PROIII
15-2	1	6B3-32519-2	BALL VALVE ASSY ボールバルブアッシー	1	●	●	●	●	●	●		
15-2	2	1R1-32519-2	BALL VALVE ASSY ボールバルブアッシー	1							●	
15-3		6B3-32502-1	* BALL VALVE * ボールバルブ	1	●	●	●	●	●	●	●	
15-4		6B3-32501-1	* VALVE BODY * バルブボディ	1	●	●	●	●	●	●	●	
15-5		6B3-32528-2	* HOLDER * ホルダー ボールバルブ B	1	●	●	●	●	●	●	●	
15-6		176-32545-0	* O-RING 2.4-10.8 * Oリング 2.4-10.8	1	●	●	●	●	●	●	●	
15-7	1	6B3-32503-0	* FLANGE * フランジ アウトレット	1	●	●	●	●	●	●		
15-8		1R1-32503-0	* FLANGE * フランジ アウトレット	1							●	
15-9		6B3-32508-0	* GASKET t=0.3 * ガasket フランジ アウトレット t=0.3	1	●	●	●	●	●	●	●	
15-10		6B3-32543-0	* O-RING 3.1-89.4 * Oリング 3.1-89.4	1	●	●	●	●	●	●	●	
15-11		6B3-32541-0	* O-RING 8.1-59.8 * Oリング 8.1-59.8	1	●	●	●	●	●	●	●	
15-12		6B3-32505-0	* RETAINER * リテーナ	1	●	●	●	●	●	●	●	
15-13		910103-5825	* BOLT * ボルト	4	●	●	●	●	●	●	●	
15-14		6B3-32530-1	* HANDLE * ハンドル	1	●	●	●	●	●	●	●	
15-15		6B3-32529-0	* O-RING 1.9-17.8 * Oリング 1.9-17.8	1	●	●	●	●	●	●	●	
15-16		965002-1605	* BALL 5/16 * ボール スチール 5/16	1	●	●	●	●	●	●	●	
15-17		6B3-32536-0	* SPRING * スプリング	1	●	●	●	●	●	●	●	
15-18		6B3-32537-0	* PLATE * プレート	1	●	●	●	●	●	●	●	
15-19		6B3-32538-0	* STOPPER BOLT * ストップボルト	1	●	●	●	●	●	●	●	
15-20		921603-0612	* SCREW * スクリュー	1	●	●	●	●	●	●	●	
15-21		6B3-30001-0	* BALL VALVE 1/4 * ボールバルブ 1/4	1	●	●	●	●	●	●	●	
15-22	1	1E0-38115-1	* OPERATION LABEL * オペレーションラベル	1	●	●	●	●	●	●		
15-22	2	1AT-38115-0	* OPERATION LABEL * オペレーションラベル	1							●	
15-23		6B3-32520-1	VALVE ASSY バルブアッシー	1	●	●	●	●	●	●	●	
15-24		6B3-32521-0	* DISCHARGE VALVE * ディスチャージバルブ	1	●	●	●	●	●	●	●	
15-25		6B3-32022-1	* RUBBER VALVE * ラバーバルブ	1	●	●	●	●	●	●	●	
15-26		6B3-32523-0	* RUBBER HOLDER * ラバーホルダー ディスチャージ	1	●	●	●	●	●	●	●	
15-27		151-33159-0	* GASKET 6.2-11-1 * ガasket 6.2-11-1	1	●	●	●	●	●	●	●	
15-28		910103-0616	* BOLT * ボルト	1	●	●	●	●	●	●	●	
15-29		930403-0600	* NYLON NUT 6-P1.0 * ナイロンナット 6-P1.0	1	●	●	●	●	●	●	●	
15-30		6B2-32527-3	FLANGE フランジ	1	●	●	●	●	●	●	●	
15-31		910103-5825	BOLT ボルト	4	●	●	●	●	●	●	●	
15-32		6B2-32507-0	KNOB BOLT ノブボルト	1	●	●	●	●	●	●	●	
15-33		6B2-32526-0	SPRING スプリング ノブボルト	1	●	●	●	●	●	●	●	
15-34		941122-0600	SPRING WASHER スプリングワッシャー	1	●	●	●	●	●	●	●	

Fig. 15 DISCHARGE BALL VALVE CHAMBER
 ディスチャージボールバルブチャンバ





Fig. 12-1

Fig. 17A FRAME
フレーム



Ref. No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Applicable Model 適応モデル							Remarks 備 考
				Q'ty 個数	VC42A	VC42AS	VC62B	VC62BS	VC72B	VC72BS	
17A-1	1	1E0-37001-3	FRAME ASSY フレームアッソ	1	●		●		●		for Recoil Starter Model
17A-1	2	1E0-37000-3	FRAME ASSY フレームアッソ	1		●		●		●	
17A-2		1E0-37070-0	* BRACKET ASSY * フ ラケツアッソ フロントカウル	2	●	●	●	●	●	●	
17A-3		921521-5508	* SCREW * スクリュ	4	●	●	●	●	●	●	
17A-4		151-37151-0	DAMPER RUBBER ﾀﾞﾝﾊﾞﾗﾊﾞｰ	4	●	●	●	●	●	●	
17A-5		930121-0800	NUT ナツ	4	●	●	●	●	●	●	
17A-6		940121-0800	WASHER ワッシャ	4	●	●	●	●	●	●	
17A-7		98AB-70-017	HOSE ｺﾞﾑﾎｰｽ	2	●	●	●	●	●	●	98AB-701000
17A-8		1E0-37101-0	HANDLE BRACKET ﾊﾝﾄﾞﾙ フ ラケツ	2	●	●	●	●	●	●	
17A-9		1K9-37101-0	HANDLE BRACKET ﾊﾝﾄﾞﾙ フ ラケツ	2	●	●	●	●	●	●	
17A-10		916124-0645	BOLT ﾎﾞﾙ	2	●	●	●	●	●	●	
17A-11		930121-0600	NUT ナツ	2	●	●	●	●	●	●	
17A-12		940121-0600	WASHER ワッシャ	4	●	●	●	●	●	●	
17A-13		1E0-37109-0	PLUG 25.4-29-9.9 ﾌﾞﾗｸﾞ 25.4-29-9.9	4	●	●	●	●	●	●	
17A-14	1	916124-0840	BOLT ﾎﾞﾙ	8	●	●	●	●	●	●	
17A-14	2	916124-0840	BOLT ﾎﾞﾙ	6						●	
17A-15		940121-0800	WASHER ワッシャ	8	●	●	●	●	●	●	
17A-16		151-37102-0	SHAFT シャフト ﾀﾝﾄﾞﾙﾌﾞﾗケツ	4	●	●	●	●	●	●	
17A-17		178-37103-0	CONNECTOR ｺﾅｸﾀ ｷﾔﾘﾝｸﾞ ﾀﾝﾄﾞﾙ	4	●	●	●	●	●	●	
17A-18		965002-1605	BALL 5/16 ﾎﾞｰﾙ スﾃｰﾙ 5/16	4	●	●	●	●	●	●	
17A-19		301-66112-0	SPRING ｽﾌﾞﾘﾝｸﾞ	4	●	●	●	●	●	●	
17A-20		910121-5835	BOLT ﾎﾞﾙ	4	●	●	●	●	●	●	
17A-21		1E0-37110-1	CARRYING HANDLE ｷﾔﾘﾝｸﾞ ﾀﾝﾄﾞﾙ	4	●	●	●	●	●	●	
17A-22		175-63012-1	* GRIP * ｸﾞﾘｯﾌﾟ ｷﾔﾘﾝｸﾞ ﾀﾝﾄﾞﾙ	1	●	●	●	●	●	●	
17A-23		151-37121-1	* STOPPER * スﾄｯﾊﾟ ｷﾔﾘﾝｸﾞ ﾀﾝﾄﾞﾙ	1	●	●	●	●	●	●	
17A-24		921521-6406	* SCREW * スクリュ	2	●	●	●	●	●	●	
17A-25		151-37122-0	PIN d=8 ﾋﾞﾝ ｷﾔﾘﾝｸﾞ ﾀﾝﾄﾞﾙ	4	●	●	●	●	●	●	
17A-26		945327-0800	E-RING d=8 ｴﾘﾝｸﾞ d=8	8	●	●	●	●	●	●	
17A-27		1F1-36003-0	RUBBER SEAT t=3.0 ﾗﾊﾞｰｼｰﾄ ﾀｯﾃﾘ t=3.0	1		●		●		●	
17A-28		1F1-36006-0	SUPPORTER ｻﾎｰﾀ ﾀｯﾃﾘ	1		●		●		●	
17A-29		626-36004-1	CLAMP L=175 ｸﾗﾝﾌﾟ ﾀｯﾃﾘｻﾎｰﾀ L=175	2		●		●		●	
17A-30		151-36005-0	WING NUT 4-P0.7 ｳｲﾝｸﾞナツ 4-P0.7	2		●		●		●	
17A-31		369-62147-0	WASHER 4.3-16-1.5 ワッシャ 4.3-16-1.5	2		●		●		●	
17A-35	1	660-38157-2	DRAIN LABEL ﾄﾞﾚﾝﾗﾍﾞﾙ	1	●	●	●	●	●	●	
17A-36	1	1K1-38157-2	DRAIN LABEL ﾗﾍﾞﾙ ﺗﾞﾚﾝｺｯｸ	1	●	●	●	●	●	●	

Fig. 17B FRAME
フレーム




Fig. 18 CONTROL PANEL GAUGE
コントロールパネルゲージ





Fig. 19A COWL
カウル



カウル







Fig. 20 LABEL
ラベル





Fig. 21 FUEL TANK
 フュエルタンク



Ref. No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Applicable Model 適応モデル							Remarks 備 考
				Q'ty 個数	VC42A	VC42AS	VC62B	VC62BS	VC72B	VC72BS	
21-1	1	1E0-35000-0	FUEL TANK ASSY フュエルタンクアッシー	1	●	●	●	●	●	●	
21-2		1E0-35018-0	* FUEL GAUGE * フュエルゲージ	1	●	●	●	●	●	●	
21-3		1K9-35017-0	* SCREW 5-10 * スクリュー 5-10	2	●	●	●	●	●	●	
21-4		1E0-34350-0	* SENSOR ASSY * センサアッシー フュエルレールゲージ	1	●	●	●	●	●	●	
21-5		332-60002-0	** O-RING 2-9 ** Oリング 2-9	1	●	●	●	●	●	●	
21-6		1E0-34353-0	* O-RING 3.5-31.7 * Oリング 3.5-31.7	1	●	●	●	●	●	●	
21-7		1E0-35033-0	* SEAL RUBBER * シールラバー フュエルタンク	1	●	●	●	●	●	●	
21-8		159-35003-1	LABEL ラベル	1	●	●	●	●	●	●	
21-10		128-35021-2	CAP キャップ フュエルタンク	1	●	●	●	●	●	●	
21-11		334-70021-0	* TANK FILLER CAP GASKET * タンクフィラキャップ ガasket	1	●	●	●	●	●	●	
21-12		921503-6510	* SCREW * スクリュー	2	●	●	●	●	●	●	
21-13		1E0-35023-1	* TANK FILLER CAP GASKET * タンクフィラキャップ ガasket	1	●	●	●	●	●	●	
21-14		921521-0620	SCREW スクリュー	1	●	●	●	●	●	●	
21-15		151-32053-0	WASHER 6-22-1.6 ワッシャー 6-22-1.6	1	●	●	●	●	●	●	
21-16		307-67005-0	GROMMET 16-5-2.5 グロメット 16-5-2.5	3	●	●	●	●	●	●	
21-17		624-34415-0	SPACER 6-8-8.5 スペーサ 6-8-8.5	1	●	●	●	●	●	●	
21-18		1E0-35040-0	BRACKET ブラケット A フュエルタンク	1	●	●	●	●	●	●	
21-19		398-06972-1	CLAMP 6.5-67P クランプ	2	●	●	●	●	●	●	
21-20	1	921521-5612	SCREW スクリュー	1	●	●	●	●	●	●	
21-20	2	921521-5610	SCREW スクリュー	2	●	●	●	●	●	●	
21-21		1E0-35050-1	BRACKET ブラケット B フュエルタンク	1	●	●	●	●	●		
21-22		1V3-35050-0	BRACKET ブラケット B フュエルタンク	1						●	
21-23		1E0-35054-0	FOAM RUBBER フォームラバー (パッドラバー)	1	●	●	●	●	●	●	
21-24		1E0-35053-0	HOLDER ホルダー	1	●	●	●	●	●	●	
21-25		307-67005-0	GROMMET 16-5-2.5 グロメット 16-5-2.5	2	●	●	●	●	●	●	
21-26		1E0-35051-0	DAMPER RUBBER ダンパーラバー	5	●	●	●	●	●	●	
21-27		910121-5820	BOLT ボルト	6	●	●	●	●	●	●	
21-28		910121-5812	BOLT ボルト	2						●	
21-29		1H1-35200-0	FUEL VALVE フュエルバルブ	1	●	●	●	●	●	●	
21-30		1E0-35222-0	BRACKET ブラケット フュエルバルブ	1	●	●	●	●	●	●	
21-31		921521-5612	SCREW スクリュー	4	●	●	●	●	●	●	
21-32		98AB-70-060	HOSE ゴムホース	1	●	●	●	●	●	●	Fuel Tank-Fuel Filter 98AB-701000
21-33		1H1-02230-0	FUEL FILTER ASSY フュエルフィルタアッシー	1	●	●	●	●	●	●	
21-34		98AB-70-160	HOSE ホース	1	●	●	●	●	●	●	Fuel Filter-Fuel Valve 98AB-701000
21-35		98AB-70-190	HOSE ゴムホース	1	●	●	●	●	●	●	Fuel Valve-Carburetor 98AB-701000

Fig. 21 FUEL TANK
 フュエルタンク





Fig. 22 ACCESSORIES · OPTIONAL PARTS · SPECIAL TOOL
 アクセサリ・オプションパーツ・スペシャルツール



索引

103-07148-0	* 特殊トラスブリック	・ ・ ・ ・ ・	5-15	174-34011-1	* ノブ メインスイッチ	・ ・ ・ ・ ・	10A-13	1E0-00031-0	* クラックシャフト A	・ ・ ・ ・ ・	3-11
103-38161-1	ナット ーラベル ①	・ ・ ・ ・ ・	20-19	174-34012-1	* シートプレート メインスイッチ	・ ・ ・ ・ ・	10A-12	1E0-00032-0	* クラックシャフト B	・ ・ ・ ・ ・	3-12
103-38162-1	ナット ーラベル ②	・ ・ ・ ・ ・	20-20	174-35012-0	カラー 6-8-6	・ ・ ・ ・ ・	5-46	1E0-00033-0	* クラックシャフト C	・ ・ ・ ・ ・	3-13
103-38165-1	ナット ーラベル ⑤	・ ・ ・ ・ ・	15-41	174-35012-0	カラー 6-8-6	・ ・ ・ ・ ・	11-19	1E0-00034-0	* クラックシャフト D	・ ・ ・ ・ ・	3-14
121-30142-1	* ガスケット 63-82-4	・ ・ ・ ・ ・	22-6	174-35012-0	カラー 6-8-6	・ ・ ・ ・ ・	18-11	1E0-00051-0	* ティーリスパッキン	・ ・ ・ ・ ・	3-17
121-31122-0	ブリュッシャフト	・ ・ ・ ・ ・	14A-35	174-35064-0	ワッシャスベール 8.5-20-2	・ ・ ・ ・ ・	8-20	1E0-00072-0	* スベールライディングギヤ t=2	・ ・ ・ ・ ・	3-22
122-05010-0	* スターヘッドバルブ	・ ・ ・ ・ ・	7-13	175-35012-1	* グリッド キャリングハンドル	・ ・ ・ ・ ・	17A-22	1E0-01001-0	シリンドリッドヘッドアッシー	・ ・ ・ ・ ・	1-1
126-31121-2	ランチョンブリー	・ ・ ・ ・ ・	14A-34	176-06300-0	スターモーターアッシー	・ ・ ・ ・ ・	9-15	1E0-01005-1	シリンドリッドヘッドガスケット	・ ・ ・ ・ ・	1-2
126-39100-0	ブロー	・ ・ ・ ・ ・	22-14	176-32545-0	* オリグ 2.4-10.8	・ ・ ・ ・ ・	15-6	1E0-01131-0	* ニップル 5.5-5	・ ・ ・ ・ ・	2-5
126-39105-1	スプリング ピンナール A	・ ・ ・ ・ ・	22-17	178-01639-0	ホースクランプ φ10	・ ・ ・ ・ ・	5-29	1E0-01601-0	シリンドリッドロックガスケット	・ ・ ・ ・ ・	1-11
126-39106-0	スプリング ピンナール B	・ ・ ・ ・ ・	22-18	178-03231-0	* フロート	・ ・ ・ ・ ・	5-7	1E0-01611-0	ニップル C 10-G3/8	・ ・ ・ ・ ・	6-5
128-31138-0	スプリング	・ ・ ・ ・ ・	14B-32	178-03240-0	* フロートバルブ	・ ・ ・ ・ ・	5-5	1E0-01611-0	ニップル C 10-G3/8	・ ・ ・ ・ ・	12-9
128-35021-2	キャップ フェイルタンク	・ ・ ・ ・ ・	21-10	178-03286-0	* ラバーパイプ	・ ・ ・ ・ ・	5-13	1E0-01640-2	シリンドリッドロックレバーパイプアッシー	・ ・ ・ ・ ・	6-11
151-00040-0	* コロイドアッシー	・ ・ ・ ・ ・	3-8	178-03287-0	* クリップ	・ ・ ・ ・ ・	5-14	1E0-01691-1	シリンドリッドロック	・ ・ ・ ・ ・	1-10
151-00042-0	ローラーアリング 17-21-25	・ ・ ・ ・ ・	3-6	178-30041-0	ロッキングプレート φ14	・ ・ ・ ・ ・	12-48	1E0-02321-0	ガスケット マフラー	・ ・ ・ ・ ・	6-14
151-00043-0	* ローラーアリング 25-32-18	・ ・ ・ ・ ・	3-9	178-37103-0	ネジ付きキャリングハンドル	・ ・ ・ ・ ・	17A-17	1E0-02330-0	エキストラストマチック	・ ・ ・ ・ ・	6-1
151-00053-0	* オリグ 2-66.5	・ ・ ・ ・ ・	3-19	180-03060-2	ドレンバルブ キャブレター	・ ・ ・ ・ ・	5-23	1E0-02331-2	ガスケット	・ ・ ・ ・ ・	6-2
151-00118-0	スラストプレート	・ ・ ・ ・ ・	3-24	180-03064-0	ボットドレンバルブ	・ ・ ・ ・ ・	5-33	1E0-02366-0	マフラー	・ ・ ・ ・ ・	6-12
151-00121-0	オイルシール 30-72-10	・ ・ ・ ・ ・	3-23	180-03065-1	バンド ボット	・ ・ ・ ・ ・	5-34	1E0-02397-0	エクステンションバルブ	・ ・ ・ ・ ・	22-24
151-01641-0	ニップル 1/4	・ ・ ・ ・ ・	6-9	180-07421-0	アジャスタープレート	・ ・ ・ ・ ・	8-25	1E0-03009-7	キャブレターアッシー	・ ・ ・ ・ ・	5-1 1
151-05901-1	スターブリー A	・ ・ ・ ・ ・	7-19	180-07422-0	アジャスタースクリュー 5-P0.8	・ ・ ・ ・ ・	8-26	1E0-03029-7	キャブレターアッシー	・ ・ ・ ・ ・	5-1 2
151-06301-0	バルブ 10-25	・ ・ ・ ・ ・	9-16	180-07424-0	ホウダ スロットル	・ ・ ・ ・ ・	8-21	1E0-03201-0	オーバーフローパイプ キャブレター L=480	・ ・ ・ ・ ・	5-31
151-06309-0	カバー スターモーターケース	・ ・ ・ ・ ・	9-18	180-07425-1	ブリッジ 8.4-10-19.5	・ ・ ・ ・ ・	8-24	1E0-03220-0	* フロートバルブアッシー	・ ・ ・ ・ ・	5-2
151-07000-2	カバー ナスリッド	・ ・ ・ ・ ・	2-23	180-07431-0	ウォームギヤ スロットル	・ ・ ・ ・ ・	8-33	1E0-03255-0	* スロージェット (#80)	・ ・ ・ ・ ・	5-12
151-07001-0	ガスケット カバー ナス	・ ・ ・ ・ ・	2-24	180-07433-0	ワッシャ スロットル	・ ・ ・ ・ ・	8-31	1E0-06051-0	イグニッションコイル (#1)	・ ・ ・ ・ ・	9-11
151-07003-0	オイルシール 25-40-6	・ ・ ・ ・ ・	2-26	180-07434-0	スプリング ウォーム	・ ・ ・ ・ ・	8-32	1E0-06055-0	イグニッションコイルアッシー (#2)	・ ・ ・ ・ ・	9-12
151-07100-0	カバー ナウエイアッシー	・ ・ ・ ・ ・	8-1	180-07436-1	ウォームホイール スロットル	・ ・ ・ ・ ・	8-37	1E0-07018-0	オイルバルブゲージ	・ ・ ・ ・ ・	2-30 1
151-07101-0	ピン 5-5	・ ・ ・ ・ ・	8-3	180-07437-0	ワッシャ ウォームホイール 8.5-14-1	・ ・ ・ ・ ・	8-38	1E0-07190-0	スプリングアッシー	・ ・ ・ ・ ・	8-18
151-07102-1	カバー ナーム	・ ・ ・ ・ ・	8-7	181-05002-0	* スターブリー	・ ・ ・ ・ ・	7-3	1E0-07410-0	スロットルゲイダー	・ ・ ・ ・ ・	8-19
151-07103-0	スライダ	・ ・ ・ ・ ・	8-4	181-05003-0	* ラチェット	・ ・ ・ ・ ・	7-4	1E0-07427-0	ネジ付きカバー	・ ・ ・ ・ ・	8-36
151-07111-0	スラストワッシャ カバー ナ	・ ・ ・ ・ ・	8-5	181-05004-0	* スターブリー リング	・ ・ ・ ・ ・	7-5	1E0-09053-0	ワイヤ オイルポンプ	・ ・ ・ ・ ・	11-4
151-07121-1	カバー ナウエイ	・ ・ ・ ・ ・	8-6	181-05006-0	* フリクションプレート	・ ・ ・ ・ ・	7-11	1E0-09104-0	ラバー オイルタンク	・ ・ ・ ・ ・	5-41
151-07122-0	オリグ 1.5-5.5	・ ・ ・ ・ ・	8-9	181-05007-0	* フリクションスプリング	・ ・ ・ ・ ・	7-6	1E0-30000-0	ポンプ ケースアッシー	・ ・ ・ ・ ・	12-1 1
151-07141-0	アジャスターバルブ カバー ナ	・ ・ ・ ・ ・	8-15	181-05008-0	* ワッシャ A	・ ・ ・ ・ ・	7-9	1E0-30005-1	ガイドベーン	・ ・ ・ ・ ・	13-6
151-07142-0	アジャスターバルブ カバー ナ	・ ・ ・ ・ ・	8-16	181-05009-0	* ワッシャ B	・ ・ ・ ・ ・	7-10	1E0-30018-0	ポンプ ケースアッシー	・ ・ ・ ・ ・	12-1 3
151-30021-0	オリグ 2.2-235	・ ・ ・ ・ ・	13-8	181-05012-0	* リターンスプリング	・ ・ ・ ・ ・	7-14	1E0-30020-1	ポンプ カバーアッシー	・ ・ ・ ・ ・	13-1 1
151-30101-0	ラバーシート 12-25-5	・ ・ ・ ・ ・	12-43	181-05013-0	* スターブリー	・ ・ ・ ・ ・	7-12	1E0-30031-1	ポンプ カバーアッシー	・ ・ ・ ・ ・	13-1 2
151-30141-1	サクションキャップ φ75	・ ・ ・ ・ ・	13-12	181-05915-0	ドライブブリー B	・ ・ ・ ・ ・	7-20	1E0-30040-0	インベラ	・ ・ ・ ・ ・	12-47
151-30142-1	ガスケット 73-91-4	・ ・ ・ ・ ・	13-13	182-03251-0	* メインジェット (#115)	・ ・ ・ ・ ・	5-10	1E0-30212-1	リリスバルブ 1/4	・ ・ ・ ・ ・	6-23
151-30143-0	チェン キャップ	・ ・ ・ ・ ・	13-14	182-03252-0	* メインバルブ	・ ・ ・ ・ ・	5-11	1E0-30540-0	セパレーターアッシー	・ ・ ・ ・ ・	13-15
151-30162-0	ガスケット 13.2-21-1	・ ・ ・ ・ ・	12-12 1	186-33110-3	プレジヤゲージ 1.5MPa	・ ・ ・ ・ ・	18-22 1	1E0-30601-0	チャックバルブ ケース VP	・ ・ ・ ・ ・	12-39 1
151-31021-0	* オリグ 2.4-13.8	・ ・ ・ ・ ・	14A-10	186-33120-0	バキュームゲージ 0.6MPa	・ ・ ・ ・ ・	18-26 1	1E0-30602-1	ウォーターストックバルブ	・ ・ ・ ・ ・	12-23
151-31021-0	* オリグ 2.4-13.8	・ ・ ・ ・ ・	14D-9	1A1-38117-1	インジエクションバルブ	・ ・ ・ ・ ・	17B-18	1E0-30634-0	ワッシャ 5.2-15.5-1.5	・ ・ ・ ・ ・	12-34
151-31201-0	クリップ φ18.5	・ ・ ・ ・ ・	6-28	1A1-38117-1	インジエクションバルブ	・ ・ ・ ・ ・	20-17	1E0-30635-2	スプリング ウォーターストックバルブ	・ ・ ・ ・ ・	12-33
151-31341-0	ガスケット VPインレットホース	・ ・ ・ ・ ・	14A-31	1A6-01030-1	サモーター	・ ・ ・ ・ ・	12-6	1E0-31132-0	ランチョンバルブアッシー	・ ・ ・ ・ ・	14A-42
151-31354-0	フックプレート 4-P0.7	・ ・ ・ ・ ・	14A-49	1A6-02374-1	ホースクランプ φ27	・ ・ ・ ・ ・	6-20	1E0-31136-0	ランチョンバルブブリー	・ ・ ・ ・ ・	14A-38
151-32053-0	ワッシャ 6-22-1.6	・ ・ ・ ・ ・	21-15	1A6-02374-1	ホースクランプ φ27	・ ・ ・ ・ ・	14A-53	1E0-31144-0	スプリング	・ ・ ・ ・ ・	14A-39
151-32071-0	オリグ 5.7-84.6	・ ・ ・ ・ ・	15-38	1A6-02374-1	ホースクランプ φ27	・ ・ ・ ・ ・	14C-32	1E0-31158-0	* シールバルブ VPRバー	・ ・ ・ ・ ・	19A-2
151-32091-0	ストッパー ビンデイングバルブ	・ ・ ・ ・ ・	15-39	1A6-30101-1	ラバーシート 12-25-2	・ ・ ・ ・ ・	13-24	1E0-31158-0	* シールバルブ VPRバー	・ ・ ・ ・ ・	19B-2
151-33159-0	* ガスケット 6.2-11-1	・ ・ ・ ・ ・	15-27	1A6-30543-0	スプリング リターンバルブ L=44	・ ・ ・ ・ ・	13-19	1E0-31180-0	スプリングアッシー	・ ・ ・ ・ ・	14A-48
151-33159-0	ガスケット 6.2-11-1	・ ・ ・ ・ ・	18-32	1A6-30544-0	スプリング チェックバルブ L=20	・ ・ ・ ・ ・	13-23	1E0-31240-0	バキュームパイプ	・ ・ ・ ・ ・	12-19
151-33159-0	ガスケット 6.2-11-1	・ ・ ・ ・ ・	18-35	1A6-30545-0	ラバーボール 20	・ ・ ・ ・ ・	13-20	1E0-31248-1	ホースクランプ φ32	・ ・ ・ ・ ・	12-8
151-34137-0	キャップ コード	・ ・ ・ ・ ・	10A-10	1A6-30546-0	ガスケット 26.7-32-1	・ ・ ・ ・ ・	12-18	1E0-31248-1	ホースクランプ φ32	・ ・ ・ ・ ・	12-20
151-35002-0	* クリップ φ7.8	・ ・ ・ ・ ・	2-10	1A6-30546-0	ガスケット 26.7-32-1	・ ・ ・ ・ ・	13-26	1E0-31248-1	ホースクランプ φ32	・ ・ ・ ・ ・	14C-43
151-36005-0	ウイングナット 4-P0.7	・ ・ ・ ・ ・	17A-30	1A6-30549-0	グロメット 28-6-34	・ ・ ・ ・ ・	13-22	1E0-31257-0	ニップル φ20.5-24	・ ・ ・ ・ ・	12-17
151-37102-0	シャフト ハンドルブリケット	・ ・ ・ ・ ・	17A-16	1A6-31205-0	クランプ アウトレットバルブ	・ ・ ・ ・ ・	14A-54	1E0-31310-0	ボットキット	・ ・ ・ ・ ・	22-28
151-37121-1	* ストップ キャリングハンドル	・ ・ ・ ・ ・	17A-23	1A6-39115-0	マグネットブリーアッシー	・ ・ ・ ・ ・	22-15	1E0-31530-0	ストレートスクリューアッシー	・ ・ ・ ・ ・	14A-23
151-37122-0	ピン キャリングハンドル	・ ・ ・ ・ ・	17A-25	1AT-38115-0	* オペレーティングバルブ	・ ・ ・ ・ ・	15-22 2	1E0-31565-3	アジャスターキット	・ ・ ・ ・ ・	22-22 1
151-37151-0	ダレンバルブ	・ ・ ・ ・ ・	17A-4	1AT-38503-0	スプリングバルブ コーシヨングバルブ	・ ・ ・ ・ ・	20-18	1E0-33001-0	シールバルブ L=970	・ ・ ・ ・ ・	18-3
151-37151-0	ダレンバルブ	・ ・ ・ ・ ・	17B-15	1AT-38505-0	マフラーコシヨングバルブ	・ ・ ・ ・ ・	12-21	1E0-33005-1	ブリケット コントロールバルブ	・ ・ ・ ・ ・	18-9
151-39010-0	ブレーキバルブ	・ ・ ・ ・ ・	22-1	1AT-38517-0	タンクキャップバルブ	・ ・ ・ ・ ・	20-12	1E0-33016-0	シールバルブ バルブ	・ ・ ・ ・ ・	10A-18
151-39011-1	スターブリー	・ ・ ・ ・ ・	22-23	1AT-39020-0	サチライト (4P)	・ ・ ・ ・ ・	22-9 2	1E0-33111-1	プレジヤゲージ	・ ・ ・ ・ ・	18-22 2
151-39022-1	トリップ	・ ・ ・ ・ ・	22-12	18F-38147-0	トパーマック	・ ・ ・ ・ ・	20-16	1E0-33200-0	ブリケット A コントロールバルブ	・ ・ ・ ・ ・	18-16
151-39045-1	ボンドブリケット	・ ・ ・ ・ ・	22-4	18J-38147-0	トパーマック	・ ・ ・ ・ ・	20-13	1E0-33210-0	ブリケット B コントロールバルブ	・ ・ ・ ・ ・	18-17
151-39051-1	キャップ リング デイスターブリー φ65	・ ・ ・ ・ ・	22-5	18M-01639-0	ホースクランプ	・ ・ ・ ・ ・	1-9	1E0-34030-0	* ストップ スイッチ	・ ・ ・ ・ ・	10B-2
151-39101-0	ブロー インベラ	・ ・ ・ ・ ・	22-16	18M-01639-0	ホースクランプ	・ ・ ・ ・ ・	6-8	1E0-34091-0	* キャップ ヒューズボックス (B)	・ ・ ・ ・ ・	10A-16
152-01612-0	ガスケット 12.1-17-0.5	・ ・ ・ ・ ・	6-10	18M-39040-0	パッドリチャージング (マニュアル付)	・ ・ ・ ・ ・	22-2 1	1E0-34091-0	* キャップ ヒューズボックス (B)	・ ・ ・ ・ ・	10A-25
152-30151-0	サクションストレート φ75	・ ・ ・ ・ ・	22-20	18M-39088-1	コンバーター ユニークバルブ	・ ・ ・ ・ ・	22-13	1E0-34093-0	* キャップ ヒューズボックス (Y)	・ ・ ・ ・ ・	10A-17
152-34138-0	キャップ コード	・ ・ ・ ・ ・	10A-8	1C3-30547-0	ニップル φ10	・ ・ ・ ・ ・	13-5	1E0-34093-0	* キャップ ヒューズボックス (Y)	・ ・ ・ ・ ・	10A-26
159-30616-2	ラバーシート 17-29-5	・ ・ ・ ・ ・	12-44	1C5-00071-0	* スベール メインアッシー	・ ・ ・ ・ ・	3-21	1E0-34103-0	ワイヤハネス	・ ・ ・ ・ ・	10A-21
159-30621-1	キャップ ウォーターストックバルブ	・ ・ ・ ・ ・	12-28	1C5-01602-0	* スタッドバルブ 8-22	・ ・ ・ ・ ・	2-2	1E0-34104-0	ワイヤハネス	・ ・ ・ ・ ・	10B-3
159-30631-1	ダイヤフラム	・ ・ ・ ・ ・	12-30	1C5-01605-0	* スタッドバルブ 8-25	・ ・ ・ ・ ・	2-3	1E0-34147-0	バンド リードワイヤ 200	・ ・ ・ ・ ・	14A-55 1
159-30636-0	ラバーシート ウォーターストックバルブ	・ ・ ・ ・ ・	12-35	1C5-01700-2	クランクケースアッシー	・ ・ ・ ・ ・	2-1	1E0-34147-0	バンド リードワイヤ 200	・ ・ ・ ・ ・	14C-42 1
159-30638-0	ワッシャ 5.2-24-3	・ ・ ・ ・ ・	12-36	1C5-02010-1	インテークマニホールドアッシー	・ ・ ・ ・ ・	4-1 1	1E0-34147-0	バンド リードワイヤ 200	・ ・ ・ ・ ・	18-36
159-31133-0	スベール VPハンドル	・ ・ ・ ・ ・	14A-47	1C5-07450-0	ワイヤフラム	・ ・ ・ ・ ・	8-34	1E0-34300-2	オペレーションバルブアッシー	・ ・ ・ ・ ・	10A-11 1
159-34000-1	リベーターアッシー	・ ・ ・ ・ ・	10A-1 1	1C5-07455-0	ワイヤフラム スロットルゲイダー	・ ・ ・ ・ ・	8-28	1E0-34312-2	オペレーションバルブアッシー	・ ・ ・ ・ ・	10B-1
159-34001-0	キャップ リベーター	・ ・ ・ ・ ・	10A-2	1C5-09069-0	ブリッジ 9-20-20.8	・ ・ ・ ・ ・	2-34	1E0-34350-0	* センサーアッシー フェイルバルブゲージ	・ ・ ・ ・ ・	21-4
159-34008-1	* ブラケット (4P)	・ ・ ・ ・ ・	22-13a	1C5-71030-0	オイルパッドアッシー	・ ・ ・ ・ ・	11-15	1E0-34353-0	* オリグ 3.5-31.7	・ ・ ・ ・ ・	21-6
159-35003-1	ラバー	・ ・ ・ ・ ・	21-8	1C5-83720-0	ケーブルクリップ	・ ・ ・ ・ ・	11-5	1E0-35000-0	フェイルタンクアッシー	・ ・ ・ ・ ・	21-1 1
159-39001-1	ブレーキバルブ	・ ・ ・ ・ ・	22-8	1C6-03016-7	* バキュームパイプアッシー	・ ・ ・ ・ ・	5-19	1E0-35018-0	* フェイルゲージ	・ ・ ・ ・ ・	21-2
161-31039-1	* ガスケット バキュームポンプ t=0.03	・ ・ ・ ・ ・	14A-6 1	1C6-06002-2	* コイル プレートアッシー M/カクネター	・ ・ ・ ・ ・	9-3	1E0-35023-1	* タンクアッシーキャップ ガスケット	・ ・ ・ ・ ・	21-13
161-31039-1	* ガスケット バキュームポンプ t=0.03	・ ・ ・ ・ ・	14D-6 2	1C6-06060-1	ODユニット	・ ・ ・ ・ ・	9-9	1E0-35033-0	* シールバルブ フェイルタンク	・ ・ ・ ・ ・	21-7
171-30022-0	* マウスリング	・ ・ ・ ・ ・	13-2	1C6-30071-1	メカニカルバルブ	・ ・ ・ ・ ・	12-45	1E0-35040-0	ブリケット A フェイルタンク	・ ・ ・ ・ ・	21-18
172-01614-0	ガスケット 17-24-1	・ ・ ・ ・ ・	1-7	172-33017-0	グロメット 12-1.						

索引

1E0-36030-0	☆ フラット A エアコン	5-40	1K9-31187-0	シム 14. 2-30-0. 1	14B-41 2	398-06972-1	クランプ	14C-38
1E0-36043-1	* プラット B ヲカナル	19A-17	1K9-31188-0	シム 14. 2-30-0. 2	14B-41 2	398-06972-2	クランプ	21-19
1E0-36056-0	* フック	19A-3	1K9-31354-0	フックプレート スプリング t=1.6	14B-34	3B7-09002-0	* オリジナル 1.6-19.2	11-2
1E0-36056-0	* フック	19A-14	1K9-31340-0	バグアップ プレッシングゲージ	18-31 2	3B7-09065-0	オイルパッド リングギヤ	2-33
1E0-36056-0	* フック	19B-3	1K9-31342-0	バグアップ バキュームゲージ	18-33 2	3B7-09075-1	チェンパル コンクリート	11-11
1E0-36057-2	* ノブ フロントカナル	19A-5	1K9-35000-0	リゼンタリオン	10A-1 2	3C7-01151-0	* チェンパル B	2-14
1E0-36057-2	* ノブ フロントカナル	19B-5	1K9-34103-0	メインウインド	10A-22	3C7-01153-1	* ガスクラフト チェンパル B	2-13
1E0-36067-0	* プラット 8	19A-6	1K9-34300-5	オペレーションパッド	10A-11 2	3C7-01154-1	* ガスクラフト チェンパル B	2-15
1E0-36067-0	* プラット 8	19B-6	1K9-35017-0	* スクリュー 5-10	21-3	3C8-00108-0	オリジン 2.4-39.7	13-21
1E0-36075-0	ガイド カナル	7-17	1K9-36033-0	プラット B エアコン	5-42	3C8-71015-0	オイルパッド	11-21
1E0-36089-0	* グロメット 36-3	19A-13	1K9-36087-0	* スクリュー 4-12	19A-16	3C8-71016-0	* ガスクラフト 36-52-2	11-22
1E0-36200-1	フロントカナル	19A-1 1	1K9-36088-0	* フラット 4	19A-19	3C8-71018-0	オイルパッド チェンパル B	11-23
1E0-37000-3	フレムアップ	17A-1 2	1K9-36213-1	リゼンタリオン	19A-12 1	3F3-09060-0	* オイルパッド ドライブギヤ	3-20
1E0-37001-3	フレムアップ	17A-1 1	1K9-37101-0	パッド プラット	17A-9	3GT-35143-0	クランプ 9.4	5-28
1E0-37070-0	* プラット フロントカナル	17A-2	1K9-38002-1	インスタレーション	20-1 2	3GT-35143-0	クランプ 9.4	11-17
1E0-37101-0	パッド プラット	17A-8	1K9-38148-1	フロントマーク	20-7 16	3H8-01012-1	シリコンパッド 8-50	1-3
1E0-37109-0	ブラグ 25.4-29-9.9	17A-13	1K9-38178-1	フロントマーク	20-7 10	3KM-06999-0	ブラグ キャンプ W/リジスタンス	9-14
1E0-37110-1	キャリッジ パッド	17A-21	1K9-38520-0	マスタール	19A-22 3	3PR-06972-0	* クラフ 6.5-47.5P	2-11
1E0-38002-1	インスタレーション	20-1 1	1K9-76172-2	オペレーションパッド	10A-4	3PR-06972-0	クラフ 6.5-47.5P	4-6
1E0-38004-1	ライティング ランプ	18-5 1	1K9-76243-0	* ヒューズ 5A	10A-15	3T1-84398-0	パッド リードワイヤ 170	21-39
1E0-38007-1	ライティング ランプ	18-4	1K9-76243-0	* ヒューズ 5A	10A-24	3T5-76246-0	* ヒューズ 15A	10A-14
1E0-38016-1	ヒューズ ランプ	5-50 1	1L0-00050-0	クランクシャフトアップ W/ギヤ	3-7	3T5-76246-0	* ヒューズ 15A	10A-23
1E0-38017-1	* ドレナール	19A-7 1	1L0-38148-1	フロントマーク	20-7 6	3T5-84398-0	パッド	5-32
1E0-38041-1	* ランプ	19A-8 1	1L0-38178-1	フロントマーク	20-7 7	3T5-84398-0	パッド	9-14a
1E0-38041-1	* ランプ	19B-7	1L0-38520-0	マスタール	19A-22 2	3T9-76064-0	ヒューズ 8A プラット	5-48
1E0-38104-1	スロットラック	18-7 1	1M8-38148-1	フロントマーク	20-7 1	624-34415-0	スベール 6-8-8.5	21-17
1E0-38115-1	* オペレーション	15-22 1	1M8-38178-1	フロントマーク	20-7 2	626-36004-0	クランプ プラット L=175	17A-29
1E0-38146-1	フェルパル ランプ	20-5 1	1M8-38520-0	マスタール	19A-22 1	634-31141-0	パッド イド	14A-40
1E0-38158-1	サクションラック	20-4 1	1R1-02010-0	インテグレーション アップ	4-1 2	638-02012-0	インテグレーション ガスクラフト	4-5
1E0-38163-1	パッド ランプ ③	7-15	1R1-05905-0	ドレイブ 113	7-21 2	638-02601-0	エプソン	5-35
1E0-39119-0	プリケーション リング	22-19	1R1-07018-0	オイルパッド	2-30 2	638-02606-0	ガスクラフト エプソン	5-36
1E0-66024-0	ストップ オペレーション	10A-5	1R1-31101-0	VZ-リ 110	14C-17	638-07131-0	ガバナール	8-11
1E0-66111-0	* グリップ	14A-43	1R1-31148-0	パッド イド (VZ)	14C-37	638-07132-1	ロッド ガバナール	8-14
1E0-71010-1	オイルパッド	11-18	1R1-31354-0	フックプレート スプリング	14C-27	642-02329-0	パッド マラ	6-18
1E2-06000-0	フライング マグ ネット	9-1	1R1-32503-0	* フラット ア	15-8	642-02602-0	エプソン	5-38
1E2-06008-0	* フライング マグ	9-2	1R1-32519-2	ボートパッド アップ	15-2 2	658-30061-2	キー	9-4
1E2-30547-0	ニップル セパレータ	13-27	1R1-35042-0	プラット	5-44	658-30061-2	キー	12-46
1E2-31101-0	VZ-リ (オイルス)	78	1T3-01710-1	マグ ネット	2-35 1	660-30171-0	プレッシングスイッチ	12-15
1F1-09000-0	オイルパッド アップ	11-1	1T5-33170-1	ランプ アップ	18-23	660-30172-1	カバー プレッシングスイッチ	12-16
1F1-31148-0	パッド イド (VZ)	14A-16	1T5-33170-1	ランプ アップ	18-27	660-38157-2	ドレナール	17A-35 1
1F1-33004-1	コントロール	18-1	1V3-30601-0	チェンパル B ケース VP	12-39 2	680-31000-1	バキュームポンプ アップ (オイルス)	14A-1
1F1-36003-0	ランプ リフト バッテリー t=3.0	17A-27	1V3-31000-0	バキュームポンプ アップ (W/O プール)	14D-1	680-31039-1	* ガスクラフト バキュームポンプ t=0.06	14A-6 2
1F1-36006-0	パッド バッテリー	17A-28	1V3-31010-0	* バキュームポンプ ケース	14D-2	680-31039-1	* ガスクラフト バキュームポンプ t=0.06	14D-6 1
1F1-36077-0	* ランプ リフト カナル	19A-21	1V3-31240-0	バキュームバ AP	14C-29	680-31041-1	* ベーン	14A-14
1F2-01140-0	* チェンパル チェンパル B	5-16	1V3-33171-0	プラット A VP	14C-13	680-31045-0	* サイド フレート	14A-15
1G1-34101-0	パッド リング (ケース) L=265	10A-7	1V3-31530-2	ストレーナ アップ	14C-20	680-31045-0	* サイド フレート	14D-14
1H1-01639-0	ホースアップ 12	21-37	1V3-31541-0	ストレーナ	22-29	680-31048-0	* ボール アリング 12-28-8	14A-11
1H1-02230-0	フェルパル アップ	21-33	1V3-31550-1	インテグレーション アップ	14C-23	680-31048-0	* ボール アリング 12-28-8	14D-10
1H1-34136-0	キャップ バッテリー	10A-9	1V3-31565-3	アンチリズキット	22-22 2	680-31091-0	* バキュームポンプ ケース	14A-2
1H1-35200-0	フェルパル	21-29	1V3-35050-0	プラット B フェルパル	21-22	680-31094-0	* バキュームポンプ カバー	14A-5
1H1-38032-1	* オイルポンプ ランプ	19A-9 1	1V3-36043-0	* プラット	19A-18	680-31097-0	* ロング フラット	14A-13
1H1-38136-0	メンテナンス	20-15	1V3-36079-0	* カナル	19A-20	680-31098-0	* ガスクラフト 5.2-10-0.8	14A-4
1H1-71020-1	オイルパッド	11-25	1V3-36180-1	フロントカナルアップ	19B-1	680-31098-0	* ガスクラフト 5.2-10-0.8	14D-4
1H2-03062-0	プラット ドレナール	5-25	1V3-36213-0	リゼンタリオン	19A-12 3	680-31450-0	バキュームポンプ アキア	14A-56
1H2-31103-0	VZ-リ	14D-15	1V3-37562-0	ダンプ	17B-14	680-31541-3	ストレーナ L=87	14A-24
1H2-31311-0	ボット	14C-35	1V3-38071-0	* フロントマーク	19B-10	680-31542-0	キャップ アップ ストレーナ	14A-25
1H2-31315-1	シート ボット	17B-3	1V3-38072-0	リマーク	20-11	680-31543-0	* リング ナット	14A-27
1H2-31372-0	スベール 9-20-19	14C-9	1V3-38073-0	サイド マーク	20-14	680-31544-0	* オリジナル	14A-28
1H2-31374-0	プラット B バキュームポンプ	14C-16	1V3-38074-0	* サイド マーク	19B-11	680-31545-0	* スプリング	14A-29
1H2-31534-0	パッド リードワイヤ 300	9-10	1V3-38147-0	トランプ	20-8	680-31546-0	* カップ	14A-26
1H2-31534-0	パッド リードワイヤ 300	14A-55 2	301-66112-0	スプリング	17A-19	6B2-32507-0	ノブ	15-32
1H2-31555-0	クランプ	14C-34	307-67005-0	グロメット 16-5-2.5	21-16	6B2-32526-0	スプリング ノブ	15-33
1H2-37000-3	フレムアップ	17B-2	307-67005-0	グロメット 16-5-2.5	21-25	6B2-32527-3	フレンジ	15-30
1H2-37080-0	ロープ フック	17B-7	332-60002-1	** オリジナル 2-9	21-5	6B3-30001-0	* ボールパッド 1/4	15-21
1H2-37080-0	ロープ フック	22-21	334-00024-1	ヒストリック クリップ	3-5	6B3-32022-1	* ランプパッド	15-25
1K0-30162-0	ガスクラフト 13.2-21-0.5	12-12 2	334-70021-0	* タンク アップ ガスクラフト	21-11	6B3-32501-1	* ボール ボックス	15-4
1K1-07004-0	パッド アップ	2-28	338-67163-0	グロメット 18-2.5	17B-4	6B3-32502-1	* ボールパッド	15-3
1K1-30087-0	* プラット	12-3	344-00044-0	* クリップ	5-6	6B3-32503-0	* フラット ア	15-7 1
1K1-32025-0	ストップ デイスタンプ バルブ	15-37	345-03245-0	* ビック エンド アップ	3-10	6B3-32505-0	* リーチ	15-12
1K1-38157-2	パッド ドレナール	17A-36 1	345-01015-0	フレンジ 8.5-19.5-3.2	1-4	6B3-32508-0	* ガスクラフト フラット ア	15-9
1K1-39201-1	ビニール	22-7	345-01111-0	* ダンク 6-12	2-4	6B3-32519-2	ボールパッド アップ	15-2 1
1K9-01710-2	マグ ネット	2-35 2	345-06971-0	クランプ 9-12U	2-36	6B3-32520-1	バグ アップ	15-23
1K9-05901-0	スターアップ	7-22	345-06971-0	クランプ 9-12U	13-9	6B3-32521-0	* デイスタンプ バルブ	15-24
1K9-05905-0	ドレイブ	7-21 1	345-06971-0	クランプ 9-12U	21-38	6B3-32523-0	* ランプパッド デイスタンプ	15-26
1K9-06581-0	ローリフト	14B-5	345-65015-0	オリジン 3.2-47	12-24	6B3-32528-2	* ボール ボックス	15-5
1K9-06582-0	プラット VP-リフト	14B-7	345-67161-0	グロメット 22-3	2-39	6B3-32529-0	* オリジナル 1.9-17.8	15-15
1K9-30000-0	ボット ケースアップ	12-1 2	345-70114-1	クリップ 11.3	21-36	6B3-32530-1	* パッド	15-14
1K9-31101-0	VZ-リ 113	14B-3	346-02011-1	キャップ ガスクラフト	5-20	6B3-32536-0	* スプリング	15-17
1K9-31122-0	プレッシャー	14B-12	346-03222-0	** フロントア	5-3	6B3-32537-0	* プレート	15-18
1K9-31127-0	プラット テンション	14B-13	346-03232-0	* フロント	5-8	6B3-32538-0	* ストリップ	15-19
1K9-31129-0	ボット 5-10	14B-14	348-00061-1	* クラック	3-15	6B3-32541-0	* オリジナル 1.8-59.8	15-11
1K9-31132-0	テンションパッド	14B-29	353-01137-1	ニップル	12-26	6B3-32543-0	* オリジナル 3.1-89.4	15-10
1K9-31133-0	スベール 12.2-18-0.5	14B-19	353-01137-1	* ニップル	13-16	6D3-31020-1	* バキュームポンプ	14D-5
1K9-31135-0	スベール テンション	14B-20	353-01152-0	* チェンパル	2-12	6D3-31041-2	* ベーン	14D-13
1K9-31136-0	テンションマ	14B-17	353-06972-0	クランプ 7-80P	14C-33	6D3-31097-1	* ロング	14D-12
1K9-31138-0	スプリング	14B-21	369-62147-0	フレンジ 4.3-16.1.5	17A-31	6D3-31341-0	* ガスクラフト ストラ	14C-22
1K9-31141-0	パッド イド	14B-25	369-70098-2	* クリップ 7	1-18	6D3-31450-0	バキュームポンプ	14D-19
1K9-31148-0	パッド イド (VZ)	14B-1	369-70098-2	クリップ 7	11-13	910103-0508	* ボット	14A-3
1K9-31183-0	フレンジ 14.2-30-1.6	14B-37	393-01160-0	* チェンパル	2-2	910103-0508	* ボット	14D-3
1K9-31186-0	シム 14.2-30-0.05	14B-41 1	398-06972-1	クランプ	2-9	910103-0616	* ボット	15-28

索引

910103-5825	* ㊦ ㊦	・15-13	930121-0600	㊦	・14B-27	98AB-70-220	㊦	・13-18
910103-5825	㊦ ㊦	・15-31	930121-0600	㊦	・14B-38	98AB-70-700	㊦	・14C-50
910114-5620	㊦ ㊦	・14C-18	930121-0600	㊦	・17A-11	98AG-95-240	㊦	・1-8
910114-5620	㊦ ㊦	・14C-25	930121-0800	㊦	・9-21	98AG-95-300	㊦	・6-7
910121-0612	㊦ ㊦	・14C-14	930121-0800	㊦	・12-4	98AP-35-040	* ㊦	・5-17
910121-0675	㊦ ㊦	・15-35	930121-0800	㊦	・14A-20	98AT160-270	㊦	・6-21
910121-0825	㊦ ㊦	・4-3	930121-0800	㊦	・14A-36	990805-0260	㊦	・5-30 2
910121-0825	㊦ ㊦	・14C-6	930121-0800	㊦	・14B-23	991007-0300	㊦	・22-3
910121-1020	㊦ ㊦	・9-19	930121-0800	㊦	・14C-8	991007-0530	㊦	・14A-30 1
910121-1030	㊦ ㊦	・14A-45	930121-0800	㊦	・14D-18	991007-0650	㊦	・12-27 1
910121-5516	㊦ ㊦	・14B-11	930121-0800	㊦	・17A-5	991007-0700	㊦	・12-27 3
910121-5610	㊦ ㊦	・14C-11	930121-0800	㊦	・17B-16	991007-0700	㊦	・14C-21
910121-5612	㊦ ㊦	・6-19	930121-0800	* ㊦	・19A-4	99AA-2-0060	* ㊦	・11-10
910121-5614	㊦ ㊦	・7-18	930121-0800	* ㊦	・19A-15	99AA-2-0140	㊦	・11-12
910121-5620	㊦ ㊦	・2-25	930121-0800	* ㊦	・19B-4	99AA-4-0055	* ㊦	・2-8
910121-5812	㊦ ㊦	・21-28	㊦	㊦	・1-13	99AA-4-0200	* ㊦	・2-7
910121-5816	㊦ ㊦	・6-17	930124-1600	㊦	・9-5	99AA-4-0280	* ㊦	・2-6
910121-5820	㊦ ㊦	・5-43	930221-0600	* ㊦	・7-7	99AA-6-0060	㊦	・11-14
910121-5820	㊦ ㊦	・14B-10	㊦	㊦	・14B-28	99AA-6-0350	㊦	・11-16
910121-5820	㊦ ㊦	・21-27	930403-0600	* ㊦	・15-29	99AB12-0160	㊦	・6-27
910121-5830	㊦ ㊦	・2-37	930403-0800	㊦	・12-31	99AB19-0600	㊦	・12-7 1
910121-5830	㊦ ㊦	・13-10	㊦	㊦	・12-38	99AC19-0170	㊦	・14C-30
910121-5830	㊦ ㊦	・14B-22	940121-0300	㊦	・10A-20	99AC19-0250	㊦	・14A-51
910121-5835	㊦ ㊦	・2-38	940121-0500	㊦	・14B-9	99AC19-0300	㊦	・14A-52 1
910121-5835	㊦ ㊦	・17A-20	㊦	㊦	・5-22	99AC19-0480	㊦	・14C-31
910121-6516	* ㊦	・14A-7	940121-0600	㊦	・8-29	99AC19-0500	㊦	・14C-51
910121-6516	* ㊦	・14D-7	940121-0600	㊦	・14B-9			
910124-0620	㊦ ㊦	・14A-32	940121-0600	㊦	・14B-39			
910124-0620	㊦ ㊦	・14C-48	940121-0600	㊦	・14C-15			
910124-0830	㊦ ㊦	・6-15	940121-0600	㊦	・15-36			
910421-5618	㊦ ㊦	・12-25	940121-0600	㊦	・17A-12			
910421-6516	* ㊦	・14A-8	940121-0800	* ㊦	・2-20			
910421-6516	* ㊦	・14D-8	940121-0800	㊦	・6-4			
910921-5518	㊦	・11-3	940121-0800	㊦	・6-16			
915321-0618	* ㊦	・4-2	940121-0800	㊦	・12-5			
915321-0822	* ㊦	・12-2	940121-0800	㊦	・14A-18			
916124-0625	㊦ ㊦	・7-23	940121-0800	㊦	・14A-22			
916124-0625	㊦ ㊦	・8-12	940121-0800	㊦	・14A-37			
916124-0635	* ㊦	・2-17	940121-0800	㊦	・14B-24			
916124-0645	㊦ ㊦	・17A-10	940121-0800	㊦	・14C-7			
916124-0840	㊦ ㊦	・17A-14 1	940121-0800	㊦	・14D-16			
916124-0840	㊦ ㊦	・17A-14 2	940121-0800	㊦	・17A-6			
916124-0845	* ㊦	・2-19	940121-0800	㊦	・17A-15			
916124-0845	㊦ ㊦	・14A-21	940121-0800	㊦	・17B-17			
916124-0845	㊦ ㊦	・14C-5	940121-1000	㊦	・9-17			
916124-0845	㊦ ㊦	・17B-8	940121-1000	㊦	・14A-46			
916124-0850	㊦ ㊦	・6-3	940121-1600	㊦	・9-6			
921503-0525	㊦	・13-7	940146-0500	㊦	・12-37			
921503-6308	㊦	・18-29	940146-0800	㊦	・12-32			
921503-6510	* ㊦	・21-12	941122-0600	㊦	・15-34			
921521-0408	* ㊦	・5-9	941322-0600	* ㊦	・2-18			
921521-0620	㊦	・21-14	941322-0600	* ㊦	・7-8			
921521-5508	* ㊦	・17A-3	941322-0600	㊦	・7-24			
921521-5510	㊦	・4-7	941322-0600	㊦	・8-13			
921521-5520	* ㊦	・2-16	941322-0600	㊦	・14A-33			
921521-5610	㊦	・2-22	941322-0600	㊦	・14C-49			
921521-5610	㊦	・8-22	941322-0800	㊦	・1-12			
921521-5610	㊦	・14C-12	941322-0800	㊦	・4-4			
921521-5610	㊦	・18-13	941322-0800	㊦	・9-20			
921521-5610	㊦	・18-30	941322-0800	㊦	・14A-19			
921521-5610	㊦	・21-20 2	941322-0800	㊦	・14D-17			
921521-5612	㊦	・5-49	941403-1200	㊦	・14B-18			
921521-5612	㊦	・10A-6	945003-2800	* ㊦	・14A-12			
921521-5612	㊦	・21-20 1	945003-2800	* ㊦	・14D-11			
921521-5612	㊦	・21-31	945327-0800	㊦	・15-40			
921521-5614	㊦	・18-10	945327-0800	㊦	・17A-26			
921521-5616	㊦	・5-45	951103-0306	* ㊦	・14A-9			
921521-5616	㊦	・11-20	951403-0212	㊦	・8-35			
921521-5618	㊦	・9-13	951404-0520	* ㊦	・8-2			
921521-5618	㊦	・13-17	951407-0308	* ㊦	・3-18			
921521-5620	㊦	・8-23	951622-0600	㊦	・8-10			
921521-5620	㊦	・12-29	951622-0600	㊦	・8-39			
921521-5620	㊦	・12-40	9601-0-6205	㊦	・2-27			
921521-6406	* ㊦	・17A-24	9601-4-6306	* ㊦	・3-16			
921521-6410	㊦	・8-8	965000-0403	㊦	・13-25			
921521-6420	㊦	・5-26	965002-1605	* ㊦	・15-16			
921521-6510	㊦	・2-29	965002-1605	㊦	・17A-18			
921521-6616	㊦	・5-37	965006-0403	㊦	・12-42			
921521-7516	㊦	・9-8	965006-0805	㊦	・12-41			
921521-7520	㊦	・9-7	9701-1-1014	㊦	・1-5			
921603-0612	* ㊦	・15-20	9751-1-0020	㊦	・14C-19			
921621-2306	㊦	・10A-3	9751-1-0028	㊦	・14A-50 1			
922503-6414	* ㊦	・5-4	9751-1-0030	㊦	・14C-28			
930121-0300	㊦	・10A-19	9752-4-0032	㊦	・14B-42			
930121-0500	㊦	・8-27	98AB-50-025	㊦	・14A-44			
930121-0600	㊦	・5-21	98AB-50-310	㊦	・5-27			
930121-0600	㊦	・8-17	98AB-70-017	㊦	・17A-7			
930121-0600	㊦	・8-30	98AB-70-060	㊦	・21-32			
930121-0600	㊦	・14A-41	98AB-70-160	㊦	・21-34			
930121-0600	㊦	・14B-8	98AB-70-190	㊦	・21-35			

INDEX

103-07148-0	* SPRING	5-15	174-34011-1	* KNOB	10A-13	1E0-00031-0	* CRANKSHAFT A	3-11
103-38161-1	NUMBER LABEL ①	20-19	174-34012-1	* PLATE	10A-12	1E0-00032-0	* CRANKSHAFT B	3-12
103-38162-1	NUMBER LABEL ②	20-20	174-35012-0	COLLAR 6-8-6	5-46	1E0-00033-0	* CRANKSHAFT C	3-13
103-38165-1	NUMBER LABEL ⑤	15-41	174-35012-0	COLLAR 6-8-6	11-19	1E0-00034-0	* CRANKSHAFT D	3-14
121-30142-1	* GASKET 63-82-4	22-6	174-35012-0	COLLAR 6-8-6	18-11	1E0-00051-0	* LABYRINTH PACKING	3-17
121-31122-0	PULLEY SHAFT	14A-35	174-35064-0	WASHER SPACER 8.5-20-2	8-20	1E0-00072-0	* SPACER t=2	3-22
122-05010-0	* STARTER HANDLE	7-13	175-63012-1	* GRIP	17A-22	1E0-01001-0	CYLINDER HEAD ASSY	1-1
126-31121-2	TENSION PULLEY	14A-34	176-06300-0	STARTER MOTOR ASSY	9-15	1E0-01005-1	CYLINDER HEAD GASKET	1-2
126-39100-0	PULLER	22-14	176-32545-0	* O-RING 2.4-10.8	15-6	1E0-01131-0	* NIPPLE 5.5-5	2-5
126-39105-1	SPRING PIN TOOL	22-17	178-01639-0	HOSE CLAMP ϕ 10	5-29	1E0-01601-0	CYLINDER BLOCK GASKET	1-11
126-39106-0	SPRING PIN TOOL	22-18	178-03231-0	* FLOAT	5-7	1E0-01611-0	NIPPLE 10-63/8	6-5
128-31138-0	SPRING	14B-32	178-03240-0	* FLOAT VALVE	5-5	1E0-01611-0	NIPPLE 10-63/8	12-9
128-35021-2	CAP	21-10	178-03286-0	* RUBBER PIPE	5-13	1E0-01640-2	CYLINDER BLOCK DRAIN PIPE ASSY	6-11
151-00040-0	* CONNECTING ROD ASSY	3-8	178-03287-0	* CLIP	5-14	1E0-01691-1	CYLINDER BLOCK	1-10
151-00042-0	ROLLER BEARING 17-21-25	3-6	178-30041-0	LOCKING PLATE ϕ 14	12-48	1E0-02321-0	GASKET	6-14
151-00043-0	* ROLLER BEARING 25-32-18	3-9	178-37103-0	CONNECTOR	17A-17	1E0-02330-0	EXHAUST MANIFOLD	6-1
151-00053-0	* O-RING 2-66.5	3-19	180-03060-2	DRAIN VALVE	5-23	1E0-02331-2	GASKET	6-2
151-00118-0	THRUST PLATE	3-24	180-03064-0	POT	5-33	1E0-02366-0	MUFFLER	6-12
151-00121-0	OIL SEAL 30-72-10	3-23	180-03065-1	BAND	5-34	1E0-02397-0	ELBOW	22-24
151-01641-0	NIPPLE 1/4	6-9	180-07421-0	ADJUSTING PLATE	8-25	1E0-03009-7	CARBURETOR ASSY	5-1 1
151-05901-1	STARTER PULLEY	7-19	180-07422-0	ADJUSTING SCREW 5-P. 8	8-26	1E0-03029-7	CARBURETOR ASSY	5-1 2
151-06301-0	BOLT 10-25	9-16	180-07422-0	HOLDER	8-21	1E0-03201-0	OVERFLOW PIPE L=480	5-31
151-06309-0	COVER	9-18	180-07425-1	BUSH 8.4-10-19.5	8-24	1E0-03220-0	* FLOAT CHAMBER ASSY	5-2
151-07000-2	GOVERNOR CASE LID	2-23	180-07431-0	WORM GEAR	8-33	1E0-03255-0	* SLOW JET (#80)	5-12
151-07001-0	GASKET	2-24	180-07433-0	WASHER	8-31	1E0-06051-0	IGNITION COIL	9-11
151-07003-0	OIL SEAL 25-40-6	2-26	180-07434-0	SPRING	8-32	1E0-06055-0	IGNITION COIL ASSY	9-12
151-07100-0	GOVERNOR WEIGHT ASSY	8-1	180-07436-1	WORM WHEEL	8-37	1E0-07018-0	OIL LEVEL GAUGE	2-30 1
151-07101-0	PIN 5-5	8-3	180-07437-0	WASHER 8.5-14-1	8-38	1E0-07190-0	SPRING ASSY	8-18
151-07102-1	GOVERNOR ARM	8-7	181-05002-0	* STARTER REEL	7-3	1E0-07410-0	THROTTLE DIAL	8-19
151-07103-0	SLIDER	8-4	181-05003-0	* RATCHET	7-4	1E0-07427-0	CONNECTOR	8-36
151-07111-0	THRUST WASHER	8-5	181-05004-0	* STARTER SPRING	7-5	1E0-09053-0	WIRE	11-4
151-07121-1	GOVERNOR SHAFT	8-6	181-05006-0	* FRICTION PLATE	7-11	1E0-09104-0	RUBBER	5-41
151-07122-0	O-RING 1.5-5.5	8-9	181-05007-0	* FRICTION SPRING	7-6	1E0-30000-0	PUMP CASE ASSY	12-1 1
151-07141-0	ADJUSTING BOLT	8-15	181-05008-0	* WASHER	7-9	1E0-30005-1	GUIDE VANE	13-6
151-07142-0	ADJUSTING NUT	8-16	181-05009-0	* WASHER	7-10	1E0-30018-0	PUMP CASE ASSY	12-1 3
151-30021-0	O-RING 2.2-235	13-8	181-05012-0	* RETURN SPRING	7-14	1E0-30020-1	PUMP COVER ASSY	13-1 1
151-30101-0	RUBBER SEAT 12-25-5	12-43	181-05013-0	* STARTER ROPE	7-12	1E0-30031-1	PUMP COVER ASSY	13-1 2
151-30141-1	SUCTION CAP ϕ 75	13-12	181-05915-0	DRIVE PULLEY	7-20	1E0-30040-0	IMPELLER	12-47
151-30142-1	GASKET 73-91-4	13-13	182-03251-0	* MAIN JET (#115)	5-10	1E0-30212-1	RELEASE VALVE 1/4	6-23
151-30143-0	CHAIN	13-14	182-03252-0	* MAIN NOZZLE	5-11	1E0-30540-0	SEPARATOR ASSY	13-15
151-30162-0	GASKET 13.2-21-1	12-12 1	186-33110-3	PRESSURE GAUGE 1.5MPa	18-22 1	1E0-30601-0	CHECK VALVE CASE	12-39 1
151-31021-0	* O-RING 2.4-13.8	14A-10	186-33120-3	VACUUM GAUGE 0.6MPa	18-26 1	1E0-30602-1	STOP VALVE CASE	12-23
151-31021-0	* O-RING 2.4-13.8	14D-9	1A1-38117-1	INJECTION LABEL	17B-18	1E0-30634-0	WASHER 5.2-15.5-1	12-34
151-31201-0	CLIP ϕ 18.5	6-28	1A1-38177-1	INJECTION LABEL	20-17	1E0-30635-2	SPINDLE	12-33
151-31341-0	GASKET	14A-31	1A6-01030-1	THERMOSTAT	12-6	1E0-31132-0	TENSION HANDLE ASSY	14A-42
151-31354-0	HOOK PLATE	14A-49	1A6-02374-1	HOSE CLAMP ϕ 27	6-20	1E0-31136-0	TENSION ARM	14A-38
151-32053-0	WASHER 6-22-1.6	21-15	1A6-02374-1	HOSE CLAMP ϕ 27	14A-53	1E0-31144-0	SPRING	14A-39
151-32071-0	O-RING 5.7-84.6	15-38	1A6-02374-1	HOSE CLAMP ϕ 27	14C-32	1E0-31158-0	* SEAL RUBBER	19A-2
151-32091-0	STOPPER PIN	15-39	1A6-30101-1	RUBBER SEAT 12-25-2	13-24	1E0-31158-0	* SEAL RUBBER	19B-2
151-33159-0	* GASKET 6.2-11-1	15-27	1A6-30543-0	SPRING L=44	13-19	1E0-31180-0	SPRING ASSY	14A-48
151-33159-0	GASKET 6.2-11-1	18-32	1A6-30544-0	SPRING L=20	13-23	1E0-31240-0	VACUUM PIPE	12-19
151-33159-0	GASKET 6.2-11-1	18-35	1A6-30545-0	RUBBER BALL 20	13-20	1E0-31248-1	HOSE CLAMP ϕ 32	12-8
151-34137-0	CAP	10A-10	1A6-30546-0	GASKET 26.7-32-1	12-18	1E0-31248-1	HOSE CLAMP ϕ 32	12-20
151-35002-0	* CLIP ϕ 7.8	2-10	1A6-30546-0	GASKET 26.7-32-1	13-26	1E0-31248-1	HOSE CLAMP ϕ 32	14C-43
151-31354-0	WING NUT 4-P. 7	17A-30	1A6-30549-0	GROMMET 28-6-34	13-22	1E0-31257-0	NIPPLE 20.5-24	12-17
151-37102-0	SHAFT	17A-16	1A6-31205-0	CLAMP	14A-54	1E0-31310-0	POT KIT	22-28
151-37121-1	* STOPPER	17A-23	1A6-39115-0	PULLER ASSY	22-15	1E0-31530-0	STRAINER CASE ASSY	14A-23
151-37122-0	PIN ϕ 8	17A-25	1AT-38115-0	* OPERATION LABEL	15-22 2	1E0-31565-3	ANTI-FREEZE KIT	22-22 1
151-37151-0	DAMPER RUBBER	17A-4	1AT-38503-0	HIGH VOLTAGE CAUTION LABEL	20-18	1E0-33001-0	SEAL RUBBER L=970	18-3
151-37151-0	DAMPER RUBBER	17B-15	1AT-38505-0	HIGH TEMPERATURE CAUTION LABEL	12-21	1E0-33005-1	BRACKET	18-9
151-39010-3	TOOL KIT	22-1	1AT-38517-0	TANK CAP LABEL	20-12	1E0-33016-0	SEAL RUBBER	10A-18
151-39011-1	STARTER ROPE	22-23	1AT-39020-0	SEARCH LIGHT	22-9 2	1E0-33111-1	PRESSURE GAUGE	18-22 2
151-39022-1	TRIPOD	22-12	1BF-38147-0	TOHATSU MARK	20-16	1E0-33200-0	BRACKET	18-16
151-39045-1	PUMPING PLATE	22-4	1BJ-38147-0	TOHATSU MARK	20-13	1E0-33210-0	BRACKET	18-17
151-39051-1	COUPLING ϕ 65	22-5	1BM-01639-0	HOSE CLAMP	1-9	1E0-34030-0	* STOP SWITCH	10B-2
151-39101-0	PULLER	22-16	1BM-01639-0	HOSE CLAMP	6-8	1E0-34091-0	* CAP (B)	10A-16
152-01612-0	GASKET 12.1-17-0.5	6-10	1BM-39040-0	BATTERY CHARGER WITH MANUAL	22-2 1	1E0-34091-0	* CAP (B)	10A-25
152-30151-0	SUCTION STRAINER ϕ 75	22-20	1BM-39088-1	DC CONVERSION CABLE	22-13	1E0-34093-0	* CAP (Y)	10A-17
152-34138-0	CAP	10A-8	1C3-30547-0	NIPPLE ϕ 10	13-5	1E0-34093-0	* CAP (Y)	10A-26
159-30616-2	RUBBER SEAT 17-29-5	12-44	1C5-00071-0	* SPACER	3-21	1E0-34103-0	WIRE HARNESS	10A-21
159-30621-1	CAP	12-28	1C5-01602-0	* STUD BOLT 8-22	2-2	1E0-34104-0	WIRE HARNESS	10B-3
159-30631-1	DIAPHRAGM	12-30	1C5-01605-0	* STUD BOLT 8-25	2-3	1E0-34147-0	BAND 200	14A-55 1
159-30636-0	RUBBER SEAT	12-35	1C5-01700-2	CRANKCASE ASSY	2-1	1E0-34147-0	BAND 200	14C-42 1
159-30638-0	WASHER 5.2-24-3	12-36	1C5-02010-1	INTAKE MANIFOLD ASSY	4-1 1	1E0-34147-0	BAND 200	18-36
159-31133-0	SPACER 10-14-7.9	14A-47	1C5-07450-0	WIRE DRUM	8-34	1E0-34300-2	OPERATION PANEL ASSY	10A-11 1
159-34000-1	RECEPTACLE ASSY	10A-1 1	1C5-07455-0	WIRE BRACKET	8-28	1E0-34312-2	OPERATION PANEL ASSY	10B-1
159-34001-0	CAP	10A-2	1C5-09069-0	BUSHING 9-20-20.8	2-34	1E0-34350-0	* SENSOR ASSY	21-4
159-34008-1	* PLUG (4P)	22-13a	1C5-71030-0	OIL FILTER ASSY	11-15	1E0-34353-0	* O-RING 3.5-31.7	21-6
159-35003-1	LABEL	21-8	1C5-83720-0	CABLE CLIP	11-5	1E0-35000-0	FUEL TANK ASSY	21-1 1
159-39001-1	TOOL BOX	22-8	1C6-03016-7	* VACUUM PIPE ASSY	5-19	1E0-35018-0	* FUEL GAUGE	21-2
161-31039-1	* GASKET t=0.03	14A-6 1	1C6-06002-0	* COIL PLATE ASSY W/ALTERNATOR	9-3	1E0-35023-1	* TANK FILLER CAP GASKET	21-13
161-31039-1	* GASKET t=0.03	14D-6 2	1C6-06060-1	CD UNIT	9-9	1E0-35033-0	* SEAL RUBBER	21-7
171-30022-0	* MOUTH RING	13-2	1C6-30071-1	MECHANICAL SEAL	12-45	1E0-35040-0	BRACKET	21-18
172-01614-0	GASKET 17-24-1	1-7	177-33017-0	GROMMET 12-1.6	18-8	1E0-35050-1	BRACKET	21-21
172-01614-0	GASKET 17-24-1	6-6	1D8-05000-0	RECOIL STARTER ASSY	7-1	1E0-35051-0	DAMPER RUBBER	21-26
172-01614-0	GASKET 17-24-1	12-10	1D8-05001-0	* STARTER CASE	7-2	1E0-35053-0	HOLDER	21-24
172-36008-0	GROMMET 13-2	18-12	1E0-00001-0	PISTON	3-1	1E0-35054-0	FOAM RUBBER	21-23
174-01611-0	NIPPLE 10-PF3/8	1-6	1E0-00011-0	PISTON RING	3-2	1E0-35222-0	BRACKET	21-30
174-30051-1	INDUCER	12-49	1E0-00012-0	PISTON RING	3-3	1E0-36021-0	AIR SILENCER	5-39
174-30200-1	BALL VALVE	12-11	1E0-00021-0	PISTON PIN	3-4	1E0-36024-0	INLET PIPE	5-47

INDEX

1E0-36030-0	BRACKET	5-40	1K9-31187-0	SHIM 14. 2-30-0.1	14B-41 2	398-06972-1	CLAMP 6.5-67P	14C-38
1E0-36043-1	* BRACKET	19A-17	1K9-31188-0	SHIM 14. 2-30-0.2	14B-41 3	398-06972-1	CLAMP 6.5-67P	21-19
1E0-36056-0	* HOOK	19A-3	1K9-31354-0	HOOK PLATE t=1.6	14B-34	3B7-09002-0	* O-RING 1.6-19.2	11-2
1E0-36056-0	* HOOK	19A-14	1K9-33140-0	PIPE ASSY	18-31 2	3B7-09065-0	OIL PUMP DRIVE GEAR	2-33
1E0-36056-0	* HOOK	19B-3	1K9-33142-0	PIPE ASSY	18-33 2	3B7-09075-1	CHECK VALVE COMPLETE	11-11
1E0-36057-2	* KNOB	19A-5	1K9-34000-0	RECEPTACLE ASSY	10A-1 2	3C7-01151-0	* CHECK VALVE	2-14
1E0-36057-2	* KNOB	19B-5	1K9-34103-0	WIRE HARNESS	10A-22	3C7-01153-1	* GASKET	2-13
1E0-36067-0	* PUSH NUT ϕ 8	19A-6	1K9-34300-5	OPERATION PANEL ASSY	10A-11 2	3C7-01154-1	* GASKET	2-15
1E0-36067-0	* PUSH NUT ϕ 8	19B-6	1K9-35017-0	* SCREW 5-10	21-3	3C8-00108-0	O-RING 2.4-39.7	13-21
1E0-36075-0	GUIDE	7-17	1K9-36033-0	BRACKET	5-42	3C8-71015-0	OIL FILLER CAP	11-21
1E0-36089-0	* GROMMET 36-3	19A-13	1K9-36087-0	* SCREW 4-12	19A-16	3C8-71016-0	GASKET 36-52-2	11-22
1E0-36200-1	FRONT COWL ASSY (SERVICE (VC72A (S) /6219A-1 1		1K9-36088-0	* WASHER ϕ 4	19A-19	3C8-71018-0	OIL TANK CAP CHECK VALVE	11-23
1E0-37000-3	FRAME ASSY	17A-1 2	1K9-36213-1	REAR COWL ASSY (SERVICE)	19A-12 1	3F3-09060-0	* OIL PUMP DRIVE GEAR	3-20
1E0-37001-3	FRAME ASSY	17A-1 1	1K9-37101-0	HANDLE BRACKET	17A-9	3GT-35143-0	CLIP ϕ 9.4	5-28
1E0-37070-0	* BRACKET ASSY	17A-2	1K9-38002-1	INSTRUCTION LABEL	20-1 2	3GT-35143-0	CLIP ϕ 9.4	11-17
1E0-37101-0	HANDLE BRACKET	17A-8	1K9-38148-1	FRONT MARK (VC72B)	20-7 16	3H8-01012-1	CYLINDER HEAD BOLT 8-50	1-3
1E0-37109-0	PLUG 25.4-29-9.9	17A-13	1K9-38178-1	FRONT MARK (VC72BS)	20-7 10	3KM-06999-0	PLUG CAP W/RESISTANCE	9-14
1E0-37110-1	CARRYING HANDLE	17A-21	1K9-38520-0	MASS LABEL	19A-22 3	3PR-06972-0	* CLAMP 6.5-47.5P	2-11
1E0-38002-1	INSTRUCTION LABEL	20-1 1	1K9-76172-2	OVERHEAT SENSOR ASSY	10A-4	3PR-06972-0	CLAMP 6.5-47.5P	4-6
1E0-38004-1	LIGHTING PLUG LABEL	18-5 1	1K9-76243-0	* FUSE 5A	10A-15	3T1-84398-0	BAND 170	21-39
1E0-38007-1	LIGHTING PLUG LABEL	18-4	1K9-76243-0	* FUSE 5A	10A-24	3T5-76246-0	* FUSE 15A	10A-14
1E0-38016-1	FUSE LABEL 15A/5A	5-50 1	1L0-00050-0	CRANKSHAFT ASSY W/GEAR	3-7	3T5-76246-0	* FUSE 15A	10A-23
1E0-38017-1	* DRAIN LABEL	19A-7 1	1L0-38148-1	FRONT MARK (VC62B)	20-7 6	3T5-84398-0	BAND 104	5-32
1E0-38041-1	* LABEL	19A-8 1	1L0-38178-1	FRONT MARK (VC62BS)	20-7 7	3T5-84398-0	BAND 104	9-14a
1E0-38041-1	* LABEL	19B-7	1L0-38520-0	MASS LABEL	19A-22 2	3T9-76064-0	FUSE HOLDER BRACKET	5-48
1E0-38104-1	THROTTLE LABEL	18-7 1	1M8-38148-1	FRONT MARK (VC42A)	20-7 1	624-34415-0	SPACER 6-8-8.5	21-17
1E0-38115-1	* OPERATION LABEL	15-22 1	1M8-38178-1	FRONT MARK (VC42AS)	20-7 2	626-36004-1	CLAMP L=175	17A-29
1E0-38146-1	FUEL VALVE LABEL	20-5 1	1M8-38520-0	MASS LABEL	19A-22 1	634-31141-0	BELT GUIDE	14A-40
1E0-38158-1	SUCTION LABEL	20-4 1	1R1-02010-0	INTAKE MANIFOLD ASSY	4-1 2	638-02012-0	INTAKE MANIFOLD GASKET	4-5
1E0-38163-1	NUMBER LABEL ③	7-15	1R1-05905-0	DRIVE PULLEY ϕ 113	7-21 2	638-02601-0	AIR FUNNEL	5-35
1E0-39119-0	FRICTION MEASURING TOOL	22-19	1R1-07018-0	OIL LEVEL GAUGE	2-30 2	638-02606-0	GASKET	5-36
1E0-66024-0	STOPPER	10A-5	1R1-31101-0	V-PULLEY ϕ 110	14C-17	638-07131-0	GOVERNOR LEVER	8-11
1E0-66111-0	* GRIP LEVER	14A-43	1R1-31148-0	BELT GUIDE	14C-37	638-07132-1	ROD	8-14
1E0-71010-1	OIL TANK	11-18	1R1-31354-0	HOOK PLATE	14C-27	642-02329-0	HOLDER	6-18
1E2-06000-0	FLYWHEEL MAGNETO ASSY	9-1	1R1-32503-0	* FLANGE	15-8	642-02602-0	AIR FUNNEL RING	5-38
1E2-06008-0	* FLYWHEEL	9-2	1R1-32519-0	BALL VALVE ASSY	15-2 2	658-30061-2	KEY t=5	9-4
1E2-30547-0	NIPPLE	13-27	1R1-35042-0	BRACKET	5-44	658-30061-2	KEY t=5	12-46
1E2-31101-0	V-PULLEY ϕ 78	14A-17 1	1T3-01710-1	MAGNETO CASE	2-35 1	660-30171-0	PRESSURE SWITCH	12-15
1F1-09000-0	OIL PUMP ASSY	11-1	1T5-33170-1	LAMP ASSY LED	18-23	660-30172-1	COVER	12-16
1F1-31148-0	BELT GUIDE	14A-16	1T5-33170-1	LAMP ASSY LED	18-27	660-38157-2	DRAIN LABEL	17A-35 1
1F1-33004-1	CONTROL PANEL	18-1	1V3-30601-0	CHECK VALVE CASE	12-39 2	680-31000-1	VACUUM PUMP ASSY	14A-1
1F1-36003-0	RUBBER SEAT t=3.0	17A-27	1V3-31000-0	VACUUM PUMP ASSY	14D-1	680-31039-1	* GASKET t=0.06	14A-6 2
1F1-36006-0	SUPPORTER	17A-28	1V3-31010-0	* VACUUM PUMP CASE	14D-2	680-31039-1	* GASKET t=0.06	14D-6 1
1F1-36077-0	* RUBBER SEAT	19A-21	1V3-31240-0	VACUUM PIPE	14C-29	680-31041-1	* VANE	14A-14
1F2-01140-0	* CHAMBER	5-16	1V3-31371-0	BRACKET	14C-13	680-31045-0	* SIDE PLATE	14A-15
1G1-33101-0	BATTERY CABLE L=265	10A-7	1V3-31530-2	STRAINER CASE ASSY	14C-20	680-31045-0	* SIDE PLATE	14D-14
1H1-01639-0	HOSE CLAMP ϕ 12	21-37	1V3-31541-0	STRAINER L=87	22-29	680-31048-0	* BALL BEARING 12-28-8 6001	14A-11
1H1-02230-0	FUEL FILTER ASSY	21-33	1V3-31550-0	INTAKE ELBOW ASSY	14C-23	680-31048-0	* BALL BEARING 12-28-8 6001	14D-10
1H1-34136-0	CAP	10A-9	1V3-31565-3	ANTI-FREEZE KIT	22-22 2	680-31091-0	* VACUUM PUMP CASE	14A-2
1H1-35200-0	FUEL VALVE	21-29	1V3-35050-0	BRACKET	21-22	680-31094-0	* VACUUM PUMP COVER	14A-5
1H1-38032-1	* OIL GAUGE LABEL	19A-9 1	1V3-36043-0	* BRACKET	19A-18	680-31097-0	* ROTOR SHAFT ASSY	14A-13
1H1-38136-0	MAINTENANCE LABEL	20-15	1V3-36079-0	* COWL SUPPORT	19A-20	680-31098-0	* GASKET 5.2-10-0.8	14A-4
1H1-71020-0	OIL LEVEL SENSOR	11-25	1V3-36180-1	FRONT COWL ASSY	19B-1	680-31098-0	* GASKET 5.2-10-0.8	14D-4
1H2-03062-0	BRACKET	5-25	1V3-36213-0	REAR COWL ASSY (SERVICE)	19A-12 3	680-31450-0	VACUUM PUMP REPAIR KIT	14A-56
1H2-31103-0	V-PULLEY	14D-15	1V3-37562-0	DAMPER SUPPORT	17B-14	680-31541-3	STRAINER L=87	14A-24
1H2-31311-0	POT	14C-35	1V3-38071-0	* FRONT MARK	19B-10	680-31542-0	CUP ASSY	14A-25
1H2-31315-1	SEAT	17B-3	1V3-38072-0	REAR MARK	20-11	680-31543-0	* RING NUT	14A-27
1H2-31372-0	SPACER 9-20-19	14C-9	1V3-38073-0	SIDE MARK	20-14	680-31544-0	* O-RING	14A-28
1H2-31377-0	BRACKET	14C-16	1V3-38074-0	* SIDE MARK	19B-11	680-31545-0	* SPRING	14A-29
1H2-31534-0	LEAD WIRE BAND 300	9-10	1V3-38147-0	TOHATSU MARK	20-8	680-31546-0	* CUP	14A-26
1H2-31534-0	LEAD WIRE BAND 300	14A-55 2	301-66112-0	SPRING	17A-19	6B2-32507-0	KNOB BOLT	15-32
1H2-31555-0	CLAMP	14C-34	307-67005-0	GROMMET 16-5-2.5	21-16	6B2-32526-0	SPRING	15-33
1H2-37000-3	FRAME ASSY	17B-2	307-67005-0	GROMMET 16-5-2.5	21-25	6B2-32527-3	FLANGE	15-30
1H2-37080-0	HOOK	17B-7	332-60002-0	** O-RING 2-9	21-5	6B3-30001-0	* BALL VALVE 1/4	15-21
1H2-37080-0	HOOK	22-21	334-00024-1	PISTON PIN CLIP	3-5	6B3-32022-1	* RUBBER VALVE	15-25
1K0-30162-0	GASKET 13.2-21-0.5	12-12 2	334-70021-0	* TANK FILLER CAP GASKET	21-11	6B3-32501-1	* VALVE BODY	15-4
1K1-07004-0	HOLDER	2-28	338-67163-0	GROMMET 18-2.5	17B-4	6B3-32502-1	* BALL VALVE	15-3
1K1-30087-0	* PLUG	12-3	344-03244-0	* CLIP	5-6	6B3-32503-0	* FLANGE	15-7 1
1K1-32025-0	STOPPER	15-37	345-00045-0	* BIG END BEARING WASHER	3-10	6B3-32505-0	* RETAINER	15-12
1K1-38157-2	DRAIN LABEL	17A-36 1	345-01015-0	WASHER 8.5-19.5-3.2	1-4	6B3-32508-0	* GASKET t=0.3	15-9
1K1-39201-1	COVER	22-7	345-01111-0	* DOWEL PIN 6-12	2-4	6B3-32519-2	BALL VALVE ASSY	15-2 1
1K9-01710-2	MAGNETO CASE	2-35 2	345-06971-0	CLAMP 9-12U	2-36	6B3-32520-1	VALVE ASSY	15-23
1K9-05901-0	STARTER PULLEY	7-22	345-06971-0	CLAMP 9-12U	13-9	6B3-32521-0	* DISCHARGE VALVE	15-24
1K9-05905-0	DRIVE PULLEY	7-21 1	345-06971-0	CLAMP 9-12U	21-38	6B3-32523-0	* RUBBER HOLDER	15-26
1K9-06581-0	ROTARY SOLENOID	14B-5	345-65015-0	O-RING 3.2-47	12-24	6B3-32528-2	* HOLDER	15-5
1K9-06582-0	BRACKET	14B-7	345-67161-0	GROMMET 22-3	2-39	6B3-32529-0	* O-RING 1.9-17.8	15-15
1K9-30000-0	PUMP CASE ASSY	12-1 2	345-70114-1	CLIP ϕ 11.3	21-36	6B3-32530-1	* HANDLE	15-14
1K9-31101-0	V-PULLEY ϕ 113	14B-3	346-02011-1	CARBURETOR GASKET	5-20	6B3-32536-0	* SPRING	15-17
1K9-31122-0	PULLEY SHAFT	14B-12	346-03222-0	** FLOAT CHAMBER O-RING	5-3	6B3-32537-0	* PLATE	15-18
1K9-31127-0	BRACKET	14B-13	346-03222-0	* FLOAT ARM PIN	5-8	6B3-32538-0	* STOPPER BOLT	15-19
1K9-31129-0	BOLT 5-10	14B-14	348-00061-1	* CRANK PIN	3-15	6B3-32541-0	* O-RING 8.1-59.8	15-11
1K9-31132-0	TENSION HANDLE ASSY	14B-29	353-01137-1	NIPPLE 8.5-5.6-8	12-26	6B3-32543-0	* O-RING 3.1-89.4	15-10
1K9-31133-0	SPACER 12.2-18-0.5	14B-19	353-01137-1	* NIPPLE 8.5-5.6-8	13-16	6D3-31020-1	* VACUUM PUMP COVER	14D-5
1K9-31135-0	SPACER	14B-20	353-01152-0	* CHECK VALVE COVER	2-12	6D3-31041-2	* VANE	14D-13
1K9-31136-0	TENSION ARM	14B-17	353-06972-0	CLAMP 7-80P	14C-33	6D3-31097-1	* ROTOR SHAFT ASSY	14D-12
1K9-31138-0	SPRING	14B-21	369-62147-0	WASHER 4.3-16-1.5	17A-31	6D3-31341-0	GASKET	14C-22
1K9-31141-0	BELT GUIDE	14B-25	369-70098-2	* CLIP ϕ 7	5-18	6D3-31450-0	VACUUM PUMP REPAIR KIT	14D-19
1K9-31148-0	BELT GUIDE	14B-1	369-70098-2	CLIP ϕ 7	11-13	910103-0508	* BOLT	14A-3
1K9-31183-0	WASHER 14.2-30-1.6	14B-37	393-01160-0	* CHECK VALVE	2-9	910103-0508	* BOLT	14D-3
1K9-31186-0	SHIM 14.2-30-0.05	14B-41 1	398-06972-1	CLAMP 6.5-67P	2-21	910103-0616	* BOLT	15-28

INDEX

910103-5825	* BOLT	15-13	930121-0600	NUT	14B-27	98AB-70-220	HOSE	13-18
910103-5825	BOLT	15-31	930121-0600	NUT	14B-38	98AB-70-700	HOSE	14C-50
910114-5620	BOLT	14C-18	930121-0600	NUT	17A-11	98AG-95-240	HOSE	1-8
910114-5620	BOLT	14C-25	930121-0800	NUT	9-21	98AG-95-300	HOSE	6-7
910121-0612	BOLT	14C-14	930121-0800	NUT	12-4	98AP-35-040	* HOSE	5-17
910121-0675	BOLT	15-35	930121-0800	NUT	14A-20	98AT160-270	HOSE	6-21
910121-0825	BOLT	4-3	930121-0800	NUT	14A-36	990805-0260	PIPE	5-30 2
910121-0825	BOLT	14C-6	930121-0800	NUT	14B-23	991007-0300	PIPE	22-3
910121-1020	BOLT	9-19	930121-0800	NUT	14C-8	991007-0530	PIPE	14A-30 1
910121-1030	BOLT	14A-45	930121-0800	NUT	14D-18	991007-0650	PIPE	12-27 1
910121-5516	BOLT	14B-11	930121-0800	NUT	17A-5	991007-0700	PIPE	12-27 3
910121-5610	BOLT	14C-11	930121-0800	NUT	17B-16	991007-0700	PIPE	14C-21
910121-5612	BOLT	6-19	930121-0800	* NUT	19A-4	99AA-2-0060	PIPE	11-10
910121-5614	BOLT	7-18	930121-0800	* NUT	19A-15	99AA-2-0140	PIPE	11-12
910121-5620	BOLT	2-25	930121-0800	* NUT	19B-4	99AA-4-0055	* PIPE	2-8
910121-5812	BOLT	21-28	930124-0800	NUT	1-13	99AA-4-0200	* PIPE	2-7
910121-5816	BOLT	6-17	930124-1600	NUT 16-P1.5	9-5	99AA-4-0280	* PIPE	2-6
910121-5820	BOLT	5-43	930221-0600	* NUT	7-7	99AA-6-0060	PIPE	11-14
910121-5820	BOLT	14B-10	930221-0600	NUT	14B-28	99AA-6-0350	PIPE	11-16
910121-5820	BOLT	21-27	930403-0600	* NYLON NUT 6-P1.0	15-29	99AB12-0160	PIPE	6-27
910121-5830	BOLT	2-37	930403-0800	NYLON NUT 8-P1.25	12-31	99AB19-0600	PIPE	12-7 1
910121-5830	BOLT	13-10	930406-0500	NYLON NUT 5-P0.8	12-38	99AC19-0170	PIPE	14C-30
910121-5830	BOLT	14B-22	940121-0300	WASHER	10A-20	99AC19-0250	PIPE	14A-51
910121-5835	BOLT	2-38	940121-0500	WASHER	14B-2	99AC19-0300	PIPE	14A-52 1
910121-5835	BOLT	17A-20	940121-0600	WASHER	5-22	99AC19-0480	PIPE	14C-31
910121-6516	* BOLT	14A-7	940121-0600	WASHER	8-29	99AC19-0500	PIPE	14C-51
910121-6516	* BOLT	14D-7	940121-0600	WASHER	14B-9			
910124-0620	BOLT	14A-32	940121-0600	WASHER	14B-39			
910124-0620	BOLT	14C-48	940121-0600	WASHER	14C-15			
910124-0830	BOLT	6-15	940121-0600	WASHER	15-36			
910421-5618	BOLT	12-25	940121-0600	WASHER	17A-12			
910421-6516	* BOLT	14A-8	940121-0800	* WASHER	2-20			
910421-6516	* BOLT	14D-8	940121-0800	WASHER	6-4			
910921-5518	BOLT	11-3	940121-0800	WASHER	6-16			
915321-0618	* STUD	4-2	940121-0800	WASHER	12-5			
915321-0822	* STUD	12-2	940121-0800	WASHER	14A-18			
916124-0625	BOLT	7-23	940121-0800	WASHER	14A-22			
916124-0625	BOLT	8-12	940121-0800	WASHER	14A-37			
916124-0635	* BOLT	2-17	940121-0800	WASHER	14B-24			
916124-0645	BOLT	17A-10	940121-0800	WASHER	14C-7			
916124-0840	BOLT	17A-14 1	940121-0800	WASHER	14D-16			
916124-0840	BOLT	17A-14 2	940121-0800	WASHER	17A-6			
916124-0845	* BOLT	2-19	940121-0800	WASHER	17A-15			
916124-0845	BOLT	14A-21	940121-0800	WASHER	17B-17			
916124-0845	BOLT	14C-5	940121-1000	WASHER	9-17			
916124-0845	BOLT	17B-8	940121-1000	WASHER	14A-46			
916124-0850	BOLT	6-3	940121-1600	WASHER	9-6			
921503-0525	SCREW	13-7	940146-0500	WASHER	12-37			
921503-6308	SCREW	18-29	940146-0800	WASHER	12-32			
921503-6510	* SCREW	21-12	941122-0600	SPRING WASHER	15-34			
921521-0408	* SCREW	5-9	941322-0600	* SPRING WASHER	2-18			
921521-0620	SCREW	21-14	941322-0600	* SPRING WASHER	7-8			
921521-5508	* SCREW	17A-3	941322-0600	SPRING WASHER	7-24			
921521-5510	SCREW	4-7	941322-0600	SPRING WASHER	8-13			
921521-5520	* SCREW	2-16	941322-0600	SPRING WASHER	14A-33			
921521-5610	SCREW	2-22	941322-0600	SPRING WASHER	14C-49			
921521-5610	SCREW	8-22	941322-0800	SPRING WASHER	1-12			
921521-5610	SCREW	14C-12	941322-0800	SPRING WASHER	4-4			
921521-5610	SCREW	18-13	941322-0800	SPRING WASHER	9-20			
921521-5610	SCREW	18-30	941322-0800	SPRING WASHER	14A-19			
921521-5610	SCREW	21-20 2	941322-0800	SPRING WASHER	14D-17			
921521-5612	SCREW	5-49	941403-1200	WAVE WASHER d=12	14B-18			
921521-5612	SCREW	10A-6	945003-2800	* C-RING d=28	14A-12			
921521-5612	SCREW	21-20 1	945003-2800	* C-RING d=28	14D-11			
921521-5612	SCREW	21-31	945327-0800	E-RING d=8	15-40			
921521-5614	SCREW	18-10	945327-0800	E-RING d=8	17A-26			
921521-5616	SCREW	5-45	951103-0306	* PARALLEL PIN 3-6	14A-9			
921521-5616	SCREW	11-20	951403-0212	SPRING PIN 2-12	8-35			
921521-5618	SCREW	9-13	951404-0520	* SPRING PIN 5-20	8-2			
921521-5618	SCREW	13-17	951407-0308	* SPRING PIN 3-8	3-18			
921521-5620	SCREW	8-23	951622-0600	SNAP PIN d=6	8-10			
921521-5620	SCREW	12-29	951622-0600	SNAP PIN d=6	8-39			
921521-5620	SCREW	12-40	9601-0-6205	BALL BEARING 6205	2-27			
921521-6406	* SCREW	17A-24	9601-4-6306	* BALL BEARING 6306	3-16			
921521-6410	SCREW	8-8	965000-0403	BALL 3/4	13-25			
921521-6420	SCREW	5-26	965002-1605	* BALL 5/16	15-16			
921521-6510	SCREW	2-29	965002-1605	BALL 5/16	17A-18			
921521-6616	SCREW	5-37	965006-0403	BALL 3/4	12-42			
921521-7516	SCREW	9-8	965006-0805	BALL 5/8	12-41			
921521-7520	SCREW	9-7	9701-1-1014	SPARK PLUG (BPR7HS10)	1-5			
921603-0612	* SCREW	15-20	9751-1-0020	V-BELT (A-20)	14C-19			
921621-2306	SCREW	10A-3	9751-1-0028	V-BELT (A-28)	14A-50 1			
922503-6414	* SCREW	5-4	9751-1-0030	V-BELT (A-30)	14C-28			
930121-0300	NUT	10A-19	9752-4-0032	BELT (M-32)	14B-42			
930121-0500	NUT	8-27	98AB-50-025	HOSE	14A-44			
930121-0600	NUT	5-21	98AB-50-310	HOSE	5-27			
930121-0600	NUT	8-17	98AB-70-017	HOSE	17A-7			
930121-0600	NUT	8-30	98AB-70-060	HOSE	21-32			
930121-0600	NUT	14A-41	98AB-70-160	HOSE	21-34			
930121-0600	NUT	14B-8	98AB-70-190	HOSE	21-35			

Memo



TOHATSU

2025 PARTS CATALOG

VC42～VC72
DOMESTIC
Model

Serial Number 0822BE～
No. 002-22023A0BE

トーハツ株式会社

〒174-0051

東京都板橋区小豆沢3-5-4

Tel: 03 (3966) 3115